

HP Jetdirect

en3700

ew2400

620n

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora

Serwery druku HP Jetdirect

Modele: 620n

en3700

ew2400

- © 2003-2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.
- © 2002 Copyright Hewlett-Packard Company

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa autorskiego.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Jedyne gwarancje produktów i usług HP to warunki gwarancji dołączane bezpośrednio do produktów i usług. Żadnych z wymienionych tutaj informacji nie należy interpretować jako dodatkowej gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.

Wydanie 4, 9/2004

Informacje dotyczace znaków handlowych

Microsoft®, MS-DOS® i Windows® są zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. NetWare® i Novell® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell Corporation. IBM®, IBM Warp Server®, Operating System/2® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International Business Machines Corp. Ethernet jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation. PostScript jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Adobe Systems, Incorporated. UNIX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Open Group.

Spis treści

1.	Serwer druku HP Jetdirect – wprowadzenie	
	Wstęp	7
	Obsługiwane serwery druku	8
	Obsługiwane protokoły sieciowe	8
	Protokoły zabezpieczeń	
	Załączane podręczniki	
	Pomoc techniczna HP	
	Rejestracja produktu	
	Dostępność produktu	
2.	Podsumowanie rozwiązań programowych firmy HP	
	Wstęp	
	Kreator HP Install Network Printer (system Windows)	
	Program HP Jetdirect Printer Installer for UNIX	19
	Program HP Web Jetadmin	20
	Oprogramowanie Internet Printer Connection	23
	Oprogramowanie HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS	26
	Program HP WPS Assistant (Mac OS X)	27
	Narzędzia HP LaserJet for Mac OS	28
3.	Konfiguracja protokołu TCP/IP	
	Wstęp	34
	Domyślny adres IP	35
	Korzystanie z protokołów BOOTP/TFTP	40
	Korzystanie z protokołu DHCP	63
	Korzystanie z protokołu RARP	71
	Korzystanie z poleceń arp i ping	73
	Korzystanie z usługi Telnet	
	Korzystanie z wbudowanego serwera sieci Web	
	Używanie panelu sterowania drukarki	102
	Przeniesienie do innej sieci	103
4.	Korzystanie z wbudowanego serwera sieci web	
	Wstęp	104
	Wymagania	106
	Przeglądanie zawartości wbudowanego serwera sieci Web	
	Karta Home (Dom) serwera druku HP Jetdirect	
	Karta Networking (Praca w sieci)	
	Other Links (Inne łącza)	

5.	Konfigurowanie do drukowania LPD			
	Wstęp			
	Omówienie konfiguracji LPD			
	LPD w systemach UNIX			
	LPD w systemach Windows NT/2000/Server 2003			
	LPD w systemach Windows XP			
	LPD w systemach Mac OS	175		
6.	Drukowanie za pomocą FTP			
	Wstęp	177		
	Wymagania	177		
	Pliki do wydruku	178		
	Korzystanie z drukowania za pomocą protokołu FTP	178		
	Przykład sesji FTP	183		
7.	Funkcje zabezpieczeń			
	Wstęp	184		
	Korzystanie z funkcji zabezpieczeń	188		
8.	Diagnostyka serwera druku HP Jetdirect			
	Wstęp	190		
	Zerowanie do standardowych ustawień fabrycznych	191		
	Diagnostyka ogólna			
	Diagnostyka bezprzewodowych serwerów druku			
	Diagnostyka konfiguracji LPD w systemie UNIX	205		
9.	Strona konfiguracji urządzenia HP Jetdirect			
	Wstęp	207		
	Format strony konfiguracji	208		
	Komunikaty strony konfiguracji	210		
	Komunikaty o błędach	230		
A.	Omówienie protokołu TCP/IP			
	Wstęp	241		
	Adres IP	242		
	Konfigurowanie parametrów protokołu IP	245		
	Podsieci	246		
	Bramy	247		
	Serwer syslog	247		

B.	Menu panelu sterowania urządzenia HP Jetdirect EIO		
	Wstęp	250	
	Klasyczny panel sterowania		
	Graficzny panel sterowania	254	
C.	Postanowienia OpenSSL		

Skorowidz

Serwer druku HP Jetdirect - wprowadzenie

Wstęp

Serwery druku HP Jetdirect umożliwiają bezpośrednie podłączenie do sieci drukarek i innych urządzeń. Bezpośrednie podłączenie urządzenia do sieci umożliwia zainstalowanie go w dogodnym miejscu i wspólne jego użytkowanie przez wielu użytkowników. Połączenie sieciowe umożliwia ponadto przesyłanie danych do lub z urządzenia z szybkością transmisji w danej sieci.

Wewnętrzne serwery druku HP Jetdirect EIO są instalowane w drukarkach firmy HP, które posiadają zgodne rozszerzone gniazda wejścia/wyjścia (EIO). Zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect służą do podłączania drukarek do sieci i pośredniczą między portem USB drukarki a portem sieciowym.

Uwaga

Jeśli nie określono inaczej, nazwa "serwer druku" używana w tym podręczniku odnosi się do serwerów druku HP Jetdirect, a nie do oddzielnego komputera, na którym działa oprogramowanie serwera druku.

W przypadku połączenia z siecią za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect zapewnia te same usługi drukowania, co serwery druku Jetdirect podłączone za pośrednictwem kabli sieciowych.

Obsługiwane serwery druku

Funkcje i możliwości serwerów druku HP Jetdirect są zależne od modelu produktu i wersji oprogramowania firmowego. Zobacz <u>Tabela 1.1</u>.


Tabela 1.1 Obsługiwane produkty

Model	Numer produktu	Złącze drukarki	Typ sieci	Funkcje i protokoły sieciowe	Wersja oprogramowania firmowego***
ew2400	J7951A	USB 2.0	przewodowe 10/100TX lub bezprzewodowe 802.11g	Ograniczona*	V.28.xx.nnnnnnnn
en3700	J7942A	USB 2.0	10/100TX	Pełna**	V.28.xx.nnnnnnnn
620n	J7934A	Gniazdo EIO	10/100TX	Pełna**	V.28.xx.nnnnnnnn

^{*} Obsługa ograniczona obejmuje standardy TCP/IP, drukowanie IPX w trybie bezpośrednim, AppleTalk (EtherTalk), drukowanie LPD/Windows, ograniczone możliwości uaktualniania.

Numer wersji zainstalowanego oprogramowania firmowego można zidentyfikować przy użyciu różnych metod, między innymi na stronie konfiguracji urządzenia HP Jetdirect (zobacz Rozdział 9), przy użyciu usługi Telnet (zobacz Rozdział 3), za pomocą wbudowanego serwera sieci Web (zobacz Rozdział 4) lub aplikacji do zarządzania siecią. Informacje o aktualizacjach oprogramowania firmowego zawiera sekcja Uaktualnienie oprogramowania firmowego.

Obsługiwane protokoły sieciowe



Obsługiwane protokoły sieciowe i popularne środowiska drukowania w sieci, w których te protokoły są używane, zawiera <u>Tabela 1.2</u>.

^{**} Pełna obsługa obejmuje standardy TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), LPR/LPD, zabezpieczenia. Zobacz <u>Tabela 1.2</u>.

^{***} xx oznacza numer wersji. Numer nnnnnnn, jeśli jest wyświetlany, jest zakodowaną wartością tylko do użytku pomocy technicznej firmy HP.

Tabela 1.2 Obsługiwane protokoły sieciowe

Obsługiwane protokoły sieciowe	Środowiska drukowania w sieci*	Wsparcie produktu
TCP/IP	Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (wersja 32- i 64-bitowa), drukowanie w trybie bezpośrednim Novell NetWare 5, 6.x z wykorzystaniem usług NDPS UNIX oraz Linux, w tym: Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris (tylko systemy SPARC), IBM AIX**, HP MPE-iX**, RedHat Linux**, SuSE Linux** LPR/LPD (Line Printer Daemon)** IPP (Internet Printing Protocol) FTP (File Transfer Protocol)	J7951A (ew2400)*** J7942A (en3700) J7934A (620n)
IPX/SPX oraz z nim zgodne AppleTalk (tylko EtherTalk)	Novell NetWare** Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (tylko wersja 32-bitowa), drukowanie w trybie bezpośrednim Apple Mac OS	J7951A (ew2400)*** J7942A (en3700) J7934A (620n) J7951A (ew2400) J7942A (en3700)
DLC/LLC	Microsoft Windows NT**	J7934A (620n) J7942A (en3700) J7934A (620n)

^{*} Informacje o dodatkowych wersjach i systemach sieciowych znajdują się w aktualnej dokumentacji produktu HP Jetdirect. W przypadku pracy z innymi środowiskami sieciowymi należy skontaktować się z dostawcą systemu lub autoryzowanym sprzedawcą firmy Hewlett-Packard.

Nieobsługiwane: protokoły NetWare, IPP, LPD/UNIX nie są obsługiwane.

Jeśli do tego produktu nie dołączono oprogramowania firmy HP do konfiguracji i zarządzania siecią w obsługiwanych systemach, to można je uzyskać w witrynie pomocy technicznej firmy HP pod adresem:

http://www.hp.com/support/net_printing

W celu uzyskania oprogramowania do konfiguracji drukowania sieciowego w innych systemach należy się skontaktować z dostawcą danego systemu.

^{**} W celu uzyskania oprogramowania, dokumentacji i pomocy technicznej do tych systemów sieciowych należy skontaktować się z dostawcą danego systemu.

^{***} Obsługiwane: drukowanie w trybie bezpośrednim przy użyciu protokołu Windows IP/IPX oraz LPD/Windows jest obsługiwane.

Protokoły zabezpieczeń

SNMP (IP i IPX)

Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) jest używany przez aplikacje do zarządzania sieciami w celu zarządzania urządzeniami. Serwery druku HP Jetdirect obsługują obiekty SNMP i standardowe obiekty MIB-II (Management Information Base) zarówno w sieciach IP, jak i w sieciach IPX.

Serwery druku HP Jetdirect ew2400 obsługują tylko agenta SNMP v1/v2c.

Serwery druku HP Jetdirect zapewniające wszystkie funkcje (takie jak 620n i en3700) obsługują agenta SNMP v1/v2c, a także agenta SNMP v3 w celu rozszerzenia zabezpieczeń.

HTTPS

Następujące serwery druku HP Jetdirect obsługują protokół HTTPS (Secure Hyper Text Transfer Protocol), zapewniający bezpieczną, szyfrowaną łączność między wbudowanym serwerem sieci Web a przeglądarką sieci Web:

- Wewnetrzny serwer druku HP Jetdirect 620n (EIO)
- Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en 3700
- Zewnętrzne przewodowe/bezprzewodowe serwery druku HP Jetdirect ew2400

Uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie na serwerze w sieci EAP/802.1X

Serwery druku HP Jetdirect zapewniające wszystkie funkcje (takie jak 620n, en3700) obsługują dostęp klienta sieciowego przy użyciu protokołu EAP (Extensible Authentication Protocol) w sieci IEEE 802.1X. Standard IEEE 802.1X zapewnia protokół uwierzytelniania opartego na porcie. W protokole tym port może zezwalać lub blokować dostęp w zależności od wyników uwierzytelniania klienta.

W trakcie połączenia 802.1X serwer druku obsługuje protokół EAP przez serwer uwierzytelniania, taki jak serwer RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service, RFC 2138).

Serwery druku zapewniające wszystkie funkcje obsługują następującą metodę EAP/802.1X:

• Protokół PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol). Protokół PEAP jest to protokół wzajemnego uwierzytelniania, w którym do uwierzytelniania sieciowego serwera uwierzytelniania służą certyfikaty cyfrowe, a do uwierzytelniania klienta służą hasła. Dodatkowe zabezpieczenia zapewnia hermetyzacja wymiany uwierzytelnień w warstwie TLS (Transport Layer Security). Do zabezpieczania łączności służą dynamiczne klucze szyfrowania.

Urządzenie infrastruktury sieciowej, które łączy serwer druku z siecią (takie jak przełącznik HP Procurve), musi jednocześnie obsługiwać użytą metodę protokołu EAP/802.1X. Urządzenie infrastrukturalne wraz z serwerem uwierzytelniania może sterować poziomem dostępu i usługami dostępnymi dla klienta serwera druku.

Aby skonfigurować serwer druku do uwierzytelniania przez protokół EAP/802.1X, należy uzyskać dostęp do serwera sieci web za pomocą przeglądarki sieci web. Więcej informacji zawiera Rozdział 4.

Uwierzytelnianie bezprzewodowego serwera druku

Zewnętrzne przewodowe/bezprzewodowe serwery druku HP Jetdirect ew2400 nie obsługują uwierzytelniania opartego na serwerze. Są przeznaczone dla małej sieci biurowej, w której zazwyczaj nie używa się serwerów uwierzytelniania.

Ze względu na zabezpieczenia sieci bezprzewodowej pewne formy uwierzytelniania klientów są jednak bardzo pożądane. Serwer druku HP Jetdirect ew2400 obsługuje następujące metody uwierzytelniania bezprzewodowego:

- Klucz wspólny. Uwierzytelnianie jest oparte na tajnym, wspólnym kluczu WEP (Wired Equivalent Privacy), który musi być skonfigurowany na każdym urządzeniu bezprzewodowym. Urządzenie, które nie ma właściwego klucza WEP, nie może uzyskać dostępu do sieci. Statyczne protokoły szyfrowania WEP są używane w komunikacji sieciowej.
- WPA-PSK. Uwierzytelnianie jest oparte na standardach WPA (Wi-Fi Protected Access) z kluczem wspólnym PSK (Pre-Shared Key). Po wybraniu uwierzytelniania WPA-PSK użytkownik musi wprowadzić frazę hasła w celu wygenerowania wspólnego klucza. Uwierzytelnianie WPA-PSK w dynamicznych protokołach szyfrowania WPA jest używane w komunikacji sieciowej do rozszerzania zabezpieczeń.

Załączane podręczniki

Wymienione podręczniki są dostarczane wraz z serwerami druku lub drukarkami, w których są fabrycznie zainstalowane serwery druku.

- *Instrukcje uruchomienia* lub *używania* albo podobna dokumentacja drukarki (dostarczana z drukarkami, w których fabrycznie zainstalowano serwery druku HP Jetdirect).
- Niniejszy podręcznik *Przewodnik administratora serwera druku HP Jetdirect* dla odpowiednich modeli produktów Jetdirect.
- Instrukcje *Instalacji* serwera HP Jetdirect dostarczane na dysku CD-ROM z gotowymi serwerami druku.

Pomoc techniczna HP

Pomoc techniczna HP w trybie online

Rozwiązania w zasięgu ręki – wystarczy kliknąć! Witryna firmy HP w sieci web:

http://www.hp.com/support/net_printing

to znakomite miejsce, w którym można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące serwera druku HP Jetdirect – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Uaktualnienie oprogramowania firmowego

Firma Hewlett-Packard zapewnia możliwość pobrania uaktualnienia oprogramowania firmowego dla serwerów druku HP Jetdirect wyposażonych w pamięć umożliwiającą uaktualnianie. Uaktualnienia można pobrać z sieci Web, korzystając z następującego adresu:

http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware

Narzędzia do instalacji oprogramowania firmowego

Uwaga

Serwery druku HP Jetdirect w wersji ew2400 będą mieć ograniczone możliwości uaktualniania. Konieczne jest użycie sieci kablowej. Uaktualnienie oprogramowania firmowego za pomocą bezprzewodowego połączenia nie jest obsługiwane.

Uaktualnienia oprogramowania firmowego serwerów druku HP Jetdirect można instalować za pośrednictwem sieci przy użyciu jednego z następujących narzędzi służących do instalowania oprogramowania firmowego:

 Program HP Jetdirect Download Manager (Windows). Oprogramowanie HP Jetdirect Download Manager można pobrać z witryny pomocy technicznej HP pod adresem:

http://www.hp.com/go/dlm_sw

 Program HP Web Jetadmin może być używany w obsługiwanych systemach. Więcej informacji na temat programu HP Web Jetadmin można uzyskać w witrynie:

http://www.hp.com/go/webjetadmin/

- Wbudowany serwer sieci Web, zainstalowany na serwerze druku zapewnia możliwość uaktualnienia oprogramowania firmowego przy użyciu przeglądarki sieci Web. Więcej informacji zawiera <u>Rozdział 4</u>.
- Plik obrazu uaktualnienia oprogramowania firmowego można przesłać do serwera druku przy użyciu protokołu FTP (File Transfer Protocol). Aby rozpocząć sesję FTP, należy użyć adresu IP komputera lub nazwy hosta. Jeżeli hasło jest ustawione, musi być wprowadzone w celu zalogowania się do urządzenia. Po zalogowaniu się można korzystać z następujących typowych poleceń protokołu FTP służących do uaktualniania urządzenia:

ftp> bin

ftp> hash

ftp> cd /download

ftp> put <nazwa pliku obrazu oprogramowania firmowego; należy określić pełną nazwę ścieżki>

ftp>######## <Należy poczekać na zakończenie pobierania zgodnie z protokołem FTP>

ftp> bye

Telefoniczna pomoc techniczna HP

Na Państwa telefony czeka znakomicie wyszkolony personel. Aktualne numery telefonów pomocy technicznej HP oraz adresy punktów serwisowych w różnych krajach/regionach dostępne są pod adresem:

http://www.hp.com/support/support_assistance

Uwaga	Bezpłatna pomoc techniczna jest dostępna w USA i Kanadzie pod numerem telefonu 1-800-HPINVENT lub 1-800-474-6836.
Lhuogo	Vogety moleczné telefonicznych monoci osobo telefonyicz
Uwaga	Koszty połączeń telefonicznych ponosi osoba telefonująca. Opłaty mogą być różne. W celu uzyskania informacji dotyczących obowiązujących opłat należy skontaktować się z miejscowym operatorem sieci telefonicznej.
	z miejscowym operatorem sieci telefonicznej.

Rejestracja produktu

Aby zarejestrować serwer druku HP Jetdirect, należy skorzystać z następującej strony firmy HP w sieci Web:

http://www.hp.com/go/jetdirect_register

Dostępność produktu

Dostępność produktu

Aby uzyskać informacje o dążeniu firmy HP do zapewnienia dostępności serwerów druku HP Jetdirect:

- odwiedź witrynę firmy HP w sieci Web pod adresem: http://www.hp.com/accessibility
- wyślij wiadomość e-mail na adres: accessibility@hp.com

Podsumowanie rozwiązań programowych firmy HP

Wstęp

Firma HP zapewnia różne rozwiązania programowe, służące do konfigurowania urządzeń sieciowych podłączonych do urządzenia HP Jetdirect lub zarządzania nimi. <u>Tabela 2.1</u> ułatwia określenie, które oprogramowanie jest najlepsze w danym przypadku.

Uwaga

Więcej informacji na temat tych i innych rozwiązań można uzyskać w witrynie internetowej pomocy technicznej HP pod adresem:

http://www.hp.com/support/net_printing

Tabela 2.1 Rozwiązania programowe (1 z 3)

Środowisko operacyjne	Funkcja	Uwagi		
Kreator HP Install Network	Kreator HP Install Network Printer (system Windows)			
Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP*, Server 2003 W celu drukowania w trybie bezpośrednim przy użyciu protokołów IP i IPX. *tylko tryb 32-bitowy. Protokół IPX/SPX nie jest obsługiwany w 64-bitowej wersji systemu Windows XP.	Bezprzewodowe serwery druku: wersja 4.0 umożliwia konfigurowanie parametrów sieciowych połączeń bezprzewodowych typu 802.11g. Przewodowe lub bezprzewodowe serwery druku: połączenie z siecią umożliwia zainstalowanie w systemie (lub dodanie do niego) pojedynczej drukarki sieciowej w celu drukowania w trybie bezpośrednim (każdy z każdym). Korzystając z serwera sieciowego, można udostępnić drukarkę w trybie drukowania klient-serwer (udostępnianie).	 Prosta konfiguracja i instalacja drukarki Uruchamiana z dysku CD-ROM Dostępna jest wersja instalowana uruchamiana z dysku twardego (do pobrania w witrynie sieci Web firmy HP) 		

Tabela 2.1 Rozwiązania programowe (2 z 3)

Środowisko operacyjne	Funkcja	Uwagi
Program HP Jetdirect Printe	er Installer for UNIX	
HP-UX 10.x-10.20, 11.x Solaris 2.6, 7, 8 (tylko w systemach SPARC) TCP/IP	Szybka i prosta instalacja drukarek podłączonych do urządzenia HP Jetdirect.	Dostarczany na dysku CD-ROM urządzenia HP Jetdirect oraz może być pobrany z witryny sieci Web firmy HP Nie jest obsługiwany w niepełnych wersjach produktów, takich jak ew2400
Program HP Web Jetadmin		
(Aktualizacje obsługiwanego systemu można uzyskać w witrynie web firmy HP). Windows 2000, XP Professional, Server 2003 HP-UX* Solaris* Linux* NetWare*	Zdalna instalacja, konfiguracja i zarządzanie podłączonymi do urządzeń HP Jetdirect serwerami druku oraz drukarkami producentów innych firm niż HP, które obsługują standardowe obiekty MIB (Management Information Base), a także drukarkami z wbudowanymi serwerami sieci web.	Preferowane przez firmę HP rozwiązanie przeznaczone do bieżącego zarządzania i instalacji wielu drukarek w dowolnej lokalizacji w sieci intranet Zarządzanie przy użyciu przeglądarki sieci Web
TCP/IP, IPX/SPX * Obsługuje tworzenie kolejek i zarządzanie urządzeniami peryferyjnymi za pomocą programu HP Web Jetadmin udostępnionego w danym systemie.	Zarządzanie alarmami i materiałami eksploatacyjnymi. Zdalne uaktualnianie oprogramowania firmowego serwerów druku HP Jetdirect. Śledzenie i analiza	
	wykorzystania zasobów.	

Tabela 2.1 Rozwiązania programowe (3 z 3)

Środowisko operacyjne	Funkcja	Uwagi	
Oprogramowanie Internet F	Printer Connection		
Windows NT 4.0, 2000 (Intel) Tylko TCP/IP Uwaga: Do systemów Microsoft Windows 2000, XP i Server 2003 dołączono oprogramowanie Microsoft Internet Printing.	Drukowanie przez Internet na drukarkach podłączonych do urządzeń HP Jetdirect i obsługujących protokół drukowania w Internecie (IPP).	Umożliwia ekonomiczne rozpowszechnianie przez Internet wysokiej jakości dokumentów do druku, zastępując faks, pocztę i usługi kurierskie Wymaga serwera druku HP Jetdirect	
		(oprogramowanie firmowe w wersji x.20.00 lub nowszej)	
		 Protokół nie jest obsługiwany w niepełnych wersjach produktów, takich jak ew2400 	
Oprogramowanie HP IP/IPX	Printer Gateway for NDPS		
NetWare 5.x, 6.x	Uproszczona instalacja, drukowanie i dwukierunkowe zarządzanie drukarkami	Eliminuje konieczność posiadania licencji dla wielu użytkowników	
	połączonymi z siecią za pomocą urządzenia HP Jetdirect w systemie NDPS (Novell Distributed Print Services).	Umożliwia wyłączanie protokołów SAP w celu zmniejszenia ruchu w sieci	
	Umożliwia automatyczne rozpoznawanie i instalowanie w usługach NDPS drukarek, które są podłączone do urządzenia HP Jetdirect.	Nie jest obsługiwany w niepełnych wersjach produktów, takich jak ew2400	
Program HP WPS Assistant (Mac OS X)			
Mac OS X 10.1.5 lub nowszy	Konfiguracja bezprzewodowych serwerów druku HP Jetdirect.	Rozpowszechniane na dysku CD-ROM z oprogramowaniem HP Jetdirect	
Narzędzia HP LaserJet for Mac OS			
Mac OS 9.x, X 10.x (tryb klasyczny)	Konfiguracja drukarek połączonych z siecią za pomocą urządzenia HP Jetdirect i zarządzanie nimi.	Mogą być pobrane z witryny internetowej firmy HP	

Kreator HP Install Network Printer (system Windows)

Kreator HP Install Network Printer w wersji 4.0 lub nowszej jest narzędziem służącym do konfigurowania i instalowania drukarek w sieci TCP/IP lub IPX/SPX.

W wersji dla bezprzewodowego serwera druku kreator zawiera moduły umożliwiające konfigurację ustawień połączeń bezprzewodowych serwera druku, dzięki czemu może się on łączyć z siecią.

Po ustanowieniu połączenia sieciowego (za pomocą połączenia kablowego lub bezprzewodowego) kreator instaluje drukarkę w systemach lub na serwerach, które będą wysyłać zlecenia druku bezpośrednio na drukarkę. Jest to tzw. drukowanie "w trybie bezpośrednim" lub "każdy z każdym".

Jeśli używanym systemem jest serwer, można udostępnić drukarkę, aby klienci sieciowi mogli z niej korzystać za pośrednictwem serwera w trybie drukowania znanym jako "klient-serwer".

Kreator HP Install Network Printer znajduje się na dysku CD-ROM urządzenia HP Jetdirect, dostarczanym z odrębnymi produktami HP Jetdirect. Można go uruchomić, wybierając opcję **Install** (Instaluj) w interfejsie serwera druku na dysku CD-ROM. Kreator jest uruchamiany z dysku CD-ROM, ale niektóre pliki mogą być tymczasowo przechowywane na dysku systemowym, a następnie usuwane z niego po ponownym uruchomieniu systemu.

Dostępna jest także wersja uruchamiana z dysku systemowego. Można ją pobrać z witryny internetowej pomocy technicznej firmy HP pod adresem:

http://www.hp.com/go/inpw_sw

Wymagania

- Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows 98/Me, Server 2003
 - Protokół sieciowy TCP/IP lub IPX/SPX

Uwaga

W przypadku zewnętrznych przewodowych/bezprzewodowych serwerów druku HP Jetdirect w wersji ew2400 używanych w środowisku bezprzewodowym zaleca się wykorzystywanie kablowego połączenia sieciowego do konfigurowania ustawień bezprzewodowych.

Aby skonfigurować ustawienia połączeń bezprzewodowych bez użycia kabla, należy skorzystać z komputera wyposażonego w bezprzewodową kartą sieciową wbudowaną lub zainstalowaną w gnieździe wejścia/wyjścia.

Szczegółowe instrukcje zawiera przewodnik instalacji dostarczony wraz z serwerem druku.

- Prawidłowe oprogramowanie drukarki (sterownik drukarki) używane z drukarką i systemem operacyjnym
- Podłączenie drukarki do sieci za pomocą serwera druku HP Jetdirect

Program HP Jetdirect Printer Installer for UNIX

Program HP Jetdirect Printer Installer for UNIX obsługuje systemy HP-UX i Solaris. Oprogramowanie instaluje, konfiguruje i zapewnia funkcje diagnostyczne drukarkom HP podłączonym do sieci opartych na protokole TCP/IP za pomocą serwerów druku HP Jetdirect z obsługą wszystkich funkcji. Wersje niepełne serwerów druku, takie jak HP Jetdirect ew2400, nie są obsługiwane.

Oprogramowanie jest rozpowszechniane w jeden z następujących sposobów:

- Na dysku CD-ROM urządzenia HP Jetdirect dostarczanym z odrębnymi serwerami druku HP Jetdirect
- Przez anonimowy serwer FTP pod adresem ftp.hp.com (katalog: /pub/networking/software)
- Z witryny pomocy technicznej HP w sieci Web pod adresem:

http://www.hp.com/support/net_printing

Informacje dotyczące wymagań systemowych i instalacji znajdują się w dokumentacji dostarczonej wraz z oprogramowaniem.

Program HP Web Jetadmin

Program HP Web Jetadmin to wykorzystywane w przedsiębiorstwach narzędzie do zarządzania, które w prosty sposób umożliwia zdalną instalację i konfigurację rozmaitych sieciowych urządzeń drukujących – zarówno urządzeń firmy HP, jak i innych firm – oraz administrowanie nimi w oparciu o standardową przeglądarkę sieci Web. Narzędzie HP Web Jetadmin może służyć do aktywnego zarządzania zarówno pojedynczymi urządzeniami, jak i grupami urządzeń.

Narzędzie HP Web Jetadmin realizuje ogólne cele zarządzania dzięki obsłudze urządzeń, które zawierają obiekty Standard Printer MIB (Management Information Base), a ponadto zapewnia rozszerzone funkcje zarządzania dzięki dobrej integracji z serwerami druku HP Jetdirect i drukarkami firmy HP.

Informacje o użytkowaniu narzędzia HP Web Jetadmin zawarto w pomocy online i dokumentacji dostarczonej z oprogramowaniem.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie HP Web Jetadmin działa w systemach Microsoft Windows 2000, Windows XP Professional i Windows Server 2003. Informacje dotyczące obsługiwanych systemów operacyjnych, klientów i zgodnych wersji przeglądarek można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy HP w sieci Web pod adresem http://www.hp.com/go/webjetadmin/.

Uwaga

Oprogramowanie HP Web Jetadmin, po zainstalowaniu go na dowolnym spośród obsługiwanych serwerów, dostępne jest z każdego klienta za pośrednictwem zgodnej przeglądarki sieci web po przejściu do hosta programu HP Web Jetadmin. Pozwala to na instalację drukarki i zarządzanie nią w sieciach Novell NetWare i innych.

Instalowanie programu HP Web Jetadmin

Przed zainstalowaniem oprogramowania HP Web Jetadmin należy uzyskać uprawnienia administratora lub użytkownika głównego (root) w systemie lokalnym:

- 1. Pobierz pliki instalacyjne z witryny internetowej pomocy technicznej HP pod adresem http://www.hp.com/go/webjetadmin.
- 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie HP Web Jetadmin.

Uwaga	Instrukcje instalacyjne znajdują się też w pliku instalacyjnym programu HP Web Jetadmin.
	programu III web setaumm.

Weryfikacja instalacji i zapewnianie dostępu

 Sprawdź, czy oprogramowanie HP Web Jetadmin jest poprawnie zainstalowane, przechodząc do niego za pomocą przeglądarki, tak jak to pokazano w poniższym przykładzie:

```
http://nazwasystemu.domena:port/
```

gdzie nazwasystemu. domena to nazwa hosta danego serwera sieci Web, a port to numer portu przypisany podczas instalacji. Domyślnie numer portu to 8000.

 Zapewnij użytkownikom dostęp do oprogramowania HP Web Jetadmin, dodając łącze do strony głównej serwera sieci web, prowadzące do adresu URL programu HP Web Jetadmin. Na przykład:

```
http://nazwasystemu.domena:port/
```

Konfigurowanie i modyfikowanie urządzenia

Za pomocą przeglądarki przejdź do adresu URL programu HP Web Jetadmin. Na przykład:

http://nazwasystemu.domena:port/

Uwaga

Zamiast adresu nazwasystemu. domena można użyć adresu IP komputera hosta, na którym jest zainstalowany program HP Web Jetadmin.

Aby odnaleźć drukarkę i zarządzać nią, wykonaj instrukcje podane na odpowiedniej stronie sieci Web.

Usuwanie oprogramowania HP Web Jetadmin

Aby usunąć oprogramowanie HP Web Jetadmin z serwera sieci web, należy użyć programu dezinstalacyjnego zawartego w pakiecie oprogramowania.

Oprogramowanie Internet Printer Connection

Serwery druku HP Jetdirect zapewniające wszystkie funkcje (takie jak 620n lub en 3700) obsługują protokół IPP (Internet Printing Protocol). Wersje niepełne serwerów druku (np. ew 2400) nie są obsługiwane.

Korzystając z odpowiedniego oprogramowania, można tworzyć ścieżki druku IPP z danego systemu do obsługiwanej drukarki w Internecie podłączonej do urzadzenia HP Jetdirect.

Uwaga

Dla przychodzących żądań ścieżki druku administrator sieci musi skonfigurować zaporę do akceptowania przychodzących żądań IPP. Funkcje zabezpieczeń dostępne w tym oprogramowaniu są aktualnie ograniczone.

Drukowanie przez Internet daje wiele możliwości i liczne korzyści:

- Dokumenty, nawet złożone graficznie, dla oszczędności czasu można drukować zdalnie, zarówno w trybie kolorowym, jak i czarno-białym
- Koszt zdalnego drukowania dokumentów jest zdecydowanie niższy niż koszt tradycyjnych metod przekazu (takich jak faks, poczta lub usługi kurierskie)
- Tradycyjny model drukowania w sieci LAN można rozszerzyć do modelu drukowania przez Internet
- Żądania wychodzące protokołu IPP dotyczące wysyłania zleceń druku można przesyłać przez zapory

Oprogramowanie dostarczane przez firmę HP

Oprogramowanie HP Internet Printer Connection umożliwia skonfigurowanie drukowania przez Internet z klientów Windows NT 4. i Windows 2000.

1. Aby uzyskać oprogramowanie:

Oprogramowanie HP Internet Printer Connection można pobrać z witryny internetowej pomocy technicznej firmy HP pod adresem:

http://www.hp.com/go/ipc_sw

 Aby zainstalować oprogramowanie i skonfigurować ścieżkę druku do drukarki, wykonaj instrukcje dołączone do oprogramowania. Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania adresu IP lub adresu URL drukarki, potrzebnego do ukończenia instalacji.

Wymagania systemowe oprogramowania firmy HP

- Komputer z systemem Microsoft Windows NT 4.0 (i procesorem firmy Intel) lub systemem Windows 2000
- Serwer druku HP Jetdirect z obsługą protokołu IPP (np. HP Jetdirect 620n lub en 3700)

Serwery proxy obsługiwane przez oprogramowanie firmy HP

Serwer proxy sieci Web z obsługą protokołu HTTP w wersji 1.1 lub nowszej (może nie być konieczny w przypadku drukowania przez sieć intranet)

Oprogramowanie dostarczane przez firmę Microsoft

Uwaga	Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą oprogramowania IPP systemu Windows, należy skontaktować się z firmą
	Microsoft.

Oprogramowanie zintegrowane z systemem Windows 2000/XP/Server 2003

W systemach Windows 2000/XP/Server 2003 zamiast oprogramowania dostarczonego przez firmę HP można użyć oprogramowania klienta protokołu IPP zintegrowanego z systemem Windows. Implementacja protokołu IPP na serwerze druku HP Jetdirect jest zgodna z oprogramowaniem klienckim IPP systemu Windows.

Aby skonfigurować ścieżkę druku do internetowej drukarki podłączonej do urządzenia HP Jetdirect, używając oprogramowania klienta IPP systemu Windows 2000, należy wykonać następujące czynności:

- 1. Otwórz folder **Drukarki** (kliknij przycisk **Start**, wybierz polecenie **Ustawienia**, a następnie wybierz polecenie **Drukarki**).
- 2. Uruchom Kreatora dodawania drukarki (kliknij dwukrotnie ikonę **Dodaj** drukarkę), a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 3. Wybierz opcję dotyczącą drukarki sieciowej i kliknij przycisk **Dalej**.

4. Zaznacz opcję **Podłącz do drukarki w sieci Internet** i wprowadź adres URL serwera druku w postaci:

```
http://adres_IP[/ipp/nr_portu],
```

gdzie adres_IP jest adresem IP skonfigurowanym na serwerze druku HP Jetdirect. Ciąg [/ipp/nr_portu] identyfikuje numer portu, którym – w przypadku jednoportowych serwerów druku 620n i en3700 – jest port 1 (ustawieniem domyślnym jest /ipp/port1).

Przykład:	
http://192.160.45.40	Połączenie IPP z serwerem druku HP Jetdirect w wersji 620n/en3700, adres IP 192.160.45.40. (Przyjmuje się port "/ipp/port1" i parametr nie jest wymagany).

Następnie kliknij przycisk Dalej.

- 5. Zostanie wyświetlony monit o wskazanie sterownika drukarki (serwer druku HP Jetdirect nie zawiera sterowników drukarek, dlatego nie jest możliwe automatyczne uzyskanie sterownika). Aby zainstalować w systemie sterownik drukarki, kliknij przycisk OK i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. (Być może do zainstalowania sterownika niezbędny będzie dysk CD-ROM dołączony do danej drukarki).
- 6. Aby ukończyć konfigurowanie ścieżki druku, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Klient IPP systemu Windows Me

Implementacja protokołu IPP na serwerze druku HP Jetdirect jest zgodna z programem klienckim IPP systemu Windows Me. Klienta IPP można zainstalować z dysku CD-ROM z systemem Windows Me (z folderu **Add-Ons**). Informacje dotyczące instalacji i konfiguracji klienta IPP w systemie Windows Me znajdują się w instrukcji dołączonej do dysku CD-ROM z systemem Windows Me.

Oprogramowanie dostarczane przez firmę Novell

Serwer druku HP Jetdirect jest zgodny z protokołem IPP działającym w systemie NetWare 5.1 z zainstalowanym dodatkiem SP1 lub nowszym. Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą klienta systemu NetWare, należy zajrzeć do dokumentacji technicznej systemu NetWare lub skontaktować się z firmą Novell.

Oprogramowanie HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS

NDPS (Novell Distributed Print Services, rozproszone usługi drukowania firmy Novell) jest to architektura drukowania opracowana przez firmę Novell we współpracy z firmą Hewlett-Packard. Usługi NDPS upraszczają i ułatwiają administrowanie drukowaniem w sieci. Eliminują one konieczność konfigurowania i łączenia kolejek wydruku, obiektów drukarek i serwerów druku. Administratorzy mogą korzystać z usług NDPS w celu zarządzania drukarkami sieciowymi w obsługiwanych środowiskach NetWare.

Brama drukarki, HP IP/IPX Printer Gateway, jest ładowalnym modułem sieciowego systemu operacyjnego NetWare (NLM, Netware Loadable Module), opracowanym przez firmę HP w celu zapewnienia funkcjonalności i zgodności z systemem NDPS firmy Novell serwerom druku HP Jetdirect z obsługą wszystkich funkcji. Wersje niepełne serwerów druku, takie jak ew2400, nie są obsługiwane.

Brama HP Gateway doskonale integruje drukarki podłączone do serwera druku HP Jetdirect ze środowiskiem NDPS. Korzystając z bramy HP Gateway, administrator może przeglądać statystykę, konfigurować ustawienia bramy oraz drukarki podłączone do urządzenia HP Jetdirect.

Funkcje

Do funkcji i zalet bramy HP Gateway i usług NDPS należą:

- Inteligentne wykrywanie drukarek w środowiskach NetWare 5.x, 6.x
- Automatyczna instalacja drukarek przy użyciu protokołu IP/IPX
- Ścisła integracja z usługami NDS i NWAdmin firmy Novell
- Aktualizacje stanu otrzymywane od drukarek
- Uproszczone, automatyczne pobieranie sterowników
- Zmniejszony ruch SAP
- Zmniejszenie liczby wymaganych licencji użytkowników systemu NetWare
- Drukowanie przy użyciu macierzystego protokołu TCP/IP w systemie NetWare 5.x, 6.x

Uzyskiwanie oprogramowania

Brama HP IP/IPX Printer Gateway jest zawarta we wszystkich bieżących wersjach usług NDPS. Systemy Novell NetWare 5.x i 6.x zawierają usługi NDPS. Aby uzyskać najnowszą wersję oprogramowania lub związaną z nią dokumentację:

- Odwiedź witrynę http://www.hp.com/go/hpgate_sw.
- Kliknij łącze pobierania sterowników i oprogramowania, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Wymagania systemowe i obsługa klienta systemu Novell są opisane w dokumentacji dołączonej do oprogramowania.

Program HP WPS Assistant (Mac OS X)

To narzędzie umożliwia konfigurowanie bezprzewodowego serwera druku HP Jetdirect (WPS) przy użyciu połączenia z siecią systemu Mac OS.

Aby korzystanie z tego narzędzia było możliwe, bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect musi mieć standardowe ustawienia fabryczne, a port bezprzewodowy musi być włączony. Wykonaj następującą procedurę:

- 1. Włóż dysk CD-ROM do komputera z systemem Mac OS (wersja X 10.1.5 lub nowsza).
- 2. Zaznacz i otwórz ikonę dysku CD-ROM HPJETDIRECT.
- Przeczytaj uwagi dotyczące wersji, jeśli zostały wyświetlone, aby uzyskać zaktualizowane informacie.
- 4. Zaznacz i otwórz folder HP WPS Assistant.
- Uruchom narzędzie HP WPS Assistant, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Połączenie sieciowe dla systemów Mac OS 9.x lub X można także skonfigurować przy użyciu wbudowanego serwera sieci Web.

Po utworzeniu połączenia bezprzewodowego konieczne będzie użycie innych narzędzi (takich jak HP LaserJet Utility for Mac OS) do skonfigurowania drukarki i zarządzania jej funkcjami.

Narzędzia HP LaserJet for Mac OS

Uwaga

Narzędzia HP LaserJet Utilities for Mac OS umożliwiają konfigurowanie drukarek połączonych z serwerem HP Jetdirect oraz administrowanie nimi w sieciach, które używają protokołu AppleTalk (EtherTalk).

Aby wykryć i zainstalować drukarkę w sieciach TCP/IP, można użyć narzędzi systemu Mac OS.

- W systemach Mac OS 9.x do ustawienia drukowania LPR/LPD można użyć narzędzia Apple Desktop Printer Utility.
- Aby zainstalować drukarkę w systemach Mac OS X 10.x za pomocą programów IP Printing lub Rendezvous, należy użyć narzędzia Print Center.

Konfigurację protokołu TCP/IP drukarki obsługują także inne narzędzia, np. wbudowany serwer sieci web.

Instalowanie oprogramowania drukarki

Aby zainstalować oprogramowanie drukarki w systemach Mac OS, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji dołączonej do drukarki. Jeżeli program narzędziowy HP LaserJet jest instalowany z dysku CD-ROM serwera druku HP Jetdirect, należy zastosować się do następujących instrukcji instalacyjnych.

Uwaga

Jeżeli program narzędziowy HP LaserJet jest instalowany ze źródła innego niż dysk CD-ROM, należy przeczytać instrukcje instalacyjne zawarte w pliku README dołączonym do oprogramowania.

Uwaga

Programy automatycznie wykrywające wirusy mogą zakłócać instalację tego oprogramowania. Jeżeli na komputerze z systemem Mac OS są uruchomione takie programy, to należy je wyłączyć przed kontynuowaniem procesu instalacyjnego.

- 1. Włóż dysk CD-ROM do stacji dysków CD-ROM.
- 2. W oknie **Instalator HP** kliknij dwukrotnie ikonę instalacyjną, aby wybrać oprogramowanie w odpowiednim języku.
- 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Więcej informacji na temat konfiguracji sterownika drukarki zawiera dokumentacja online na dysku CD-ROM dołączonym do drukarki.

Konfigurowanie drukarki

Program narzędziowy HP LaserJet umożliwia konfigurację takich ustawień drukarki, jak nazwa drukarki i preferowana strefa, za pomocą systemu Mac OS. Firma Hewlett-Packard zaleca, aby tylko administratorzy sieci korzystali z funkcji konfiguracyjnych drukarki, dostępnych w omawianym tu programie narzędziowym.

Jeżeli dana drukarka ma być obsługiwana przez bufor druku, należy ustawić nazwę drukarki i strefę przed skonfigurowaniem buforu na przechwytywanie danych z drukarki.

Uruchomienie programu narzędziowego HP LaserJet

- Po włączeniu zasilania drukarki, przełączeniu jej do trybu online i połączeniu serwera druku z drukarką i z siecią kliknij dwukrotnie ikonę HP LaserJet Utility.
- Jeżeli nazwy drukarki nie ma na liście drukarek docelowych, kliknij opcję Wybierz drukarkę. Zostanie wyświetlone okno Wybierz drukarkę docelową.
 - Jeśli to konieczne, wybierz z listy Strefy AppleTalk strefę, w której znajduje się drukarka. Strefa, w której znajduje się drukarka, jest pokazana na stronie konfiguracji. Zapoznaj się z instrukcją instalacji sprzętu, załączoną do serwera druku, lub instrukcją początkowych czynności, załączoną do drukarki, aby uzyskać instrukcje dotyczące drukowania strony konfiguracji.
 - Wybierz drukarkę z listy **Dostępne drukarki** i kliknij przycisk **OK**.

Sprawdzanie konfiguracji sieci

W celu sprawdzenia bieżącej konfiguracji sieci wydrukuj stronę konfiguracji urządzenia Jetdirect. Jeśli wydrukowanie strony konfiguracji nie powiodło się, poszukaj wskazówek w dokumentacji dołączonej do drukarki. (Więcej informacji na ten temat zawiera Rozdział 9). Jeżeli drukarka ma panel sterowania, upewnij się, że przynajmniej przez jedną minutę jest na nim wyświetlany komunikat GOTOWE, a następnie wydrukuj stronę. Bieżąca konfiguracja jest widoczna w obszarze "AppleTalk" na stronie konfiguracji.

Uwaga

Jeżeli w sieci jest wiele drukarek, należy wydrukować stronę konfiguracji, aby zidentyfikować nazwę i strefę drukarki.

Zmiana nazwy drukarki

Drukarka jest fabrycznie wyposażona w nazwę standardową. Firma Hewlett-Packard stanowczo zaleca zmianę nazwy drukarki w celu uniknięcia sytuacji, że w sieci funkcjonuje wiele drukarek o podobnych nazwach.

PRZESTROGA Po zmianie nazwy drukarki i skonfigurowaniu kolejek wydruku do tej drukarki należy przy ponownej zmianie nazwy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli nazwa drukarki zostanie ponownie zmieniona, kolejki do tej drukarki przestaną działać.

Uwaga

Długość tej nazwy nie może przekraczać 32 znaków. Sygnał ostrzegawczy oznacza wpisanie niedozwolonego znaku. Informacje na temat niedozwolonych znaków można uzyskać w systemie pomocy zintegrowanym z oprogramowaniem.

Drukarkę można nazwać w dowolny sposób, np. "LaserJet 4000 Piotra". Program narzędziowy HP LaserJet umożliwia nadawanie nowych nazw drukarkom ulokowanym w różnych strefach, jak i w strefie lokalnej (nie trzeba określać żadnych stref, aby korzystać z programu narzędziowego HP LaserJet Utility).

- 1. Wybierz ikonę Ustawienia z rozwijanej listy ikon. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybór ustawienia.
- 2. Wybierz z listy pozycję Nazwa drukarki.
- Kliknij przycisk Edytuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawianie nazwy drukarki.
- 4. Wpisz nową nazwę.
- 5. Kliknij przycisk **OK**.

Uwaga

Jeżeli spróbujesz nadać tę samą nazwę dwóm drukarkom, zostanie wyświetlone okno dialogowe ostrzeżenia z informacją o konieczności wybrania innej nazwy. Aby wybrać inną nazwę, powtórz kroki 4 i 5.

- 6. Jeżeli drukarka znajduje się w sieci EtherTalk, kontynuuj procedurę opisaną w następnej sekcji <u>Wybór strefy</u>.
- 7. Aby zakończyć, wybierz polecenie **Zakończ** z menu **Plik**.

Powiadom wszystkich użytkowników sieci o nowej nazwie drukarki, aby mogli ja wybrać w Wybieraczu.

Wybór strefy

Program narzędziowy HP LaserJet umożliwia wybór preferowanej strefy dla drukarki w sieci Phase 2 EtherTalk. Zamiast pozostawiania drukarki w strefie standardowej, która jest ustawiona przez router, narzędzie pozwala na wybór strefy, w której ma się znajdować drukarka. Strefy, w których drukarka może się znajdować, są ograniczone konfiguracją sieci. Program narzędziowy HP LaserJet umożliwia wybór tylko takiej strefy, która została już skonfigurowana dla danej sieci.

Strefami są grupy komputerów, drukarek i innych urządzeń AppleTalk. Można je grupować według lokalizacji fizycznych (na przykład Strefa A może zawierać wszystkie drukarki w sieci w budynku A). Strefy można także grupować logicznie (na przykład wszystkie drukarki używane w dziale finansowym).

- 1. Wybierz ikonę **Ustawienia** z rozwijanej listy ikon. Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Wybór ustawienia**.
- 2. Wybierz z listy opcję **Strefa drukarki** i kliknij przycisk **Edytuj**. Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Wybieranie strefy**.
- 3. Wybierz preferowaną strefę sieci z listy **Wybierz strefę** i kliknij przycisk **Ustaw strefę**.

4. Aby zakończyć, wybierz polecenie **Zakończ** z menu **Plik**.

Powiadom wszystkich użytkowników sieci o nowej strefie dla drukarki, aby mogli ją wybrać w Wybieraczu.

Wybór drukarki

- 1. Otwórz Wybieracz z menu Apple.
- 2. Wybierz ikonę drukarki do używania z daną drukarką. Jeżeli odpowiednia ikona drukarki nie jest wyświetlana w Wybieraczu lub nie ma pewności, którą ikonę wybrać dla danej drukarki, zapoznaj się z sekcją <u>Instalowanie oprogramowania drukarki</u> w niniejszym rozdziale.
- Jeżeli sieć AppleTalk nie jest aktywna, na ekranie pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem. Wybierz przycisk OK. Włączy się przycisk Aktywna.

Jeżeli dana sieć jest połączona z innymi sieciami, w Wybieraczu zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą **Strefy AppleTalk**.

- 4. W razie potrzeby wybierz strefę lokalizacji drukarki z rozwijanej listy **Strefy AppleTalk**.
- 5. Wybierz żądaną nazwę drukarki z listy nazw drukarek, znajdującej się u góry po prawej stronie Wybieracza. Jeżeli na liście nie ma nazwy tej drukarki, upewnij się, że zostały wykonane następujące czynności:
 - drukarka jest włączona i jest w trybie online
 - serwer druku jest podłączony do drukarki i do sieci
 - kablowe połączenia drukarki nie są poluzowane

Powinien pojawić się komunikat GOTOWE, jeżeli drukarka ma wyświetlacz na panelu sterowania. Więcej informacji zawiera Rozdział 8.

Uwaga

Nawet jeżeli w oknie dialogowym jest wyświetlana nazwa tylko jednej drukarki, należy ją wybrać. Wybór drukarki będzie obowiązywał do chwili wybrania w Wybieraczu innej drukarki.

^{6.} Kliknij **Ustawienie** lub **Utwórz** w Wybieraczu, a następnie, po wyświetleniu monitu, wybierz odpowiedni plik opisu drukarki PostScript (plik PPD) dla danej drukarki. Więcej informacji zawiera dokumentacja online.

7. Ustaw Drukowanie w tle na pozycję WŁĄCZONE lub WYŁĄCZONE.

Jeżeli drukowanie w tle jest WYŁĄCZONE, to w chwili wysyłania zlecenia druku na drukarkę na ekranie zostaną wyświetlone komunikaty o stanie i przed kontynuacją pracy trzeba zaczekać, aż znikną. Jeżeli drukowanie w tle jest WŁĄCZONE, komunikaty zostają przekierowane do monitora druku (programu PrintMonitor) i można kontynuować pracę w czasie, gdy drukarka drukuje zlecenie.

8. Zakończ pracę w Wybieraczu.

Aby wyświetlić nazwę użytkownika w sieci podczas drukowania dokumentu, przejdź do Panelu sterowania systemu Mac OS, wybierz pozycję **Wspólne ustawienia**, a następnie wpisz swoją nazwę właściciela.

Testowanie konfiguracji

- 1. Wybierz polecenie **Drukuj okno** z menu *Plik* lub, jeśli nie jest otwarte żadne okno, wybierz polecenie **Drukuj pulpit**.
 - Zostanie wyświetlone okno dialogowe *Drukowanie*.
- 2. Kliknij przycisk Drukuj.

Jeżeli drukarka drukuje zlecenie, to została poprawnie podłączona do sieci. Jeżeli drukarka nie drukuje, zobacz <u>Rozdział 8</u>.

Konfiguracja protokołu TCP/IP

Wstęp

W celu zapewnienia prawidłowego działania w sieci TCP/IP serwer druku HP Jetdirect musi być skonfigurowany za pomocą prawidłowych parametrów konfiguracji sieci TCP/IP, takich jak adres IP, który jest odpowiedni w danej sieci. Ogólne informacje na temat sieci TCP/IP zawiera <u>Dodatek A</u>.

Konfiguracja protokołu TCP/IP na serwerze lub konfiguracja ręczna

Po włączeniu zasilania serwer druku HP Jetdirect z ustawieniami fabrycznymi podejmuje próbę skonfigurowania protokołu TCP/IP przy użyciu metody konfiguracji na serwerze, takiej jak protokoły BOOTP/TFTP, DHCP/TFTP lub RARP. Metody konfiguracji na serwerze opisano w dalszej części tego rozdziału. W zależności od modelu serwera druku zajmują one do dwóch minut. Jeżeli konfiguracja się nie powiedzie, zostanie przypisany domyślny adres IP.

Serwer druku można także skonfigurować ręcznie. Narzędzia obsługiwane ręcznie to, między innymi, usługa Telnet, przeglądarka sieci Web, panel sterowania drukarki, polecenia arp i ping (w przypadku domyślnego adresu IP 192.0.0.192) lub oprogramowanie służące do zarządzania przy użyciu protokołu SNMP. Wartości konfiguracji protokołu TCP/IP przypisane ręcznie zostaną zachowane podczas wyłączania i włączania zasilania.

Serwer druku może być w dolnej chwili ponownie skonfigurowany z wykorzystaniem ustawień protokołu TCP/IP skonfigurowanych na serwerze lub ręcznie.

Na stronie konfiguracji HP Jetdirect zawsze można sprawdzić adres IP skonfigurowany na serwerze druku.

Domyślny adres IP

Serwer druku HP Jetdirect ze standardowymi ustawieniami fabrycznymi (na przykład po dostarczeniu z zakładu produkcyjnego lub po zimnym zerowaniu) nie ma adresu IP. Domyślny adres IP może być ewentualnie przypisany zależnie od środowiska sieciowego.

Domyślny adres IP nie zostanie przypisany

Domyślny adres IP nie zostanie przypisany, jeżeli konfiguracja na serwerze (na przykład przy użyciu protokołu BOOTP lub DHCP) się powiedzie. Jeżeli serwer druku zostanie wyłączony i włączony, ta sama metoda zostanie ponownie wykorzystana do pobrania ustawień konfiguracji protokołu IP. Jeżeli pobieranie ustawień konfiguracji protokołu IP przy użyciu tej metody się nie powiedzie (na przykład serwer BOOTP lub DHCP nie będzie już dostępny), domyślny adres IP nie zostanie przypisany. Serwer druku będzie kontynuował wysyłanie żądań konfiguracji protokołu IP przez czas nieokreślony. Zimne zerowanie serwera druku umożliwia zmianę tego zachowania.

Ponadto domyślny adres IP nie zostanie przypisany, jeżeli kable sieciowe nie są podłączone do kablowego serwera druku.

Domyślny adres IP zostanie przypisany

Domyślny adres IP zostanie przypisany, jeżeli metody konfiguracji przy użyciu standardowych wartości fabrycznych się nie powiodą lub jeżeli serwer druku został uprzednio ponownie skonfigurowany przez administratora do wykorzystania metody konfiguracji na serwerze (na przykład przy użyciu protokołu BOOTP lub DHCP), która się nie powiodła.

Jeżeli domyślny adres IP zostanie przypisany, adres będzie zależny od sieci, do której serwer druku jest podłączony. Serwer wydruku wykrywa pakiety emisji w sieci, aby ustalić odpowiednie standardowe ustawienia protokołu IP:

W niewielkich sieciach prywatnych, w których automatycznie przypisywane są domyślne adresy IP, serwer druku wykorzystuje technikę adresowania lokalnego do przypisania unikatowego adresu IP. Adresy lokalne są ograniczone do adresu IP podsieci lokalnej (nie są przesyłane) i można się do nich odwoływać jak do Automatycznego adresu IP. Przypisany adres IP powinien należeć do zakresu od 169.254.1.0 do 169.254.255 (zwykle określany jako 169.254/16). Jeżeli to konieczne, adres może być modyfikowany, zgodnie z wymaganiami danej sieci, przy użyciu obsługiwanych narzędzi konfiguracyjnych TCP/IP.

W przypadku adresów lokalnych podsieci nie są używane. Przypisana zostanie maska podsieci 255.255.0.0, która nie może być zmieniana.

Adresy lokalne nie będą umożliwiały trasowania poza łącze lokalne, a dostęp do Internetu i z Internetu nie będzie możliwy. Domyślny adres bramy będzie taki sam, jak adres lokalny.

Jeżeli zostanie wykryty duplikat adresu, serwer druku HP Jetdirect automatycznie ponownie przypisze adres, jeżeli będzie to konieczne, zgodnie ze standardowymi metodami adresowania lokalnego.

- W dużych lub instalowanych w przedsiębiorstwach sieciach protokołu IP adres tymczasowy 192.0.0.192 będzie przypisany aż do chwili, kiedy zostanie ponownie skonfigurowany przy użyciu prawidłowego adresu za pośrednictwem obsługiwanych narzędzi konfiguracyjnych TCP/IP. Ten adres jest zwany domyślnym adresem IP starszego typu.
- W mieszanym środowisku sieciowym samodzielnie przypisanym domyślnym adresem może być IP 169.254/16 lub 192.0.0.192. W takim przypadku należy zweryfikować na stronie konfiguracji serwera Jetdirect, że przypisany domyślny adres IP jest zgodny z oczekiwaniami.

Adres IP skonfigurowany na danym serwerze druku można ustalić, sprawdzając stronę konfiguracji Jetdirect serwera druku. Zobacz <u>Rozdział 9</u>.

Opcje konfiguracji domyślnego adresu IP

Parametr Domyślny adres IP

Parametr konfiguracyjny Domyślny adres IP na serwerze druku kontroluje metodę przypisywania domyślnego adresu IP. Za każdym razem, gdy serwer druku nie może uzyskać adresu IP podczas wymuszonej ponownej konfiguracji protokołu TCP/IP (na przykład po ręcznym skonfigurowaniu do używania protokołu BOOTP/DHCP), ten parametr umożliwia określenie domyślnego adresu IP.

W przypadku serwera druku, na którym wykorzystywane są wyłącznie standardowe ustawienia fabryczne, wartość tego parametru nie jest zdefiniowana.

Jeżeli serwer druku ma wstępnie skonfigurowany domyślny adres IP (lokalny adres IP lub domyślny adres IP starszego typu – 192.0.0.192), w celu dopasowania parametr Domyślny adres IP będzie ustawiony jako **Automatyczny adres IP** lub **Starszy domyślny adres IP**.

Parametr Domyślny adres IP może być zmieniony za pośrednictwem obsługiwanego narzędzia konfiguracyjnego (na przykład usługi Telnet, przeglądarki sieci Web, panelu sterowania drukarki i aplikacji służących do zarządzania przy użyciu protokołu SNMP).

Włączanie/wyłączanie żądań DHCP

Po przypisaniu domyślnego adresu IP można tak skonfigurować serwer druku, aby wysyłał okresowe żądania DHCP lub ich nie wysyłał. Żądania DHCP są używane do pobierania ustawień konfiguracji protokołu IP z serwera DHCP w sieci. Domyślnie ten parametr jest włączony i umożliwia przesyłanie żądań DHCP. Ten parametr może być jednak wyłączony za pośrednictwem obsługiwanych narzędzi konfiguracyjnych, takich jak usługa Telnet, przeglądarka sieci Web i aplikacje służące do zarządzania przy użyciu protokołu SNMP.

Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect. Po włączeniu po raz pierwszy przewodowy/bezprzewodowy serwer druku ze standardowymi ustawieniami fabrycznymi w przypadku braku połączenia z siecią prawdopodobnie samodzielnie przypisze lokalny adres IP. Jeżeli zostanie nawiązane połączenie z siecią, w której znajduje się serwer DHCP, adres IP prawdopodobnie zostanie ponownie skonfigurowany, ponieważ obsługa żądań DHCP na serwerze druku jest domyślnie włączona.

Domyślny adres IP na bezprzewodowych i przewodowych serwerach druku

Przewodowe i bezprzewodowe serwery druku mogą wykorzystywać różne ustawienia domyślne konfiguracji protokołu IP:

- Po włączeniu zasilania serwer druku ze standardowymi ustawieniami fabrycznymi i połączony z siecią za pomocą kabla (przewodowy) będzie systematycznie używał protokołu BOOTP, DHCP i RARP do pobierania ustawień IP. Ten proces trwa maksymalnie dwie minuty. Jeżeli konfiguracja nie powiedzie się, domyślny adres IP zostanie przypisany zgodnie z opisanymi metodami.
- Przewodowy/bezprzewodowy serwer druku ze standardowymi ustawieniami fabrycznymi, który nie został połączony za pomocą kabla, początkowo może korzystać tylko z bezprzewodowego połączenia w trybie ad hoc. W takim przypadku czas pobierania ustawień protokołu IP z sieci jest ograniczony do około czterech sekund. W tym czasie wysyłane jest pojedyncze żądanie BOOTP i wykrywane są pakiety emisji. Uzyskanie odpowiedzi od serwera BOOTP w sieci trybu ad hoc jest mało prawdopodobne, a liczba wykrytych pakietów emisji będzie minimalna, dlatego prawdopodobnie zostanie zastosowana domyślna konfiguracja protokołu IP z wykorzystaniem adresowania lokalnego.

Konfiguracja protokołu IP może się jednak zmienić po nawiązaniu przez bezprzewodowy serwer druku połączenia z siecią DHCP, ponieważ obsługa żądań DHCP jest domyślnie włączona.

Narzędzia konfiguracyjne, które do początkowej komunikacji wymagają określonego domyślnego adresu IP na serwerze druku, mogą funkcjonować prawidłowo dopiero po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji. Informacje dotyczące rzeczywistej konfiguracji ustawień domyślnego adresu IP na serwerze druku są dostępne na stronie konfiguracji Jetdirect.

Narzędzia konfiguracyjne TCP/IP

Po ustanowieniu połączenia z siecią można skonfigurować serwer druku HP Jetdirect przy użyciu właściwych dla danej sieci parametrów protokołu TCP/IP w następujący sposób:

- Z wykorzystaniem oprogramowania. Można użyć oprogramowania instalacyjnego, konfiguracyjnego i zarządzającego uruchomionego w obsługiwanych systemach. Więcej informacji zawiera <u>Rozdział 2</u>, "<u>Podsumowanie rozwiązań programowych firmy HP</u>".
- BOOTP/TFTP. Pobierając dane z serwera sieciowego przy użyciu protokołu BOOTP (Bootstrap Protocol) i protokołu TFTP (Trivial File Transfer Protocol) za każdym razem, gdy drukarka jest włączana.
 Więcej informacji zawiera "Korzystanie z protokołów BOOTP/TFTP".
 - Demon BOOTP, bootpd, musi działać na serwerze BOOTP, do którego drukarka ma dostęp.
- DHCP/TFTP. Można użyć protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lub TFTP (Trivial File Transfer Protocol) za każdym razem, gdy drukarka jest włączona. Te protokoły są obsługiwane w systemach HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSe Linux, Windows NT/2000/Server 2003, NetWare i Mac OS. (Sprawdź w dokumentacji sieciowego systemu operacyjnego, czy dany system operacyjny obsługuje protokół DHCP). Więcej informacji zawiera "Korzystanie z protokołu DHCP".

Uwaga

Systemy operacyjne Linux i UNIX: Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na stronie bootpd "man".

W systemach HP-UX przykładowy plik konfiguracyjny protokołu DHCP (dhcptab) może znajdować się w katalogu /etc.

Ponieważ system HP-UX nie zawiera obecnie usług DDNS dla implementacji DHCP, firma HP zaleca ustawienie wszystkich okresów najmu serwera druku na wartość *infinite* (nieskończony). Zapewni to zachowanie statycznych adresów IP serwera druku do czasu opracowania usług DDNS.

- RARP. Serwer sieciowy może korzystać z protokołu RARP (Reverse Address Resolution Protocol) w celu odpowiadania na żądanie RARP serwera druku oraz nadawania serwerowi druku adresu IP. Metoda RARP umożliwia jedynie konfigurowanie adresu IP. Więcej informacji zawiera "Korzystanie z protokołu RARP".
- Polecenia arp i ping. (Tylko serwery druku konfigurowane z domyślnym adresem IP starszego typu 192.0.0.192) Można wykorzystać polecenia arp i ping w danym systemie. Więcej informacji zawiera "Korzystanie z poleceń arp i ping".
- Telnet. Można ustawić parametry konfiguracyjne przy użyciu usługi Telnet. Aby ustawić parametry konfiguracji, należy nawiązać połączenie usługi Telnet z danego komputera z serwerem druku HP Jetdirect przy użyciu standardowego adresu IP. Po skonfigurowaniu serwer druku zapisuje konfigurację podczas wyłączania i włączania zasilania. Więcej informacji zawiera "Korzystanie z usługi Telnet".
- Wbudowany serwer sieci Web. Można przeglądać serwer druku
 HP Jetdirect w poszukiwaniu wbudowanego serwera sieci Web i ustawić parametry konfiguracyjne. Więcej informacji zawiera Rozdział 4.
- Panel sterowania drukarki. (Dotyczy tylko serwerów druku HP Jetdirect 620n) Można ręcznie wprowadzić dane konfiguracyjne za pomocą przycisków na panelu sterowania drukarki. Metoda konfiguracji wykorzystująca panel sterowania umożliwia wprowadzenie ograniczonej ilości parametrów konfiguracji. Dlatego też konfigurację za pomocą panelu sterowania zaleca się tylko podczas rozwiązywania problemów lub w przypadku prostych instalacji. W przypadku stosowania tej metody konfiguracji serwer druku zapisuje konfigurację podczas wyłączania i włączenia zasilania. Więcej informacji zawiera "Używanie panelu sterowania drukarki".

Korzystanie z protokołów BOOTP/TFTP

Uwaga

W opisie przyjęto, że dla *bezprzewodowych* serwerów druku HP Jetdirect zostało ustanowione bezprzewodowe połączenie z siecią.

Protokoły BOOTP (Bootstrap Protocol) i TFTP (Trivial File Transfer Protocol) zapewniają wygodny sposób automatycznego konfigurowania serwera druku HP Jetdirect do pracy w sieci TCP/IP. Po włączeniu zasilania serwer druku Jetdirect wysyła do sieci komunikat żądania BOOTP. Poprawnie skonfigurowany w sieci serwer BOOTP odpowiada komunikatem, który zawiera podstawowe dane konfiguracji sieciowej serwera druku Jetdirect. Odpowiedź serwera BOOTP może również wskazywać plik, w którym znajdują się dane dotyczące rozszerzonej konfiguracji serwera druku. Serwer druku Jetdirect pobiera ten plik, korzystając z protokołu TFTP. Ten plik konfiguracyjny TFTP może znajdować się na serwerze BOOTP lub na oddzielnym serwerze TFT.

Serwery BOOTP/TFTP działają zazwyczaj pod kontrolą systemów UNIX lub Linux. Serwery z systemem Windows NT/2000/Server 2003 oraz NetWare mogą odpowiadać na żądania BOOTP. Serwery z systemem Windows NT/2000/Server 2003 są konfigurowane przez usługi Microsoft DHCP (zobacz Korzystanie z protokołu DHCP). Systemy Windows NT/2000/Server 2003 mogą jednak wymagać oprogramowania innych firm w celu obsługi protokołu TFTP. Informacje na temat konfiguracji serwerów BOOTP w systemie NetWare znajdują się w dokumentacji systemu NetWare.

Uwaga

Jeśli serwer druku Jetdirect i serwer BOOTP/DHCP znajdują się w różnych podsieciach, to konfiguracja IP może się nie powieść, chyba że urządzenie trasujące obsługuje funkcję "Przekazywanie żądań BOOTP", która umożliwia przesyłanie żądań BOOTP między podsieciami.

Zalety protokołów BOOTP i TFTP

Poniżej znajdują się informacje na temat korzyści, jakie przynosi wykorzystywanie protokołów BOOTP/TFTP do pobierania danych o konfiguracji:

- Ulepszone sterowanie konfiguracją serwera druku HP Jetdirect. Konfigurowanie innymi metodami, np. za pomocą panelu sterowania drukarki, jest ograniczone do wyboru parametrów.
- Łatwość zarządzania konfiguracją. Parametry konfiguracji sieci dla całej sieci mogą znajdować się w jednej lokalizacji.
- Łatwość konfiguracji serwera druku HP Jetdirect. Po każdym włączeniu zasilania serwera druku możliwe jest automatyczne pobranie kompletnej konfiguracji sieci.

Uwaga

Usługa BOOTP jest podobna do usługi DHCP, ale wynikowe parametry IP będą takie same po wyłączeniu i włączeniu zasilania. W usłudze DHCP parametry konfiguracji IP są dzierżawione i mogą się zmieniać wraz z upływem czasu.

Serwer druku HP Jetdirect z ustawieniami fabrycznymi po włączeniu zasilania podejmuje próbę automatycznej konfiguracji, korzystając z kilku metod dynamicznych. Jedną z nich jest metoda BOOTP.

Protokoły BOOTP/TFTP w systemie UNIX

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji serwera druku za pomocą usług BOOTP (Bootstrap Protocol) i TFTP (Trivial File Transfer Protocol) na serwerach UNIX. Protokoły BOOTP i TFTP służą do pobierania danych konfiguracji sieci z serwera przez sieć na serwer druku HP Jetdirect.

Systemy korzystające z usługi NIS (Network Information Service)

Jeżeli dany system korzysta z usługi NIS, to przed wykonaniem kroków konfiguracji protokołu BOOTP może być konieczne odbudowanie mapy NIS za pomocą usługi BOOTP. Zapoznaj się z dokumentacją systemu.

Konfigurowanie serwera BOOTP

Aby serwer druku HP Jetdirect mógł pobrać dane konfiguracyjne przez sieć, należy skonfigurować serwery BOOTP/TFTP za pomocą odpowiednich plików konfiguracyjnych. Serwer druku używa protokołu BOOTP w celu uzyskania wpisów w pliku /etc/bootptab na serwerze BOOTP, natomiast protokołu TFTP do uzyskiwania dodatkowych informacji konfiguracyjnych z pliku konfiguracji na serwerze TFTP.

Po włączeniu zasilania serwer druku HP Jetdirect wysyła emisje żądania BOOTP zawierającego jego adres MAC (sprzętowy). Demon serwera BOOTP wyszukuje w pliku /etc/bootptab pasujący adres MAC, a następnie, jeżeli adres ten został odnaleziony, wysyła jako odpowiedź BOOTP odnoszące się do tego adresu dane konfiguracyjne na serwer druku. Dane konfiguracyjne w pliku /etc/bootptab muszą być poprawnie wprowadzone. Opis wpisów zawiera "Wpisy w pliku Bootptab".

Odpowiedź BOOTP może zawierać nazwę pliku konfiguracyjnego zawierającego parametry rozszerzonej konfiguracji. Jeżeli serwer druku HP Jetdirect znajdzie taki plik, to do pobrania pliku użyje protokołu TFTP, a parametrów tych użyje do swej konfiguracji. Opis wpisów zawiera "Wpisypliku konfiguracyjnego protokołu TFTP". Parametry konfiguracyjne pobrane za pomocą protokołu TFTP są opcjonalne.

Uwaqa

Firma HP zaleca umieszczenie serwera BOOTP w tej samej podsieci, co obsługiwane przez niego drukarki. Pakiety emisji protokołu BOOTP nie mogą być przesyłane dalej przez routery, jeżeli routery nie są prawidłowo skonfigurowane.

Wpisy w pliku Bootptab

Poniżej podano przykład wpisu w pliku /etc/bootptab dla serwera druku HP Jetdirect:

```
picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:gw=192.168.40.1:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.3:\
:T144="hpnp/picasso.cfg":
```

Należy zauważyć, że dane konfiguracyjne zawierają "znaczniki" identyfikujące różne parametry serwera HP Jetdirect oraz ich ustawienia. Wpisy i znaczniki obsługiwane przez serwer druku HP Jetdirect zawiera <u>Tabela 3.1</u>.

Tabela 3.1 Znaczniki obsługiwane w pliku rozruchowym protokołów BOOTP/DHCP (1 z 4)

Element	Opcja RFC 2132	Opis
nazwawęzła	_	Nazwa urządzenia peryferyjnego. Ta nazwa identyfikuje punkt wprowadzania na liście parametrów określonego urządzenia peryferyjnego. Znacznik <i>nazwawęzta</i> musi być pierwszym polem we wpisie. (W powyższym przykładzie parametr <i>nazwawęzta</i> to "picasso").
ht	_	Znacznik typu sprzętu. W przypadku serwera druku HP Jetdirect jest to ustawienie ether (dla sieci Ethernet). Ten znacznik musi poprzedzać znacznik ha .
vm	_	Znacznik formatowania raportu protokołu BOOTP (wymagany). Jako ten parametr należy ustawić wartość rfc1048 .
ha	-	Znacznik adresu sprzętowego. Adres sprzętowy (MAC) jest to adres łącza lub stacji serwera druku HP Jetdirect. Znajduje się on na stronie konfiguracji serwera HP Jetdirect jako HARDWARE ADDRESS (ADRES SPRZĘTOWY). W przypadku zewnętrznych serwerów druku HP Jetdirect ten adres jest wydrukowany na etykiecie umieszczonej na serwerze druku.
ip	_	Znacznik adresu IP (wymagany). Ten adres będzie adresem IP serwera druku HP Jetdirect.

Tabela 3.1 Znaczniki obsługiwane w pliku rozruchowym protokołów BOOTP/DHCP (2 z 4)

Element	Opcja RFC 2132	Opis
sm	1	Znacznik maski podsieci. Maska podsieci będzie używana przez serwer druku HP Jetdirect do identyfikacji części adresu IP, która określa numer sieci/podsieci i adres hosta.
gw	3	Znacznik adresu IP bramy. Ten adres określa adres IP bramy domyślnej (routera), którego serwer druku HP Jetdirect będzie używać do komunikacji z innymi podsieciami.
ds	6	Znacznik adresu IP serwera DNS (Domain Name System). Można określić tylko jeden serwer nazw.
Ig	7	Znacznik adresu IP serwera syslog. Określa serwer, na który serwer druku HP Jetdirect przesyła komunikaty syslog (komunikaty o zdarzeniach systemowych). Więcej informacji zawiera Dodatek A.
hn	12	Znacznik nazwy hosta. Ten znacznik nie pobiera wartości, ale powoduje, że demon BOOTP pobiera nazwę hosta na serwer druku HP Jetdirect. Nazwa hosta będzie widnieć na stronie konfiguracji urządzenia Jetdirect lub będzie zwracana, gdy aplikacja sieciowa prześle żądanie SNMP sysName.
dn	15	Znacznik nazwy domeny. Określa nazwę domeny serwera druku HP Jetdirect (np. pomoc.hp.com). Znacznik nie zawiera nazwy hosta, a więc nie jest pełną kwalifikowaną nazwą domeny (taką jak drukarka1.pomoc.hp.com).
ef	18	Znacznik pliku rozszerzeń, który określa względną nazwę ścieżki pliku konfiguracyjnego protokołu TFTP. Uwaga: ten znacznik jest podobny do znacznika producenta T144, który jest opisany poniżej.
na	44	Znacznik adresów IP serwera nazw NetBIOS przez TCP/IP (NBNS). Serwer podstawowy i pomocniczy można określić w preferowanej kolejności.
lease-time	51	Okres najmu adresu IP w protokole DHCP (w sekundach).
tr	58	Limit czasu T1 w protokole DHCP, określający czas odnowienia najmu DHCP (w sekundach).
tv	59	Limit czasu T2 DHCP określający czas ponownego wiązania najmu DHCP (w sekundach).
T69	69	Adres IP (wyrażony szesnastkowo) preferowanego serwera poczty wychodzącej SMTP (Simple Mail Transport Protocol) do użytku z obsługiwanymi urządzeniami skanującymi.

Tabela 3.1 Znaczniki obsługiwane w pliku rozruchowym protokołów BOOTP/DHCP (3 z 4)

Element	Opcja RFC 2132	Opis
T144	_	Znacznik zastrzeżony dla firmy HP, który określa względną nazwę ścieżki pliku konfiguracyjnego protokołu TFTP. Długie nazwy ścieżek mogą zostać obcięte. Nazwa ścieżki musi być ujęta w podwójny cudzysłów (np. "nazwaścieżki"). Informacje na temat formatu pliku zawiera "Wpisy pliku konfiguracyjnego protokołu TFTP". Uwaga: standardowa opcja BOOTP 18 (ścieżka pliku rozszerzeń) dopuszcza także użycie znacznika standardowego (ef) do określenia względnej nazwy ścieżki pliku konfiguracyjnego TFTP.
T145	-	Opcja limitu czasu przestoju. Znacznik zastrzeżony dla firmy HP, służący do ustawiania limitu czasu przestoju (w sekundach). Jest to czas, po upływie którego bezczynne połączenie dla danych druku zostaje zamknięte. Zakres jest równy od 1 do 3600 sekund.
T146	_	Opcja pakowania buforów. Znacznik zastrzeżony dla firmy HP, służący do ustawiania pakowania buforów dla pakietów TCP/IP. 0 (wartość standardowa): zwykłe bufory danych są pakowane przed wysłaniem na drukarkę. 1: wyłączone pakowanie buforów. Dane są przesyłane na drukarkę natychmiast po odebraniu.
T147	-	Opcja trybu zapisu. Znacznik zastrzeżony dla firmy HP, służący do sterowania ustawieniem flagi PSH w protokole TCP dla transferu danych z urządzenia na klienta (device-to-client). 0 (wartość standardowa): wyłącza tę opcję, flaga nieustawiona. 1: opcja wypychania wszystkiego. Bit wypychania jest ustawiany we wszystkich pakietach danych.
T148	_	Opcja wyłączenia adresu IP bramy. Znacznik zastrzeżony dla firmy HP, służący do uniemożliwiania konfiguracji adresu IP bramy. 0 (wartość standardowa): umożliwia włączenie adresu IP. 1: uniemożliwia konfigurację adresu IP bramy.

Tabela 3.1 Znaczniki obsługiwane w pliku rozruchowym protokołów BOOTP/DHCP (4 z 4)

Element	Opcja RFC 2132	Opis
T149	_	Opcja trybu Interlock. Znacznik zastrzeżony dla firmy HP, który określa, czy wymagane jest potwierdzenie (ACK) wszystkich pakietów TCP, zanim drukarka będzie mogła zamknąć połączenie druku przez port 9100. Numer portu i wartość opcji są określone w postaci: < Opcja> : W przypadku obsługiwanych serwerów druku HP Jetdirect numer portu jest równy 1 (ustawienie standardowe). : Wartość 0 (ustawienie standardowe) wyłącza tryb interlock (blokady wewnętrznej), a wartość 1 go włącza. Przykład: 1 1 oznacza < Port 1>, <włączony interlock="" tryb=""></włączony>
T150	-	Opcja adresu IP serwera TFTP. Znacznik zastrzeżony dla firmy HP, służący do określania adresu IP serwera TFTP, na którym znajduje się plik konfiguracyjny protokołu TFTP.
T151	-	Opcja konfiguracji sieci. Znacznik zastrzeżony dla firmy HP, który określa, czy mają być wysyłane żądania "BOOTP-ONLY" (tylko BOOTP) czy "DHCP-ONLY" (tylko DHCP).

Dwukropek (:) wskazuje koniec pola, natomiast znak kreski ułamkowej odwróconej (\) wskazuje, że wpis jest kontynuowany w następnym wierszu. Między znakami w wierszu nie można stosować spacji. Nazwy takie jak nazwy hostów muszą rozpoczynać się literą i mogą zawierać tylko litery, cyfry, kropki (tylko w przypadku nazw domen) lub kreski (myślniki). Nie można używać znaków podkreślenia (_). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji systemu lub w pomocy online.

Wpisy pliku konfiguracyjnego protokołu TFTP

W celu podania dodatkowych parametrów konfiguracyjnych dla serwera druku HP Jetdirect, takich jak ustawienia SNMP (Simple Network Management Protocol) lub ustawienia inne niż standardowe, możliwe jest pobranie za pomocą protokołu TFTP dodatkowego pliku konfiguracyjnego. Nazwa względnej ścieżki TFTP tego pliku konfiguracyjnego jest określona w odpowiedzi BOOTP za pomocą znajdującego się w pliku /etc/bootptab wpisu, zawierającego znacznik T144 specyficzny dla producenta (lub standardowy znacznik BOOTP, "ef"). Poniżej podano przykład pliku konfiguracyjnego TFTP (symbol "#" oznacza komentarz, który nie jest zamieszczony w tym pliku).

```
#
# Example of an HP Jetdirect TFTP Configuration File
# Allow only Subnet 192.168.10 access to peripheral.
# Up to 10 'allow' entries can be written through TFTP.
# Up to 10 'allow' entries can be written through Telnet
# or embedded Web server.
# 'allow' may include single IP addresses.
allow: 192.168.10.0 255.255.255.0
# Disable Telnet
telnet-config: 0
# Enable the embedded Web server
ews-config: 1
# Detect SNMP unauthorized usage
auth-trap: on
# Send Traps to 192.168.10.1
trap-dest: 192.168.10.1
# Specify the Set Community Name
set-cmnty-name: 1homer2
# End of file
```

<u>Tabela 3.2</u> zawiera listę obsługiwanych poleceń protokołu TFTP (wersja oprogramowania firmowego HP Jetdirect V.28.xx lub nowsza).

<u>Tabela 3.3</u> zawiera opis parametrów protokołu TFTP.

Tabela 3.2 Lista obsługiwanych poleceń protokołu TFTP (1 z 2)

Tabela 3.2 Lista obsługiwanych polece	ń protokołu TFTP (1 z 2)
Ogólne	
• passwd:	ssl-state:
• sys-location:	security-reset:
• sys-contact: •	tftp-parameter-attribute:
Główne parametry TCP/IP	
● <u>host-name:</u> ●	sec-dns-svr:
• parm-file:	pri-wins-svr:
• <u>domain-name:</u> •	sec-wins-svr:
• pri-dns-svr:	smtp-svr:
Opcje drukowania TCP/IP	
• <u>9100-printing:</u> •	interlock:
• ftp-printing: •	buffer-packing:
ipp-printing:	write-mode:
Ipd-printing:	mult-tcp-conn:
• banner:	
Porty drukowania pierwotnego TCP/IP	
• raw-port:	
Kontrola dostępu TCP/IP	
allow: numer_sieci [maska]	
Inne ustawienia TCP/IP	
• syslog-config: •	ipv4-multicast:
• <u>syslog-svr:</u> •	idle-timeout:
• <u>syslog-max:</u> •	user-timeout:
• syslog-priority:	ews-config:
syslog-facility:	tcp-mss:
• <u>slp-config:</u> •	tcp-msl:
slp-keep-alive:	telnet-config:
• ttl-slp:	default-ip:
● mdns-config: ●	default-ip-dhcp:
• mdns-service-name: •	dhcp-arbitration:
mdns-pri-svc:	phone-home-config:
•	web-refresh:

Tabela 3.2 Lista obsługiwanych poleceń protokołu TFTP (2 z 2)

SNMP		
•	snmp-confia:	auth-trap:
•	get-cmntv-name:	trap-dest:
•	set-cmntv-name:	
IPX/SPX	See Simily Hallier	
11 X/ O1 X	ipx-config:	ipx-nds-context:
•		•
•	ipx-unit-name:	ipx- <u>iob-poll:</u>
•	ipx-frametype:	pjl-banner:
•	ipx-sapinterval:	<u>pjl-eoj:</u>
•	ipx-nds-tree:	pil-toner-low:
AppleTal	k	
•	appletalk:	
•	name-override:	
DLC/LLC	>	
•	dlc/llc-config:	
Inne usta	wienia	
•	link-type: ●	MFP-config:
•	upgrade:	usb-mode:
•	webscan-config:	status-page-lang:
•	scan-idle-timeout:	network-select:
•	scan-email-config:	
Pomoc to	echniczna	
•	support-name:	support-url:
•	support-number:	tech-support-url:

Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (1 z 13)

Ogólne

passwd:

(passwd-admin:)

Hasło (maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych) umożliwiające administratorom nadzór nad zmianami parametrów konfiguracyjnych serwera druku HP Jetdirect przy użyciu usługi Telnet, programu HP Web Jetadmin lub wbudowanego serwera sieci Web. Hasło można usunąć, dokonując zimnego zerowania.

sys-location:

(host-location:, location:)

Określa fizyczną lokalizację drukarki (obiekt SNMP sysLocation). Dozwolone są tylko drukowane znaki ASCII. Długość maksymalna to 64 znaków. Lokalizacja domyślna jest niezdefiniowana. (Przykład: parter, na prawo od drzwi)

sys-contact:

(host-contact:, contact:)

Ciąg znaków ASCII (do 64 znaków), który identyfikuje osobę administrującą lub obsługującą drukarkę (obiekt SNMP sysContact). Może zawierać nazwisko oraz metodę kontaktu. Kontakt domyślny jest niezdefiniowany.

ssl-state:

Ustawia poziom zabezpieczeń komunikacji serwera druku w sieci Web:

- 1 (wartość standardowa): wymuszone przekierowanie do portu HTTPS. Można używać tylko łączności przy użyciu protokołu HTTPS (zabezpieczonego HTTP).
- 2: wyłącza wymuszone przekierowanie do portu HTTPS. Można łączyć się zarówno przy użyciu protokołu HTTP, jak i HTTPS.

security-reset:

Resetuje ustawienia zabezpieczeń na serwerze druku i przywraca standardowe wartości fabryczne. Wartość 0 (ustawienie standardowe) nie resetuje, a wartość 1 resetuje ustawienia zabezpieczeń.

tftp-parameter-attribute:

Określa, czy parametry TFTP można zastąpić ręcznie na serwerze druku (na przykład przy użyciu usługi Telnet) po skonfigurowaniu serwera druku przez TFTP.

tftp-ro (wartość standardowa): uniemożliwia ręczne zmienianie parametrów TFTP i zawsze zastępuje konfiguracje ręczne.

tftp-rw: umożliwia ręczne zmienianie parametrów TFTP i zawsze zastępuje konfiguracje reczne.

manual-ro: uniemożliwia zastępowanie parametrami TFTP parametrów skonfigurowanych ręcznie.

Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (2 z 13)

Główne parametry TCP/IP

host-name:

(sys-name:, name:)

Określa nazwę węzła, która widnieje na stronie konfiguracji urządzenia Jetdirect. Domyślnie jest to NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx jest to ostatnich sześć cyfr adresu sprzętowego LAN.

parm-file:

Określa nazwę i ścieżkę pliku, którego zawartość jest przesyłana do drukarki i drukowana po każdym włączeniu zasilania serwera druku. Wpis nazwa i ścieżki pliku może składać się maksymalnie z 64 znaków alfanumerycznych.

domain-name:

Nazwa domeny urządzenia (np. pomoc.hp.com). Nazwa nie zawiera nazwy hosta; nie jest pełną kwalifikowaną nazwą domeny (taką jak drukarka1.pomoc.hp.com).

pri-dns-svr:

(dns-srv:)

Adres IP serwera DNS (Domain Name System).

sec-dns-svr:

Adres IP pomocniczego serwera DNS, wykorzystywany wtedy, gdy podstawowy serwer DNS jest niedostępny.

pri-wins-svr:

(pri-wins-srv:)

Adres IP podstawowego serwera WINS (Windows Internet Naming Service).

sec-wins-svr:

(sec-wins-srv:)

Adres IP pomocniczego serwera WINS (Windows Internet Naming Service).

smtp-svr:

Adres IP serwera SMTP (Simple Mail Transport Protocol) poczty wychodzącej, używanego z obsługiwanymi urządzeniami skanującymi.

Opcje drukowania TCP/IP

9100-printing:

(9100-config:)

Włącza lub wyłącza drukowanie do portu 9100 protokołu TCP na serwerze druku. 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

ftp-printing:

(ftp-config:, ftp:)

Włącza lub wyłącza możliwość drukowania przez FTP: 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (3 z 13)

ipp-printing:

(ipp-config:, ipp:)

Włącza lub wyłącza możliwość drukowania przez IPP: 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

lpd-printing:

(lpd-config:, lpd:)

Włącza lub wyłącza usługi drukowania LPD (Line Printer Daemon) na serwerze druku Jetdirect. 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

banner:

Parametr portu określający, czy ma być drukowana strona bannera (rozdzielająca) LPD. Wartość 0 wyłącza strony bannera. 1 (ustawienie standardowe) włącza strony bannera.

interlock:

(interlock-mode:)

Określa, czy wymagane jest potwierdzenie (ACK) wszystkich pakietów TCP, zanim drukarka będzie mogła zamknąć połączenie druku przez port 9100. Numer portu i wartość opcji są określone. W przypadku bieżących serwerów druku HP Jetdirect numer portu jest równy 1. Wartość opcji 0 (ustawienie standardowe) wyłącza tryb interlock (blokady wewnętrznej), wartość 1 go włącza. Na przykład polecenie

"interlock 1 1" określa Port 1, tryb interlock włączony.

buffer-packing:

(packing:)

Włącza lub wyłącza pakowanie buforów pakietów TCP/IP.

- 0 (wartość standardowa): zwykła, bufory danych są pakowane przed wysłaniem na drukarkę.
- 1: wyłącza pakowanie buforów. Dane są wysyłane na drukarkę natychmiast po ich odebraniu.

write-mode:

Steruje ustawieniem flagi PSH w protokole TCP, określającej przesyłanie danych z urządzenia na klienta.

0 (wartość standardowa): wyłącza tę opcję, flaga nie jest ustawiana.

1: opcja wypychania wszystkiego. Bit wypychania jest ustawiany we wszystkich pakietach danych.

mult-tcp-conn:

Włącza lub wyłącza wiele połączeń protokołu TCP.

0 (wartość standardowa): umożliwia wiele połączeń.

1: wyłącza wiele połączeń.

Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (4 z 13)

Porty drukowania pierwotnego TCP/IP

raw-port:

(addrawport:)

Określa dodatkowe porty służące do drukowania do portu 9100 protokołu TCP. Prawidłowe numery portów mieszczą się w zakresie od 3000 do 9000; konkretne wartości zależą od aplikacji.

Kontrola dostępu TCP/IP

allow: numer_sieci [maska]

Wprowadza wpis do listy dostępu hostów przechowywanej na serwerze druku HP Jetdirect. Każdy wpis określa host lub sieć hostów, którym wolno łączyć się z drukarką. Formatem jest: "allow: numer_sieci [maska]", gdzie numer_sieci to numer sieci lub adres IP hosta, a maska to adres maski bitów stosowany do numeru sieci i adresu hosta w celu weryfikacji dostępu. Na liście dostępu dozwolone jest najwyżej 10 wpisów. Jeżeli nie ma żadnych wpisów, prawo dostępu przysługuje wszystkim hostom. Na przykład polecenie

allow: 192.0.0.0 255.0.0.0 umożliwia połączenie hostom w sieci 192.

allow: 192.168.1.2 umożliwia połączenie jednemu hostowi. W tym przypadku przyjmowana jest standardowa maska 255.255.255, dlatego też nie jest wymagane podanie maski.

allow: 0 Ten wpis usuwa zawartość listy dostępu hostów.

Więcej informacji zawiera Rozdział 7.

Inne ustawienia TCP/IP

syslog-config:

Włącza lub wyłącza działanie serwera syslog na serwerze druku: 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

syslog-svr:

(syslog-srv:)

Adres IP serwera syslog. Określa serwer, na który serwer druku HP Jetdirect przesyła komunikaty syslog (komunikaty o zdarzeniach systemowych). Więcej informacji zawiera Dodatek A.

syslog-max:

Określa maksymalną liczbę komunikatów syslog, którą może wysłać serwer druku HP Jetdirect w ciągu jednej minuty. To ustawienie umożliwia administratorom nadzorowanie rozmiaru pliku dziennika. Ustawieniem standardowym jest 10 na minutę. Ustawienie równe 0 oznacza, że liczba komunikatów syslog nie jest ograniczona.

Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (5 z 13)

syslog-priority:

Steruje filtrowaniem komunikatów syslog wysyłanych na serwer syslog. Zakres filtrowania jest równy od 0 do 8, przy czym 0 oznacza najbardziej szczegółowe filtrowanie, a 8 – najogólniejsze. Raportowane są tylko komunikaty poniżej określonego poziomu filtru (czyli o wyższym priorytecie). Ustawieniem standardowym jest wartość 8 – wysyłane są wówczas komunikaty o wszystkich priorytetach. Ustawienie równe 0 powoduje, że wszystkie komunikaty syslog zostają wyłączone.

syslog-facility:

Kod używany do identyfikacji urządzenia źródłowego komunikatu (np. w celu identyfikacji źródła wybranych komunikatów podczas rozwiązywania problemów). Domyślnie serwer druku HP Jetdirect jako kodu urządzenia źródłowego używa LPR (Line Printer Remote, zdalna drukarka wierszowa), ale można także wykorzystać wartości użytkowników lokalnych (od local0 do local7) w celu wyodrębnienia pojedynczych serwerów druku lub ich grup.

slp-config:

Włącza lub wyłącza działanie protokołu lokalizacji usług (Service Location Protocol, SLP) na serwerze druku: 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

slp-keep-alive:

Określa czas, w jakim serwer musi wysłać do sieci pakiety multiemisji, aby uniknąć usunięcia z tabel urządzeń sieciowych. Niektóre z urządzeń infrastruktury, takie jak przełączniki, mogą usuwać aktywne urządzenia z tabel urządzeń, gdy są one nieaktywne w sieci. Aby włączyć tę funkcję, należy ustawić wartość z zakresu od 1 do 1440 minut. Ustawienie wartości 0 wyłącza funkcję.

ttl-slp:

Określa ustawienie czasu wygaśnięcia (TTL) multiemisji IP dla pakietów SLP. Wartość standardowa to 4 skoki (liczba routerów na trasie od sieci lokalnej). Dopuszczalny zakres to od 1 do 15. Ustawienie wartości -1 powoduje wyłaczenie funkcji multiemisji.

mdns-config:

Włącza lub wyłącza usługi Multicast Domain Name System (mDNS). 0 wyłącza, 1 (ustawienie standardowe) włącza. System mDNS jest zazwyczaj wykorzystywany w niewielkich sieciach do rozpoznawania adresów IP i nazw (za pośrednictwem portu UDP 5353), w których konwencjonalny serwer DNS nie jest używany lub nie jest dostępny.

mdns-service-name:

Określa alfanumeryczny ciąg maksymalnie 64 znaków ASCII przypisanych do danego urządzenia lub usługi. Ta nazwa jest trwała i używana do rozpoznawania określonego urządzenia lub usługi, jeżeli informacje dotyczące gniazd (takie jak adres IP) zmieniają się w poszczególnych sesjach. Oprogramowanie Apple Rendezvous wyświetla tę usługę. Domyślnie nazwą usługi jest model drukarki i adres sprzętowy LAN (MAC).

Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (6 z 13)

mdns-pri-svc:

Określa usługę systemu mDNS, do której przypisano najwyższy priorytet, używaną do drukowania. Aby ustawić ten parametr, należy wybrać następujące numery opcji drukowania:

- 1: Drukowanie z wykorzystaniem portu 9100
- 2: Drukowanie z wykorzystaniem portu IPP
- 3: Domyślna kolejka raw LPD
- 4: Domyślna kolejka text LPD
- 5: Domyślna kolejka auto LPD
- 6: Domyślna kolejka binps (binarne dane postscript) LPD

7 do 12: Jeżeli zdefiniowane są kolejki LPD określone przez użytkownika, numer odpowiada kolejkom LPD określonym przez użytkownika od 5 do 10.

Ustawienie domyślne będzie zależne od drukarki (zazwyczaj drukowanie z wykorzystaniem portu 9100 lub kolejka binps LPD).

ipv4-multicast:

Włącza lub wyłącza odbieranie i wysyłanie pakietów multiemisji IP w wersji 4 przez serwer druku: 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

idle-timeout:

Czas (w sekundach), w którym nieużywane połączenie danych druku może pozostawać otwarte. Ponieważ karta obsługuje tylko pojedyncze połączenie TCP, limit czasu przestoju stanowi kompromis między możliwością odzyskania lub ukończenia zlecenia druku z danego hosta a możliwością uzyskania dostępu do drukarki przez inne hosty. Dopuszczalne są wartości z zakresu od 1 do 3600 (1 godzina). Wpisanie wartości "O" wyłącza mechanizm limitu czasu. Wartość standardowa to 270 sekund.

user-timeout:

(telnet-timeout:)

Liczba całkowita (od 1 do 3600) określająca liczbę sekund, przez które sesja usługi Telnet lub FTP może pozostawać bezczynna, zanim zostanie automatycznie rozłączona. Wartość standardowa to 900 sekund. Wartość 0 wyłącza limit czasu.

PRZESTROGA: Małe wartości, takie jak 1–5, mogą skutecznie uniemożliwić korzystanie z usługi Telnet. Sesja usługi Telnet może być przerywana, zanim będzie możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian.

ews-config:

(web:)

Włącza lub wyłącza możliwość zmieniania wartości konfiguracyjnych przy użyciu wbudowanego serwera sieci Web serwera druku: 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (7 z 13)

tcp-mss:

(subnets-local:)

Określa maksymalny rozmiar segmentu (MSS) anonsowany przez serwer druku HP Jetdirect do użytku w komunikacji z podsieciami lokalnymi (w sieci Ethernet MSS = 1460 bajtów lub więcej) lub zdalnymi (MSS = 536 bajtów):

0 (wartość standardowa): wszystkie sieci są traktowane jako lokalne (w sieci Ethernet MSS = 1460 bajtów lub więcej).

1: wykorzystuje MSS = 1460 bajtów (lub więcej) w przypadku podsieci i MSS = 536 bajtów w przypadku sieci zdalnych.

2: wszystkie sieci, z wyjątkiem podsieci lokalnej, są traktowane jako zdalne (MSS = 536 baitów).

Maksymalna wielkość segmentu (MSS) ma wpływ na wydajność, ponieważ pomaga zapobiegać fragmentacji IP, która może powodować ponowną transmisję danych.

tcp-msl:

Określa maksymalny czas trwania segmentu (MSL) w sekundach. Dopuszczalny zakres wartości: od 5 do 120 sekund. Wartość standardowa to 15 sekund.

telnet-config:

(telnet:)

Jeśli ten parametr jest ustawiony na wartość 0, to serwer druku nie może przyjmować nadchodzących połączeń usługi Telnet. W celu odzyskania dostępu należy zmienić ustawienia w pliku konfiguracyjnym TFTP, a następnie włączyć i wyłączyć serwer druku lub wykonać zimne zerowanie serwera druku do standardowych wartości fabrycznych. Jeśli wartość parametru jest równa 1, to nadchodzące połączenia usługi Telnet są dozwolone.

default-ip:

Określa adres IP używany wtedy, gdy serwer druku nie może uzyskać adresu IP z sieci podczas wymuszonej ponownej konfiguracji protokołu TCP/IP (na przykład po wyłączeniu i włączeniu zasilania lub gdy jest ręcznie skonfigurowany do korzystania z protokołu BOOTP lub DHCP).

DEFAULT_IP: ustawia domyślny adres starszego typu IP 192.0.0.192.

AUTO_IP: ustawia lokalny adres IP 169.254.x.x.

Początkowe ustawienie jest zależne od adresu IP uzyskanego po włączeniu zasilania po raz pierwszy.

default-ip-dhcp:

Określa, czy żądania DHCP będą okresowo wysyłane wtedy, gdy domyślny adres IP starszego typu 192.0.0.192 lub lokalny adres IP 169.254.x.x został przypisany automatycznie.

0: wyłącza żądania DHCP.

1 (wartość standardowa): włącza żądania DHCP.

Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (8 z 13)

dhcp-arbitration:

Określa ilość czasu (w sekundach) oczekiwania serwera druku na oferty konfiguracji DHCP. Może być ustawiona wartość z zakresu od 1 do 10. Wartość standardowa to 5 sekund.

phone-home-config:

Określa ustawienia prywatności na serwerze druku podczas dostępu do wbudowanego serwera sieci Web. To polecenie kontroluje, czy dane statystyczne dotyczące użycia produktu mogą być wysłane do firmy HP. Aby firma HP mogła zbierać dane, wymagany jest dostęp do Internetu.

- 2: monituje użytkownika o zezwolenie na wysyłanie danych przy pierwszym dostępie do karty Networking (Praca w sieci) wbudowanego serwera sieci Web. Jest to standardowe ustawienie fabryczne i wartość zimnego zerowania. Po zmianie nie można ponownie wybrać tej wartości.
- 1: umożliwia wysyłanie danych do firmy HP bez monitowania użytkownika.
- 0: wyłącza wysyłanie danych do firmy HP bez monitowania użytkownika.

web-refresh:

Określa interwał czasu (od 1 do 99999 sekund) aktualizacji strony diagnostycznej wbudowanego serwera sieci Web. Gdy ustawiona wartość jest równa 0, częstotliwość odświeżania jest wyłączona.

SNMP

snmp-config:

Włącza lub wyłącza działanie protokołu SNMP na serwerze druku. Wartość 0 wyłącza, a wartość 1 (ustawienie standardowe) włącza protokół SNMP.

PRZESTROGA: wyłączenie protokołu SNMP spowoduje wyłączenie wszystkich agentów SNMP (SNMP v1, v2, v3), jak również komunikacji z programem HP Web Jetadmin. Ponadto zostanie wyłączone uaktualnianie oprogramowania firmowego przy użyciu bieżących narzędzi pobierania firmy HP.

get-cmnty-name:

(get-community-name:)

Określa hasło precyzujące, na które żądania SNMP GetRequests będzie odpowiadać serwer druku HP Jetdirect. Jest to parametr opcjonalny. Jeśli użytkownik ustawił nazwę wspólnoty pobierania, serwer druku będzie odpowiadać zarówno na określoną przez użytkownika nazwę wspólnoty, jak i na standardową nazwę fabryczną. Nazwa wspólnoty musi się składać ze znaków ASCII. Maksymalna długość jest równa 255 znaków.

set-cmnty-name:

(set-community-name:)

Określa hasło precyzujące, na które żądania SNMP SetRequest (funkcja kontrolna) będzie odpowiadać serwer druku HP Jetdirect. Aby serwer druku odpowiedział na nadchodzące żądanie SNMP SetRequest, nazwa wspólnoty tego żądania musi odpowiadać ustawionej na serwerze druku nazwie wspólnoty ustawiania. (W celu zwiększenia bezpieczeństwa można ograniczyć dostęp do konfiguracji przy użyciu listy dostępu hostów serwera druku). Nazwy wspólnoty muszą składać się ze znaków ASCII. Długość maksymalna to 255 znaków.

Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (9 z 13)

auth-trap:

(authentication-trap:)

Konfiguruje serwer druku do wysyłania (on) lub niewysyłania (off) pułapek uwierzytelniania SNMP. Pułapki uwierzytelniania wskazują, że odebrano żądanie SNMP, lecz sprawdzenie nazwy wspólnoty się nie powiodło. Ustawieniem standardowym jest "on" (właczone).

trap-dest:

(trap-destination:)

Wprowadza adresy IP hosta do listy miejsc docelowych pułapek SNMP serwera druku HP Jetdirect. Format polecenia jest następujący:

trap-dest: adres-ip [nazwa wspólnoty] [numer portu]

Standardową nazwą wspólnoty jest "public", a standardowym numerem portu SNMP jest "162". Bez nazwy wspólnoty nie można określić numeru portu.

Jeśli po poleceniu "trap-community-name" następują polecenia "trap-dest", to nazwa wspólnoty pułapki będzie przypisana do tych wpisów, chyba że w każdym poleceniu "trap-dest" są określone różne nazwy wspólnoty.

Aby usunąć tabelę, użyj polecenia "trap-dest: 0".

Jeśli lista jest pusta, serwer druku nie wysyła pułapek protokołu SNMP. Lista może zawierać najwyżej trzy wpisy. Domyślnie lista miejsc docelowych pułapek SNMP jest pusta. Aby otrzymywać pułapki SNMP, systemy z listy miejsc docelowych pułapek SNMP muszą dysponować demonem pułapek, który będzie oczekiwać na pułapki.

IPX/SPX

ipx-config:

(ipx/spx:)

Włącza lub wyłącza działanie protokołu IPX/SPX na serwerze druku: 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

ipx-unit-name:

Przypisywana przez użytkownika nazwa alfanumeryczna przypisana do serwera druku (maksymalnie 31 znaków). Domyślnie nazwa ma postać NPlxxxxxx, gdzie xxxxxx to ostatnie sześć cyfr adresu sprzetowego LAN.

ipx-frametype:

Określa ustawienie typu ramki IPX dostępne w przypadku danego modelu serwera druku: AUTO (ustawienie standardowe), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, EN_II.

ipx-sapinterval:

Określa interwał czasu (od 1 do 3600 sekund) oczekiwania serwera druku HP Jetdirect między emisjami SAP (Service Advertising Protocol) w sieci. Wartość standardowa to 60 sekund. 0 wyłącza emisje SAP.

ipx-nds-tree:

Identyfikuje nazwe drzewa NDS (Novell Directory Services) danej drukarki.

Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (10 z 13)

ipx-nds-context:

Ciąg alfanumeryczny (maksymalnie 256 znaków) określający kontekst NDS serwera druku HP Jetdirect.

ipx-job-poll:

Określa interwał czasu oczekiwania (w sekundach) serwera druku HP Jetdirect między sprawdzaniem, czy w kolejce wydruku znajdują się zlecenia druku.

pjl-banner:

(ipx-banner:)

Włącza lub wyłącza drukowanie strony bannera (rozdzielającej) IPX. Wartość 0 wyłącza strony bannera. 1 (wartość standardowa) włącza strony bannera.

pil-eoi:

(ipx-eoj:)

Włącza lub wyłącza powiadamianie IPX o zakończeniu zlecenia. 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

pil-toner-low:

(ipx-toner-low:)

Włącza lub wyłącza powiadamianie IPX o niskim poziomie toneru. 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

AppleTalk

appletalk:

(at-config:, ethertalk:)

Włącza lub wyłącza działanie protokołu AppleTalk (EtherTalk) na serwerze druku: 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

name-override:

(Tylko zewnętrzne serwery druku) Określa nazwę sieci AppleTalk. Można użyć maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych.

DLC/LLC

dlc/llc-config:

(dlc/llc:)

Włącza lub wyłącza działanie protokołu DLC/LLC na serwerze druku: 0 wyłącza,

1 (wartość standardowa) włącza.

Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (11 z 13)

Inne ustawienia

link-type:

(10/100 Fast Ethernet) Ustawia prędkość łącza serwera druku (10 lub 100 Mb/s) i tryb komunikacji (pełny dupleks lub półdupleks). Możliwe ustawienia to AUTO, 100FULL, 100HALF, 10FULL, 10HALF.

W przypadku wyboru opcji AUTO (domyślnej) serwer druku przeprowadza automatyczną negocjację w celu określenia szybkości i trybu łącza. Jeżeli negocjacja automatyczna się nie powiedzie, ustawiana jest opcja 100HALF.

upgrade:

Konfiguracja jednego lub kilku serwerów druku Jetdirect, nadanie nazwy, lokalizacja pliku uaktualnienia oprogramowania firmowego.

PRZESTROGA: Należy się upewnić, że parametry polecenia są poprawnie wprowadzone, a plik uaktualnienia ma wyższy numer wersji niż wersja obecnie zainstalowana. Serwer druku podejmie próbę uaktualnienia, jeśli plik uaktualnienia ma wyższą wersję niż wersja zainstalowana.

Format polecenia jest następujący:

upgrade: <Adres IP serwera TFTP> <Wersja> <Numer produktu> <Nazwa pliku>, qdzie:

Adres IP serwera TFTP to adres IP serwera TFTP,

Wersja określa numer wersji pliku uaktualnienia oprogramowania firmowego,

Numer produktu określa numer produktu serwera druku – musi on być zgodny,

Nazwa pliku to ścieżka i nazwa pliku uaktualnienia oprogramowania firmowego.

webscan-config:

Włącza lub wyłącza funkcję Web Scan (skanowania na stronach WWW) na serwerze druku, do którego podłączono obsługiwane urządzenie. 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

scan-idle-timeout:

Określa czas w sekundach (od 1 do 3600), przez który bezczynne połączenie skanowania może pozostawać otwarte. Wartość 0 wyłącza limit czasu. Wartość standardowa to 300 sekund.

scan-email-config:

Włącza lub wyłącza funkcję skanowania do poczty elektronicznej na serwerze usługi Web Scan (skanowania na stronach WWW). 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

MFP-config:

Włącza lub wyłącza na serwerze druku obsługę oprogramowania klienckiego dostarczonego wraz z peryferyjnym urządzeniem wielofunkcyjnym lub typu "wszystko w jednym".

0 (wartość standardowa): wyłącza obsługę oprogramowania klienta (umożliwia tylko drukowanie).

1: włącza obsługę oprogramowania klienta (umożliwia drukowanie i skanowanie).

Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (12 z 13)

usb-mode:

Określa tryb komunikacji przez port USB na serwerze druku HP Jetdirect.

- Auto (ustawienie standardowe): powoduje automatyczne uzgadnianie i ustawianie najszybszego możliwego trybu dla podłączonej drukarki lub urządzenia.
- MLC: (wiele kanałów logicznych) tryb komunikacji zastrzeżony dla firmy HP, dopuszczający wiele kanałów łączności jednoczesnego drukowania, skanowania i informacji o stanie.
- BIDIR: standardowe połączenie, które obsługuje łączność dwukierunkową między drukarką i serwerem druku. Serwer druku wysyła dane druku i odbiera od drukarki informacie o stanie.
- UNIDIR: standardowe połączenie, w którym dane są przesyłane tylko w jednym kierunku (do drukarki).

status-page-lang:

Określa język opisu strony (Page Description Language, PDL), którego serwer druku będzie używać podczas przesyłania na drukarkę strony konfiguracji/strony stanu urządzenia Jetdirect.

- Auto (ustawienie standardowe): język PDL jest automatycznie wykrywany, gdy serwer druku zostaje włączony lub po wykonaniu zimnego zerowania.
- PCL: jezyk sterowania drukarka firmy Hewlett-Packard.
- ASCII: standardowe znaki ASCII.
- HPGL2: język Hewlett-Packard Graphics Language (v2).
- PS: jezyk PostScript.

network-select:

(Dotyczy produktów HP Jetdirect ze wspólnym portem przewodowym/bezprzewodowym, takich jak model ew2400) Określa zachowanie aktywnego serwera druku.

- Auto (ustawienie standardowe): automatycznie wykrywa, czy podłączony jest kabel sieciowy. Jeśli kabel sieciowy nie jest podłączony, będzie aktywny tylko bezprzewodowy port IEEE 802.11g. W przypadku podłączenia kabla sieciowego, aktywny będzie tylko przewodowy port IEEE 802.3. W przypadku podłączania kabla sieciowego, gdy aktywna jest sieć bezprzewodowa, należy zachować ostrożność. Dostęp bezprzewodowy do urządzenia będzie przerwany.
- Wired (Przewodowe): aktywny będzie tylko przewodowy port 802.3.
- Wireless (Bezprzewodowe): aktywny będzie tylko bezprzewodowy port 802.11g.

Tabela 3.3 Parametry pliku konfiguracyjnego TFTP (13 z 13)

Pomoc techniczna

support-name:

(support-contact:)

Zazwyczaj używany w celu identyfikacji osoby, z którą należy się kontaktować w celu uzyskania pomocy dotyczącej danego urządzenia.

support-number:

Zazwyczaj używany w celu określenia numeru telefonu lub numeru wewnętrznego, pod który należy zadzwonić, aby uzyskać pomoc dotyczącą danego urządzenia.

support-url:

Adres URL, pod którym znajdują się informacje na temat danego urządzenia (w sieci Internet lub intranet).

tech-support-url:

Adres URL w sieci Web, pod którym można uzyskać pomoc techniczną w sieci Internet lub intranet.

Korzystanie z protokołu DHCP

Uwaga

W opisie przyjęto, że dla *bezprzewodowych* serwerów druku HP Jetdirect zostało ustanowione bezprzewodowe połączenie z siecią.

Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, dokument RFC 2131/2132) jest jednym z kilku mechanizmów autokonfiguracyjnych używanych przez serwer druku HP Jetdirect. Jeśli w sieci znajduje się serwer DHCP, to serwer druku HP Jetdirect automatycznie uzyskuje od niego swój adres IP i rejestruje swoją nazwę we wszystkich dynamicznych usługach nazw dynamicznych zgodnych ze standardem RFC 1001 i 1002, jeśli tylko został określony adres IP serwera WINS (Windows Internet Naming Service).

Plik konfiguracyjny protokołu TFTP (Trivial File Transfer Protocol) może być używany także w protokole DHCP w celu konfigurowania parametrów rozszerzonych. Więcej informacji na temat parametrów protokołu TFTP zawiera "Korzystanie z protokołów BOOTP/TFTP".

Uwaga

Na serwerze muszą być dostępne usługi DHCP. Aby zainstalować lub włączyć usługi DHCP, należy skorzystać z dokumentacji systemowej lub pomocy online.

Uwaga

Jeżeli serwer druku Jetdirect i serwer protokołu BOOTP/DHCP są zlokalizowane w różnych podsieciach, konfiguracja protokołu IP może zakończyć się niepowodzeniem, chyba że urządzenie trasujące umożliwia przesyłanie żądań DHCP między podsieciami.

Systemy UNIX

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami o konfigurowaniu protokołu DHCP w systemach operacyjnych UNIX na stronie bootpd man.

W systemach HP-UX przykładowy plik konfiguracyjny protokołu DHCP (dhcptab) może znajdować się w katalogu /etc.

Ponieważ system HP-UX nie zawiera obecnie usług DDNS dla implementacji DHCP, firma HP zaleca ustawienie wszystkich okresów najmu serwera druku na wartość "infinite" (nieskończony). Zapewnia to zachowanie statycznych adresów IP serwerów druku do czasu zapewnienia usług dynamicznego nazewnictwa domen.

Systemy Windows

Serwery druku HP Jetdirect obsługują konfigurację protokołu IP przy użyciu obsługiwanego przez system Windows serwera DHCP. W tej sekcji opisano również, jak skonfigurować pulę, czyli zakres adresów IP, które serwer Windows może przypisać lub wydzierżawić na żądanie. Serwer druku HP Jetdirect, skonfigurowany do obsługi protokołu BOOTP lub DHCP, po włączeniu zasilania automatycznie wysyła żądanie BOOTP lub DHCP nadesłania danych konfiguracyjnych protokołu IP. Prawidłowo skonfigurowany serwer DHCP systemu Windows udziela odpowiedzi, odsyłając serwerowi druku dane konfiguracyjne protokołu IP.

Uwaga	Poniższe informacje mają charakter ogólny. Danych szczegółowych i dodatkowej pomocy należy szukać wśród informacji dostarczonych wraz z oprogramowaniem serwera DHCP.
Uwaga	Aby uniknąć problemów wynikających ze zmiany adresów IP, HP zaleca, aby wszystkim drukarkom przypisać adresy IP z nieograniczonym czasem najmu lub zastrzeżone adresy IP.
	<u> </u>

Serwer Windows NT 4.0

Aby ustawić zakres DHCP na serwerze Windows NT 4.0, należy wykonać następujące kroki:

- 1. W serwerze Windows NT otwórz okno *Menedżer programów* i kliknij dwukrotnie ikonę *Administrator sieci*.
- 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Menedżer DHCP, aby otworzyć to okno.
- 3. Wybierz Serwer, a następnie Dodaj serwer.
- 4. Wpisz adres IP serwera i kliknij przycisk **OK**, aby powrócić do okna *Menedżer DHCP*.
- 5. Na liście serwerów DHCP kliknij dodany przed chwilą serwer, a następnie wybierz **Zakres** i **Utwórz**.
- 6. Wybierz opcję **Ustal zbiór adresów IP**. W sekcji *Pula adresów IP* ustaw zakres adresów IP, wpisując początkowy adres IP w polu *Adres początkowy*, a adres końcowy IP w polu *Adres końcowy*. Wpisz także maskę podsieci, do której stosowana będzie pula adresów IP.

Początkowe i końcowe adresy IP definiują punkty końcowe puli adresów przypisanych do tego zakresu.

Uwaga W razie potrzeby można wyłączyć w ramach "zakresu" pewne zbiory adresów IP.

7. W sekcji *Czas trwania dzierżawy* zaznacz opcję **Nieograniczony**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Firma HP zaleca, aby w celu uniknięcia problemów wynikających ze zmian w adresach IP wszystkim drukarkom przypisywać najem nieograniczony. Trzeba jednak pamiętać, że wybór nieograniczonego okresu najmu dla całego zakresu sprawia, że wszyscy klienci w tym zakresie mają najem nieograniczony.

Aby klienci w danej sieci mieli najem ograniczony, można ustawić czas trwania na czas skończony, lecz wówczas wszystkie drukarki w tym zakresie trzeba skonfigurować jako klientów zastrzeżonych.

- 8. Ten punkt można pominąć, jeżeli w poprzednim punkcie przypisano najem nieograniczony. W przeciwnym wypadku należy wybrać opcję Zakres, a następnie Dodaj ograniczenia, aby skonfigurować drukarki jako klientów zastrzeżonych. Dla każdej drukarki należy wykonać następujące kroki w oknie Dodawanie zastrzeżonych klientów, aby ustawić zastrzeżenie dla danej drukarki:
 - a. Wpisz wybrany adres IP.
 - b. Na stronie konfiguracji znajdź adres MAC (czyli adres sprzętowy) i wpisz go w polu *Unikatowy identyfikator*.
 - c. Wpisz nazwę klienta (dozwolone są dowolne nazwy).
 - d. Wybierz przycisk **Dodaj**, aby dodać klienta zastrzeżonego. Aby usunąć zastrzeżenie, w oknie *Menedżer DHCP* wybierz **Zakres**, a następnie wybierz **Aktywne dzierżawy**. W oknie *Aktywne dzierżawy* kliknij zastrzeżenie, które chcesz usunąć, i wybierz przycisk **Usuń**.
- 9. Wybierz przycisk **Zamknij**, aby powrócić do okna *Menedżer DHCP*.
- 10. Ten krok można pominąć, jeśli nie zamierzasz korzystać z usługi WINS (Windows Internet Naming Service). W przeciwnym razie należy podczas konfiguracji serwera DHCP wykonać następujące kroki:
 - a. Z okna *Menedżer DHCP* wybierz **Opcje DHCP**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
 - **Zakres** aby korzystać z usług nazewnictwa tylko w wybranym zakresie.
 - **Globalnie** aby korzystać z usług nazewnictwa we wszystkich zakresach.
 - b. Dodaj serwer do listy *Opcje aktywne*. Z okna *Opcje DHCP* wybierz pozycję **Serwery WINS/NBNS (044)** z listy *Nieużywane opcje*. Wybierz przycisk **Dodaj**, a następnie przycisk **OK**.
 - Może się pojawić ostrzeżenie wraz z żądaniem ustawienia typu wezła. Ta czynność jest wykonywana w kroku 10d.

- c. Musisz teraz podać adres IP serwera WINS, wykonując następujące czynności:
 - Wybierz opcję Wartość, a następnie Edytuj tablicę.
 - W oknie Edytor tablicy adresów IP wybierz przycisk Usuń, aby usunąć wszelkie niepożądane poprzednio ustawione adresy. Następnie wpisz adres IP serwera WINS i wybierz przycisk Dodaj.
 - Gdy adres pojawi się na liście adresów IP, wybierz przycisk OK.
 Nastąpi powrót do okna Opcje DHCP. Jeśli dodane właśnie adresy
 są wyświetlane na liście adresów IP (w dolnej części okna),
 powróć do kroku 10d. W przeciwnym przypadku powtórz
 krok 10c.
- d. W oknie Opcje DHCP wybierz pozycję Typ węzła WINS/NBT (046) z listy Nieużywane opcje. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać typ węzła do listy Opcje aktywne. W polu Bajt wpisz 0×4, aby wskazać węzeł mieszany, i wybierz przycisk OK.
- 11. Kliknij przycisk **Zamknij**, aby wyjść do **Menedżera programów**.

Serwer Windows 2000/Server 2003

Aby ustawić zakres DHCP na serwerze z systemem Windows 2000 lub z systemem Server 2003, należy wykonać następujące kroki:

- 1. Uruchom narzędzie do zarządzania protokołem DHCP systemu Windows.
 - Windows 2000: Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Ustawienia, a następnie polecenie Panel sterowania. Otwórz folder Narzędzia administracyjne i uruchom narzędzie DHCP.
 - Server 2003: Kliknij przycisk Start, następnie polecenie Panel sterowania. Otwórz folder Narzędzia administracyjne i uruchom narzędzie DHCP.
- 2. W oknie **DHCP** w drzewie DHCP zlokalizuj i zaznacz wybrany serwer Windows.
 - Jeżeli dany serwer nie jest wyświetlany w drzewie, wybierz pozycję **DHCP** i kliknij menu **Akcja**, aby dodać serwer.
- 3. Po zaznaczeniu serwera w drzewie DHCP kliknij menu **Akcja** i wybierz polecenie **Nowy zakres**. Uruchomiony zostanie **Kreator dodawania nowego zakresu**.
- 4. W Kreatorze dodawania nowego zakresu kliknij przycisk Dalej.
- 5. Wpisz nazwę i opis danego zakresu, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

 Wprowadź zakres adresów IP dla tego zakresu (początkowy i końcowy adres IP). Wprowadź również maskę podsieci, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga

W przypadku korzystania z podsieci maska podsieci określa części adresu IP: definiującą podsieć i definiującą urządzenie klienckie. Więcej informacji zawiera <u>Dodatek A</u>.

- 7. Jeżeli trzeba, wprowadź zakres adresów IP w obrębie zakresu, który ma być wykluczany przez serwer. Następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 8. Ustaw okres najmu adresu IP dla klientów DHCP. Następnie kliknij przycisk **Dalej**.
 - Firma HP zaleca, aby wszystkim drukarkom zostały przypisane zastrzeżone adresy IP. Można to zrobić po ustawieniu zakresu (zobacz krok 11).
- Aby później skonfigurować opcje DHCP dla tego zakresu, wybierz opcję Nie. Następnie kliknij przycisk Dalej.

Aby teraz skonfigurować opcje DHCP, zaznacz opcję **Tak** i kliknij przycisk **Dalej**.

- a. Jeżeli jest to wymagane, podaj adres IP routera (lub bramy domyślnej), który ma być używany przez klientów. Następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- b. Jeżeli jest to wymagane, określ nazwę domeny i serwery DNS klientów. Kliknij przycisk **Dalej**.
- Jeżeli jest to wymagane, określ nazwy serwerów WINS i adresy IP. Kliknij przycisk Dalej.
- d. Zaznacz opcję **Tak**, aby teraz uaktywnić opcje DHCP, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 10. Ustawianie zakresu DHCP na tym serwerze zostało pomyślnie zakończone. Kliknij przycisk **Zakończ**, aby zamknąć kreatora.

- 11. Skonfiguruj drukarkę, nadając jej zastrzeżony adres IP należący do zakresu DHCP:
 - W drzewie DHCP otwórz folder zakresu i wybierz pozycję a. Zastrzeżenia.
 - Kliknij menu Akcja i wybierz polecenie Nowe zastrzeżenie. b.
 - W każdym polu wprowadź stosowne informacje, włączając c. w to zastrzeżony adres IP drukarki. (Uwaga: adres MAC drukarki podłączonej do serwera HP Jetdirect jest dostępny na stronie konfiguracji HP Jetdirect).
 - Na liście Obsługiwane typy zaznacz pozycję Tylko DHCP, d. a nastepnie kliknii przycisk **Dodai**. (Uwaga: w wyniku zaznaczenia opcji **Obydwa** lub **Tylko BOOTP** konfigurowanie odbywa się przy użyciu protokołu BOOTP. Wynika to z kolejności, w jakiej serwery druku HP Jetdirect inicjują żądania protokołów konfiguracyjnych).
 - Określ innego zastrzeżonego klienta lub kliknij przycisk **Zamknij**. e. Dodani klienci zastrzeżeni będą wyświetleni w folderze zastrzeżeń tego zakresu.
- 12. Zamknij menedżera DHCP.

Systemy NetWare

Serwery NetWare 5.x zapewniaja usługi konfiguracji DHCP dla klientów sieciowych, włączając w to serwery druku HP Jetdirect. Aby ustawić usługi DHCP na serwerze NetWare, skorzystaj z dokumentacji i pomocy technicznej firmy Novell.

Wyłączanie konfiguracji DHCP

PRZESTROGA Zmiany adresu IP na serwerze druku HP Jetdirect moga wymagać aktualizacji konfiguracji drukarki lub systemu drukowania na klientach lub serwerach.

Aby konfiguracja serwera druku HP Jetdirect nie odbywała się przy użyciu protokołu DHCP, przy zmianie metody należy przeprowadzić ponowną konfigurację.

- (Dotyczy wewnętrznych serwerów druku) W przypadku użycia panelu sterowania drukarki do ustawienia konfiguracji ręcznej lub przez protokół BOOTP protokół DHCP nie będzie używany.
- Do ustawienia konfiguracji ręcznej (stan "User Specified" określone przez użytkownika) lub konfiguracji BOOTP można użyć usługi Telnet. Protokół DHCP nie będzie wówczas używany.
- Parametry protokołu TCP/IP można modyfikować ręcznie przy użyciu obsługiwanej przeglądarki sieci Web z wykorzystaniem serwera sieci Web wbudowanego w urządzenie Jetdirect lub korzystając z programu HP Web Jetadmin.

Jeśli wybrano konfigurację BOOTP, parametry konfigurowane przy użyciu protokołu DHCP zostają zwolnione i inicjowany jest protokół TCP/IP.

Jeśli wybrano konfigurację ręczną, to adres IP skonfigurowany przez DHCP jest zwalniany i używane są parametry IP określone przez użytkownika. Dlatego też, jeśli adres IP został podany ręcznie, należy także ustawić ręcznie wszystkie parametry konfiguracyjne, takie jak maska podsieci, brama domyślna i limit czasu przestoju.

Uwaga

Jeżeli ma być ponownie włączona konfiguracja przy użyciu protokołu DHCP, serwer druku będzie żądał parametrów konfiguracyjnych z serwera DHCP. To znaczy, że po wybraniu protokołu DHCP i ukończeniu sesji konfiguracyjnej (np. przy użyciu usługi Telnet) protokół TCP/IP serwera druku zostanie zainicjowany ponownie, a wszystkie bieżące informacje konfiguracyjne zostaną usunięte. Serwer druku następnie usiłuje uzyskać nowe informacje konfiguracyjne, wysyłając żądania DHCP przez sieć do serwera DHCP.

W celu wykonania konfiguracji protokołu DHCP za pomocą usługi Telnet zapoznaj się z sekcją "Korzystanie z usługi Telnet" w niniejszym rozdziale.

Korzystanie z protokołu RARP

Uwaga

W opisie przyjęto, że dla *bezprzewodowych* serwerów druku HP Jetdirect zostało ustanowione bezprzewodowe połączenie z siecią.

W niniejszej sekcji opisano sposób konfiguracji serwera druku za pomocą protokołu odwrotnego rozpoznawania adresów RARP (Reverse Address Resolution Protocol) w systemach operacyjnych UNIX i Linux.

Ta procedura konfiguracji włącza demona RARP pracującego w systemie, aby demon odpowiadał na żądanie RARP z serwera druku HP Jetdirect, nadając serwerowi druku adres IP.

- 1. Wyłącz drukarkę.
- 2. Zaloguj się w systemie UNIX lub Linux jako administrator (z dostępem do katalogu głównego).
- 3. Sprawdź, czy demon RARP jest uruchomiony, wpisując następujące polecenie w wierszu polecenia systemu:

```
ps -ef | grep rarpd(Unix)
ps ax | grep rarpd(BSD lub Linux)
```

4. System powinien odpowiedzieć w sposób podobny do następującego:

```
861 0.00.2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a
860 0.00.5 36 140 5 14:03 0:00 rarpd -a
```

- 5. Jeżeli system nie wyświetla numeru procesu demona RARP, to należy znaleźć instrukcje uruchamiania demona RARP w instrukcji (man) na stronie *rarpd*.
- 6. Wpisz swój adres IP i nazwę węzła serwera druku HP Jetdirect do pliku /etc/hosts. Na przykład:

```
192.168.45.39 laserjet1
```

7. Poddaj edycji plik /etc/ethers (plik /etc/rarpd.conf w systemie HP-UX 10.20), aby dodać adres sprzętowy/adres stacji LAN (uzyskany ze strony konfiguracji) oraz nazwę węzła serwera druku HP Jetdirect. Na przykład:

00:01:E6:a8:b0:00 laserjet1

Uwaga

Jeżeli dany system korzysta z usługi NIS, to trzeba wprowadzić zmiany do baz danych hosta systemu NIS i pliku ethers.

- 8. Włącz drukarkę.
- 9. Aby sprawdzić, czy karta jest skonfigurowana z poprawnym adresem IP, posłuż się narzędziem ping. W wierszu polecenia wpisz:

```
ping <adres IP>
gdzie <adres IP> jest adresem przypisanym przez protokół RARP.
```

 Jeżeli nie można uzyskać odpowiedzi przy użyciu polecenia ping, zobacz Rozdział 8.

Korzystanie z poleceń arp i ping

Uwaga

W opisie przyjęto, że dla *bezprzewodowych* serwerów druku HP Jetdirect zostało ustanowione bezprzewodowe połączenie z siecią.

Na serwerze druku HP Jetdirect można skonfigurować adres IP za pomocą polecenia protokołu ARP (Address Resolution Protocol — protokół rozpoznawania adresów) wydanego z obsługiwanego systemu. Protokół ARP nie nadaje się do trasowania, co znaczy, że stacja robocza, z której wykonywana jest konfiguracja, musi być umiejscowiona w tym samym segmencie sieci, w którym znajduje się serwer druku HP Jetdirect.

Korzystanie z poleceń arp i ping w odniesieniu do serwerów druku HP Jetdirect wymaga:

- Systemu operacyjnego Windows NT/2000/XP/Server 2003 lub UNIX, skonfigurowanego do działania z protokołem TCP/IP
- Ustawienia na serwerze druku domyślnego adresu IP starszego typu 192.0.0.192
- Adresu sprzętowego (MAC) serwera druku HP Jetdirect w sieci LAN (określonego na stronie konfiguracji serwera HP Jetdirect lub na etykiecie przyklejanej do zewnętrznych serwerów druku HP Jetdirect)

Uwaqa

W niektórych systemach do wydawania polecenia arp mogą być wymagane uprawnienia administratora z dostępem do katalogu głównego.

Po przypisaniu adresu IP za pomocą poleceń arp i ping skorzystaj z innych narzędzi (takich jak usługa Telnet, wbudowany serwer sieci web lub program HP Web Jetadmin) w celu skonfigurowania innych parametrów protokołu IP.

W celu konfiguracji serwera druku HP Jetdirect użyj podanych poniżej poleceń:

```
arp -s <adres IP> <adres sprzętowy LAN>
ping <adres IP>
```

gdzie <adres IP> to żądany adres IP, który ma zostać przypisany serwerowi druku. Polecenie arp zapisuje parametry konfiguracyjne w pamięci podręcznej protokołu ARP na stacji roboczej, a polecenie ping konfiguruje adres IP na serwerze druku.

W zależności od systemu adres sprzętowy sieci LAN może wymagać określonego formatu.

Na przykład:

• W systemach Windows NT 4. 2000, XP, Server 2003

```
arp -s 192.168.45.39 00-01-E6-a2-31-98 ping 192.168.45.39
```

W systemie UNIX

```
arp -s 192.168.45.39 00:01:E6:a2:31:98 ping 192.168.45.39
```

Uwaga

Po skonfigurowaniu adresu IP na serwerze druku dodatkowe polecenia arp i ping będą ignorowane.

Po skonfigurowaniu adresu IP nie można korzystać z poleceń arp ani ping, dopóki na serwerze druku nie zostanie przeprowadzone zerowanie do wartości fabrycznych (zobacz Rozdział 8).

W systemach UNIX polecenie $\operatorname{arp}\ -\operatorname{s}\ \text{może}$ być różne dla różnych systemów.

W niektórych systemach UNIX standardu BSD adres IP (lub nazwę hosta) należy podawać w odwrotnej kolejności. W innych systemach może być wymagane podanie dodatkowych parametrów. Zapoznaj się ze specjalnymi formatami polecenia, podanymi w dokumentacji używanego systemu.

Korzystanie z usługi Telnet

Uwaga

W opisie przyjęto, że dla *bezprzewodowych* serwerów druku HP Jetdirect zostało ustanowione bezprzewodowe połączenie z siecią.

Niniejsza sekcja opisuje sposób konfigurowania serwera druku za pomocą usługi Telnet.

Chociaż połączenie usługi Telnet można zabezpieczyć hasłem administratora, połączenia Telnet nie są bezpieczne. W sieciach o wysokich poziomach zabezpieczeń połączenia usługi Telnet na serwerze druku można wyłączyć, korzystając z innych narzędzi (takich jak TFTP, wbudowany serwer sieci web lub program HP Web Jetadmin).

Tworzenie połączenia usługi Telnet

W celu używania poleceń usługi Telnet w odniesieniu do serwera druku HP Jetdirect musi być dostępna trasa między stacją roboczą a serwerem druku. Jeżeli serwer druku i dany komputer muszą mieć podobny adres IP, tzn. zachowana jest zgodność części sieciowych tych adresów IP, to trasa może być dostępna. Aby uzyskać informacje dotyczące struktury adresów IP, zobacz Dodatek A.

Jeżeli adresy IP nie są zgodne, można dostosować adres IP stacji roboczej lub spróbować wykorzystać polecenie systemu operacyjnego do utworzenia trasy do serwera druku (na przykład, jeżeli serwer druku jest skonfigurowany przy użyciu domyślnego adresu IP starszego typu 192.0.0.192, trasa prawdopodobnie nie będzie istnieć).

W systemach Windows można użyć polecenia "route" w wierszu polecenia (DOS) systemu Windows w celu utworzenia trasy do serwera druku.

Informacje dotyczące systemowych wierszy polecenia podano w pomocy online systemu Windows. W systemach Windows NT narzędzie wiersza polecenia jest dostępne w folderze **Programy** (należy kliknąć przycisk **Start**, polecenie **Programy** i polecenie **Wiersz polecenia**). W systemach Windows 2000/XP/Server 2003 znajduje się ono w folderze **Akcesoria** zawartym w folderze **Programy** lub **Wszystkie programy**.

Aby korzystać z polecenia route, należy również ustalić adres IP stacji roboczej. Aby wyświetlić odpowiednie informacje, można wprowadzić następujące polecenie w wierszu polecenia:

```
C:\> ipconfig (w systemach Windows NT/2000/XP/Server 2003)
C:\> winipconfig (w systemie Windows 98)
```

Aby utworzyć trasę z systemowego wiersza polecenia, należy wprowadzić następujące polecenie:

route add <adres IP Jetdirect> <adres IP systemu>

gdzie <adres IP Jetdirect> jest adresem IP skonfigurowanym na serwerze druku HP Jetdirect, a <adres IP systemu > oznacza adres IP karty sieciowej stacji roboczej, dołączonej do tej samej fizycznej lokalnej sieci komputerowej (LAN), co serwer druku.

Na przykład aby utworzyć trasę ze stacji roboczej o adresie IP 169.254.2.1 do serwera druku o domyślnym adresie IP 192.0.0.192, należy wpisać następujące polecenie:


route add 192.0.0.192 169.254.2.1

PRZESTROGA Użycie usługi Telnet do ręcznego ustawienia adresu IP spowoduje zastapienie dynamicznej konfiguracji IP (na przykład BOOTP, DHCP lub RARP), czego konsekwencją będzie konfiguracja statyczna. W konfiguracji statycznej wartości IP są stałe i protokoły BOOTP, DHCP, RARP oraz inne dynamiczne metody konfiguracji moga odtad nie działać.

> Przy każdej ręcznej zmianie adresu IP należy jednocześnie zmienić konfiguracje maski podsieci i bramy domyślnej.

Typowa sesja usługi Telnet

Inicjowanie typowej sesji usługi Telnet przedstawiono poniżej.



W celu ustawienia parametrów konfiguracyjnych należy skonfigurować sesję usługi Telnet z danego systemu do serwera druku HP Jetdirect.

1. W wierszu polecenia systemu wpisz:

```
telnet <adres IP>
gdzie <adres IP> jest adresem IP wymienionym na stronie konfiguracji
Jetdirect (zobacz Rozdział 9).
```

- 2. Zostanie wyświetlone połączenie z serwerem druku HP Jetdirect. Jeżeli serwer odpowiada komunikatem "connected to IP address" (połączony z adresem IP), naciśnij dwukrotnie klawisz Enter, aby upewnić się, że połączenie usługi Telnet zostało zainicjowane.
- 3. Jeżeli pojawi się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła, wpisz odpowiednie wartości.
 - Domyślnie interfejs usługi Telnet nie wymaga nazwy użytkownika i hasła. Jeśli ustawiono hasło administratora, zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła, zanim będzie można wprowadzać i zapisywać ustawienia poleceń usługi Telnet.
- Domyślnie wyświetlany jest interfejs wiersza polecenia.
 Aby skonfigurować parametry, korzystając z interfejsu menu, wprowadź polecenie Menu. Więcej informacji zawiera sekcja "Opcje interfejsu użytkownika".

Listę obsługiwanych poleceń i parametrów zawiera sekcja "<u>Polecenia</u> i parametry usługi Telnet".

Opcje interfejsu użytkownika

Serwer druku HP Jetdirect zapewnia dwie opcje interfejsu służącego do wprowadzania poleceń usługi Telnet: <u>Interfejs wiersza polecenia</u> (<u>standardowy</u>) oraz <u>Interfejs menu</u>.

Interfejs wiersza polecenia (standardowy)

Korzystając z interfejsu wiersza polecenia usługi Telnet, można ustawić parametry konfiguracji za pomocą następujących procedur:

Uwaga

Podczas sesji Telnet należy wprowadzić znak?, aby wyświetlić dostępne parametry konfiguracyjne, poprawny format polecenia i listę poleceń.

Aby wyświetlić listę poleceń dodatkowych (czyli zaawansowanych), należy wpisać polecenie advanced przed wprowadzeniem znaku ?.

Aby wyświetlić informacje dotyczącej bieżącej konfiguracji, należy wprowadzić znak /.

1. W wierszu polecenia usługi Telnet ">" wpisz:

```
<parametr>: <wartość>
```

a następnie naciśnij klawisz **Enter**, gdzie <parametr> odnosi się do definiowanego parametru konfiguracyjnego, natomiast <wartość> odnosi się do definicji przypisywanych temu parametrowi. Po każdym wpisie parametru następuje znak powrotu karetki.

<u>Tabela 3.4</u> zawiera parametry konfiguracyjne.

- 2. Powtórz poprzedni krok, aby ustawić jakiekolwiek dodatkowe parametry konfiguracyjne.
- 3. Po zakończeniu wpisywania parametrów konfiguracyjnych wpisz exit lub quit (w zależności od systemu).

Gdy zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmienionych ustawień, wprowadź Y (ustawienie standardowe), aby zapisać, lub N, aby nie zapisywać ustawień.

Jeżeli wpisano save zamiast exit lub quit, monit o zapisanie ustawień nie zostanie wyświetlony.

Polecenia i parametry usługi Telnet. <u>Tabela 3.4</u> zawiera listę dostępnych poleceń i parametrów usługi Telnet.

Uwaga

Jeśli parametr jest podawany dynamicznie (na przykład z serwera BOOTP lub DHCP), jego wartości nie można zmienić za pomocą usługi Telnet bez uprzedniego ustawienia konfiguracji ręcznej. Aby ustawić konfigurację ręczną, zobacz polecenie ip-config.

Przy każdej ręcznej zmianie adresu IP należy jednocześnie zmienić konfigurację maski podsieci i bramy domyślnej.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (1 z 19)

User Control Commands	
Polecenie	Opis
?	Wyświetla polecenia i Pomoc usługi Telnet.
/	Wyświetla bieżące wartości.
menu	Wyświetla Interfejs menu, umożliwiający dostęp do parametrów konfiguracyjnych.
advanced	Włącza zaawansowane polecenia. Pomoc (?) będzie zawierać listę zaawansowanych poleceń.
general	Wyłącza zaawansowane polecenia. Pomoc (?) nie będzie zawierać zaawansowanych poleceń (ustawienie standardowe).
save	Zapisuje wartości konfiguracji i zamyka sesję.
exit	Zamyka sesję.
export	Eksportuje ustawienia do pliku w celu edycji oraz importu za pośrednictwem usługi Telnet lub TFTP (to polecenie jest obsługiwane tylko przez systemy takie jak UNIX, które obsługują przekierowania wejścia/wyjścia).

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (2 z 19)

General	
Polecenie	Opis
passwd	Ustawia hasło administratora (współużytkowane z wbudowanym serwerem sieci Web i programem HP Web Jetadmin). Na przykład polecenie "passwd jd1234 jd1234" ustawia hasło jd1234. Należy zauważyć, że hasło "jd1234" trzeba wprowadzić dwa razy, aby je potwierdzić.
	Można użyć maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych. Podczas inicjowania następnej sesji usługi Telnet zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i tego hasła.
	Aby usunąć hasło, wprowadź polecenie bez wpisów hasła i potwierdzenia.
	Hasła można usunąć przez zimne wyzerowanie.
sys-location	Ciąg alfanumeryczny (maksymalnie 255 znaków), zazwyczaj używany do określania lokalizacji.
sys-contact	Ciąg alfanumeryczny (maksymalnie 255 znaków), zazwyczaj używany do określania nazwy sieci lub administratora urządzenia.
ssl-state	Ustawia poziom zabezpieczeń komunikacji serwera druku w sieci Web:
	1 (wartość standardowa): wymuszone przekierowanie do portu HTTPS. Można łączyć się tylko przy użyciu protokołu HTTPS (zabezpieczonego HTTP).
	2: wyłącza wymuszone przekierowanie do portu HTTPS. Można łączyć się zarówno przy użyciu protokołu HTTP, jak i HTTPS.
security-reset	Resetuje ustawienia zabezpieczeń na serwerze druku i przywraca standardowe wartości fabryczne. Wartość 0 (ustawienie standardowe) nie resetuje, a wartość 1 resetuje ustawienia zabezpieczeń.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (3 z 19)

Wireless 802.11 Main	Wireless 802.11 Main	
Polecenie	Opis	
network-type	Określa topologię sieci bezprzewodowej 802.11g: Infrastructure (Infrastruktura): Serwer druku będzie łączyć się w sieci z innymi urządzeniami przewodowymi lub bezprzewodowymi za pośrednictwem punktu dostępu. Ad hoc: (ustawienie standardowe) Serwer druku będzie łączyć się z innymi urządzeniami przewodowymi lub bezprzewodowymi bezpośrednio, bez użycia punktu dostępu.	
desired-ssid	Określa żądany identyfikator zestawu usług (SSID), czyli nazwę sieciową serwera druku. Można użyć maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych. Standardową wartością fabryczną identyfikatora SSID w trybie ad hoc jest hpsetup. W trybie infrastruktury nie należy używać sieciowego identyfikatora SSID równego hpsetup. Jeśli polecenie ssid jest wydawane bez wpisu (z pustym identyfikatorem SSID), to żądany identyfikator SSID będzie przypisany <automatycznie>, przy czym będzie skojarzony z pierwszą siecią zgodną z jego ustawieniami uwierzytelniania.</automatycznie>	
encryption	Określa stosowanie szyfrowania. 0 (ustawienie standardowe) wyłącza, 1 włącza.	
wep-key-method	Określa format wpisu klucza WEP. Wpisy kluczy WEP muszą mieć prawidłową długość. ASCII: (ustawienie standardowe) Stosuje znaki alfanumeryczne ASCII (0–9, a–z, A–Z). W celu szyfrowania 40/64-bitowego należy wprowadzić 5 znaków. W celu szyfrowania 104/128-bitowego należy wprowadzić 13 znaków. Wpisy ASCII uwzględniają wielkość liter. HEX: Stosuje cyfry szesnastkowe (0–9, a–f, A–F). W celu szyfrowania 40/64-bitowego należy wprowadzić 10 cyfr szesnastkowych. W celu szyfrowania 104/128-bitowego należy wprowadzić 26 cyfr szesnastkowych. Wpisy HEX nie uwzględniają wielkości liter.	

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (4 z 19)

wen-key	Określa statyczny klucz szyfrowania WEP (Wired Equivalent
wep-key	Privacy). Serwer druku może przechowywać maksymalnie cztery klucze WEP, używając czterech położeń klucza (Klucz 1, 2, 3, 4). Aby wprowadzić klucz WEP, należy określić położenie klucza z następującą po nim wartością klucza szyfrowania. Na przykład:
	wep-key 1 0123456789net
	przypisuje klucz Key 1 z kluczem 128-bitowym WEP określonym przez wartość 0123456789net.
	Polecenia wep - key - method można użyć do określenia formatu wartości klucza (cyfry szesnastkowe lub znaki alfanumeryczne ASCII). Można też wstawić opcjonalny parametr (ASCII lub HEX) po wpisie położenia klucza. Na przykład:
	wep-key 1 ASCII 0123456789net
	przypisuje klucz Key 1 z kluczem 128-bitowym WEP określonym przez alfanumeryczne znaki ASCII 0123456789net.
	Przypisując statyczne klucze WEP, należy się upewnić, że położenia i wartości kluczy są zgodne z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w sieci. Należy się upewnić, że wszystkie wprowadzone wartości kluczy mają tę samą długość, a długości klucza WEP mają prawidłową liczbę znaków lub cyfr.
transmit-key	Określa położenie klucza WEP (1, 2, 3, 4), którego serwer druku będzie używać w celu łączności szyfrowanej. Na przykład: transmit-key 2 określa, że do łączności szyfrowanej używany będzie klucz Key 2
	zgodny z innymi urządzeniami w sieci.
desired-channel	(Ad hoc) Określa żądany kanał, którego serwer druku będzie używać w przypadku żądań skojarzenia sieci ad hoc. W przypadku modelu ew2400 ustawieniem standardowym jest kanał 11.
	10: używa kanału 10 (2457 MHz).
	11: używa kanału 11 (2462 MHz).
	Serwer druku będzie używać tego kanału do emisji w celu zgłoszenia dostępności, jeśli na żadnym kanale nie zdoła wykryć określonej sieci ad hoc ani skojarzyć się z nią.
auth-type	Określa metodę uwierzytelniania łącza serwera druku w celu zezwalania na dostęp do sieci.
	Open (Otwarty): (ustawienie standardowe) Uwierzytelnianie systemu otwartego należy stosować wtedy, gdy sieć bezprzewodowa nie wymaga uwierzytelniania w celu dostępu do sieci. W sieci mogą jednak nadal być używane klucze szyfrowania WEP w celu zabezpieczenia danych.
	Shared_Key (Klucz wspólny): Uwierzytelnianie przy użyciu klucza wspólnego należy stosować wtedy, gdy dana sieć wymaga, aby każde urządzenie było skonfigurowane przy użyciu tego samego tajnego klucza WEP zapewniającego dostęp do sieci.
	Wybranie opcji Shared_Key jest nieprawidłowe z poleceniem wpa-auth-type po ustawieniu uwierzytelniania WPA-PSK .

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (5 z 19)

wpa-auth-type	To polecenie nie jest zgodne z opcją uwierzytelniania z wykorzystaniem klucza wspólnego (Shared Key) w poleceniu auth-type. Należy stosować to polecenie do określenia uwierzytelniania WPA-PSK. PSK: Standard WPA-PSK zapewnia rozszerzone uwierzytelnianie bez używania serwera uwierzytelniania. W takim przypadku urządzenia są uwierzytelnianie przy użyciu klucza wspólnego. Klucz wspólny jest generowany wtedy, gdy fraza hasła sieciowego
	została określona przy użyciu polecenia psk-passphrase. Polecenie dynamic-encrypt powinno mieć ustawioną opcję Robust (Mocne).
psk-passphrase	Określa frazę hasła używaną do generowania sieciowego klucza wspólnego. Fraza hasła musi zawierać od 8 do 63 znaków ASCII w zakresie szesnastkowym od 21 do 7E (znaki 0-9, a-z, A-Z i różne znaki specjalne, takie jak!, @, #, \$, %, ^, &, (,), _, +, =, -, {, }, [,], /, ", <, >, ?, ", ', ~).
dynamic-enctypt	W przypadku uwierzytelniania typu WPA-PSK należy używać tego polecenia do ustawienia na serwerze druku dynamicznego szyfrowania WPA (Wi-Fi Protected Access). Należy określić Robust (Mocne) jako opcję polecenia.
802.11 Wireless Diagn	nostics
Polecenie	Opis
	opio -
Current SSID	(Parametr tylko do odczytu) Nazwa sieci (SSID), z którą połączył się bezprzewodowy serwer druku.
Current SSID Current Channel	(Parametr tylko do odczytu) Nazwa sieci (SSID), z którą połączył
	(Parametr tylko do odczytu) Nazwa sieci (SSID), z którą połączył się bezprzewodowy serwer druku. (Parametr tylko do odczytu) Kanał aktualnie używany przez
Current Channel	(Parametr tylko do odczytu) Nazwa sieci (SSID), z którą połączył się bezprzewodowy serwer druku. (Parametr tylko do odczytu) Kanał aktualnie używany przez bezprzewodowy serwer druku. (Parametr tylko do odczytu) Moc sygnału radiowego odbieranego
Current Channel	(Parametr tylko do odczytu) Nazwa sieci (SSID), z którą połączył się bezprzewodowy serwer druku. (Parametr tylko do odczytu) Kanał aktualnie używany przez bezprzewodowy serwer druku. (Parametr tylko do odczytu) Moc sygnału radiowego odbieranego przez serwer druku. <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <</pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
Current Channel	(Parametr tylko do odczytu) Nazwa sieci (SSID), z którą połączył się bezprzewodowy serwer druku. (Parametr tylko do odczytu) Kanał aktualnie używany przez bezprzewodowy serwer druku. (Parametr tylko do odczytu) Moc sygnału radiowego odbieranego przez serwer druku. <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <</pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
Current Channel	(Parametr tylko do odczytu) Nazwa sieci (SSID), z którą połączył się bezprzewodowy serwer druku. (Parametr tylko do odczytu) Kanał aktualnie używany przez bezprzewodowy serwer druku. (Parametr tylko do odczytu) Moc sygnału radiowego odbieranego przez serwer druku. <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> </pre> <pre> <</pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (6 z 19)

TCP/IP Main	
Polecenie	Opis
host-name	Ciąg najwyżej 32 znaków alfanumerycznych, który służy do przypisywania lub zmiany nazwy urządzenia sieciowego. Na przykład polecenie "host-name drukarka1" przypisuje do urządzenia nazwę "drukarka1". Standardowa nazwa to NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx to sześć ostatnich cyfr sieciowego adresu sprzętowego (MAC).
ip-config	Określa metodę konfiguracji:
•	manual: serwer druku będzie oczekiwać na parametry IP pochodzące z narzędzi ręcznych (takich jak usługa Telnet, wbudowany serwer sieci Web, panel sterowania, oprogramowanie do instalacji/zarządzania). Stanem będzie User Specified (określone przez użytkownika).
	bootp : serwer druku będzie wysyłać żądania BOOTP do sieci w celu uzyskania dynamicznej konfiguracji IP.
	dhcp : serwer druku będzie wysyłać żądania DHCP do sieci w celu uzyskania dynamicznej konfiguracji IP.
	auto_ip : Serwer druku zostanie automatycznie skonfigurowany z przypisanym unikatowym adresem lokalnym 169.254.x.x.
ip	Adres IP serwera druku, rozdzielany kropkami. Na przykład: ip-config manual ip 192.168.45.39,
	gdzie polecenie ip-config określa konfigurację ręczną, a polecenie ip ustawia ręcznie adres IP 192.168.45.39 na serwerze druku.
	Podanie ciągu 0.0.0.0 usuwa adres IP. Jeśli przy zamknięciu sesji zapisano nowy adres IP, to musi on być określony w następnym połączeniu usługi Telnet.
subnet-mask	Wartość (rozdzielana kropkami), która w otrzymanych komunikatach identyfikuje część sieciową i część hosta adresu IP. Na przykład polecenie
	subnet-mask 255.255.25.0
	zapisuje wartość 255.255.255.0 maski podsieci na serwerze druku. Wprowadzenie wartości 0.0.0.0 wyłącza maskę podsieci. Więcej informacji zawiera <u>Dodatek A</u> .
default-gw	Adres IP bramy domyślnej (rozdzielany kropkami). Na przykład polecenie
	default-gw 192.168.40.1
	przypisuje wartość 192.168.40.1 jako adres IP bramy domyślnej serwera druku.
	Uwaga: Jeśli serwer druku HP Jetdirect jest konfigurowany przez DHCP i ręcznie zmieniono maskę podsieci lub adres bramy domyślnej, to należy ręcznie zmienić adres IP serwera druku. Spowoduje to zwolnienie adresu przypisanego przez DHCP do puli adresów IP usługi DHCP.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (7 z 19)

Config Server	(Parametr tylko do odczytu) Adres IP serwera (takiego jak serwer BOOTP lub DHCP), który ostatnio konfigurował adres IP serwera druku HP Jetdirect.
TFTP Server	(Parametr tylko do odczytu) Adres IP serwera TFTP, który dostarczył parametry TFTP na serwer druku HP Jetdirect.
TFTP Filename	(Parametr tylko do odczytu) Ścieżka i nazwa pliku TFTP na serwerze TFTP. Na przykład polecenie hpnp/drukarka1.cfg
domain-name	Nazwa domeny urządzenia. Na przykład polecenie domain-name pomoc.hp.com przypisuje nazwę domeny pomoc.hp.com. Nazwa domeny nie zawiera nazwy hosta; nie jest pełną kwalifikowaną nazwą domeny (taką jak drukarka1.pomoc.hp.com).
pri-dns-svr	Adres IP podstawowego serwera DNS (Domain Name System).
sec-dns-svr	Adres IP pomocniczego serwera DNS, wykorzystywanego wtedy, gdy podstawowy serwer DNS jest niedostępny.
pri-wins-svr	Adres IP (rozdzielany kropkami) podstawowego serwera WINS (Windows Internet Naming Service).
sec-wins-svr	Adres IP (rozdzielany kropkami) pomocniczego serwera WINS (Windows Internet Naming Service).
smtp-svr	(Serwer pocztowy SMTP) Adres IP serwera poczty wychodzącej SMTP (Simple Mail Transport Protocol), używanego z obsługiwanymi urządzeniami skanującymi.
TCP/IP Print Option	s
Polecenie	Opis
9100-printing	Włącza lub wyłącza drukowanie do portu 9100 protokołu TCP na serwerze druku. 0 wyłącza, 1 (ustawienie standardowe) włącza.
ftp-printing	Włącza lub wyłącza możliwość drukowania przez FTP. 0 wyłącza, 1 (ustawienie standardowe) włącza. (porty 20, 21 TCP)
ipp-printing	Włącza lub wyłącza możliwość drukowania przy użyciu protokołu IPP: 0 wyłącza, 1 (ustawienie standardowe) włącza. (port 631 TCP)
lpd-printing	Włącza lub wyłącza możliwość drukowania przy użyciu LPD. O wyłącza, 1 (ustawienie standardowe) włącza. (port 515 TCP)
banner	Włącza lub wyłącza drukowanie strony bannera (rozdzielającej) LPD. 0 wyłącza strony bannera. 1 (ustawienie standardowe) włącza strony bannera.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (8 z 19)

	ila i parametry usfugi Temet (6 2 19)
interlock	Określa, czy wymagane jest potwierdzenie (ACK) wszystkich pakietów TCP, zanim drukarka będzie mogła zamknąć połączenie druku przez port 9100. Numer portu i wartość opcji są określone. Dla wbudowanego serwera druku HP domyślnym numerem portu jest 1. Wartość opcji 0 (ustawienie standardowe) wyłącza tryb interlock (blokady wewnętrznej), wartość 1 go włącza. Na przykład: "interlock 1 1" określa port 1, tryb interlock włączony.
mult-ten-conn	(Ogranicza obsługę wielu portów) Włącza lub wyłącza wiele
mult-tcp-conn	połączeń protokołu TCP. Umożliwia ograniczenie używania wielu portów.
	1 (ustawienie standardowe): umożliwia wiele połączeń.
	0: wyłącza wiele połączeń.
buffer-packing	Włącza lub wyłącza pakowanie buforów pakietów TCP/IP.
	1 (ustawienie standardowe): zwykła, bufory danych są pakowane przed wysłaniem na drukarkę.
	0: wyłącza pakowanie buforów. Dane są wysyłane na drukarkę natychmiast po ich odebraniu.
write-mode	Steruje ustawieniem flagi PSH w protokole TCP, określającej przesyłanie danych z urządzenia na klienta.
	O (ustawienie standardowe): wyłącza tę opcję, flaga nie jest ustawiana.
	1: opcja wypychania wszystkiego. Bit wypychania jest ustawiany we wszystkich pakietach danych.
TCP/IP LPD Queues	
Polecenie	Opis
addq	Dodaje kolejkę definiowaną przez użytkownika. W wierszu polecenia należy określić nazwę kolejki (do 32 wyświetlanych znaków ASCII), nazwę ciągu dołączanego z przodu, nazwę ciągu dołączanego z tyłu oraz kolejkę przetwarzania (zazwyczaj RAW). Można dodać najwyżej sześć kolejek zdefiniowanych przez użytkownika.
deleteq	Usuwa kolejkę definiowaną przez użytkownika. Nazwa kolejki musi być określona w wierszu polecenia deleteq.
defaultq	Nazwa kolejki, która zostanie użyta, jeżeli kolejka określona dla zlecenia druku jest nieznana. Kolejka standardowa ma wartość AUTO .
addstring	Dodaje definiowany przez użytkownika ciąg znaków, który może być dołączany z przodu lub z tyłu danych druku. Można zdefiniować najwyżej osiem ciągów znaków. Nazwa ciągu oraz zawartość ciągu znaków określane są w wierszu polecenia addstring.
deletestring	Usuwa ciąg definiowany przez użytkownika. Nazwa ciągu jest określana w wierszu polecenia deletestring.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (9 z 19)

TCP/IP Raw Print Ports	
Polecenie	Opis
raw-port	Określa dodatkowe porty służące do drukowania do portu 9100 protokołu TCP. Prawidłowe numery portów mieszczą się w zakresie od 3000 do 9000; konkretne wartości zależą od aplikacji. Można określić maksymalnie dwa porty.
TCP/IP Access Control	
Polecenie	Opis
allow	Wprowadza wpis do listy dostępu hostów przechowywanej na serwerze druku HP Jetdirect. Każdy wpis określa host lub sieć hostów, którym wolno łączyć się z drukarką. Formatem zapisu jest: "allow: numer_sieci [maska]", gdzie numer_sieci jest numerem sieci lub adresem IP hosta, a maska to adres maski bitów stosowanej do numeru sieci i adresu hosta w celu weryfikacji dostępu. Na liście dostępu dozwolone jest najwyżej 10 wpisów. Jeżeli nie ma żadnych wpisów, prawo dostępu przysługuje wszystkim hostom. Na przykład polecenie
	zezwala na dostęp hostom w sieci 192.
	allow 192.168.1.2 umożliwia połączenie jednemu hostowi. W tym przypadku przyjmowana jest standardowa maska 255.255.255, dlatego też nie jest wymagane podanie maski. allow 0 usuwa zawartość listy dostępu hostów.
	Więcej informacji zawiera Rozdział 7.
TCP/IP Other	
Polecenie	Opis
syslog-config	Włącza lub wyłącza działanie serwera syslog na serwerze druku: O wyłącza, 1 (ustawienie standardowe) włącza. (port 514 UDP)
syslog-svr	Adres IP serwera syslog (rozdzielany kropkami). Określa serwer, na który serwer druku HP Jetdirect przesyła komunikaty syslog (komunikaty o zdarzeniach systemowych). Na przykład polecenie syslog-svr: 192.168.40.1 przypisuje wartość 192.168.40.1 jako adres IP tego serwera. Więcej informacji zawiera Dodatek A.
syslog-max	Określa maksymalną liczbę komunikatów syslog, którą może wysłać serwer druku HP Jetdirect w ciągu jednej minuty. To ustawienie umożliwia administratorom nadzorowanie rozmiaru pliku dziennika. Ustawieniem standardowym jest 10 na minutę. Ustawienie równe 0 oznacza, że liczba komunikatów syslog nie jest ograniczona.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (10 z 19)

syslog-priority	Steruje filtrowaniem komunikatów syslog wysyłanych na serwer
sysiog-priority	syslog. Zakres filtrowania jest równy od 0 do 8 , gdzie 0 to najbardziej szczegółowe, a 8 – najbardziej ogólne filtrowanie. Raportowane są tylko komunikaty poniżej określonego poziomu filtru (czyli o wyższym priorytecie). Ustawieniem standardowym jest wartość 8 – wysyłane są wówczas komunikaty o wszystkich priorytetach. Ustawienie równe 0 powoduje, że wszystkie komunikaty syslog są wyłączone.
syslog-facility	Kod używany do identyfikacji urządzenia źródłowego komunikatu (np. w celu identyfikacji źródła wybranych komunikatów podczas rozwiązywania problemów). Domyślnie serwer druku HP Jetdirect jako kodu urządzenia źródłowego używa LPR (Line Printer Remote, zdalna drukarka wierszowa), ale można także wykorzystać wartości użytkowników lokalnych (od local0 do local7) w celu wyodrębnienia pojedynczych serwerów druku lub ich grup.
slp-config	Włącza lub wyłącza działanie protokołu lokalizacji usług (Service Location Protocol, SLP) na serwerze druku: 0 wyłącza, 1 (ustawienie standardowe) włącza. Protokół SLP jest używany przez wybrane oprogramowanie firmy HP (przez port UDP 427) do automatycznego wykrywania urządzeń.
slp-keep-alive	Określa czas, w jakim serwer musi wysłać do sieci pakiety multiemisji, aby uniknąć usunięcia z tabel urządzeń sieciowych. Niektóre z urządzeń infrastruktury, takie jak przełączniki, mogą usuwać aktywne urządzenia z tabel urządzeń, gdy są one nieaktywne w sieci. Aby włączyć tę funkcję, należy ustawić wartość z zakresu od 1 do 1440 minut. Ustawienie wartości 0 wyłącza funkcję.
mdns-config	Włącza lub wyłącza usługi Multicast Domain Name System (mDNS). 0 wyłącza, 1 (ustawienie standardowe) włącza. System mDNS jest zazwyczaj wykorzystywany do rozpoznawania adresów IP i nazw (za pośrednictwem portu UDP 5353) w niewielkich sieciach, w których konwencjonalny serwer DNS nie jest dostępny.
mdns-service-name	Określa alfanumeryczny ciąg maksymalnie 64 znaków ASCII przypisanych do urządzenia lub usługi. Ta nazwa jest trwała i używana do rozpoznawania określonego urządzenia lub usługi, jeżeli informacje dotyczące gniazd (takie jak adres IP) zmieniają się w poszczególnych sesjach. Oprogramowanie Apple Rendezvous wyświetla tę usługę. Domyślnie nazwą usługi jest model drukarki i adres sprzętowy LAN (MAC).
mDNS Domain Name	(Parametr tylko do odczytu) Określa nazwę domeny mDNS przypisaną do urządzenia w formacie <nazwa hosta="">.local. Jeżeli nazwa hosta określona przez użytkownika nie została przypisana, używana jest domyślna nazwa hosta NPlxxxxxx, gdzie xxxxxx są 6 końcowymi cyframi sprzętowego adresu LAN (MAC).</nazwa>

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (11 z 19)

	a. //
mdns-pri-svc	Określa usługę systemu mDNS, do której przypisano najwyższy priorytet, używaną do drukowania. Aby ustawić ten parametr, należy wybrać następujące numery opcji drukowania:
	1: Drukowanie z wykorzystaniem portu 9100
	2: Drukowanie z wykorzystaniem portu IPP
	3: Domyślna kolejka raw LPD
	4: Domyślna kolejka text LPD
	5: Domyślna kolejka auto LPD
	6: Domyślna kolejka binps (binarne dane postscript) LPD
	7 do 12: Jeżeli zdefiniowane są kolejki LPD określone przez użytkownika, numer odpowiada kolejkom LPD określonym przez użytkownika od 5 do 10.
	Ustawienie standardowe będzie zależne od drukarki (zazwyczaj drukowanie z wykorzystaniem portu 9100 lub kolejka binps LPD).
ttl-sip	Określa ustawienie czasu wygaśnięcia (TTL) multiemisji IP dla pakietów SLP. Wartość standardowa to 4 skoki (liczba routerów na trasie od sieci lokalnej). Dopuszczalny jest zakres od 1 do 15. Ustawienie wartości -1 powoduje wyłączenie funkcji multiemisji.
ipv4-multicast	Włącza lub wyłącza odbieranie i wysyłanie pakietów multiemisji IP w wersji 4 przez serwer druku. 0 wyłącza, 1 (ustawienie standardowe) włącza.
idle-timeout	Liczba całkowita (od 1do 3600) określająca liczbę sekund, przez którą bezczynne połączenie danych druku może pozostawać otwarte. Na przykład:
	idle-timeout 120
	przypisuje limit czasu przestoju o wartości 120 sekund.
	Wartość standardowa to 270 sekund. Jeśli ustawiono 0, to połączenie nie będzie przerywane i inne hosty nie będą mogły nawiązać połączenia.
user-timeout	Liczba całkowita (od 1 do 3600) określająca liczbę sekund, przez które sesja usługi Telnet lub FTP może pozostawać bezczynna, zanim zostanie automatycznie rozłączona. Wartość standardowa to 900 sekund. 0 wyłącza limit czasu.
	PRZESTROGA: Małe wartości, takie jak 1–5, mogą skutecznie uniemożliwić korzystanie z usługi Telnet. Sesja usługi Telnet może być przerywana, zanim będzie możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian.
cold-reset	Ustawia standardowe ustawienia fabryczne protokołu TCP/IP. Po zimnym zerowaniu należy wyłączyć i włączyć ponownie serwer druku. Nie ma to wpływu na parametry innych podsystemów, takich jak IPX/SPX lub AppleTalk.
ews-config	Włącza lub wyłącza wbudowany serwer sieci Web serwera druku. O wyłącza, 1 (ustawienie standardowe) włącza. Więcej informacji zawiera Rozdział 4.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (12 z 19)

web-refresh	Określa interwał czasu (od 1 do 99999 sekund) aktualizacji strony diagnostycznej wbudowanego serwera sieci Web. Gdy ustawiona wartość jest równa 0, częstotliwość odświeżania jest wyłączona.
tcp-mss	Określa maksymalny rozmiar segmentu (MSS) anonsowany przez serwer druku HP Jetdirect do użytku w komunikacji z podsieciam lokalnymi (w sieci Ethernet MSS = 1460 bajtów lub więcej) lub zdalnymi (MSS = 536 bajtów):
	(wartość standardowa) wszystkie sieci są traktowane jako lokalne (w sieci Ethernet MSS = 1460 bajtów lub więcej).
	1: wykorzystuje MSS=1460 bajtów (lub więcej) w przypadku podsieci i MSS = 536 bajtów w przypadku sieci zdalnych.
	2: wszystkie sieci, z wyjątkiem podsieci lokalnej, są traktowane jako zdalne (MSS = 536 bajtów).
	Maksymalna wielkość segmentu (MSS) ma wpływ na wydajność, ponieważ pomaga zapobiegać fragmentacji IP, która może powodować ponowną transmisję danych.
tcp-msl	Określa maksymalny czas trwania segmentu (MSL) w sekundach. Dopuszczalny zakres wartości: od 5 do 120 sekund. Wartość standardowa to 15 sekund.
gw-disable	Określa, czy automatycznie przypisać adres IP urządzenia jako bramę, gdy brama sieci nie jest skonfigurowana.
	0: brama zostanie przypisana za pomocą adresu IP urządzenia.
	1: brama nie jest przypisana. Zostanie skonfigurowany adres bramy (0.0.0.0).
default-ip	Określa adres IP używany wtedy, gdy serwer druku nie może uzyskać adresu IP z sieci podczas wymuszonej ponownej konfiguracji protokołu TCP/IP (na przykład po wyłączeniu i włączeniu zasilania lub gdy jest ręcznie skonfigurowany do korzystania z protokołu BOOTP lub DHCP).
	DEFAULT_IP (Domyślny adres IP): ustawia domyślny adres IP starszego typu 192.0.0.192.
	AUTO_IP (Automatyczny adres IP): ustawia lokalny adres IP 169.254.x.x.
	Początkowe ustawienie jest zależne od adresu IP uzyskanego po włączeniu zasilania po raz pierwszy.
default-ip-dhcp	Określa, czy żądania DHCP będą okresowo wysyłane wtedy, gdy domyślny adres IP starszego typu 192.0.0.192 lub lokalny adres IP 169.254.x.x został przypisany automatycznie. 0 : wyłącza żądania DHCP.
	1 (wartość standardowa): włącza żądania DHCP.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (13 z 19)

dhcp-fqdn-config	Określa sterowanie konfiguracją w pełni kwalifikowanej nazwy
dhcp-fqdn-behavior	domeny (FQDN) za pomocą protokołu DHCP, konfiguracji ręcznej lub obu. W pełni kwalifikowana nazwa domeny składa się z nazwy hosta urządzenia i nazwy domeny. Należy wybrać jedną z wartości polecenia:
	0 (wartość standardowa): protokół DHCP może być użyty do nadania nazwy hosta i nazwy domeny. Nazwa hosta może zostać
	zmieniona przy użyciu konfiguracji ręcznej (tak jak we wbudowanym serwerze sieci web, w panelu sterowania drukarki
	lub w usłudze Telnet). Jednakże nazwa domeny nie może być
	zmieniona ręcznie, jeśli została skonfigurowana przy użyciu protokołu DHCP.
	1: zachowywane są jedynie ustawienia DHCP. Po skonfigurowaniu w pełni kwalifikowanej nazwy domeny przy użyciu protokołu DHCP nie można wprowadzać zmian ręcznie.
	2: zachowywane są ustawienia ręczne. Ustawienia mogą być skonfigurowane ręcznie. Protokołu DHCP można użyć tylko wtedy, gdy ustawione są standardowe wartości fabryczne.
	3: zachowywane są tylko ustawienia ręczne. Konfiguracja przy użyciu protokołu DHCP jest niedozwolona, jeśli możliwe jest zastosowanie konfiguracji ręcznej.
dhcp-arbitration	Określa ilość czasu (w sekundach) oczekiwania serwera druku na oferty konfiguracji DHCP. Może być ustawiona wartość z zakresu od 1 do 10. Wartość domyślna to 5 sekund.
phone-home-config	Określa ustawienia prywatności na serwerze druku podczas dostępu do wbudowanego serwera sieci Web. To polecenie kontroluje, czy dane statystyczne dotyczące użycia produktu mogą być wysłane do firmy HP. Aby firma HP mogła zbierać dane, wymagany jest dostęp do Internetu.
	2: monituje użytkownika o zezwolenie na wysyłanie danych przy pierwszym dostępie do karty Networking (Praca w sieci) wbudowanego serwera sieci Web. Jest to standardowe ustawienie fabryczne i wartość zimnego zerowania. Po zmianie tej wartości nie można jej ponownie wybrać.
	1: umożliwia wysyłanie danych do firmy HP bez monitowania użytkownika.
	0: wyłącza wysyłanie danych do firmy HP bez monitowania użytkownika.
TCP/IP Diagnostics	
Polecenie	Opis
Last Config IP	(Parametr tylko do odczytu) Adres IP systemu, z którego został skonfigurowany adres IP serwera druku HP Jetdirect.
TCP Conns Refused	(Parametr tylko do odczytu) Liczba połączeń TCP klientów, które zostały odrzucone przez serwer druku.
TCP Access Denied	(Parametr tylko do odczytu) Liczba odmów dostępu systemom klienckim do serwera druku ze względu na brak wpisów umożliwiających dostęp na liście dostępu hostów serwera druku.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (14 z 19)

DHCP Lease Time	(Parametr tylko do odczytu) Okres najmu adresu IP usługi DHCP (w sekundach).
DHCP Renew Time	(Parametr tylko do odczytu) Limit czasu T1 w protokole DHCP, określający czas odnowienia najmu DHCP (w sekundach).
DHCP Rebind Time	(Parametr tylko do odczytu) Limit czasu T2 w protokole DHCP, określający czas ponownego wiązania najmu DHCP (w sekundach).
SNMP	
Polecenie	Opis
snmp-config	Włącza lub wyłącza działanie protokołu SNMP na serwerze druku. 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza protokół SNMP.
	PRZESTROGA: Wyłączenie protokołu SNMP spowoduje wyłączenie wszystkich agentów SNMP (SNMP v1, v2, v3), jak również komunikacji z aplikacjami do zarządzania, takimi jak program HP Web Jetadmin. Ponadto zostanie wyłączone uaktualnianie oprogramowania firmowego przy użyciu bieżących narzędzi pobierania firmy HP.
get-cmnty-name	Określa hasło precyzujące, na które żądania SNMP GetRequests będzie odpowiadać serwer druku HP Jetdirect. Jest to parametr opcjonalny. Jeśli użytkownik ustawił nazwę wspólnoty pobierania, serwer druku będzie odpowiadać zarówno na określoną przez użytkownika nazwę wspólnoty, jak i na standardową nazwę fabryczną. Nazwa wspólnoty musi się składać ze znaków ASCII. Maksymalna długość jest równa 255 znaków.
set-cmnty-name	Określa hasło precyzujące, na które żądania SNMP SetRequest (funkcja kontrolna) będzie odpowiadać serwer druku HP Jetdirect. Aby serwer druku odpowiedział na nadchodzące żądanie SNMP SetRequest, nazwa wspólnoty tego żądania musi odpowiadać ustawionej na serwerze druku nazwie wspólnoty ustawiania. (W celu zwiększenia bezpieczeństwa można ograniczyć dostęp do konfiguracji przy użyciu listy dostępu hostów serwera druku). Nazwy wspólnoty muszą składać się ze znaków ASCII. Maksymalna długość jest równa 255 znaków.
default-get-cmnty	Włącza lub wyłącza domyślną nazwę wspólnoty pobierania. 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza. Wyłączenie tego parametru może uniemożliwić łączność z aplikacjami protokołu SNMP do zarządzania.
SNMP Traps	
Polecenie	Opis
auth-trap	Konfiguruje serwer druku do wysyłania (on) lub niewysyłania (off) pułapek uwierzytelniania SNMP. Pułapki uwierzytelniania wskazują, że odebrano żądanie SNMP, lecz sprawdzenie nazwy wspólnoty nie powiodło się. 0 wyłączone, 1 (wartość standardowa) włączone.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (15 z 19)

trap-dest	Wprowadza adres IP hosta na listę miejsc docelowych pułapek SNMP serwera druku HP Jetdirect. Format polecenia jest następujący:
	trap-dest: adres-ip [nazwa wspólnoty] [numer portu]
	Standardową nazwą wspólnoty jest "public", a standardowym numerem portu SNMP jest "162". Bez nazwy wspólnoty nie można określić numeru portu.
	Aby usunąć tabelę, użyj polecenia "trap-dest: 0'.
	Jeśli lista jest pusta, serwer druku nie wysyła pułapek protokołu SNMP. Lista może zawierać najwyżej trzy wpisy. Domyślnie lista miejsc docelowych pułapek SNMP jest pusta. Aby otrzymywać pułapki SNMP, systemy z listy miejsc docelowych pułapek SNMP muszą dysponować demonem pułapek, który będzie oczekiwać na te pułapki.
IPX/SPX	
Polecenie	Opis
ipx-config	Włącza lub wyłącza działanie protokołu IPX/SPX na serwerze druku: 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza. Na przykład polecenie
	ipx-config 0 spowoduje wyłączenie działania protokołu IPX/SPX.
ipx-unitname	(Nazwa serwera druku) Przypisywana przez użytkownika nazwa alfanumeryczna przypisana do serwera druku (maksymalnie 31 znaków). Domyślnie nazwa ma postać NPIxxxxxx, gdzie xxxxxx to ostatnie sześć cyfr adresu sprzętowego LAN.
Address	(Parametr tylko do odczytu) Identyfikuje numer sieci IPX i węzła wykrytego w sieci, w formie NNNNNNN:hhhhhhhh (szesnastkowo), gdzie NNNNNNNN jest numerem sieci, a hhhhhhhh jest adresem sprzętowym LAN serwera druku.
ipx-frametype	Określa ustawienia typu ramki IPX dostępne w przypadku danego modelu serwera druku: AUTO (ustawienie standardowe), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, EN_II. Więcej informacji zawiera Rozdział 9.
ipx-sapinterval	Określa interwał czasu (od 1 do 3600 sekund) oczekiwania serwera druku HP Jetdirect między emisjami SAP (Service Advertising Protocol) w sieci. Wartość standardowa to 60 sekund. O wyłącza emisje SAP.
ipx-mode	(Parametr tylko do odczytu) Określa skonfigurowany na serwerze druku tryb NetWare (tryb RPRINTER lub QSERVER).
ipx-nds-tree	Ciąg alfanumeryczny (maksymalnie 31 znaków), określający nazwę drzewa NDS serwera druku.
ipx-nds-context	Ciąg alfanumeryczny (maksymalnie 256 znaków) określający kontekst NDS serwera druku HP Jetdirect.
ipx-job-poll	Określa interwał czasu oczekiwania (w sekundach) serwera druku HP Jetdirect między sprawdzaniami, czy w kolejce wydruku znajdują się zlecenia druku. Wartość standardowa to 2 sekundy.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (16 z 19)

pjl-banner ipx-banner	Włącza lub wyłącza drukowanie strony bannera (rozdzielającej) IPX przy użyciu języka PJL (Printer Job Language). 0 wyłącza strony bannera. 1 (ustawienie standardowe) włącza strony bannera.
pjl-eoj ipx-eoj	Włącza lub wyłącza powiadamianie o zakończeniu zlecenia IPX przy użyciu języka PJL. 0 wyłącza, 1 (ustawienie standardowe) włącza.
pjl-toner-low ipx-toner-low	Włącza lub wyłącza powiadamianie IPX o niskim poziomie toneru przy użyciu języka PJL. 0 wyłącza, 1 (ustawienie standardowe) włącza.
AppleTalk	
Polecenie	Opis
appletalk	Włącza lub wyłącza działanie protokołu AppleTalk (EtherTalk) na serwerze druku. 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza. Na przykład polecenie appletalk 0 wyłączy działanie AppleTalk.
name-override	(Tylko zewnętrzne serwery druku) Określa nazwę sieci AppleTalk. Można użyć maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych.
Name	(Parametr tylko do odczytu) Nazwa drukarki w sieci AppleTalk. Liczba znajdująca się po nazwie wskazuje, że w sieci jest wiele urządzeń o tej nazwie i że jest to n-te wystąpienie nazwy.
Print Type	(Parametr tylko do odczytu) Określa typ drukarki sieciowej w sieci AppleTalk zgłaszany przez serwer druku Jetdirect. Może być raportowanych do trzech rodzajów druku.
Zone	(Parametr tylko do odczytu) Nazwa strefy w sieci AppleTalk, w której znajduje się drukarka.
Phase	(Parametr tylko do odczytu) Protokół AppleTalk phase 2 (P2) jest wstępnie skonfigurowany na serwerze druku HP Jetdirect.
Status	(Parametr tylko do odczytu) Wskazuje bieżący stan konfiguracji protokołu AppleTalk. READY (GOTOWE): wskazuje, że serwer druku HP Jetdirect oczekuje na dane. DISABLED (WYŁĄCZONE): wskazuje, że protokół AppleTalk został ręcznie wyłączony. INITIALIZING (INICJOWANIE): wskazuje, że serwer druku rejestruje adres lub nazwę węzła. Może być także wyświetlony dodatkowy komunikat o stanie.
DLC/LLC	
Polecenie	Opis
dlc/llc-config	Włącza lub wyłącza działanie protokołu DLC/LLC na serwerze druku. 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza. Na przykład: dlc/llc-config 0 wyłączy działanie protokołu DLC/LLC.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (17 z 19)

strict-8022	Kontroluje współpracę protokołów DLC/LLC:
	O (wartość standardowa): wyłącza, tzn. umożliwia swobodną interpretację.
	1: włącza, tzn. zapewnia ścisłą interpretację.
Other	
Polecenie	Opis
upgrade	Konfiguracja jednego lub kilku serwerów, nadanie nazwy, lokalizacja pliku uaktualnienia oprogramowania firmowego.
	PRZESTROGA: Należy się upewnić, że parametry polecenia są poprawnie wprowadzone, a plik uaktualnienia ma wyższy numer wersji niż wersja obecnie zainstalowana. Serwer druku podejmie próbę uaktualnienia, jeśli plik uaktualnienia ma wyższą wersję niż wersja zainstalowana.
	Format polecenia jest następujący:
	upgrade: <adres ip="" serwera="" tftp=""> <wersja> <numer produktu=""> <nazwa pliku="">,</nazwa></numer></wersja></adres>
	gdzie:
	<adres ip="" serwera="" tftp=""> to adres IP serwera TFTP,</adres>
	<wersja> określa numer wersji pliku uaktualnienia</wersja>
	oprogramowania firmowego,
	<numer produktu=""> określa numer produktu serwera druku – musi on być zgodny,</numer>
	Nazwa pliku> to ścieżka i nazwa pliku uaktualnienia oprogramowania firmowego.
laa	Określa adres administrowany lokalnie (LAA), który zastępuje fabrycznie przypisany sprzętowy adres LAN (MAC). Jeżeli używany jest adres LAA, należy wprowadzić ciąg określony przez użytkownika zawierający dokładnie 12 cyfr szesnastkowych. W przypadku serwerów druku sieci Ethernet adres LAA musi rozpoczynać się od liczby szesnastkowej X2, X6, XA lub XE, gdzie X jest dowolną szesnastkową cyfrą z zakresu od 0 do F.
	Adres domyślny jest adresem przypisanym fabrycznie.
webscan-config	(Konfiguracja skanowania na stronach WWW) Włącza lub wyłącza funkcję Web Scan na serwerze druku, do którego podłączono obsługiwane urządzenie. 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.
scan-idle-timeout	Określa czas w sekundach (od 1 do 3600), przez który bezczynne połączenie skanowania może pozostawać otwarte. Wartość 0 wyłącza limit czasu. Wartość standardowa to 300 sekund.
scan-email-config	(Konfiguracja skanowania do poczty elektronicznej) Włącza lub wyłącza funkcję skanowania do poczty elektronicznej na serwerze usługi Web Scan. 0 wyłącza, 1 (wartość standardowa) włącza.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (18 z 19)

MFP-config	(Konfiguracja MFP) Włącza lub wyłącza na serwerze druku
	obsługę oprogramowania klienta dostarczonego z peryferyjnym urządzeniem wielofunkcyjnym lub typu "wszystko w jednym".
	0 (wartość standardowa): wyłącza obsługę oprogramowania klienta (umożliwia tylko drukowanie).
	1: włącza obsługę oprogramowania klienta (umożliwia drukowanie i skanowanie).
usb-mode	Określa tryb komunikacji przez port USB na serwerze druku HP Jetdirect.
	Auto (ustawienie standardowe): powoduje automatyczne uzgadnianie i ustawianie najszybszego możliwego trybu dla podłączonej drukarki lub urządzenia.
	MLC: (wiele kanałów logicznych) tryb komunikacji zastrzeżony dla firmy HP, dopuszczający wiele kanałów łączności jednoczesnego drukowania, skanowania i przekazywania informacji o stanie.
	BIDIR: standardowe połączenie, które obsługuje łączność dwukierunkową między drukarką i serwerem druku. Serwer druku wysyła dane druku i odbiera od drukarki informacje o stanie.
	UNIDIR: standardowe połączenie, w którym dane są przesyłane tylko w jednym kierunku (do drukarki).
usb-speed	(Parametr tylko do odczytu, tylko produkty zgodne ze standardem USB 2.0) Określa automatycznie negocjowaną prędkość, z jaką dane są przesyłane za pośrednictwem połączenia USB między serwerem druku HP Jetdirect i danym komputerem.
	Full Speed (Pełna prędkość): Szybkość 12 Mbit/s określona w specyfikacjach USB v2.0, zgodnie ze specyfikacjami USB v1.1.
	Hi-Speed (Duża prędkość): 480 Mbit/s, tylko urządzenia zgodne ze standardem USB v2.0.
	Disconnected (Odłączone): Port USB nie jest podłączony.
status-page-lang	Określa język pracy drukarki (PJL), którego będzie używać serwer druku w celu przesyłania strony konfiguracji/stanu urządzenia Jetdirect na drukarkę.
	Auto (ustawienie standardowe): język PDL jest automatycznie wykrywany, gdy serwer druku zostaje włączony lub po wykonaniu zimnego zerowania.
	PCL: język sterowania drukarką firmy Hewlett-Packard.
	ASCII: standardowe znaki ASCII.
	HPGL2: język Hewlett-Packard Graphics Language (v2).
	PS: język PostScript.

Tabela 3.4 Polecenia i parametry usługi Telnet (19 z 19)

link-type	(10/100 Fast Ethernet) Ustawia prędkość łącza serwera druku (10 lub 100 Mb/s) i tryb komunikacji (pełny dupleks lub półdupleks). Możliwe ustawienia to AUTO, 100FULL, 100HALF, 10FULL, 10HALF. W przypadku wyboru opcji AUTO (domyślnej) serwer druku
	przeprowadza automatyczną negocjację w celu określenia szybkości i trybu łącza. Jeżeli automatyczna negocjacja się nie powiedzie, ustawiana jest opcja 100HALF.
network-select	(Dotyczy produktów HP Jetdirect ze wspólnym portem przewodowym/bezprzewodowym, takich jak model ew2400) Określa zachowanie aktywnego serwera druku.
	• Auto (ustawienie standardowe): Automatycznie wykrywa, czy podłączony jest kabel sieciowy. Jeśli kabel sieciowy nie jest podłączony, aktywny będzie tylko bezprzewodowy port IEEE 802.11g. W przypadku podłączenia kabla sieciowego aktywny będzie tylko przewodowy port IEEE 802.3. W przypadku podłączania kabla sieciowego, gdy aktywna jest sieć bezprzewodowa, należy zachować ostrożność. Dostęp bezprzewodowy do urządzenia będzie przerwany.
	Wired (Przewodowe): Tylko przewodowy port 802.3 będzie aktywny.
	Wireless (Bezprzewodowe): Tylko bezprzewodowy port 802.11g będzie aktywny.
job-timeout	(Dotyczy tylko zewnętrznych serwerów druku) Określa czas, po którym bezczynne połączenie z drukarką (na przykład przez port USB) zostanie zamknięte. Można określić liczbę całkowitą w zakresie od 30 do 4 294 967 295 sekund. W przypadku określenia wartości 0 zostanie użyta
_	wartość 270 sekund.
Support	
Polecenie	Opis
Web JetAdmin URL	(Parametr tylko do odczytu) Jeśli program HP Web Jetadmin wykrywa urządzenie, to zostanie określony adres URL dostępu do programu HP Web Jetadmin.
Web JetAdmin Name	(Parametr tylko do odczytu) Jeżeli program HP Web Jetadmin
	wykryje to urządzenie, to zostanie określona nazwa hosta programu HP Web Jetadmin (jeżeli jest znana).
support-name	
support-name support-number	programu HP Web Jetadmin (jeżeli jest znana). Zazwyczaj używany w celu identyfikacji osoby, z którą należy się kontaktować w celu uzyskania pomocy dotyczącej danego
	programu HP Web Jetadmin (jeżeli jest znana). Zazwyczaj używany w celu identyfikacji osoby, z którą należy się kontaktować w celu uzyskania pomocy dotyczącej danego urządzenia. Zazwyczaj używany w celu określenia numeru telefonu lub numeru wewnętrznego, pod który należy zadzwonić, aby uzyskać pomoc

Interfejs menu

Opcjonalny interfejs menu jest wyświetlany po wpisaniu w wierszu polecenia usługi Telnet polecenia menu. Korzystanie z interfejsu menu eliminuje konieczność pamiętania poleceń i zapewnia struktury menu, co ułatwia dostęp do parametrów konfiguracyjnych.


Rysunek 3.1 przedstawia interfejs menu. Przykładem są menu protokołu TCP/IP.

- Z ekranu **menu głównego** wybierz i wprowadź numer menu. Jeśli znajdują się w nim podmenu, wybierz i wprowadź numer podmenu.
- Aby zmienić ustawienia parametru, po wyświetleniu monitu wprowadź "Y" (Tak).

Zmiany parametrów dokonywane są przez edycję ustawień za pomocą klawisza **Backspace**. Jeśli zostanie wprowadzona nierozpoznana wartość, to zostanie wyświetlona poprawna opcja wpisu.

Uwaga	Zmiany nie są zachowywane na serwerze druku Jetdirect,
	dopóki użytkownik nie wyjdzie z menu i po wyświetleniu
	monitu nie wybierze opcji zapisania zmian.

Rysunek 3.1 Przykład: używanie interfejsu menu



Aby edytować te parametry, wprowadź Y. Użyj klawisza **Backspace**, aby edytować parametry.

Zmiany nie sa zapisywane, jeżeli nie zostaną zapisane przy zakończeniu sesji.

Używanie usługi Telnet do usuwania istniejącego ustawienia adresu IP

Aby usunąć adres IP podczas sesji usługi Telnet, należy użyć następujących wpisów wiersza polecenia:

- Wpisz cold-reset (zimne zerowanie), a następnie naciśnij klawisz Enter.
- 2. Wpisz: quit i naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć sesję usługi Telnet.
- 3. Wyłącz i włącz zasilanie serwera druku.

Uwaga

Ta procedura zeruje wszystkie parametry TCP/IP, ale ma wpływ wyłącznie na podsystem TCP/IP. Nie ma to wpływu na parametry innych podsystemów, takich jak IPX/SPX lub AppleTalk.

Informacje na temat zerowania wszystkich parametrów do standardowych wartości fabrycznych zawiera Rozdział 8.

Korzystanie z wbudowanego serwera sieci Web

Parametry IP mogą być ustawiane na serwerach druku HP Jetdirect, które obsługują wbudowany serwer sieci Web. Więcej informacji zawiera Rozdział 4.

Używanie panelu sterowania drukarki

Wewnętrzne serwery druku HP Jetdirect oferują menu konfiguracyjne (jeżeli jest to obsługiwane przez drukarkę) dostępne z panelu sterowania drukarki. Za pomocą tego menu można włączać lub wyłączać protokoły sieciowe oraz określać podstawowe parametry sieci.

Uwaga Instrukcje na temat obsługi drukarki przy użyciu panelu sterowania zawiera dokumentacja drukarki.

Korzystając z menu urządzenia HP Jetdirect, dostępnego z panelu sterowania drukarki, można określić następujące parametry konfiguracji sieciowej:

- Nazwa hosta protokołu IP
- Obsługa najmu DHCP (zwalnianie lub odnawianie)
- Adres IP serwera druku
- Maska podsieci
- Adres bramy standardowej
- Adres serwera syslog
- Limit czasu przestoju

Jeśli trzeba skonfigurować więcej parametrów protokołu TCP/IP niż umożliwia konfiguracja panelu sterowania, należy posłużyć się innym narzędziem do konfigurowania (takim jak usługa Telnet lub wbudowany serwer sieci Web), postępując zgodnie z opisem podanym w tym rozdziale.

Jeżeli serwer druku HP Jetdirect jest skonfigurowany za pomocą parametrów protokołu TCP/IP wprowadzonych z panelu sterowania drukarki, ta konfiguracja zostaje zachowana na serwerze druku między cyklami włączania i wyłączania.

Przeniesienie do innej sieci

Uwaga

W opisie przyjęto, że dla *bezprzewodowych* serwerów druku HP Jetdirect zostało ustanowione bezprzewodowe połączenie z siecią.

Przeniesienie bezprzewodowego serwera druku HP Jetdirect do innej sieci będzie wymagać nowego połączenia bezprzewodowego z siecią.

Po przeniesieniu serwera druku HP Jetdirect skonfigurowanego z adresem IP do innej sieci należy się upewnić, że adres IP nie powoduje konfliktu z adresami w tej sieci. Można zmienić adres IP serwera druku na taki, którego można używać w nowej sieci, lub wymazać obecny adres IP i skonfigurować nowy adres po zainstalowaniu serwera druku w nowej sieci. Zobacz Rozdział 8, "Diagnostyka serwera druku HP Jetdirect", aby uzyskać instrukcje dotyczące zerowania do standardowych ustawień fabrycznych na serwerze druku.

Jeżeli bieżący serwer BOOTP jest nieosiągalny, to może wystąpić potrzeba zlokalizowania innego serwera BOOTP i skonfigurowania drukarki do tego serwera.

Jeżeli serwer druku został skonfigurowany za pomocą protokołu BOOTP, DHCP lub RARP, uaktualnij parametry ustawień w odpowiednich plikach systemowych. Jeżeli adres IP został ręcznie ustawiony (na przykład na panelu sterowania drukarki lub za pomocą usługi Telnet), przeprowadź ponowną konfigurację parametrów IP według opisu podanego w niniejszym rozdziale.

Korzystanie z wbudowanego serwera sieci web

Wstęp

Serwery druku HP Jetdirect zawierają wbudowany serwer sieci web, do którego można uzyskać dostęp przez sieć intranet przy użyciu zgodnej przeglądarki sieci web. Wbudowany serwer sieci web zapewnia dostęp do stron konfiguracji i stron zarządzania serwera druku HP Jetdirect i podłączonego urządzenia sieciowego (takiego jak drukarka lub wielofunkcyjne urządzenie typu "wszystko w jednym").

Karty w górnej części okna przeglądarki zapewniają dostęp do stron urządzenia i sieci. Wyświetlone karty i funkcje są różne w zależności od funkcji urządzenia i wersji oprogramowania firmowego serwera druku Jetdirect:

- Jeżeli podłączone urządzenie może obsłużyć własne strony sieci Web, to wraz z kartą Networking (Praca w sieci), obsługiwaną przez serwer druku Jetdirect, zostaną wyświetlone dostępne karty i funkcje oferowane przez urządzenie. Opis stron urządzenia jest zawarty w dokumentacji wbudowanego serwera sieci Web, dostarczonej z drukarką lub urządzeniem MFP.
- Jeżeli strony sieci Web podłączonego urządzenia są niedostępne, serwer druku Jetdirect udostępnia dwie karty: Home (Dom) i Networking (Praca w sieci).


Typowe karty **Home** (Dom) i **Networking** (Praca w sieci) obsługiwane przez serwer druku HP Jetdirect przedstawiono odpowiednio na ilustracjach Rysunek 4.1 i Rysunek 4.2. Więcej informacji zawierają sekcje "Karta Home (Dom) serwera druku HP Jetdirect" oraz "Karta Networking (Praca w sieci)".

PLWW 104



Karta Home (Dom) serwera druku HP Jetdirect

Rysunek 4.1 Typowa karta Home (Dom) serwera druku HP Jetdirect



Rysunek 4.2 Karta Networking (Praca w sieci) serwera druku HP Jetdirect

Opisy parametrów sieci zawiera sekcja "Karta Networking (Praca w sieci)".

Wymagania

Zgodne przeglądarki sieci web

W celu uzyskania dostępu do wbudowanego serwera sieci web należy użyć zgodnej przeglądarki sieci web. Z wbudowanego serwera sieci web można zazwyczaj korzystać przy użyciu przeglądarek sieci web, które obsługują język HTML 4.01 i kaskadowe arkusze stylów.

Firma Hewlett-Packard testuje różne najnowsze i starsze przeglądarki w różnych systemach. Zalecane są następujące przeglądarki:

- Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowsza
- Netscape Navigator 6.0 lub nowsza

Przeglądarki – wyjątki

W związku z problemami wykrytymi w trakcie testów nie zaleca się używania następujących przeglądarek:

• Netscape Navigator 6.2.x z SSL

Obsługiwana wersja programu HP Web Jetadmin

Program HP Web Jetadmin to oparte na przeglądarce narzędzie do zarządzania urządzeniami w sieci przedsiębiorstwa. Jest ono dostępne w witrynie internetowej pomocy technicznej firmy HP pod adresem:

http://www.hp.com/go/webietadmin

W celu korzystania z ulepszonych funkcji zabezpieczeń zaleca się używanie programu HP Web Jetadmin w wersji 7.8 lub nowszej do pracy z wbudowanym serwerem sieci Web urządzenia HP Jetdirect. Korzystając z programu HP Web Jetadmin, można włączyć agenta SNMP v3 i w prosty sposób utworzyć konto SNMP v3 na serwerze druku.

Jeśli program HP Web Jetadmin wykryje wbudowany serwer sieci web przy użyciu funkcji "Integration URL", to na wbudowanym serwerze sieci web wyświetlone zostanie łącze do programu HP Web Jetadmin.

Aktualnie program HP Web Jetadmin i wbudowany serwer sieci web mogą obsługiwać inne przeglądarki. Lista przeglądarek obsługiwanych w programie HP Web Jetadmin jest dostępna pod adresem http://www.hp.com/go/webietadmin.

Przeglądanie zawartości wbudowanego serwera sieci Web

Uwaga

W opisie przyjęto, że dla *bezprzewodowych* serwerów druku HP Jetdirect zostało ustanowione bezprzewodowe połączenie z siecią.

Jeśli bezprzewodowe połączenie z siecią nie zostało jeszcze ustanowione, można użyć wbudowanego serwera sieci Web do skonfigurowania bezprzewodowego serwera druku HP Jetdirect z wykorzystaniem bezprzewodowych ustawień sieci.

Przed użyciem wbudowanego serwera sieci Web należy skonfigurować adres IP serwera druku HP Jetdirect. Opis adresu IP i omówienie sieci TCP/IP zawiera Dodatek A.

Adres IP serwera druku można skonfigurować na wiele sposobów. Można na przykład automatycznie konfigurować parametry IP przez sieć przy użyciu protokołów BOOTP (Bootstrap Protocol) lub DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) przy każdym włączeniu serwera druku. Można też ręcznie skonfigurować parametry adresu IP, korzystając z panelu sterowania drukarki (tylko w przypadku niektórych drukarek z wewnętrznymi serwerami druku), usługi Telnet, poleceń "arp" i "ping", programu HP Web Jetadmin lub innych programów do zarządzania. Więcej informacji na temat opcji konfiguracji TCP/IP zawiera Rozdział 3.

Jeżeli po uruchomieniu serwer druku HP Jetdirect nie może pobrać prawidłowego adresu IP z sieci, przypisuje sobie domyślny adres IP starszego typu 192.0.0.192 lub adres lokalny z zakresu od 169.254.1.0 do 169.254.255. Adres IP skonfigurowany na serwerze druku można określić, sprawdzając stronę konfiguracji serwera druku Jetdirect. Więcej informacji zawiera Rozdział 3.

Jeżeli został przypisany domyślny adres IP starszego typu 192.0.0.192, należy tymczasowo skonfigurować komputer przy użyciu tego samego sieciowego numeru IP lub ustalić trasę do serwera druku, zanim będzie można uzyskać dostęp do wbudowanego serwera sieci Web.

Aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera sieci Web, należy wykonać następujące kroki:

- 1. Uruchomić obsługiwaną przeglądarkę sieci web.
- 2. Wprowadzić adres IP serwera druku jako adres URL.



Rysunek 4.3 Wprowadzanie adresu IP.

3. W przypadku wyświetlenia alertów zabezpieczeń należy kliknąć przycisk Yes (Tak), aby kontynuować.

W celu uzyskania wstępnego dostępu wbudowany serwer sieci Web korzysta ze standardowego protokołu HTTP. Może być jednak także skonfigurowany jako witryna z zabezpieczeniami, używająca do identyfikacji zainstalowanego na serwerze druku certyfikatu zgodnego ze standardem X.509. Po ustawieniu odpowiedniej konfiguracji można do uzyskiwania bezpiecznego dostępu używać zaszyfrowanej komunikacji za pomocą przeglądarki i protokołu HTTPS (bezpiecznego protokołu HTTP).

Choć nie jest to zalecane, można użyć menu **Opcje internetowe** przeglądarki w celu jej takiego ustawienia, aby ignorowała ostrzeżenia o zabezpieczeniach, jeżeli serwer druku skonfigurowano do działania za pośrednictwem protokołu HTTPS. Zobacz <u>Mgmt. Protocols (Protokoły zarzadzania)</u>.

4. Zostanie wyświetlona strona wbudowanego serwera sieci Web – strona główna serwera druku HP Jetdirect lub strona urządzenia obsługiwana przez to urządzenie.

Uwagi eksploatacyjne

- Po wprowadzeniu lub zmianie wartości parametru konfiguracji należy kliknąć przycisk Zastos., aby wprowadzić zmianę albo przycisk Anuluj, aby ją usunąć.
- Zmiany adresu IP zamykają połączenie z wbudowanym serwerem sieci Web.
 W celu ponownego ustanowienia połączenia należy użyć nowego adresu IP.

PRZESTROGA

Zmiany adresu IP serwera druku HP Jetdirect mogą spowodować błędy drukowania na komputerach klienckich skonfigurowanych do drukowania na tej drukarce przy użyciu poprzedniego adresu IP.

 Wbudowany serwer sieci Web zapewnia dostęp do parametrów bezprzewodowego połączenia skonfigurowanych na bezprzewodowych serwerach druku HP Jetdirect.

PRZESTROGA

W przypadku zmiany bezprzewodowych ustawień sieciowych może nastąpić utrata połączenia. Ponowne uzyskanie połączenia może wymagać dopasowania systemu do nowych ustawień.

Jeśli serwer druku traci połączenie z siecią, niezbędne może się okazać wyzerowanie do standardowego stanu fabrycznego i ponowne zainstalowanie serwera druku.

- Funkcje i parametry konfiguracji nieobsługiwane przez wersje niepełne serwerów druku, takie jak HP ew2400, nie są wyświetlane.
- Sieci Novell NetWare: Na stronie Network Settings (Ustawienia sieciowe) kliknij kartę IPX/SPX, aby skonfigurować parametry trybu kolejki serwera usług Novell Directory Services (NDS). Należy zauważyć, że wbudowany serwer sieci Web nie może utworzyć obiektów NDS (serwera druku, drukarki ani obiektów kolejki wydruku) na serwerze z systemem Novell. W celu utworzenia tych obiektów należy użyć narzędzia systemu Novell NetWare, takiego jak NWAdmin, albo skonfigurować stos protokołów IPX/SPX do obsługi usług NDS za pomocą narzędzi HP, takich jak program HP Web Jetadmin.

Karta Home (Dom) serwera druku HP Jetdirect

Karta **Home** (Dom) wyświetla stronę główną serwera HP Jetdirect, jeżeli nie można uzyskać dostępu do serwera sieci Web w podłączonym urządzeniu lub taki serwer nie istnieje. Na stronie głównej urządzenia HP Jetdirect jest wyświetlany schematyczny rysunek drukarki przedstawiający podłączone urządzenie. Model, wersja oprogramowania sprzętowego i adresy sieciowe serwera druku HP Jetdirect są wyświetlane wraz ze wszelkimi możliwymi do pobrania informacjami o urządzeniu. Wykaz elementów wyświetlanych na stronie głównej serwera druku HP Jetdirect zawiera Tabela 4.1.

Tabela 4.1 Elementy strony głównej serwera druku HP Jetdirect (1 z 3)

Element	Opis
Karta Home (Dom)	Wyświetla stronę główną serwera Jetdirect. Jeżeli można uzyskać dostęp do stron sieci Web obsługiwanych przez podłączone urządzenie, karta nie jest wyświetlana.
<karty urządzeń=""></karty>	Jeśli podłączone urządzenie sieciowe (takie jak drukarka lub wielofunkcyjne urządzenie typu "wszystko w jednym") zawiera obsługiwany wbudowany serwer sieci Web, mogą zostać wyświetlone różne karty urządzeń. Karty urządzeń zapewniają dostęp do stron sieci Web obsługiwanych przez dane urządzenie.
Karta Networking (Praca w sieci)	Umożliwia dostęp do parametrów konfiguracji sieci, parametrów zabezpieczeń i parametrów diagnostycznych. Więcej informacji zawiera sekcja Karta Networking (Praca w sieci).
Device Info (Informacje o urządzeniu)	Identyfikuje urządzenie (na przykład nazwę modelu drukarki lub wielofunkcyjnego urządzenia typu "wszystko w jednym") podłączone do sieci za pośrednictwem serwera druku HP Jetdirect. Są tu także wyświetlane inne informacje, które można pobrać z urządzenia (takie jak liczba stron lub stan panelu sterowania). Informacje różnią się w zależności od funkcji podłączonego urządzenia.
Select Language (Wybierz język)	Pojawia się wtedy, gdy strony sieci Web urządzenia HP Jetdirect występują w kilku wersjach językowych. Obsługiwane języki można również wybrać przy użyciu ustawień preferencji języka w przeglądarce. Aby móc wyświetlić obsługiwane języki inne niż angielski, trzeba włączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Tabela 4.1 Elementy strony głównej serwera druku HP Jetdirect (2 z 3)

Element	Opis
Scan (Skanuj)	Uruchamia serwer usługi Web Scan na serwerze druku HP Jetdirect, jeśli obsługuje on podłączone urządzenie sieciowe i jest włączony. Usługa Web Scan (skanowanie przez sieć Web) umożliwia wykonanie zwykłego skanowania na tym urządzeniu przy użyciu przeglądarki. Dostępna opcja konfiguracji to scan-to-email (skanowanie do poczty elektronicznej).
Host Name (Nazwa hosta)	Określa nazwę hosta IP przypisaną do urządzenia i przechowywaną na serwerze druku HP Jetdirect. Zobacz opis protokołu TCP/IP w sekcji <u>Karta Networking (Praca w sieci).</u>
System Up Time (Czas działania systemu)	Czas, który upłynął od momentu ostatniego wyłączenia i włączenia zasilania serwera druku HP Jetdirect lub urządzenia sieciowego.
System Contact (Kontakt systemu)	Ciąg tekstowy (przechowywany na serwerze druku HP Jetdirect) zawierający nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie tego urządzenia. Zobacz opis protokołu TCP/IP w sekcji Karta Networking (Praca w sieci).
System Location (Lokalizacja systemu)	Ciąg znaków (przechowywany na serwerze druku HP Jetdirect) wskazujący fizyczną lokalizację danego urządzenia. Zobacz strony konfiguracji protokołu TCP/IP na karcie Networking (Praca w sieci).
HP Jetdirect	Numer produktu serwera druku HP Jetdirect (na przykład HP J7934A).
Firmware Version (Wersja oprogr. firmowego)	Wersja instrukcji operacyjnych zainstalowanych na serwerze druku HP Jetdirect.
IP Address (Adres IP)	Adres IP skonfigurowany na serwerze druku HP Jetdirect. Ogólne informacje na temat adresów IP zawiera Dodatek A.
Hardware Address (Adres sprzętowy)	Adres sprzętowy sieci LAN (czyli adres MAC, Media Access Control) serwera druku HP Jetdirect. Ten unikatowy adres jest przypisywany przez firmę Hewlett-Packard, ale może podlegać lokalnej administracji.
LAA	Adres administrowany lokalnie (LAA, Locally Administered Address), który zastępuje adres sprzętowy sieci LAN (adres MAC). Adres LAA może być skonfigurowany lokalnie przez administratora sieci. Adres LAA jest standardowo przypisanym fabrycznie adresem sprzętowym sieci LAN.

Tabela 4.1 Elementy strony głównej serwera druku HP Jetdirect (3 z 3)

Element	Opis
Admin Password (Hasło administratora)	Określa, czy zostało ustawione hasło administratora. To hasło można również skonfigurować w sesji usługi Telnet po połączeniu z serwerem druku HP Jetdirect lub przy użyciu programu HP Web Jetadmin.
	(Tylko serwery druku EIO) Hasła są synchronizowane z wybranymi drukarkami, dlatego hasło może być także ustawione przy użyciu stron zabezpieczeń drukarki w sieci Web.
	Strona Admin Password (Hasło administratora) służy do ustawiania lub czyszczenia haseł administratora.
	Jeśli zostało ustawione hasło administratora, zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła, niezbędnych do uzyskania dostępu do parametrów sieciowych. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Pomoc lub zapoznaj się z sekcją Admin. Account (Konto administratora) tego podręcznika.

Karta Networking (Praca w sieci)

Karta **Networking** (Praca w sieci) umożliwia dostęp do parametrów konfiguracji sieci i stanu urządzenia HP Jetdirect. Elementy menu na lewym marginesie zapewniają dostęp do stron konfiguracji i stanu.

Tabela 4.2 Elementy menu karty Networking (Praca w sieci)

Sekcja CONFIGURATION (Konfiguracja)
 Network Settings (Ustawienia sieciowe) 	 Privacy Settings (Ustawienia prywatności)
Other Settings (Inne ustawienia)	Select Language (Wybierz język)
Sekcja SECURITY (Zabezpieczenia)	
Settings (Ustawienia)Authorization (Autoryzacja)	Mgmt. Protocols (Protokoły zarządzania)
	Wireless (Bezprzewodowe)
	802.1x Authentication (Uwierzytelnianie 802.1x)
Sekcja DIAGNOSTICS (Diagnostyka)	
 Network Statistics (Statystyka sieci) 	Configuration Page (Strona konfiguracji)
 Protocol Info (Informacje o protokole) 	

Przesyłanie informacji o produktach do firmy HP

Po pierwszym uzyskaniu dostępu do karty Networking (Praca w sieci) wbudowanego serwera sieci Web wyświetlony zostanie monit o zezwolenie na przesłanie informacji o produkcie do firmy HP za pośrednictwem Internetu. Zbierane przez firmę HP dane identyfikacyjne oraz informacje dotyczące wykorzystania produktu służą udoskonalaniu funkcji urządzeń i usług. Zgodnie z zasadami zachowania prywatności firmy HP dane osobowe nie są zbierane. Zobacz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w Internecie Hewlett Packard Oline Privacy Statement.

W przypadku odmowy wyrażonej przez naciśnięcie przycisku **No** (Nie) do firmy HP może być wysłany wpis dziennika w celu zarejestrowania tej decyzji. Aby zapobiec utworzeniu przez firmę HP wpisu dziennika dotyczącego braku zgody na zbieranie danych, wykonaj jedną z następujących akcji:

- Wyłącz dostęp do Internetu przed naciśnięciem przycisku No (Nie).
 Można wyłączyć dostęp do Internetu w przeglądarce, na przykład wyłączając serwer proxy sieci Web. Po naciśnięciu przycisku No (Nie) wystarczy ponownie włączyć dostęp do Internetu.
- Przed naciśnięciem przycisku No (Nie) użyj usługi Telnet do wyłączenia tej funkcji.
 - Za pomocą usługi Telnet połącz się z adresem IP serwera druku Jetdirect.
 - b. Po wyświetleniu monitu o nazwę użytkownika i hasło, jako nazwę użytkownika wpisz "Admin". Następnie wprowadź hasło przypisane do serwera druku.
 - c. Wprowadź następujące polecenie usługi Telnet "phone-home-config: 0".
 - d. Aby zakończyć i zapisać ustawienia, wprowadź polecenie "quit". Program Telnet zapyta, czy chcesz zapisać te informacje. Wpisz "Y" (Tak), aby potwierdzić.
- Aby wyłączyć tę funkcję, przed naciśnięciem przycisku No (Nie) użyj narzędzia do zarządzania SNMP lub narzędzia wiersza polecenia SNMP. Identyfikator obiektu (OID) jest równy .1.3.6.1.4.1.11.2.4.3.7.31.0 i powinien mieć ustawioną wartość zero (0).

Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć w dowolnej chwili przy użyciu strony **Privacy Setings** (Ustawienia prywatności) w obszarze karty **Networking** (Praca w sieci).

Network Settings (Ustawienia sieciowe)

Strony **Network Settings** (Ustawienia sieciowe) umożliwiają ustawienie lub zmianę parametrów konfiguracji protokołów <u>802.11 (bezprzewodowa sieć Ethernet)</u>, <u>TCP/IP</u>, <u>IPX/SPX</u>, <u>AppleTalk</u>, <u>DLC/LLC</u> i <u>SNMP</u>. Aby przypisać ustawienie parametru, należy wprowadzić żądaną wartość i kliknąć przycisk **Apply** (Zastosuj).

Uwaga

Przewodowe/bezprzewodowe serwery druku HP Jetdirect ew2400 mogą być używane w przewodowym lub bezprzewodowym środowisku sieciowym. Aby określić typ połączenia, zobacz Network Connection (Połączenia sieciowe) na stronie Misc. Settings (Inne ustawienia).

Strony 802.11 umożliwiają tworzenie lub zmianę parametrów konfiguracji sieci bezprzewodowej dla połączenia typu IEEE 802.11 (bezprzewodowa sieć Ethernet). W tym samym czasie można konfigurować podstawowe ustawienia protokołu TCP/IP.

Wykaz parametrów konfiguracji zawiera <u>Tabela 4.3</u>.

Na karcie 802.11 jest wyświetlana pojedyncza, statyczna strona zawierająca wszystkie parametry konfiguracji łączności bezprzewodowej wymagane do utworzenia bezprzewodowego połączenia z daną siecią. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby ustawić albo przycisk Cancel (Anuluj), aby zignorować wpisy konfiguracji. Aby przywrócić standardowe ustawienia fabryczne, kliknij przycisk Reset to defaults (Przywróć ustawienia standardowe).

Aby skonfigurować łączność w sieci bezprzewodowej, można także kliknąć przycisk Use Wizard (Użyj kreatora) u góry strony 802.11. Zostanie wówczas uruchomiony kreator, który przeprowadzi użytkownika przez wymagane kroki konfiguracji parametrów łączności bezprzewodowej standardu 802.11 i w zależności od wyborów będzie pomijać zbędne parametry.

Uwaga

W przypadku nieprawidłowego zamknięcia kreatora (na przykład wskutek użycia przycisku Anuluj) może zostać wyświetlony ekran *Operation Failed* (Operacja nie powiodła się). Jeśli tak się stanie, należy poczekać około dwóch minut przed ponownym uruchomieniem kreatora.

Uwaga

Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ze standardowymi ustawieniami fabrycznymi (tryb Ad hoc) może być łatwo dostępny dla nieuwierzytelnionych klientów. Dlatego nie powinien być uruchamiany z ustawieniami fabrycznymi dłużej niż to konieczne, a każda wprowadzona zmiana konfiguracji powinna być sprawdzana.

Tabela 4.3 802.11 — parametry konfiguracji (1 z 4)

Element	Opis
Ad hoc (każdy z każdym)	Tryb ad hoc (każdy z każdym) jest topologią łączności, w której urządzenia bezprzewodowe w sieci komunikują się bezpośrednio ze sobą. Nie są stosowane punkty dostępu. W odniesieniu do trybu ad hoc używane są także takie pojęcia, jak Independent Basic Service Set (IBSS – zestaw niezależnych usług podstawowych) oraz tryb "komputer-do-komputera". Standardowym trybem fabrycznym skonfigurowanym na serwerze druku HP Jetdirect jest tryb ad hoc. W celu początkowego połączenia się z serwerem druku komputer bezprzewodowy musi być skonfigurowany w trybie ad hoc.
Channel (Kanał)	(Tylko tryb ad hoc) Kanał określa częstotliwość radiową, której serwer druku będzie używał do rozgłaszania swojej dostępności, jeżeli nie uda mu się podłączyć do sieci określonej przez użytkownika w trybie ad hoc na żadnym kanale. Standardowe ustawienia fabryczne przewidują użycie kanału 11 (2462 MHz). Dostępny jest jednak także kanał 10 (2457 MHz).
Infrastructure (Infrastruktura)	Infrastruktura to topologia łączności bezprzewodowej, w której łączność z każdym urządzeniem w sieci bezprzewodowej odbywa się przez punkt dostępu. Punkt dostępu to urządzenie podobne do bramy lub stacji bazowej, które odbiera sygnały komunikacji bezprzewodowej i przekazuje je do innych urządzeń sieciowych. Zwykle punkt dostępu łączy urządzenia bezprzewodowe z siecią kablową. Tryb infrastruktury jest topologią preferowaną w przypadku dużych sieci. W odniesieniu do trybu infrastruktury używa się także innych pojęć, takich jak Basic Service Set (BSS – zestaw usług podstawowych), "topologia gwiazdy" lub "tryb przedsiębiorstwa".
Select Network Name (SSID) (Wybierz nazwę sieci [SSID])	Pozwala określić lub zaznaczyć nazwę sieci bezprzewodowej, z którą będzie połączony serwer druku HP Jetdirect. Parametr Nazwa sieci jest także nazywany identyfikatorem SSID (Service Set Identifier) i określa zestaw usług ESS (Extended Service Set), który jest zazwyczaj związany z rozleglejszymi sieciami trybu infrastruktury. Serwer druku wyświetla listę wykrytych identyfikatorów SSID.
	Dozwolone jest puste pole SSID, na przykład w sieciach, w których do sterowania dostępem do sieci służą metody oparte na mocy sygnału, szyfrowaniu i uwierzytelnianiu. Standardowy fabryczny identyfikator SSID skonfigurowany na serwerze druku HP Jetdirect to "hpsetup". W celu początkowego połączenia się z serwerem druku identyfikator SSID komputera bezprzewodowego również musi mieć wartość "hpsetup". (Uwaga: W identyfikatorze SSID są rozróżniane małe i wielkie litery. Należy sprawdzić, czy zostały użyte odpowiednie duże i małe litery.)

Tabela 4.3 802.11 — parametry konfiguracji (2 z 4)

Element	Opis
Refresh (Odśwież)	Kliknij ten przycisk, aby odświeżyć nazwy sieciowe wykryte przez serwer druku.
Open System (System otwarty)	(Brak uwierzytelnienia) Tę metodę uwierzytelniania należy wybrać, jeśli w celu uzyskania dostępu do sieci bezprzewodowej nie są wymagane uwierzytelnianie urządzenia ani zabezpieczenia. W sieci nadal mogą być jednak używane klucze szyfrowania WEP w celu zapewnienia prywatności danych.
Shared Key (Klucz wspólny)	(Wymaga klucza WEP) Tę metodę uwierzytelniania należy wybrać, jeśli w celu uzyskania dostępu do sieci i nawiązania łączności wszystkie urządzenia w sieci bezprzewodowej korzystają ze wspólnego klucza szyfrowania (czyli ze wspólnej wartości "hasła"). Każde urządzenie w sieci musi używać tego samego klucza. Serwer druku HP Jetdirect obsługuje klucze IEEE 802.11 Wired Equivalent Privacy (WEP) w ramach szyfrowania komunikacji w sieci. Jeśli zostało wybrane uwierzytelnianie za pomocą klucza wspólnego, należy skonfigurować jeden lub więcej kluczy WEP.
WPA-PSK	W celu zapewnienia zaawansowanego uwierzytelniania należy wybrać protokół WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key – protokół WPA z kluczem wspólnym). Protokołu WPA-PSK zazwyczaj używa się w małych sieciach, w których nie wykorzystuje się serwerów uwierzytelniania. Po wybraniu uwierzytelniania WPA-PSK należy wprowadzić frazę hasła sieciowego używanego do generowania klucza wspólnego dla danej sieci. Ponadto należy wybrać szyfrowanie dynamiczne.
Pass-phrase (Fraza hasła)	Należy wprowadzić frazę hasła sieciowego używanego do generowania klucza wspólnego uwierzytelniania WPA-PSK w danej sieci. Fraza hasła musi zawierać od 8 do 63 znaków ASCII w zakresie szesnastkowym od 21 do 7E (znaki 0-9, a-z, A-Z i różne znaki specjalne, takie jak !, @, #, \$, %, ^, &, (,), _, +, =, -, {, }, [,], /, ", <, >, ?, ", ', ~).
Disabled (No encryption) (Wyłączone [Bez szyfrowania])	Wybierz opcję Disabled (Wyłączone), jeśli sieć bezprzewodowa nie stosuje kluczy szyfrowania w celu uzyskania dostępu do sieci lub nawiązania łączności.
Dynamic (Dynamiczne)	(Tylko uwierzytelnianie typu WPA-PSK) W przypadku skonfigurowania uwierzytelniania WPA-PSK serwer druku musi używać protokołów dynamicznego szyfrowania WPA.

Tabela 4.3 802.11 — parametry konfiguracji (3 z 4)

Element	Opis
Static (WEP) (Statyczne [WEP])	Wybierz opcję Static (WEP) (Statyczne [WEP]), jeśli dana sieć bezprzewodowa w celu podstawowej kontroli dostępu i zapewniania prywatności danych stosuje klucze WEP (Wired Equivalent Privacy). Pod kontrolą administratora sieci należy skonfigurować wszystkie urządzenia bezprzewodowe w sieci przy użyciu tego samego klucza.
	Encrypt transmit data using (Zaszyfruj transmisję danych używając): Wybierz aktualny, aktywny klucz.
	Serwer druku HP Jetdirect może przechowywać maksymalnie cztery klucze WEP przy użyciu czterech położeń klucza (klucz 1, 2, 3, 4). W danym czasie może być jednak aktywny tylko jeden klucz dla danej sieci (lub SSID). Klucz 1 jest standardowym kluczem aktywnym.
	Uwaga: Podczas wprowadzania kluczy WEP trzeba pamiętać o wprowadzaniu ich w położeniach (lub polach) kluczy, które odpowiadają urządzeniom bezprzewodowym sieci. Na przykład jeśli inne urządzenia w sieci bezprzewodowej korzystają z klucza WEP w położeniu klucza 2 jako z klucza aktywnego, trzeba wprowadzić klucz WEP również w polu Klucz 2 na serwerze druku Jetdirect i wybrać klucz 2 jako klucz aktywny. Różne położenia klucza będą prowadziły do różnych wyników szyfrowania i deszyfrowania.
	Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect obsługuje klucze WEP do szyfrowania 40/64-bitowego oraz 104/128-bitowego. Aby wprowadzić jeden lub więcej kluczy WEP:
	Input keys in (Wprowadź klucze w): Wybierz, czy do podawania kluczy WEP będą używane znaki alfanumeryczne, czy cyfry szesnastkowe.
	Wybierz opcję Alphanumeric (Alfanumerycznie), aby wprowadzać klucze WEP przy użyciu znaków alfanumerycznych ASCII (8-bitowych). Znaki alfanumeryczne są ograniczone do zakresów od 0 do 9, od a do z oraz od A do Z. (Uwaga: W przypadku znaków alfanumerycznych ważna jest wielkość liter. Wprowadzenie małych lub wielkich liter (wartości a-z lub A-Z) prowadzi do różnych wartości klucza WEP).
	Wybierz opcję Hexadecimal (Szesnastkowo), aby wprowadzać cyfry szesnastkowe (4-bitowe). Cyfry szesnastkowe są ograniczone do zakresów od 0 do 9, od a do f oraz od A do F. (Uwaga: Cyfry szesnastkowe nie uwzględniają wielkości znaków. Wprowadzenie małych lub wielkich liter (wartości a-f lub A-F) skutkuje tą samą wartością klucza WEP).
	Wszystkie wprowadzone klucze muszą mieć taką samą długość (szyfrowanie 40/64-bitowe lub 104/128-bitowe). W każdym polu klucza wprowadź 5 znaków alfanumerycznych lub 10 cyfr szesnastkowych (40 bitów) w przypadku szyfrowania "64-bitowego" albo 13 znaków alfanumerycznych lub 26 cyfr szesnastkowych (104 bity) w przypadku szyfrowania "128-bitowego". (Uwaga: W obu przypadkach 24 bity "wektora inicjującego" są dodawane automatycznie).

Tabela 4.3 802.11 – parametry konfiguracji (4 z 4)

Element	Opis
TCP/IP settings (Ustawienia protokołu TCP/IP)	Aby zminimalizować liczbę ponownych połączeń z serwerem druku w celu ustawienia początkowej konfiguracji sieci, strona 802.11 umożliwia konfigurowanie następujących ustawień protokołu TCP/IP równocześnie z konfigurowaniem ustawień połączenia bezprzewodowego: IP Configuration Method (Metoda konfiguracji IP) Adres IP Subnet Mask (Maska podsieci) Default Gateway (Brama domyślna) Opis tych parametrów zawiera sekcja TCP/IP poniżej.

TCP/IP

Na stronie **TCP/IP** przedstawiono parametry konfiguracji, których wykaz zawiera Tabela 4.4.

Tabela 4.4 Ustawienia protokołu TCP/IP (1 z 4)

Element	Opis
IP Configuration Method (Metoda konfiguracji IP)	Umożliwia wybór metody, której serwer druku HP Jetdirect będzie używać do parametrów konfiguracji protokołu IP: BOOTP (ustawienie standardowe), DHCP, Manual (Ręcznie) lub Auto IP (IP Autom). W przypadku protokołów BOOTP lub DHCP parametry protokołu IP będą automatycznie konfigurowane przez serwer BOOTP lub DHCP przy każdym włączeniu zasilania serwera druku. Po wybraniu opcji Manual (Ręcznie) podstawowe parametry protokołu IP można wprowadzić ręcznie na tej stronie sieci Web lub przy użyciu innych dostępnych narzędzi. Po wybraniu opcji Auto IP (IP Autom.) zostanie przypisany unikatowy adres lokalny 169.254.x.x.
Host Name (Nazwa hosta)	Określa czytelną nazwę IP (obiekt SysName protokołu SNMP) urządzenia sieciowego. Nazwa musi zaczynać się od litery i może kończyć się literą lub cyfrą (maksymalnie 32 znaki ASCII). Standardowa nazwa to NPlxxxxxx, gdzie xxxxxx to sześć ostatnich cyfr adresu sprzętowego sieci LAN (MAC).

Tabela 4.4 Ustawienia protokołu TCP/IP (2 z 4)

Element	Opis
IP Address (Adres IP)	W tym polu można ręcznie przypisać adres IP serwera druku HP Jetdirect. Adres IP jest 4-bajtowym (32-bitowym) adresem o postaci "n.n.n.n", gdzie "n" jest liczbą z zakresu od 0 do 255. Adres IP jednoznacznie identyfikuje węzeł w sieci TCP/IP. Duplikaty adresów IP w sieci TCP/IP są niedozwolone. Więcej informacji na temat adresów IP zawiera Dodatek A.
Subnet Mask (Maska podsieci)	Jeśli są używane podsieci, w tym polu można ręcznie przypisać maskę podsieci. Maska podsieci jest to liczba 32-bitowa, która po zastosowaniu do adresu IP określa, które bity identyfikują sieć i podsieć, a które jednoznacznie identyfikują węzeł. Więcej informacji na temat masek podsieci zawiera Dodatek A.
Default Gateway (Brama domyślna)	Określa adres IP routera lub komputera używanego do łączenia z innymi sieciami lub podsieciami.
Domain Name (Nazwa domeny)	Określa nazwę domeny systemu DNS, w której znajduje się serwer druku HP Jetdirect (na przykład support.hp.com). Nie zawiera ona nazwy hosta; nie jest pełną kwalifikowaną nazwą domeny (taką jak printer1.support.hp.com).
Primary WINS Server (Podstawowy serwer WINS)	Określa adres IP podstawowego serwera usługi nazw internetowych systemu Windows (WINS). Serwer WINS dostarcza adresu IP, a także zapewnia usługi rozpoznawania nazw komputerów i urządzeń sieciowych.
Secondary WINS Server (Pomocniczy serwer WINS)	Określa adres IP, z którego ma korzystać usługa WINS, gdy podstawowy serwer WINS jest niedostępny.
Syslog Server (Serwer syslog)	Określa adres IP komputera hosta skonfigurowanego do odbierania komunikatów syslog z serwera druku HP Jetdirect. Jeśli nie określono serwera Syslog, przesyłanie komunikatów syslog jest wyłączone. Więcej informacji zawiera Dodatek A.
Syslog Maximum Messages (Maksymalna liczba komunikatów syslog)	Określa maksymalną liczbę komunikatów syslog, którą może wysłać serwer druku HP Jetdirect w ciągu jednej minuty. To ustawienie umożliwia administratorom nadzorowanie rozmiaru pliku dziennika. Ustawieniem standardowym jest 10 na minutę. Jeśli parametr ustawiony jest na 0, to maksymalna liczba jest nieokreślona.

Tabela 4.4 Ustawienia protokołu TCP/IP (3 z 4)

Element	Opis
Syslog Priority (Priorytet syslog)	Steruje filtrowaniem komunikatów syslog przesyłanych do serwera syslog. Zakres filtru jest równy od 0 do 8, gdzie 0 to filtrowanie najbardziej szczegółowe, a 8 – najogólniejsze. Zgłaszane są jedynie komunikaty o wartości niższej niż określony poziom filtru (to jest o wyższym priorytecie). Standardową wartością filtru jest 8, co powoduje zgłaszanie wszystkich komunikatów syslog. Wartość 0 skutecznie wyłącza zgłaszanie komunikatów syslog.
Idle Timeout (Limit przestoju)	Określa liczbę sekund, przez którą bezczynne połączenie może pozostawać otwarte. Maksymalny limit jest równy 3600 sekund. Wartością standardową jest 270 sekund. W przypadku ustawienia wartości 0 limit czasu zostaje wyłączony, a połączenia TCP/IP pozostają otwarte aż do ich zamknięcia przez urządzenie, które znajduje się na drugim końcu sieci (na przykład stację roboczą).
TTL/SLP	Określa ustawienie czasu wygaśnięcia (TTL, Time To Live) wykrywania rozpowszechniania multiemisji IP dla pakietów SLP. Wartość standardowa to 4 skoki (liczba routerów na trasie od sieci lokalnej). Zakres wartości jest równy od 1 do 15. W przypadku ustawienia wartości –1 funkcja multiemisji jest wyłączona. W przypadku serwerów druku skonfigurowanych do korzystania z adresów lokalnych Auto IP to pole będzie ignorowane. Wartość TTL pakietów wychodzących będzie zawsze ustawiana na 255 i ograniczana do sieci lokalnej.
System Contact (Kontakt systemu)	Określa osobę przydzieloną do administrowania lub serwisowania tego urządzenia. Pole to może zawierać numer telefonu lub podobne informacje. Po skonfigurowaniu ten parametr będzie wyświetlany na stronie głównej urządzenia HP Jetdirect.
System Location (Lokalizacja systemu)	Określa fizyczną lokalizację urządzenia lub pokrewne informacje. Dozwolone są tylko drukowane znaki ASCII (najwyżej 64 znaki). Po skonfigurowaniu ten parametr będzie wyświetlany na stronie głównej urządzenia HP Jetdirect.
Banner Page (Strona bannera)	Określa, czy opcja drukowania strony bannera (rozdzielającej) LPD dla zleceń druku ma być włączona czy wyłączona. W przypadku aktualnie obsługiwanych serwerów druku dostępny jest tylko jeden port (Port 1).

Tabela 4.4 Ustawienia protokołu TCP/IP (4 z 4)

Element	Opis
Default IP (Domyślny adres IP)	Określa adres IP używany wtedy, gdy serwer druku nie może uzyskać adresu IP z sieci podczas wymuszonej ponownej konfiguracji TCP/IP (na przykład po ręcznym skonfigurowaniu do używania BOOTP/DHCP).
	LEGACY DEFAULT_IP (Starszy domyślny adres IP): ustawia domyślny adres starszego typu IP 192.0.0.192.
	AUTO_IP (Automatyczny adres IP): ustawia lokalny adres IP 169.254.x.x.
	Początkowe ustawienie jest zależne od adresu IP uzyskanego podczas włączania zasilania po raz pierwszy.
Send DHCP requests (Wyślij żądania DHCP)	Pole wyboru służy do określania, czy żądania DHCP będą okresowo przesyłane po automatycznym przypisaniu domyślnego adresu IP starszego typu 192.0.0.192 lub adresu lokalnego IP 169.254.x.x.
	Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć żądania DHCP.
	Zaznacz pole wyboru (ustawienie standardowe), aby włączyć żądania DHCP.

IPX/SPX

Karta IPX/SPX umożliwia konfigurowanie parametrów protokołu IPX/SPX na serwerze druku HP Jetdirect do pracy w sieci Novell NetWare lub zgodnej z protokołem IPX/SPX (np. sieci Microsoft Network). Opis elementów znajdujących się na tej stronie zawiera <u>Tabela 4.5</u>.

PRZESTROGA W przypadku korzystania z drukowania w trybie bezpośrednim za pomocą protokołu IPX/SPX w sieci Microsoft Network nie należy wyłączać protokołu IPX/SPX.

W przypadku sieci Novell NetWare:

- Wbudowany serwer sieci web może służyć do wybierania parametrów trybu kolejki serwera w środowisku NDS (Novell Directory Services).
- Przy użyciu wbudowanego serwera sieci web nie można utworzyć obiektu NDS serwera druku, obiektu drukarki ani obiektów kolejek. Aby utworzyć te obiekty, należy użyć innych dostępnych programów lub narzędzi.

Tabela 4.5 Ustawienia protokołu IPX/SPX (1 z 2)

Element	Opis
IPX/SPX Enable (Włączony protokół IPX/SPX)	Włącza lub wyłącza protokoły IPX/SPX na serwerze druku HP Jetdirect. Jeśli pole wyboru jest puste, to protokół IPX/SPX jest wyłączony.
IPX/SPX Frame Type (Typ ramki IPX/SPX)	Określa typ ramki protokołu IPX/SPX, którego serwer druku HP Jetdirect ma używać w danej sieci. Po skonfigurowaniu typu ramki wszystkie inne ramki będą zliczane i odrzucane. • AUTO (ustawienie standardowe) powoduje wykrywanie wszystkich typów ramek i konfiguruje pierwszy wykryty typ.
	Ustawienie EN_8023 ogranicza typ ramki do ramek IPX przez IEEE 802.3.
	Ustawienie EN_II ogranicza typ ramki do ramek IPX przez Ethernet.
	Ustawienie EN_8022 ogranicza typ ramki do ramek IPX przez IEEE 802.2 z ramkami IEEE 802.3.
	Ustawienie EN_SNAP ogranicza typ ramki do ramek IPX przez SNAP z ramkami IEEE 802.3.
SAP Interval (Interwał SAP)	Określa interwał czasu (w sekundach), w którym serwer druku HP Jetdirect czeka na wysłanie komunikatów SAP (Service Advertising Protocol, protokołu anonsowania usługi), emitowanych w celu anonsowania jego funkcji usługowych w sieci Novell NetWare. Aby wyłączyć komunikaty SAP, należy użyć wartości "0".
Print Server Name (Nazwa serwera druku)	Określa nazwę drukarki NetWare serwera druku HP Jetdirect (tylko znaki alfanumeryczne). Nazwa standardowa to NPlxxxxxx, gdzie xxxxxx to sześć ostatnich cyfr adresu sprzętowego sieci LAN (adresu MAC) serwera druku HP Jetdirect.
NDS Tree Name (Nazwa drzewa NDS)	Określa nazwę drzewa NDS tego urządzenia. Nazwa drzewa NDS (Novell Directory Services) dotyczy nazwy drzewa organizacyjnego używanego przez daną sieć. Aby wyłączyć obsługę NDS, należy pozostawić to pole puste.

Tabela 4.5 Ustawienia protokołu IPX/SPX (2 z 2)

Element	Opis
NDS Context (Kontekst NDS)	Kontekst NDS serwera druku dotyczy kontenera NDS lub jednostki organizacyjnej zawierającej obiekt serwera druku. Obiekty kolejek wydruku i urządzeń mogą się znajdować w dowolnym miejscu drzewa NDS, ale serwer druku HP Jetdirect musi być skonfigurowany za pomocą w pełni kwalifikowanej nazwy obiektu serwera druku. Na przykład jeśli obiekt serwera druku znajduje się w kontenerze "marketing.mojemiasto.lj", to pełną kwalifikowaną nazwą kontekstu (CN) serwera druku jest: "OU=marketing.OU=mojemiasto.O=lj" (gdzie OU to kontener Organization Unit (Jednostka organizacyjna), a O to kontener Organization Unit (Jednostka organizacyjna), a O to kontener Organization (Organizacja) w drzewie NDS). Serwer druku będzie akceptować również nazwę "marketing.mojemiasto.lj". Aby wyłączyć obsługę NDS, należy pozostawić to pole puste. Uwaga: Za pomocą wbudowanego serwera sieci Web nie można tworzyć obiektów NDS.
Job Poll Interval (Interwał sondowania zleceń)	Określa interwał czasu oczekiwania (w sekundach) serwera druku HP Jetdirect między sprawdzaniem, czy w kolejce wydruku znajdują się zlecenia druku.
PJL Configuration (Konfiguracja PJL)	W przypadku parametrów PJL (Printer Job Language, języka pracy drukarki) możliwe jest włączenie (zaznaczenie) lub wyłączenie (wyczyszczenie) następujących parametrów: Banner Page (Strona bannera) – umożliwia wydruk stron rozdzielających między zleceniami drukowania. End-Of-Job Notification (Powiadomienie o zakończeniu zlecenia) – odebrany z drukarki komunikat o zakończeniu zlecenia zostanie przesłany do aplikacji klienckiej. Toner Low Notification (Powiadomienie "Mało toneru") – po odebraniu z drukarki serwer druku HP Jetdirect prześle komunikat "mało toneru" do aplikacji klienckiej.

AppleTalk

Karta **AppleTalk** umożliwia skonfigurowanie wybranych ustawień protokołu AppleTalk na serwerze druku HP Jetdirect. Opis elementów znajdujących się na tej stronie zawiera <u>Tabela 4.6</u>.

Uwaga	Wyświetlane parametry protokołu AppleTalk zawierają informacje o typach drukarek AppleTalk anonsowanych w sieci.
	Serwer druku HP Jetdirect obsługuje jedynie protokół AppleTalk Phase 2.

Tabela 4.6 Ustawienia protokołu AppleTalk

Element	Opis
Pole wyboru AppleTalk Enable (Włączony protokół AppleTalk)	Włącza (zaznaczone) lub wyłącza (wyczyszczone) protokół AppleTalk na serwerze druku. Jeśli protokół AppleTalk jest włączony, to wyświetlane są ustawienia parametrów protokołu AppleTalk przechowywane na serwerze druku.
Device (AppleTalk) Name (Nazwa AppleTalk urządzenia)	Określa nazwę drukarki w sieci AppleTalk. W przypadku wprowadzenia nazwy już przypisanej w danej sieci po nazwie AppleTalk określonej na stronie konfiguracji Jetdirect będzie następować numer wskazujący, że nazwa jest zduplikowana.
Print Type (Typ drukowania)	Określa typ drukarki anonsowany w sieci. Można wyświetlać najwyżej dwa typy (na przykład HP LaserJet i LaserWriter).
Zone (Strefa)	Określa strefę sieci AppleTalk dostępną dla drukarki. Domyślnie wyświetlana jest strefa aktualnie wybrana. Kliknij przycisk Refresh selected zone Info (Odśwież informacje wybranej strefy), aby odświeżyć listę dostępnych stref.

DLC/LLC

Za pomocą dostępnego pola wyboru można włączyć (zaznaczając) lub wyłączyć (usuwając zaznaczenie pola) protokoły DLC/LLC (Data Link Control/Logical Link Control) na serwerze druku HP Jetdirect. Jeśli pole wyboru jest wyczyszczone, to protokoły DLC/LLC są wyłączone.

SNMP

Umożliwia określenie lub zmianę dostępnych parametrów protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol). Zobacz <u>Tabela 4.7</u>.

PRZESTROGA Jeśli do zarządzania urządzeniami jest używany program HP Web Jetadmin, to w celu prostego skonfigurowania agenta SNMP v3 i innych ustawień zabezpieczeń na serwerze druku należy użyć programu HP Web Jetadmin.

> Użycie wbudowanego serwera sieci Web do utworzenia konta SNMP v3 spowoduje wymazanie wszelkich dotychczasowych kont SNMP v3. Ponadto informacje dotyczące konta SNMP v3 trzeba będzie wprowadzić w aplikacji protokołu SNMP do zarządzania. Więcej informacji zawiera sekcja SNMP v3.

Ustawienia protokołu SNMP (1 z 2) Tabela 4.7

Element	Opis
Enable SNMPv1/v2 read-write access (Włącz dostęp SNMP v1/v2 do odczytu	Ta opcja włącza agentów SNMP v1/v2c na serwerze druku. W celu sterowania dostępem do funkcji zarządzania na serwerze druku można skonfigurować niestandardowe nazwy wspólnoty.
i zapisu)	Nazwa wspólnoty ustawiania SNMP jest to hasło umożliwiające konfigurowanie (czyli "zapisywanie") informacji dotyczących protokołu SNMP na serwerze druku HP Jetdirect.
	Nazwa wspólnoty pobierania SNMP jest to hasło umożliwiające dostęp w trybie "do odczytu" do informacji dotyczących protokołu SNMP na serwerze druku HP Jetdirect.
	Przychodzące polecenie SetRequest lub GetRequest protokołu SNMP musi zawierać odpowiednią nazwę wspólnoty ustawiania lub pobierania, aby serwer mógł na nie odpowiedzieć.
	Nazwa wspólnoty może mieć długość najwyżej 255 znaków i muszą to być znaki ASCII.
	Domyślna nazwa wspólnoty pobierania to "public"; w celu ograniczenia dostępu można ją wyłączyć w dostępnym polu wyboru.
	Uwaga: Gdy nazwa "public" jest wyłączona, niektóre monitory portów lub narzędzia do wykrywania mogą działać nieprawidłowo.

Tabela 4.7 Ustawienia protokołu SNMP (2 z 2)

Element	Opis
Enable SNMPv1/v2 read-only access (Włącz dostęp SNMP v1/v2 tylko do odczytu)	Ta opcja włącza agentów SNMP v1/v2c na serwerze druku, ale umożliwia tylko dostęp ograniczony do odczytu. Dostęp do zapisu jest wyłączony. Domyślna nazwa wspólnoty pobierania, "public", zostaje włączona automatycznie.
Disable SNMPv1/v2 (Wyłącz SNMP v1/v2)	Ta opcja wyłącza agentów SNMP v1/v2c na serwerze druku, co jest zalecane w zabezpieczonych środowiskach. Gdy protokół SNMP v1/v2c jest wyłączony, niektóre monitory portów lub narzędzia do wykrywania mogą działać nieprawidłowo.
Enable SNMPv3 (Włącz SNMP v3)	(Tylko serwery druku HP Jetdirect z obsługą wszystkich funkcji) Ta opcja włącza (zaznaczona) lub wyłącza (wyczyszczona) agenta SNMP v3 na serwerze druku. Gdy jest włączona, na serwerze druku musi zostać utworzone konto SNMP v3, a informacje dotyczące konta trzeba wprowadzić w aplikacji protokołu SNMP v3 do zarządzania. Konto można utworzyć, podając następujące informacje: User Name (Nazwa użytkownika): nazwa użytkownika konta SNMP v3. Authentication Key (Klucz uwierzytelniania): 16-bajtowa wartość szesnastkowa, służąca do szyfrowania części danych pakietu SNMP przy użyciu algorytmu Message Digest Algorithm 5 (MD5, RFC 1321). Privacy Key (Klucz prywatności): 16-bajtowa wartość szesnastkowa, służąca do szyfrowania części danych pakietu SNMP przy użyciu algorytmu Data Encryption Standard (DES). Context Name (Nazwa kontekstu): kontekst widoku, w którym użytkownik może uzyskać dostęp do obiektów SNMP. Ta nazwa ma zawsze wartość "Jetdirect".

Other Settings (Inne ustawienia)

Ten element zapewnia dostęp do różnych opcji konfiguracji funkcji zarządzania i drukowania. Dostępne są następujące karty:

- Misc. Settings (Inne ustawienia): służy do włączania różnych zaawansowanych funkcji i protokołów.
- Firmware Upgrade (Uaktualnianie oprogramowania firmowego): służy do aktualizowania serwera druku HP Jetdirect o nowe funkcje i rozszerzenia (funkcje uaktualniania modelu ew2400 są ograniczone i wymagają przewodowego połączenia sieciowego).
- <u>LPD Queues (Kolejki LPD)</u>: służy do konfigurowania kolejek wydruku, używanych podczas drukowania przy użyciu usług drukowania LPD (Line Printer Daemon, demon drukarki wierszowej).

- <u>USB Settings (Ustawienia USB)</u>: (dotyczy tylko zewnętrznych serwerów druku) służy do konfigurowania parametrów połączenia USB.
- <u>Support Info (Informacje pomocy technicznej)</u>: służy do konfigurowania łącza <u>Support</u> (Pomoc techniczna), znajdującego się w obszarze <u>Other Links</u> (Inne łącza) na lewym marginesie.
- <u>Refresh Rate (Częstotliwość odświeżania)</u>: służy do ustawiania interwału (w sekundach) aktualizowania strony diagnostycznej wbudowanego serwera sieci Web.

Misc. Settings (Inne ustawienia)

Parametry na stronie Miscellaneous Settings (Ustawienia różne) umożliwiają ustawianie wielu różnych zaawansowanych funkcji i protokołów, co opisano dalej. Zobacz <u>Tabela 4.8</u>.

Tabela 4.8 Ustawienia różne (1 z 7)

Element	Opis
SLP Config (Konfiguracja SLP)	Włącza lub wyłącza protokół SLP (Service Location Protocol) używany przez wybraną aplikację kliencką w celu automatycznego wykrywania i identyfikacji serwera druku HP Jetdirect.
Telnet Config (Konfiguracjausługi Telnet)	Włącza lub wyłącza dostęp do parametrów konfiguracji urządzenia HP Jetdirect za pomocą usługi Telnet. Więcej informacji zawiera Rozdział 3.
mDNS	Włącza lub wyłącza usługi mDNS (Multicast Domain Name System). System nazw mDNS jest zazwyczaj wykorzystywany do rozwiązywania adresów IP i nazw (przez port UDP 5353) w małych sieciach, w których nie używa się typowego serwera DNS.
Multicast IPv4 (Multiemisja IPv4)	Włącza lub wyłącza odbiór i transmisję pakietów multiemisji protokołu IP w wersji 4.
9100 Config (Konfiguracja portu 9100)	Włącza lub wyłącza usługi portu 9100. Port 9100 jest to zastrzeżony port TCP/IP typu raw firmy HP w serwerze druku HP Jetdirect, służący jako standardowy port drukowania. Dostęp do niego można uzyskać za pomocą oprogramowania firmy HP (na przykład Standard Port).
FTP Printing (Drukowanie za pomocą FTP)	Włącza lub wyłącza usługi protokołu FTP (File Transfer Protocol) dostępne do celów drukowania na serwerze druku HP Jetdirect. Więcej informacji zawiera Rozdział 6.

Tabela 4.8 Ustawienia różne (2 z 7)

Element	Opis
LPD Printing (Drukowanie za pomocą LPD)	Włącza lub wyłącza usługi demona drukarki wierszowej (LPD) na serwerze druku HP Jetdirect. Usługa LPD na serwerze druku HP Jetdirect zapewnia usługi buforowania drukarki wierszowej dla systemów TCP/IP. Więcej informacji zawiera Rozdział 5.
IPP Printing (Drukowanie za pomocą IPP)	Włącza lub wyłącza protokół IPP (Internet Printing Protocol) na serwerze druku HP Jetdirect. Jeśli drukarka jest prawidłowo podłączona i dostępna, protokół IPP umożliwia drukowanie do tego urządzenia przez Internet (lub intranet). Wymagany jest także prawidłowo skonfigurowany komputer kliencki IPP. Więcej informacji o oprogramowaniu klienckim protokołu IPP zawiera Rozdział 2.
Link settings (Ustawienia łącza)	(Dotyczy tylko sieci kablowych 10/100TX) Służy do ustawienia szybkości łącza sieciowego (10 lub 100 Mb/s) i trybu łączności (pełny dupleks lub półdupleks) serwerów druku HP Jetdirect dla sieci 10/100TX. Dostępne ustawienia wymieniono poniżej. PRZESTROGA: po zmianie ustawień łącza łączność sieciowa z serwerem druku i urządzeniem sieciowym może zostać utracona. AUTO: (ustawienie standardowe) serwer druku stosuje uzgadnianie automatyczne, aby dostosować się do szybkości łącza sieciowego i trybu łączności. Jeżeli uzgadnianie automatyczne zawiedzie, to ustawiana jest opcja 100TXHALF. 10TXFULL: praca z szybkością 10 Mb/s w pełnym dupleksie. 10TXHALF: praca z szybkością 100 Mb/s w pełnym dupleksie.
Network Connection (Połączenia sieciowe)	Przewodowe/bezprzewodowe serwery druku HP Jetdirect ew2400 obsługują połączenie sieciowe przy użyciu przewodowego portu 802.3 i kabla sieciowego lub bezprzewodowego portu 802.11. W tym samym czasie może być jednak aktywny tylko jeden port. Dla tych serwerów druku należy określić zachowanie aktywnego portu. AUTO (Cable Detect) (AUTO [Wykrywanie kabla]): Automatycznie wykrywa, czy podłączony jest kabel sieciowy 802.3. Jeśli kabel sieciowy nie jest podłączony, aktywny będzie tylko bezprzewodowy port 802.11. W przypadku podłączenia kabla sieciowego aktywny będzie tylko przewodowy port 802.3. Disable Wire (Wyłącz kabel): Wyłącza przewodowy port 802.3 bez względu na to, czy kabel sieciowy jest, czy nie jest, podłączony. Aktywny będzie tylko bezprzewodowy port 802.11. Disable Radio (Wyłącz odbiornik radiowy): Wyłącza port bezprzewodowy 802.11. Aktywny będzie tylko przewodowy port 802.3.

Tabela 4.8 Ustawienia różne (3 z 7)

Element	Opis
Primary DNS Server (Podstawowy serwer DNS)	Określa adres IP podstawowego serwera DNS (Domain Name System, system nazw domen).
Secondary DNS Server (Pomocniczy serwer DNS)	Określa adres IP pomocniczego serwera DNS, do wykorzystania w przypadku, gdy podstawowy serwer DNS jest niedostępny.
Email (SMTP) Server [Serwer poczty wychodzącej (SMTP)]	Określa adres IP preferowanego serwera poczty wychodzącej (SMTP, Simple Mail Transport Protocol) do użytku z obsługiwanymi urządzeniami do skanowania.
Scan Idle Timeout (Limit czasu przestoju skanowania)	Określa liczbę sekund, przez którą bezczynne połączenie skanowania może pozostawać otwarte. Wartość maksymalna jest równa 3600, a wartość domyślna jest równa 300. Gdy ta wartość jest równa 0, limit czasu jest wyłączony, a połączenie będzie pozostawać otwarte do chwili zamknięcia przez system sieciowy uzyskujący dostęp do urządzenia.
Locally Administered Address (Adres administrowany lokalnie)	Określa adres administrowany lokalnie (LAA), który zastępuje fabrycznie przypisany adres sprzętowy LAN (MAC). Jeżeli używany jest adres LAA, należy wprowadzić ciąg określony przez użytkownika zawierający dokładnie 12 cyfr szesnastkowych. W przypadku serwerów druku sieci Ethernet adres LAA musi rozpoczynać się od liczby szesnastkowej X2, X6, XA lub XE, gdzie X jest dowolną szesnastkową cyfrą z zakresu od 0 do F. Domyślnym adresem jest adres przypisany fabrycznie.
Syslog Facility (Urządzenie syslog)	Określa kodowane urządzenie źródłowe komunikatu (na przykład w celu identyfikacji źródła wybranych komunikatów podczas rozwiązywania problemów). Standardowo serwer druku HP Jetdirect jako kodu urządzenia źródłowego używa kodu LPR (Line Printer Remote, zdalna drukarka wierszowa), ale można użyć wartości użytkowników lokalnych (od local0 do local7) w celu wyodrębnienia pojedynczych serwerów druku lub ich grup.

Tabela 4.8 Ustawienia różne (4 z 7)

Element	Opis
On fatal error (Przy błędzie krytycznym)	 (Obsługiwane są tylko zewnętrzne serwery druku) Określa akcję serwera druku w przypadku wykrycia błędu krytycznego podczas pracy z podłączonym urządzeniem: Halt (Wstrzymanie, ustawienie standardowe): operacja sieciowa serwera druku zostaje wstrzymana. Wymagana jest interwencja użytkownika. Reboot (Ponowne uruchomienie): serwer druku uruchomi się ponownie, podobnie jak w przypadku włączenia i wyłączenia drukarki.
Error page type (Typ strony błędu)	 (Obsługiwane są tylko zewnętrzne serwery druku) Określa typ strony diagnostycznej, na której będzie automatycznie drukowany błąd krytyczny. Basic (Podstawowy, ustawienie standardowe): drukowana będzie domyślna strona diagnostyczna. Jest to pojedyncza strona zawierająca podsumowanie błędu w postaci czytelnej dla użytkownika. Full (Pełny): będzie drukowanych co najwyżej pięć stron z pełnymi informacjami diagnostycznymi. Strony będą zawierać szczegółowy opis stanu serwera druku w chwili wykrycia błędu. Do zinterpretowania tych stron może być niezbędna pomoc personelu pomocy technicznej firmy HP. Brak: strona diagnostyczna nie będzie drukowana.
Dynamic Raw Port Setting (Dynamiczne ustawianie portu RAW)	Umożliwia określenie dodatkowych portów na potrzeby drukowania do portu TCP o numerze 9100. Prawidłowe porty należą do przedziału od 3000 do 9000; jest to zależne od aplikacji.
Disable listening on these ports (Wyłącz aktywność na tych portach)	W celu zapewnienia bezpieczeństwa można użyć dwóch pól do wyłączenia usług drukarki, które korzystają z sieci. W każdym z tych pól należy podać numery portów używanych do komunikacji sieciowej z tymi usługami. W każdym polu można podać maksymalnie pięć portów (na przykład [5, 10, 40, 20, 50]). Zakres prawidłowych numerów portów to 1–65535. Streams (Strumienie): W tym polu wprowadza się numery portów usług przesyłających strumienie danych. W celu zagwarantowania dostarczenia danych strumienie danych wykorzystują protokół TCP. Datagrams (Datagramy): W tym polu wprowadza się numery portów usług przesyłających datagramy. Datagramy są zazwyczaj używane do emitowanych wiadomości. Wykorzystują one protokół UDP (User Datagram Protocol) – protokół bezpołączeniowy, który nie gwarantuje dostarczenia i odzyskania danych w przypadku błędu.

Tabela 4.8 Ustawienia różne (5 z 7)

Element	Opis
Enable MFP and AIO software support (Włącz obsługę oprogramowania urządzeń MFP i AIO)	Włącza lub wyłącza na serwerze druku obsługę dedykowanych urządzeń skanujących, zainstalowanych na komputerach klienckich, przy użyciu oprogramowania dostarczanego wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi firmy HP (drukarkami wielofunkcyjnymi MFP lub typu "wszystko w jednym" – AIO). Gdy ta funkcja jest wyłączona, serwer druku nie zezwala na inne funkcje oprogramowania klienckiego urządzenia niż drukowanie w sieci. Obsługa funkcji Web Scan (skanowanie w sieci Web) serwera druku
	jest sterowana oddzielnie.
Enable Web Scan (Włącz skanowanie na stronach WWW)	Włącza lub wyłącza korzystanie z podstawowych funkcji skanowania przy użyciu wbudowanej funkcji Web Scan serwera druku. Korzystanie z funkcji Web Scan jest niezależne od ustawień służących do włączania obsługi oprogramowania urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) i typu "wszystko w jednym" (AIO), opisanych powyżej.
Enable Scan-to-email (Włącz skanowanie do poczty elektronicznej)	Włącza lub wyłącza obsługę funkcji skanowania do wiadomości e-mail. Gdy ten parametr jest włączony, można korzystać z funkcji skanowania do wiadomości e-mail, a także pobierać lub wyświetlać zeskanowane pliki.
	Funkcja skanowania do poczty elektronicznej jest dostępna tylko wtedy, gdy określony jest serwer pocztowy. Serwer poczty e-mail należy określić za pomocą parametru Email (SMTP) Server (Serwer poczty wychodzącej [SMTP]) opisanego powyżej.
mDNS Service Name (Nazwa usługi mDNS)	Określa alfanumeryczny ciąg maksymalnie 64 znaków ASCII przypisanych do danego urządzenia lub usługi. Ta nazwa jest trwała i jest używana do rozpoznawania określonego urządzenia lub usługi, jeżeli informacje dotyczące gniazd (takie jak adres IP) zmieniają się w poszczególnych sesjach. Oprogramowanie Apple Rendezvous wyświetla tę usługę. Domyślnie nazwą usługi jest model drukarki i adres sprzętowy LAN (MAC).
mDNS Domain Name (Nazwa domeny mDNS)	(Parametr tylko do odczytu) Określa nazwę domeny mDNS przypisaną do urządzenia w formacie <nazwa hosta="">.local. Jeżeli nie przypisano nazwy hosta określonej przez użytkownika, używa się domyślnej nazwy hosta NPlxxxxxx, gdzie xxxxxx to 6 ostatnich cyfr adresu sprzętowego LAN (MAC).</nazwa>

Tabela 4.8 Ustawienia różne (6 z 7)

Element	Opis
mDNS Highest Priority Service (Usługa mDNS	Określa usługę mDNS o największym priorytecie, która ma być używana do drukowania. Aby ustawić ten parametr, należy wybrać jedną z poniższych opcji drukowania:
o największym priorytecie)	9100 Printing: drukowanie IP w trybie RAW za pośrednictwem zastrzeżonego portu HP 9100.
	IPP Printing: drukowanie przy użyciu protokołu drukowania internetowego Internet Printing Protocol.
	LPD Printing (RAW): domyślne drukowanie kolejkowe LPD w trybie RAW.
	LPD Printing (TEXT): domyślne drukowanie kolejkowe LPD w trybie tekstowym.
	LPD Printing (AUTO): domyślne automatyczne drukowanie kolejkowe LPD.
	LPD Printing (BINPS): domyślne drukowanie kolejkowe LPD przy użyciu języka Binary PostScript.
	LPD Printing (<definiowane przez="" użytkownika="">): pojawi się lista maksymalnie 5 skonfigurowanych kolejek LPD określonych przez użytkownika, gdzie <definiowane przez="" użytkownika=""> jest nazwą kolejki LPD określonej przez użytkownika.</definiowane></definiowane>
	Wybór domyślny zależy od drukarki. Zazwyczaj jest to "9100 Printing" lub "LPD Printing (BINPS)".
Proxy Server (Serwer proxy)	Określa, kiedy serwer proxy ma być użyty przez aplikacje zainstalowane na drukarce/urządzeniu MFP. Serwer proxy jest zwykle używany przez klientów sieciowych jako dostęp do Internetu. Dla tych klientów stanowi on pamięć podręczną stron sieci web i zapewnia pewien poziom bezpieczeństwa w Internecie.
	Aby określić serwer proxy, należy wpisać adres IP lub pełną kwalifikowaną nazwę domeny. Nazwa może składać się z najwyżej 64 znaków.
	W niektórych sieciach w celu uzyskania adresu dla serwera proxy może być konieczny kontakt z niezależnym dostawcą Internetu (ISP).
Proxy Server Port (Port serwera proxy)	Wpisz numer portu używanego przez serwer proxy do obsługi klienta. Numer portu określa port zarezerwowany do działania serwera proxy w sieci i jest wartością z zakresu od 0 do 65535.
Proxy Server User Name (Nazwa użytkownika serwera proxy)	Jeżeli na serwerze proxy jest założone konto użytkownika, należy wpisać nazwę użytkownika konta.
Proxy Server Password (Hasło serwera proxy)	Jeżeli na serwerze proxy jest założone konto użytkownika, należy wpisać hasło użytkownika konta.

Tabela 4.8 Ustawienia różne (7 z 7)

Element	Opis
Proxy Server Exception List (Lista wyjątków serwera proxy)	Należy wpisać adresy w sieci web, nazwy hostów lub nazwy domen, które mają być niedostępne za pomocą serwera proxy. Do rozdzielenia kolejnych wpisów należy użyć średników (;).

Firmware Upgrade (Uaktualnianie oprogramowania firmowego)

Ta strona umożliwia uaktualnianie o nowe funkcje serwerów druku obsługujących uaktualnianie oprogramowania firmowego.

Uwaga	Serwery druku HP Jetdirect ew2400 będą mieć ograniczone
· ·	możliwości uaktualniania. Konieczne jest użycie sieci
	kablowej. Uaktualnienie oprogramowania firmowego za
	pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest obsługiwane.

Plik uaktualnienia oprogramowania firmowego serwera druku musi być dostępny w danym systemie. Aby zidentyfikować i pobrać odpowiedni plik uaktualnienia, odwiedź stronę pomocy technicznej firmy HP pod adresem:

http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware

Na tej stronie wykonaj następujące kroki:

- 1. Znajdź model serwera druku i plik uaktualnienia.
- 2. Sprawdź wersję pliku uaktualnienia i upewnij się, że jest nowsza niż wersja zainstalowana na serwerze druku. Jeśli tak jest, pobierz plik. Jeśli tak nie jest, to uaktualnienie jest zbędne.

Aby uaktualnić serwer druku przy użyciu wbudowanego serwera sieci web:

- Wprowadź ścieżkę do pliku uaktualnienia albo kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i przejdź do żądanej lokalizacji.
- 2. Następnie kliknij przycisk **Upgrade Firmware** (Uaktualnij oprogramowanie firmowe).

LPD Queues (Kolejki LPD)

Strona LPD Queues (Kolejki LPD) umożliwia określenie kolejek wydruku LPD (Line Printer Daemon, demon drukarki wierszowej) na serwerze druku Jetdirect. Więcej informacji na temat drukowania LPD i kolejek wydruku zawiera Rozdział 5. "Konfigurowanie do drukowania LPD".

Ustawianie kolejek LPD musi być poprzedzone włączeniem drukowania LPD na serwerze druku. Jeżeli drukowanie LPD jest wyłączone, aby je włączyć, należy przejść do karty Misc. Settings (Inne ustawienia).

Gdy drukowanie LPD jest włączone, dostępnych jest dziesięć różnych nazwanych kolejek wydruku. Cztery spośród nich są skonfigurowane automatycznie i ich parametrów nie można zmienić. Użytkownik może zdefiniować pozostałe sześć kolejek.

Sześć kolejek definiowanych przez użytkownika można konfigurować za pomocą ciągów znaków – na przykład poleceń sterujących zleceniem – które będą automatycznie dodawane przed zleceniem druku lub po nim. Można zdefiniować osiem nazwanych ciągów i tak skonfigurować każdą z kolejek, aby dowolny spośród tych nazwanych ciągów poprzedzał dane druku ("nazwa ciągu dołączanego z przodu") lub znajdował się za nimi ("nazwa ciągu dołączanego z tyłu").

Parametry kolejki LPD służące do konfigurowania kolejek LPD opisano niżej. Zobacz <u>Tabela 4.9</u>.

Tabela 4.9 Parametry kolejki LPD (1 z 3)

Element	Opis
Queue Name (Nazwa kolejki)	Nazwa kolejki definiowanej przez użytkownika. Nazwa może składać się z najwyżej 32 dowolnych wyświetlanych znaków ASCII. Użytkownik może zdefiniować nie więcej niż sześć kolejek.
Prepend String Name (Nazwa ciągu dołączanego z przodu)	Należy wprowadzić nazwę jednego lub większej liczby ciągów dołączanych z przodu do danych druku. Nazwy ciągów i wartości podaje się w tabeli na dole strony. Aby dołączyć z przodu długi ciąg, można połączyć kilka nazw ciągów rozdzielanych znakiem "+". Na przykład aby dołączyć z przodu długi ciąg podzielony na dwa osobne ciągi, wprowadź: <nazwa ciągu1="">+<nazwa ciągu2=""> gdzie nazwa ciągu1 i nazwa ciągu2 to dwie nazwy oddzielnych ciągów o różnych wartościach.</nazwa></nazwa>
Append String Name (Nazwa ciągu dołączanego z tyłu)	Należy wprowadzić nazwę jednego lub większej liczby ciągów dołączanych z tyłu do danych druku. Nazwy ciągów i wartości podaje się w tabeli na dole strony. Aby dołączyć z tyłu długi ciąg, można połączyć kilka nazw ciągów rozdzielanych znakiem "+". Na przykład aby dołączyć z tyłu długi ciąg podzielony na dwa osobne ciągi, wprowadź: <nazwa ciągu1="">+<nazwa ciągu2=""> gdzie nazwa ciągu1 i nazwa ciągu2 to dwie nazwy oddzielnych ciągów o różnych wartościach.</nazwa></nazwa>

Tabela 4.9 Parametry kolejki LPD (2 z 3)

Element	Opis
Queue Type (Typ kolejki)	Sposób przetwarzania danych w kolejce. Należy wybrać jeden z czterech typów kolejki: RAW – bez przetwarzania. Demon drukarki wierszowej przetwarza dane w kolejkach raw jako zlecenie druku, które sformatowano już w języku PCL, PostScript lub HP-GL/2, i wysyła je na drukarkę bez modyfikacji. (Należy zauważyć, że we właściwym miejscu do zadania zostanie dodany każdy zdefiniowany przez użytkownika ciąg dołączany z przodu lub z tyłu). TEXT – dodawanie znaku powrotu karetki. Demon drukarki wierszowej przetwarza dane w kolejkach text jako tekst
	niesformatowany lub ASCII i dodaje znak powrotu karetki do każdego wiersza przed wysłaniem go na drukarkę. AUTO – automatycznie. Demon drukarki wierszowej używa automatycznego wykrywania, aby określić, czy dane druku należy wysłać jako dane <i>raw</i> czy jako dane <i>text</i> . BINPS – Binary PostScript. Instruuje to interpretator języka PostScript, że zlecenie druku ma być interpretowane jako dane języka Binary PostScript.
Default Queue Name (Domyślna nazwa kolejki)	Nazwa kolejki, która zostanie użyta, jeżeli kolejka określona dla zlecenia druku jest nieznana. Standardowo parametr Default Queue Name (Domyślna nazwa kolejki) ma wartość AUTO.
String Name (Nazwa ciągu)	Nazwa ciągu znaków. Można zdefiniować osiem ciągów znaków do użytku w kolejkach LPD. Ten parametr jest nazwą ciągu, natomiast parametr <i>Value</i> (Wartość) określa zawartość ciągu. Nazwy ciągów <i>Prepend</i> (Poprzedź nazwą ciągu) i <i>Append</i> (Dołącz nazwę ciągu) określone w tabeli u góry okna przeglądarki należy wybrać spośród nazw określonych tutaj. Nazwa ciągu może składać się z maksymalnie 32 dowolnych wyświetlanych znaków ASCII.

Tabela 4.9 Parametry kolejki LPD (3 z 3)

Element	Opis
Value (Wartość)	Zawartość ciągu. Parametr <i>String Name</i> (Nazwa ciągu) określa nazwę ciągu, natomiast parametr <i>Value</i> (Wartość) określa zawartość ciągu. Jeżeli określono nazwę ciągu dołączanego z przodu lub z tyłu (w tabeli u góry okna przeglądarki), demon drukarki wierszowej wysyła wartość tego ciągu na drukarkę odpowiednio przed danymi druku albo po nich. Wartościami znaków mogą być dowolne wartości z zakresu rozszerzonego zestawu ASCII, tzn. od 0 do 255 (szesnastkowo od 00 do FF). Znaki niedrukowane można określać przy użyciu wartości szesnastkowej, wprowadzając znak kreski ułamkowej odwróconej, a następnie dwie cyfry szesnastkowe. Na przykład aby wprowadzić znak sterujący anulowania o kodzie szesnastkowym 1 B, należy wpisać \1B. Jeżeli ciąg ma zawierać znak kreski ułamkowej odwróconej, to należy określić go jako \5C. Maksymalna liczba znaków, które można wpisać do tego pola, to 240. Następnie znaki w tym polu są sprawdzane, czy są wartościami szesnastkowymi i, jeśli to konieczne, czy są konwertowane oraz przechowywane wewnętrznie. Maksymalna liczba znaków przechowywanych wewnętrznie w ciągu jest równa 80. Wszystkie znaki przekraczające ten limit są odrzucane.

Aby skonfigurować definiowaną przez użytkownika kolejkę wydruku, należy najpierw zdefiniować ciągi, następnie przypisać je jako dołączane z przodu lub z tyłu, po czym zdefiniować typ kolejki. Po zdefiniowaniu kolejki LPD należy określić sposób jej wykorzystywania, konfigurując drukarkę LPD dla tej kolejki. Na przykład, jeżeli ciągowi "a" nadano wartość "abc", a ciągowi "z" — wartość "xyz", to można zdefiniować kolejkę wydruku "kolejka_az", przypisując ciąg "a" jako dołączany z przodu, ciąg "z" jako dołączany z tyłu i ustawiając typ kolejki "raw". Gdy w przyszłości przez kolejkę_az zostanie wysłane zlecenie druku <tekst_sformatowany>, na drukarkę będzie przesłane zlecenie "abc<tekst_sformatowany>xyz".

Instrukcje konfigurowania drukarki LPD są różne w zależności od systemu operacyjnego. Więcej informacji zawiera <u>Rozdział 5. "Konfigurowanie do drukowania LPD"</u>.

Przykład. Użytkownik drukarki LPD zamierza zerować ją przed rozpoczęciem każdego zlecenia druku. W tej sytuacji można skonfigurować definiowaną przez użytkownika kolejkę wydruku o nazwie "zerowanie_drukarki", która na początku każdego zlecenia wyśle polecenie zerowania w języku PCL (Escape-E). Konfiguracja może przebiegać następująco:

Najpierw skonfiguruj kolejkę wydruku:

- a. Nazwij ciąg: w wierszu 1 w polu **String Name** (Nazwa ciągu) wpisz: "znaki_zerowania".
- b. Zdefiniuj wartość ciągu: w wierszu 1 w polu **Value** (Wartość) wpisz: "\1BE" (Escape-E). (Można także wpisać "\1B\45").
- c. Nazwij kolejkę: w wierszu 5 w polu **Queue Name** (Nazwa kolejki) wpisz: "zerowanie_drukarki".
- d. Skonfiguruj ciąg dołączany z przodu: w wierszu 5 w polu **Prepend** String (Poprzedź nazwą ciągu) wpisz: "znaki_zerowania".
- e. W wierszu 5 pozostaw puste pole **Append String** (Dołącz nazwę ciagu).
- f. Ustaw typ kolejki: przy użyciu menu rozwijanego w polu **Queue Type** (Typ kolejki) w wierszu 5 ustaw wartość "RAW".

Następnie skonfiguruj drukarkę do korzystania z kolejki. Po wyświetleniu monitu o nazwę kolejki wpisz: "zerowanie_drukarki". (Szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania drukarki zawiera Rozdział 5. "Konfigurowanie do drukowania LPD"). Po wykonaniu powyższej procedury każde zlecenie druku wysyłane na drukarkę – zarówno z serwera, jak i z komputera klienckiego, na którym zainstalowano tę drukarkę – będzie zawierać na początku polecenie zerowania.

USB Settings (Ustawienia USB)

Jeśli serwer druku HP Jetdirect umożliwia łączenie się za pomocą portu USB z urządzeniem sieciowym (takim jak drukarka USB), wyświetlane będzie łącze do parametrów konfiguracji USB. Zobacz <u>Tabela 4.10</u>.

Tabela 4.10 Ustawienia USB

Element USB	Opis
USB Speed (Prędkość USB)	 (Parametr tylko do odczytu, tylko dla serwerów druku USB 2.0). Określa automatycznie negocjowaną szybkość komunikacji przy użyciu połączenia USB między serwerem druku a urządzeniem. Full Speed (Pełna prędkość): Szybkość 12 Mbit/s określona w specyfikacjach USB v2.0, zgodnie ze specyfikacjami USB v1.1. Hi-Speed (Duża prędkość): 480 Mbit/s, tylko urządzenia zgodne ze standardem USB v2.0. Disconnected (Odłączony): Port USB nie jest podłączony.
Desired Communication Mode (Wymagany tryb komunikacji)	Określa najwyższy poziom komunikacji USB stosowany wtedy, gdy serwer druku próbuje ustanowić poziom łączności z drukarką. Po zmianie dotychczasowego ustawienia należy odłączyć, a następnie ponownie podłączyć kabel USB albo wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie serwera druku, aby uaktywnić nowe ustawienie. • Automatic (Automatycznie, ustawienie domyślne): serwer druku będzie próbował ustawić najwyższy dostępny poziom, rozpoczynając od standardu IEEE 1284.4. W przypadku niepowodzenia serwer wypróbuje następne poziomy. • IEEE 1284.4: jest to najwyższy poziom łączności, umożliwiający obsługę wielu kanałów jednoczesnego drukowania, skanowania i przesyłania danych o stanie. • MLC: (wiele kanałów logicznych) tryb łączności MLC, zastrzeżony dla firmy HP, umożliwiający obsługę wielu kanałów jednoczesnego
	 drukowania, skanowania i przesyłania informacji o stanie. Bidirectional (Dwukierunkowe): ten poziom obsługuje podstawową łączność dwukierunkową drukarki. Dane druku są wysyłane na urządzenie drukujące, a informacje o stanie są zwracane z urządzenia drukującego. Unidirectional (Jednokierunkowe): jest to najniższy poziom łączności, obsługujący jednokierunkową łączność z serwera druku do urządzenia drukującego. Poziom łączności ustawiony przez serwer druku jest wyświetlany na stronie konfiguracji urządzenia Jetdirect.
Status Page Language (Język strony stanu)	Określa język opisu strony (PDL, Page Description Language) danych strony konfiguracji urządzenia Jetdirect wysyłanych na drukarkę. Dostępne opcje to PCL, ASCII, PostScript i HPGL2.

Support Info (Informacje pomocy technicznej)

Za pomocą tej strony można skonfigurować łącza do Pomocy technicznej. Pozwala ona wyznaczyć pracownika działu pomocy technicznej i numer telefonu administratora tego urządzenia, a także adresy URL internetowej pomocy technicznej.

Refresh Rate (Częstotliwość odświeżania)

Częstotliwość odświeżania jest to czas (w sekundach), po którym strony diagnostyczne zostaną automatycznie zaktualizowane. Wartość "0" wyłącza częstotliwość odświeżania.

Privacy Settings (Ustawienia prywatności)

Na stronie **Privacy Settings** (Ustawienia prywatności) można zezwolić wbudowanemu serwerowi sieci Web na zbieranie informacji identyfikacyjnych o produkcie i jego wykorzystaniu oraz na wysyłanie tych informacji do firmy HP (wymagany jest dostęp do Internetu). Informacje o wykorzystaniu produktu przydają się firmie HP do udoskonalania funkcji produktów oraz usług. Domyślne ustawienie tej strony będzie zależało od wyboru użytkownika podczas wstępnego dostępu do karty Networking (Praca w sieci).

Aby włączyć tę funkcję, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

Aby wyłączyć tę funkcję, wyczyść pole wyboru i kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

Select Language (Wybierz język)

To łącze jest wyświetlane, jeśli strony sieci Web urządzenia HP Jetdirect występują w różnych językach. Obsługiwane języki można także wybrać za pomocą opcji ustawień języka w przeglądarce (informacje zawiera Pomoc przeglądarki).

Aby móc wyświetlić obsługiwane języki inne niż angielski, trzeba włączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Settings (Ustawienia)

W sekcji Security (Zabezpieczenia) menu Settings (Ustawienia) zapewnia dostęp do następujących kart: Status (Stan, domyślne), Wizard (Kreator), Restore Defaults (Przywróć domyślne). Dostępne ustawienia są zależne od modelu serwera druku.

Status (Stan)

Na stronie **Status** (Stan) są wyświetlane bieżące ustawienia konfiguracji zabezpieczeń serwera druku. Wyświetlane ustawienia są zależne od funkcji obsługiwanych przez dany serwer druku.

Wizard (Kreator)

Uwaga

Jeśli do zarządzania urządzeniami służy program HP Web Jetadmin, to nie należy korzystać z tego kreatora. W celu konfigurowania ustawień zabezpieczeń sieci należy natomiast użyć programu HP Web Jetadmin, co zapewni zgodność ustawień z daną siecią.

Na stronie **Wizard** (Kreator) można uruchomić kreatora *HP Jetdirect Security Configuration* (Kreator konfiguracji zabezpieczeń HP Jetdirect). Ten kreator ułatwia konfigurowanie zabezpieczeń serwera druku niezbędnych w danej sieci. Kliknij przycisk **Start Wizard** (Uruchom kreatora), aby uruchomić kreatora. Wyświetlona zostanie strona **Security Level** (Poziom zabezpieczeń).

Opcjonalne parametry konfiguracji przedstawiane w kreatorze są zależne od wybranego poziomu zabezpieczeń. Opis zawiera <u>Tabela 4.11</u>.

Uwaga

W przypadku nieprawidłowego zamknięcia kreatora (na przykład wskutek zaniechania użycia przycisku Cancel [Anuluj]) może zostać wyświetlony ekran *Operation Failed* (Operacja nie powiodła się). Jeśli tak się stanie, należy poczekać około dwóch minut przed ponownym uruchomieniem kreatora.

Restore Defaults (Przywróć wartości domyślne)

Ta strona służy do przywracania standardowych, fabrycznych ustawień konfiguracji zabezpieczeń. Wyświetlane ustawienia są zależne od funkcji obsługiwanych przez dany serwer druku.

Przywracane są wartości domyślne tylko wyświetlonych ustawień zabezpieczeń, inne ustawienia konfiguracji pozostają niezmienione.

Tabela 4.11 Poziomy zabezpieczeń kreatora (1 z 2)

Poziom zabezpieczeń	Opis
Basic Security (Zabezpieczenia podstawowe)	Ta opcja wymaga skonfigurowania hasła administratora, umożliwiającego zarządzanie konfiguracją. Hasło administratora jest takie samo, jak dla innych narzędzi do zarządzania, takich jak usługa Telnet i aplikacje SNMP. Niektóre narzędzia do zarządzania, na przykład usługa Telnet, korzystają natomiast z łączności przy użyciu zwykłego tekstu i nie są zabezpieczone. Strona Administrator Account (Konto administratora) służy do wprowadzania hasła administratora. Hasło administratora będzie stosowane również jako nazwa wspólnoty ustawiania SNMP v1/v2 aplikacji protokołu SNMP do zarządzania. Na stronie Configuration Review (Przegląd konfiguracji) są wyświetlane wszystkie bieżące ustawienia zabezpieczeń. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby ustawić wybrane podstawowe opcje zabezpieczeń.
Enhanced Security (Zabezpieczenia rozszerzone, opcja zalecana)	(Dotyczy tylko serwerów druku z obsługą wszystkich funkcji) Ta opcja rozszerza zabezpieczenia podstawowe, automatycznie wyłączając protokoły do zarządzania nieużywające zabezpieczonej, szyfrowanej łączności (takie jak usługa Telnet, uaktualnienia oprogramowania firmowego za pośrednictwem FTP, protokoły RCFG, SNMP v1/v2c). Aby zmienić ustawienia poszczególnych protokołów, zobacz Mgmt. Protocols. (Protokoły zarządzania). Strona Administrator Account (Konto administratora) służy do wprowadzania hasła administratora. Strony SNMP Configuration (Konfiguracja SNMP) służą do konfigurowania określonych ustawień protokołu SNMP: Enable SNMPv3 (Włącz SNMPv3): (dotyczy tylko serwerów druku z obsługą wszystkich funkcji) włącza protokół SNMP v3 i tworzy konto SNMP v3. Utworzenie konta SNMP v3 jest niezalecane w przypadku zarządzania urządzeniami przy użyciu programu HP Web Jetadmin. Zobacz SNMP. Enable SNMPv1/v2 read-only access (Włącz dostęp tylko do odczytu protokołu SNMP v1/v2): włączenie tej opcji
	umożliwia obsługę bieżących narzędzi, korzystających z protokołu SNMP v1/v2 w celu wykrywania urządzeń i ich stanu. Na stronie Configuration Review (Przegląd konfiguracji) są wyświetlane wszystkie bieżące ustawienia zabezpieczeń. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby ustawić wybrane podstawowe opcje zabezpieczeń.

Tabela 4.11 Poziomy zabezpieczeń kreatora (2 z 2)

Poziom zabezpieczeń	Opis
Custom Security (Zabezpieczenia niestandardowe)	Ta opcja udostępnia wszystkie ustawienia zabezpieczeń obsługiwane przez dany serwer druku. Więcej informacji na temat określonych parametrów i opcji zawierają tabele w sekcji Mgmt. Protocols (Protokoły zarządzania) oraz strony menu Authorization (Autoryzacja) w obszarze SECURITY (ZABEZPIECZENIA).
	Strona Administrator Account (Konto administratora) służy do wprowadzania hasła administratora.
	Strona Web Mgmt. (Zarządzanie siecią Web, dostępna tylko w przypadku serwerów druku z obsługą wszystkich funkcji) służy do konfigurowania protokołu HTTPS (bezpiecznego protokołu HTTP), włącznie z certyfikatami i poziomami szyfrowania.
	Strona Management Tools (Narzędzia zarządzania) umożliwia konfigurowanie niezabezpieczonych protokołów zarządzania (takich jak RCFG, Telnet i aktualizacje oprogramowania firmowego za pośrednictwem FTP).
	Strony SNMP Configuration (Konfiguracja SNMP) służą do
	konfigurowania określonych ustawień protokołu SNMP:
	 Enable SNMPv1/v2 (Włącz SNMP v1/v2): włączenie tej opcji umożliwia korzystanie z oprogramowania do zarządzania używającego protokołu SNMP v1/v2. Po wybraniu tej opcji wyświetlana jest strona SNMPv1/v2 Configuration (Konfiguracja SNMPv1/v2), na której można skonfigurować nazwy wspólnoty SNMP.
	 Enable SNMPv3 (Włącz SNMPv3): (Włącz SNMPv3, dotyczy tylko serwerów druku z obsługą wszystkich funkcji) włączenie tej opcji powoduje utworzenie konta SNMP v3. Utworzenie konta SNMP v3 jest niezalecane w przypadku zarządzania urządzeniami przy użyciu programu HP Web Jetadmin. Zobacz SNMP.
	Strona Access Control (Kontrola dostępu) służy do konfigurowania listy kontroli dostępu (Access Control List), jeśli wymagane jest sterowanie dostępem hosta do urządzenia.
	Strona Print Protocols and Services (Protokoły i usługi drukowania) służy do włączania lub wyłączania tych protokołów drukowania w sieci, usług drukowania i wykrywania urządzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na zabezpieczenia.
	Na stronie Configuration Review (Przegląd konfiguracji) są wyświetlane wszystkie bieżące ustawienia zabezpieczeń. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby ustawić wybrane podstawowe opcje zabezpieczeń.

Authorization (Autoryzacja)

Strona **Authorization** (Autoryzacja) zawiera karty umożliwiające sterowanie dostępem do urządzenia, jak również do funkcji konfigurowania i zarządzania urządzeniem. Ponadto można skonfigurować certyfikaty służące do uwierzytelniania klienta i serwera.


Admin. Account (Konto administratora)

Ta strona umożliwia ustawienie hasła administratora, służącego do sterowania dostępem do informacji o konfiguracji i stanie serwera Jetdirect. Hasło administratora jest wspólne dla narzędzi do konfiguracji serwera Jetdirect, takich jak wbudowany serwer sieci Web, usługa Telnet i program HP Web Jetadmin. W przypadku wybranych drukarek EIO hasło jest wspólne (zobacz Synchronizacja hasła drukarki).

Jeżeli po ustawieniu hasła nastąpi próba uzyskania dostępu do ustawień serwera druku Jetdirect, to najpierw zostanie wyświetlony monit o nazwę użytkownika i *hasło*.

Uwaga Hasło administratora można usunąć, stosując zimne zerowanie serwera druku, które powoduje przywrócenie standardowych ustawień fabrycznych.

Pole wyboru umożliwia zsynchronizowanie programu HP Web Jetadmin i nazwy wspólnoty ustawiania SNMP v1/v2c. Po włączeniu tej funkcji (zaznaczeniu pola wyboru) hasło administratora będzie również używane jako nazwa wspólnoty ustawiania SNMP przez aplikacje protokołu SNMP v1/v2c do zarządzania.




Synchronizacja hasła drukarki. W wielu drukarkach EIO dostęp do ustawień konfiguracji drukarki i statusu jest chroniony hasłem. Można je ustawić przy użyciu stron zabezpieczeń w sieci Web wyświetlanych przez drukarkę. W przypadku tych drukarek hasło administratora drukarki oraz hasło serwera druku Jetdirect EIO są synchronizowane i to samo hasło służy do uzyskiwania dostępu do stron konfiguracji drukarki i sieci. W przypadku drukarek obsługujących synchronizację haseł to samo hasło jest używane niezależnie od strony wbudowanego serwera sieci Web, na której hasło zostało ustawione (może to być strona drukarki Security [Zabezpieczenia] lub sieciowa strona Admin. Account [Konto administratora]).

Jeżeli zostanie utracona synchronizacja hasła, może być konieczne zastosowanie jednej z następujących procedur:

- Przywróć ustawienia fabryczne drukarki i serwera druku Jetdirect (na przykład przez zimne zerowanie) i skonfiguruj ponownie ustawienia.
- Recznie ustaw to samo hasło administratora przy użyciu strony **Security** (Zabezpieczenia) i strony **Admin. Account** (Konto administratora).

Certificates (Certyfikaty)

(Obsługa certyfikatów zależy od modelu serwera druku) Ta karta zapewnia dostęp do usług instalowania i konfigurowania certyfikatów cyfrowych X.509 oraz zarządzania nimi. Certyfikat cyfrowy jest komunikatem elektronicznym, zawierającym zwykle między innymi klucz (krótki ciąg używany do szyfrowania i deszyfrowania) oraz podpis cyfrowy. Certyfikaty mogą być wystawiane i podpisywane przez zaufany niezależny podmiot (zwykle nazywany organem certyfikującym, CA), który może być wewnętrzny lub zewnętrzny w stosunku do organizacji. Certyfikaty mogą też być "autopodpisywane", co jest podobne do potwierdzania własnej tożsamości.



Strona Certificates (Certyfikaty) zawiera informacje o stanie certyfikatów zainstalowanych na serwerze druku HP Jetdirect:

 Certyfikat Jetdirect. Certyfikat Jetdirect jest używany do potwierdzania tożsamości urządzenia Jetdirect wobec klientów i sieciowych serwerów uwierzytelniania. Standardowo preinstalowany jest autopodpisywany certyfikat Jetdirect. Zezwala on wbudowanemu serwerowi sieci Web na użycie protokołu HTTPS i wyświetlenie tego serwera w postaci witryny z zabezpieczeniami podczas dostępu do niej za pomocą przeglądarki sieci Web.

Kliknij przycisk **View** (Wyświetl), aby wyświetlić zawartość zainstalowanego certyfikatu Jetdirect albo kliknij przycisk **Configure** (Konfiguruj), aby go zaktualizować lub zainstalować nowy certyfikat. Zobacz Konfigurowanie certyfikatów.

Po zainstalowaniu certyfikat Jetdirect będzie zapisywany po każdym zimnym zerowaniu używanym do przywracania standardowych wartości fabrycznych.

Certyfikat CA. (Dotyczy tylko serwerów druku z obsługą wszystkich funkcji) Certyfikat od zaufanego niezależnego podmiotu lub organu certyfikującego (CA) jest używany do potwierdzania tożsamości sieciowego serwera uwierzytelniania podczas stosowania metod uwierzytelniania 802.1X korzystających z protokołu EAP (Extensible Authentication Protocol). Tożsamość serwera uwierzytelniania jest potwierdzona, gdy wybrane informacje z certyfikatu CA odpowiadają informacjom z certyfikatu odebranego z serwera uwierzytelniania.

Certyfikat CA serwera druku jest to certyfikat służący do podpisywania certyfikatu serwera uwierzytelniania. Dlatego certyfikat CA musi wystawić organ certyfikujący (CA), który wystawił certyfikat serwera uwierzytelniania.

Kliknij przycisk **View** (Wyświetl), aby wyświetlić zawartość zainstalowanego certyfikatu Jetdirect albo kliknij przycisk **Configure** (Konfiguruj), aby go zaktualizować lub zainstalować nowy certyfikat. Zobacz <u>Konfigurowanie certyfikatów</u>.

Certyfikat CA nie jest zapisywany po wyzerowaniu serwera druku i przywróceniu standardowych wartości fabrycznych.

Maksymalny rozmiar certyfikatu, który można zainstalować na serwerze druku HP Jetdirect, to 3072 bajty.

Konfigurowanie certyfikatów

Po kliknięciu przycisku **Configure** (Konfiguruj) wyświetlany jest kreator zarządzania certyfikatami, ułatwiający aktualizowanie lub instalowanie certyfikatu. Wyświetlane ekrany są zależne od typu certyfikatu (Jetdirect lub CA) i wybranych opcji. <u>Tabela 4.12</u> zawiera opis ekranów i parametrów konfiguracji, które mogą zostać wyświetlone.

Uwaga

W przypadku nieprawidłowego zamknięcia strony konfigurowania certyfikatów (na przykład wskutek nieużycia przycisku **Cancel** [Anuluj]) może zostać wyświetlony ekran *Operation Failed* (Operacja nie powiodła się). Jeśli tak się stanie, należy poczekać około dwóch minut przed ponownym uruchomieniem kreatora.

Tabela 4.12 Ekrany konfigurowania certyfikatu (1 z 4)

Certificate Options (Opcje certyfikatu)

Wyświetlana jest poniższa lista opcji.

Update Pre-Installed Certificate (Aktualizuj preinstalowany certyfikat). Ta opcja służy do aktualizowania preinstalowanego, autopodpisywanego certyfikatu. Wskutek aktualizacji preinstalowany certyfikat zostaje zastąpiony. Można zaktualizować następujące elementy:

Certificate Validity Period (Okres ważności certyfikatu)

W przypadku certyfikatów autopodpisywanych przeglądarka będzie identyfikować certyfikat jako autopodpisywany w każdej nowej sesji sieci Web, co może powodować wyświetlenie alertu zabezpieczeń. Można uniknąć tego komunikatu, dodając go do magazynu certyfikatów przeglądarki lub wyłączając alerty przeglądarki (niezalecane).

Certyfikaty autopodpisywane nie są bezpieczne, ponieważ swoją tożsamość potwierdza tylko właściciel certyfikatu, a nie zaufany niezależny podmiot. Certyfikaty pochodzące od zaufanego niezależnego podmiotu są uważane za bezpieczniejsze.

Create Certificate Request (Utwórz żądanie certyfikatu). Po wybraniu tej opcji należy podać informacje o wybranym urządzeniu i organizacji na następującym ekranie:

Certificate Information (Informacja o certyfikacie)

Tej opcji można użyć na przykład wtedy, gdy bezprzewodowy protokół uwierzytelniania wymaga zainstalowania certyfikatu Jetdirect wydanego przez zaufany podmiot niezależny lub organ certyfikujący.

Install Certificate (Instaluj certyfikat). Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy oczekuje prośba o certyfikat Jetdirect (od zaufanego niezależnego podmiotu). Po odebraniu certyfikatu można go zainstalować, używając tej opcji. Wskutek zainstalowania ten certyfikat zastępuje certyfikat preinstalowany.

Po wybraniu tej opcji należy podać informacje na następującym ekranie:

Install Certificate (Zainstaluj certyfikat)

Instalowany certyfikat musi być skojarzony z wcześniejszą prośbą o certyfikat wygenerowaną przez wbudowany serwer sieci Web.

Tabela 4.12 Ekrany konfigurowania certyfikatu (2 z 4)

Install CA Certificate (Instaluj certyfikat CA). (Dotyczy tylko serwerów druku z obsługą wszystkich funkcji) Ta opcja jest wyświetlana po kliknięciu przycisku Configure (Konfiguruj) w przypadku certyfikatu CA, który musi być zainstalowany w celu obsługi wybranych protokołów uwierzytelniania. Po wybraniu tej opcji należy podać informacje na następującym ekranie:

Install Certificate (Zainstaluj certyfikat)

Import Certificate and Private Key (Importuj certyfikat i klucz prywatny). Ta opcja umożliwia importowanie uzyskanego wcześniej i znanego certyfikatu jako certyfikatu Jetdirect. Po zaimportowaniu certyfikatu zostanie zastąpiony certyfikat zainstalowany obecnie. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony monit na następującym ekranie:

• Import Certificate and Private Key (Importuj certyfikat i klucz prywatny)

Export Certificate and Private Key (Eksportuj certyfikat i klucz prywatny). Ta opcja umożliwia eksportowanie obecnie zainstalowanego na serwerze druku certyfikatu Jetdirect w celu użycia go na innych serwerach druku. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony monit na następującym ekranie:

 Export the Jetdirect certificate and private key (Eksportuj certyfikat Jetdirect i klucz prywatny)

Delete CA Certificate (Usuń certyfikat CA). (Dotyczy tylko serwerów druku z obsługą wszystkich funkcji) Ta opcja jest używana do usuwania certyfikatu CA zainstalowanego na serwerze druku Jetdirect. Opcja pojawia się po zainstalowaniu certyfikatu CA służącego do uwierzytelniania EAP.

PRZESTROGA: Jeśli certyfikat CA zostanie usunięty, uwierzytelnianie EAP zostanie wyłaczone i nie będzie dostępu do sieci.

Certyfikat CA można także usunąć, dokonując zimnego zerowania serwera druku, co przywraca standardowe ustawienia fabryczne.

Certificate Validity (Ważność certyfikatu)

Ten ekran służy do określania, jak długo ma być ważny certyfikat autopodpisywany Jetdirect.

Ten ekran jest wyświetlany tylko wówczas, gdy certyfikat autopodpisywany jest preinstalowany i kliknięto przycisk **Edit Settings** (Edytuj ustawienia) w celu zaktualizowania okresu ważności. Określa aktualny czas uniwersalny (UTC — Coordinated Universal Time). Czas UTC jest podawany przez Międzynarodowy Urząd Miar i Wag. Uwzględnia on różnice między czasem Greenwich i czasem atomowym. Jest ustawiany na długości geograficznej 0 na południku zerowym.

Data rozpoczęcia ważności **Validity Start Date** jest obliczana na podstawie ustawień zegara komputera PC.

Validity Period (Okres ważności) określa liczbę dni (od 1 do 3650), przez które certyfikat jest ważny, począwszy od daty Validity Start Date (Daty rozpoczęcia ważności). Wymagany jest prawidłowy wpis (od 1 do 3650). Wartość domyślna jest równa 5 lat.

Tabela 4.12 Ekrany konfigurowania certyfikatu (3 z 4)

Certificate Information (Informacje o certyfikacie)

Na tej stronie można wprowadzić informacje służące do żądania certyfikatu z organu certyfikujacego (CA).

Common Name (Wspólna nazwa). (Wymagana)

W przypadku serwerów druku HP Jetdirect należy podać w pełni kwalifikowaną nazwę domeny lub prawidłowy adres IP urządzenia.

Przykłady:

- Domain Name (Nazwa domeny): mojadrukarka.mojdzial.moja firma.com
- IP address (Adres IP): 192.168.2.116

Wspólna nazwa będzie używana do jednoznacznego identyfikowania urządzenia. W przypadku serwerów druku HP Jetdirect korzystających z uwierzytelniania EAP konieczne może być skonfigurowanie niektórych serwerów uwierzytelniania przy użyciu nazwy wspólnej określonej w certyfikacie.

Jeżeli na serwerze druku Jetdirect skonfigurowano domyślny adres IP 192.0.0.192, prawdopodobnie nie będzie on prawidłowy w danej sieci. Nie należy używać tego adresu domyślnego do identyfikowania urządzenia.

Organization (Organizacja). (Wymagana) Określ pełną, formalną nazwę firmy.

Organizational Unit (Jednostka w organizacji). (Opcjonalna) Podaj dział, departament lub podgrupę w organizacji.

City/Locality(Miasto/Miejscowość). (Wymagana) Wprowadź nazwę miejscowości, w której znajduje się organizacja.

State/Province (Stan/prowincja, województwo). (Wymagana dla wszystkich krajów/regionów) Musi zawierać co najmniej trzy znaki (wymagane).

Country/Region (Kraj/region). Dwuznakowy kod ISO 3166 kraju/regionu. Na przykład "gb" w przypadku Wielkiej Brytanii lub "us" w przypadku USA (wymagane).

Tabela 4.12 Ekrany konfigurowania certyfikatu (4 z 4)

Install Certificate (Zabezpieczenia: Instaluj certyfikat) lub Install CA Certificate (Instaluj certyfikat CA)

Ekran Install Certificate (Zainstaluj certyfikat) służy do instalowania certyfikatu Jetdirect.

Ekran Install CA Certificate (Zainstaluj certyfikat CA) służy do instalowania certyfikatu zaufanego organu certyfikującego (CA) przeznaczonego do uwierzytelniania EAP (dotyczy tylko serwerów druku z obsługą wszystkich funkcji).

Zainstaluj certyfikat zakodowany w formacie PEM/Base64 (Privacy Enhanced Mail). Aby zainstalować certyfikat, określ nazwę i ścieżkę pliku, który go zawiera. Można również kliknąć przycisk **Browse** (Przeglądaj), aby wyszukać plik w systemie.

Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby ukończyć instalację.

Instalowany certyfikat musi być skojarzony z oczekującym żądaniem certyfikatu wbudowanego serwera sieci Web. Opcja Install Certificate (Instaluj certyfikat) nie pojawia się, gdy nie ma żadnego żądania oczekującego.

Rozmiar certyfikatu Jetdirect lub CA jest ograniczony do 3 KB.

Import Certificate and Private Key (Importuj certyfikat i klucz prywatny)

Ten ekran służy do importowania certyfikatu Jetdirect i klucza prywatnego.

Zaimportuj certyfikat Jetdirect i klucz prywatny. W wyniku zaimportowania obecny certyfikat i klucz prywatny zostaną zastąpione.

Plik musi być zakodowany w formacie PKCS#12 (.pfx) i nie może przekraczać 4 KB.

Aby zaimportować certyfikat i klucz prywatny, należy podać nazwę i ścieżkę pliku, który zawiera certyfikat i klucz prywatny. Można również kliknąć przycisk **Browse** (Przeglądaj), aby wyszukać plik w systemie. Następnie należy wprowadzić hasło użyte do zaszyfrowania klucza prywatnego.

Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby ukończyć instalację.

Export the Jetdirect certificate and private key (Eksportuj certyfikat Jetdirect i klucz prywatny).

Ten ekran służy do eksportowania zainstalowanego certyfikatu Jetdirect oraz klucza prywatnego do pliku.

Aby eksportować certyfikat i klucz prywatny, wprowadź hasło, które będzie używane do szyfrowania klucza prywatnego. Hasło należy wprowadzić ponownie w celu potwierdzenia. Następnie kliknij przycisk **Save as** (Zapisz jako), aby zapisać certyfikat i klucz prywatny w pliku w systemie. Plik będzie zakodowany w formacie PKCS#12 (.pfx).

Access Control (Kontrola dostępu)

Ta karta służy do wyświetlania listy kontroli dostępu (ACL, Access Control List) na serwerze druku HP Jetdirect. Lista kontroli dostępu (czyli lista dostępu hostów) określa pojedyncze systemy hostów lub sieci systemów hostów, które będą mogły uzyskać dostęp do serwera druku i podłączonego urządzenia sieciowego. Lista może zawierać maksymalnie 10 wpisów. Jeśli lista jest pusta (na liście nie ma hostów), to dostęp do serwera druku może uzyskać każdy obsługiwany system.

PRZESTROGA Korzystając z tej funkcji, należy zachować szczególną ostrożność. Można utracić łączność z serwerem druku HP Jetdirect, jeśli system nie jest odpowiednio określony na liście lub gdy dostęp za pomocą protokołu HTTP jest wyłączony.

> Informacje na temat korzystania z listy dostępu hostów jako funkcji zabezpieczeń zawiera Rozdział 7.

Uwaga

Domyślnie hosty z połączeniami HTTP (na przykład przez wbudowany serwer sieci Web lub protokół IPP – Internet Printing Protocol) mogą uzyskiwać dostęp do serwera druku bez względu na wpisy listy kontroli dostępu.

Aby wyłączyć możliwość dostępu przez host HTTP, wyczyść pole wyboru Allow Web Server (HTTP) access (Zezwól na dostęp do serwera sieci Web [HTTP]) na dole listy.

Systemy hostów są określane za pomocą adresów IP lub numerów sieci. Jeżeli sieć zawiera podsieci, można użyć maski adresów, aby sprawdzić, czy adres IP oznacza pojedynczy system hosta czy grupę systemów hostów.

Przykłady. Poniżej znajduje się tabela zawierająca przykładowe wpisy:

Adres IP	Maska	Opis
192.0.0.0	255.0.0.0	Zezwala na dostęp wszystkim hostom o numerze sieci 192.
192.1.0.0	255.1.0.0	Zezwala na dostęp wszystkim hostom w sieci 192, podsieci 1.
192.168.1.2		Zezwala na dostęp hostowi o adresie IP 192.168.1.2. Maska 255.255.255.255 jest ustawiana automatycznie i nie jest wymagana.

Aby dodać wpis do listy kontroli dostępu, określ host za pomocą pól **IP Address** (Adres IP) i **Mask** (Maska), a następnie kliknij (zaznacz) pole wyboru **Save** (Zapisz) danego wpisu. Następnie kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

Aby usunąć wpis z listy, wyczyść pole wyboru Save (Zapisz) danego wpisu. Następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

Aby wyczyścić całą listę kontroli dostępu, wyczyść wszystkie pola wyboru **Save** (Zapisz), a następnie kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

Mgmt. Protocols (Protokoły zarządzania)

To łącze zapewnia dostęp do protokołów zarządzania łącznością i innych protokołów dotyczących zabezpieczeń.

Web Mgmt. (Zarządzanie siecią Web)

Ta karta służy do zarządzania łącznością z wbudowanym serwerem sieci Web przy użyciu przeglądarek sieci Web. Karta ta pojawia się tylko w przypadku serwerów druku z obsługą wszystkich funkcji.

Bezpieczny protokół HTTP (HTTPS) zapewnia bezpieczną, szyfrowaną łączność internetową. Jeżeli wbudowany serwer sieci Web został skonfigurowany, tak aby wymagany był protokół HTTPS, serwer kieruje łączność przez port 443, dobrze znany port ruchu HTTPS. Chociaż porty 80, 280 lub 631 są nadal używane dla protokołu IPP (Internet Printing Protocol), inne sposoby komunikacji bez zabezpieczeń (HTTP) są przekierowywane do protokołu HTTPS. W zależności od możliwości przeglądarki przekierowanie jej do używania protokołu HTTPS może być niewidoczne.

Zgodnie z ustawieniami domyślnymi konfiguracja serwerów druku zezwala na korzystanie z protokołu HTTPS lub HTTP.

Chociaż nie jest to zalecane, można zaakceptować łączność niezabezpieczoną, zarówno przy użyciu protokołu HTTPS, jak i HTTP, wyłączając (czyszcząc) pole wyboru Encrypt All Web Communication (Szyfruj wszelką łączność w sieci web).

W celu obsługi łączności przy użyciu protokołu HTTPS trzeba zainstalować certyfikat Jetdirect. Początkowo użytkowanie zapewnia standardowy, autopodpisywany, preinstalowany fabrycznie certyfikat. Kliknij przycisk Configure (Konfiguruj), aby zaktualizować certyfikat preinstalowany albo zainstalować nowy certyfikat. Więcej informacji zawiera sekcja Konfigurowanie certyfikatów.

Podczas używania certyfikatu Jetdirect musi być określona minimalna dopuszczalna siła szyfrowania. Można wybrać siłę szyfrowania Low (Niska, wartość domyślna), Medium (Średnia) lub High (Wysoka). Na przykład wybranie wartości Low (Niska) pozwoli na użycie średniego lub wysokiego poziomu szyfrowania, a zaznaczenie opcji High (Wysoka) dopuści jedynie wysoki poziom szyfrowania.

Dla każdej siły szyfrowania określane są szyfry wskazujące najsłabsze dozwolone szyfrowanie. Starsze przeglądarki obsługują jedynie 40-bitowe (niskie) poziomy szyfrowania.

Uwaga

Obsługiwane zestawy szyfrów zapewniają różne poziomy siły szyfrowania. Aktualnie obsługiwanymi zestawami szyfrów, przeznaczonymi do szyfrowania i deszyfrowania, są: DES (Data Encryption Standard, 56-bitowy), RC4 (40-bitowy lub 128-bitowy) i 3DES (168-bitowy).

SNMP

Ta karta służy do włączania lub wyłączania agentów SNMP v1, v2c i v3 na serwerze druku, w zależności od modelu serwera druku. Wersje niepełne serwerów druku (np. ew2400) nie obsługują agenta SNMP v3. Opis opcji protokołu SNMP zawiera Tabela 4.7.

SNMP v3. Serwery druku HP Jetdirect z obsługą wszystkich funkcji zawierają agenta SNMP v3 (Simple Network Management Protocol, wersja 3) rozszerzającego zabezpieczenia SNMP. Agent SNMP v3 wykorzystuje standard USM (User-based Security Model for SNMP v3, RFC 2574), który umożliwia uwierzytelnianie użytkowników i zapewnia poufność danych za pomocą szyfrowania.

Agent SNMP v3 jest włączany przy tworzeniu początkowego konta SNMP v3 na serwerze druku. Po utworzeniu konta wszystkie prawidłowo skonfigurowane aplikacje protokołu SNMP do zarządzania mogą uzyskiwać dostęp do konta lub je wyłączać.

PRZESTROGA Jeśli do zarządzania urządzeniami używany jest program HP Web Jetadmin, w celu prostego skonfigurowania agenta SNMP v3 i innych ustawień zabezpieczeń na serwerze druku należy użyć programu HP Web Jetadmin.

> Użycie wbudowanego serwera sieci Web do utworzenia konta SNMP v3 spowoduje wymazanie wszelkich dotychczasowych kont SNMP v3. Ponadto informacje dotyczące konta SNMP v3 trzeba będzie wdrożyć w aplikacji protokołu SNMP do zarządzania.

Konto początkowe można utworzyć, określając zapewniające poufność danych klucze szyfrowania uwierzytelniania HMAC-MD5 i CBC-DES, stosowane przez aplikacje protokołu SNMP v3 do zarządzania.

PRZESTROGA

Przed utworzeniem początkowego konta SNMP v3 należy wyłączyć usługę Telnet i włączyć zabezpieczoną łączność wbudowanego serwera sieci Web przy użyciu protokołu HTTPS. Ułatwia to zapobieganie dostępowi lub przechwytywaniu informacji o koncie w połączeniach, które nie są zabezpieczone.

Agenci SNMP v1 i v2 mogą współistnieć z agentem SNMP v3. Tym niemniej, aby w pełni zabezpieczyć dostęp SNMP, należy wyłączyć agentów SNMP v1 i v2c.

Other (Inne)

Ta karta służy do włączania lub wyłączania różnych protokołów drukowania, usług drukowania i zarządzania, obsługiwanych przez serwer druku. Zobacz Tabela 4.13.

Tabela 4.13 Inne protokoły (1 z 2)

Element	Opis
Enable Print Protocols (Włącz protokoły drukowania)	Włącza lub wyłącza protokoły sieciowe obsługiwane przez serwer druku: IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC. Na przykład należy wyłączyć nieużywane protokoły, aby uniemożliwić dostęp do drukarki przy użyciu tych protokołów. Więcej informacji na temat środowisk sieciowych, w których są używane te protokoły, zawiera Rozdział 1. Wbudowany serwer sieci Web używa protokołu TCP/IP, więc wyłączenie protokołu TCP/IP jest niemożliwe.
Enable Print Services (Włącz usługi drukowania)	Włącza lub wyłącza różne usługi drukowania obsługiwane przez serwer druku: port 9100, LPD (Line Printer Daemon), IPP (Internet Printing Protocol), FTP (File Transfer Protocol). Nieużywane usługi drukowania należy wyłączyć, aby uniemożliwić dostęp za pośrednictwem tych usług.
Enable Device Discovery (Włącz wykrywanie urządzeń)	Włącza lub wyłącza protokoły wykrywania urządzeń obsługiwane przez serwer druku: SLP (Service Location Protocol, protokół lokalizacji usługi). Gdy ta opcja jest włączona (zaznaczona), serwer druku HP Jetdirect wysyła pakiety SLP, używane przez aplikacje systemowe do automatycznego wykrywania i instalowania urządzeń. Gdy jest wyłączona (wyczyszczona), pakiety SLP nie są wysyłane. mDNS (multicast Domain Name System, system nazw domen multiemisji) Gdy ta opcja jest włączona (zaznaczona), udostępniane są usługi mDNS. System nazw mDNS jest zazwyczaj wykorzystywany do rozwiązywania adresów IP i nazw (przez port UDP 5353) w małych sieciach, w których nie używa się typowego serwera DNS. Multicast IPv4 (Multiemisja IPv4).
	Gdy ta opcja jest włączona (zaznaczona), serwer druku będzie wysyłać i odbierać pakiety multiemisji IP w wersji 4.

Tabela 4.13 Inne protokoły (2 z 2)

Element	Opis
Enable Management Protocols (Włącz protokoły zarządzania)	Włącza lub wyłącza dostęp przy użyciu usługi Telnet i funkcję uaktualniania oprogramowania firmowego serwera druku przy użyciu protokołu FTP. Telnet i FTP to protokoły niezabezpieczone; możliwe jest przechwycenie haseł urządzeń.
	Włącza lub wyłącza protokół RCFG, protokół konfiguracji zdalnej IPX używany przez starsze narzędzia do zarządzania w celu konfigurowania parametrów systemu Novell NetWare. Wyłączenie protokołu RCFG nie ma wpływu na drukowanie w trybie bezpośrednim przy użyciu protokołu IPX/SPX.
	Zalecane jest wyłączenie usługi Telnet, uaktualnień oprogramowania firmowego przy użyciu FTP oraz protokołu RCFG.

802.1x Authentication (Uwierzytelnianie 802.1x)

(Dotyczy tylko serwerów druku z obsługa wszystkich funkcji) Na tej stronie można skonfigurować ustawienia uwierzytelnienia 802.1X na serwerze druku Jetdirect, zgodnie z wymaganiami uwierzytelniania klienta w sieci. Ponadto można wyzerować ustawienia uwierzytelniania 802.1X do standardowych wartości fabrycznych.

PRZESTROGA Podczas zmiany ustawień uwierzytelniania 802.IX należy zachować szczególna ostrożność, połaczenie może zostać utracone. Jeśli zostanie utracona łączność z drukarka/urzadzeniem MFP, może zajść potrzeba zresetowania serwera druku i przywrócenia standardowych wartości fabrycznych oraz ponownej instalacji urządzenia.

W większości sieci 802.1X elementy infrastruktury (takie jak przełączniki sieci LAN) muszą korzystać z protokołów 802.1X, aby sterować dostępem portu do sieci. Jeśli porty te nie zezwalają na dostęp tymczasowy ani na logowanie jako gość, to przed nawiązaniem połączenia serwer druku może wymagać skonfigurowania parametrów 802.1X.

Przed połączeniem do sieci do skonfigurowania wstępnych ustawień 802.1X można skorzystać z odizolowanej sieci LAN lub z bezpośredniego połączenia z komputerem za pomocą kabla z przeplotem.

Obsługiwane protokoły uwierzytelniania 802.1X i związana z nimi konfiguracja zależą od modelu serwera druku i od wersji oprogramowania firmowego. Listę dostępnych ustawień konfiguracji zawiera <u>Tabela 4.14</u>.

Tabela 4.14 Ustawienia konfiguracji 802.1X (1 z 2)

Element	Opis
Enable Protocols (Włącz protokoły)	Włącza (sprawdza) obsługiwane protokoły używane w uwierzytelnianiu 802.1X w sieci. PEAP: (Protected Extensible Authentication Protocol). Protokół PEAP do uwierzytelniania serwera sieciowego stosuje certyfikaty cyfrowe, a do uwierzytelniania klientów – hasła. Protokół PEAP wymaga parametrów EAP User Name (Nazwa użytkownika EAP), EAP Password (Hasło EAP) i CA Certificate (Certyfikat CA). Stosowane są również klucze szyfrowania dynamicznego.
User Name (Nazwa użytkownika)	Określa nazwę użytkownika EAP/802.1X (o długości najwyżej 128 znaków) tego urządzenia. Domyślnie stosowana jest standardowa nazwa hosta serwera druku, NPlxxxxxx, gdzie xxxxxx to ostatnie sześć cyfr adresu sprzętowego sieci LAN (MAC).
Password (Hasło), Confirm Password (Potwierdź hasło)	Określa hasło EAP/802.1X (o długości najwyżej 128 znaków) tego urządzenia. Należy ponownie wprowadzić hasło w polu Confirm Password (Potwierdź hasło), aby się upewnić, że zostało ono wprowadzone poprawnie.
Server ID (Identyfikator serwera)	Określa ciąg sprawdzania poprawności identyfikatora Server ID, służącego do rozpoznawania i weryfikacji serwera uwierzytelniania. Ciąg Server ID (Identyfikator serwera) jest określony w certyfikacie cyfrowym wystawionym przez zaufany organ certyfikujący (CA) serwera uwierzytelniania. Wpis może być częścią ciągu, jeżeli nie jest włączona funkcja Require Exact Match (Wymagaj dokładnego dopasowania).
Encryption Strength (Siła szyfrowania)	Określa minimalną siłę szyfrowania, która może być zastosowana podczas łączności z serwerem uwierzytelniania. Można wybrać siłę szyfrowania Low (Niska), Medium (Średnia) lub High (Wysoka). Dla każdej siły szyfrowania określane są szyfry wskazujące najsłabsze dozwolone szyfrowanie. Starsze przeglądarki obsługują jedynie 40-bitowe (niskie) poziomy szyfrowania.
CA Certificate (Certyfikat CA)	Aby sprawdzić poprawność identyfikator serwera, na serwerze druku musi być zainstalowany certyfikat CA ("Root", główny). Ten certyfikat CA musi być wystawiony przez organ certyfikujący, który podpisał certyfikat serwera uwierzytelniania. Aby skonfigurować lub zainstalować certyfikat CA, kliknij przycisk Configure (Konfiguruj).

Tabela 4.14 Ustawienia konfiguracji 802.1X (2 z 2)

Element	Opis
Authentication Behavior: Reauthenticate on Apply (Sposób uwierzytelniania: ponowne uwierzytelnianie po zastosowaniu)	Włącz (zaznacz) lub wyłącz (wyczyść) to pole wyboru, aby sterować uwierzytelnianiem po kliknięciu przycisku Apply (Zastosuj) na tej stronie, pod warunkiem, że utworzone wpisy konfiguracji są prawidłowe.
	Uwaga: Ten parametr nie jest stosowany do kreatorów konfiguracji zabezpieczeń ani innych kreatorów konfigurowania. Zmiany parametrów dokonane przy użyciu kreatora zawsze powodują ponowne uwierzytelnianie serwera druku.
	Gdy ta opcja jest wyłączona (ustawienie standardowe), serwer druku nie będzie próbować wykonać ponownego uwierzytelniania, jeżeli zmiany w konfiguracji nie powodują odłączenia, a następnie ponownego podłączenia serwera do sieci.
	Gdy ta opcja jest włączona, serwer druku będzie zawsze próbował wykonać ponowne uwierzytelnianie przy użyciu ustawionych wartości konfiguracji.

Wireless (Bezprzewodowe)

To łącze zapewnia dostęp do zarządzania ustawieniami konfiguracji zabezpieczonej łączności bezprzewodowej. Więcej informacji o funkcjach i ustawieniach parametrów na tej stronie zawiera <u>Tabela 4.3</u>.

Network Statistics (Statystyka sieci)

Na tej stronie są wyświetlane wartości liczników i inne informacje o stanie, przechowywane aktualnie na serwerze druku HP Jetdirect. Informacje te są często przydatne w diagnozowaniu problemów z wydajnością i działaniem, które dotyczą sieci lub urządzeń sieciowych.

Protocol Info (Informacje o protokole)

Na tej stronie znajdują się listy różnych ustawień konfiguracji sieci na serwerze druku HP Jetdirect dla każdego protokołu. Korzystając z tych list, można sprawdzić poprawność żądanych ustawień.

Configuration Page (Strona konfiguracji)

Na tej stronie znajduje się obraz strony konfiguracji serwera druku HP Jetdirect, zawierającej najważniejsze informacje o stanie i konfiguracji serwera druku HP Jetdirect. Opis zawartości tej strony zawiera Rozdział 9.

Other Links (Inne łącza)

Help (Pomoc)

Strona **Help** (Pomoc) na karcie **Networking** (Sieć) zawiera krótkie podsumowanie funkcji wbudowanego serwera sieci Web serwera druku HP Jetdirect. Strona **Help** (Pomoc) zawiera łącze do dokumentu pomocy firmy HP, w którym znajdują się uaktualnione informacje (wymagany jest dostęp do Internetu).

Support (Wsparcie)

Informacje wyświetlane na stronie **Support** (Wsparcie) są zależne od wartości skonfigurowanych na karcie <u>Support Info (Informacje pomocy technicznej)</u> w menu <u>Other Settings (Inne ustawienia)</u>. Informacje o pomocy technicznej mogą zawierać nazwisko i numer telefonu pracownika działu pomocy technicznej lub łącza internetowe do stron pomocy technicznej. Domyślne łącza internetowe to łącza do stron internetowej pomocy technicznej firmy HP oraz stron informacji o produktach HP (wymagany jest dostęp do Internetu).

HP Home (Strona HP)

Strona HP Home zawiera łącze do strony głównej witryny firmy Hewlett-Packard w sieci Web (wymagany jest dostęp do Internetu). Dostęp do tego łącza można także uzyskać, klikając logo firmy HP.

Program HP Web Jetadmin

Program HP Web Jetadmin jest najważniejszym narzędziem firmy HP do zarządzania sieciowymi urządzenia peryferyjnymi.

Łącze do programu HP Web Jetadmin zostanie wyświetlone na wbudowanym serwerze sieci web tylko wówczas, gdy program HP Web Jetadmin wykryje wbudowany serwer sieci Web przy użyciu funkcji "Integration URL". Programu HP Web JetAdmin można użyć w celu zapewnienia rozszerzonych funkcji zarządzania tym i innymi znajdującymi się w sieci urządzeniami podłączonymi do urządzenia HP Jetdirect.

Konfigurowanie do drukowania LPD

Wstęp

Serwer druku HP Jetdirect jest wyposażony w moduł serwera LPD (Line Printer Daemon – demon drukarki wierszowej) do obsługi drukowania za pomocą demona LPD. W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji serwera druku HP Jetdirect do użycia z różnymi systemami obsługującymi drukowanie za pomocą demona LPD. Instrukcje te obejmują:

- LPD w systemach UNIX
 - Konfigurowanie systemów UNIX typu BSD, używających LPD
 - Konfigurowanie kolejek wydruku za pomocą programu narzędziowego SAM (systemy HP-UX)
- LPD w systemach Windows NT/2000/Server 2003
- LPD w systemach Windows XP
- LPD w systemach Mac OS

Uwaga

W przypadku korzystania z systemów niewidniejących na liście należy zapoznać się z dokumentacją i systemem pomocy online danego systemu operacyjnego.

Najnowsze wersje systemu Novell NetWare (NetWare 5.x z obsługą protokołu NDPS w wersji 2.1 lub nowszej) obsługują drukowanie LPD. Instrukcje dotyczące instalacji i pomoc techniczną można znaleźć w dokumentacji systemu NetWare. Ponadto należy zajrzeć do dokumentacji technicznej (TID) znajdującej się w witrynie pomocy technicznej firmy Novell w sieci Web.

PLWW 160

Informacje o LPD

Line Printer Daemon (LPD) określa protokół i programy związane z usługami buforowania drukarki wierszowej, które mogą być zainstalowane w różnych systemach TCP/IP.

Wśród powszechnie stosowanych systemów, w których funkcje serwera druku HP Jetdirect obsługują LPD, są:

- Systemy UNIX w standardzie BSD ("Berkeley-based")
- HP-UX
- Solaris
- IBM AIX
- Linux
- Windows NT/2000
- systemy Mac OS

Zamieszczone w niniejszej części przykłady konfiguracji systemu UNIX ilustrują składnię poleceń używanych w systemach UNIX standardu BSD. Składnia w konkretnym systemie może być odmienna od tu opisanej. Właściwą składnię można znaleźć w dokumentacji systemu.

Uwaqa

Funkcje LPD można stosować w dowolnej implementacji hosta LPD zgodnej z dokumentem RFC 1179. Procedura konfigurowania buforów drukarki może natomiast być inna. Informacje na temat konfiguracji tych systemów można znaleźć w ich dokumentacji.

Niektóre programy i protokoły LPD:

Tabela 5.1 Programy i protokoły LPD

Nazwa programu	Działanie programu
lpr	Ustawianie zleceń w kolejkach do drukowania
lpq	Wyświetlanie kolejek wydruku
lprm	Usuwanie zleceń z kolejek wydruku
lpc	Nadzorowanie kolejek wydruku
lpd	Skanowanie i drukowanie plików, jeżeli wskazana drukarka jest podłączona do systemu.
	Jeżeli wskazana drukarka jest podłączona do innego systemu, proces ten przekazuje pliki do procesu lpd w systemie zdalnym, w którym pliki zostaną wydrukowane.

Wymagania dla konfiguracji LPD

Przed rozpoczęciem drukowania za pomocą LPD używana drukarka musi być prawidłowo podłączona do sieci za pośrednictwem serwera druku HP Jetdirect; należy też zebrać informacje o stanie serwera druku. Informacje te są umieszczone na stronie konfiguracji drukarki HP Jetdirect. Jeśli wydrukowanie strony konfiguracji nie powiodło się, należy poszukać wskazówek w dokumentacji dołączonej do drukarki. Należy także mieć:

- System operacyjny obsługujący drukowanie LPD.
- Dostęp do systemu z prawami administratora lub użytkownika głównego (root).
- Adres sprzętowy LAN (lub adres stacji) serwera druku. Adres ten widnieje wraz z informacją o stanie serwera druku na stronie konfiguracji HP Jetdirect i jest podany w postaci:

ADRES SPRZĘTOWY: xxxxxxxxxxx

gdzie x jest liczbą szesnastkową (na przykład 0001E6123ABC).

• Adres IP skonfigurowany na serwerze druku HP Jetdirect.

Omówienie konfiguracji LPD

Wymagane jest wykonanie następujących kroków w celu skonfigurowania serwera druku HP Jetdirect do drukowania LPD:

- 1. Ustawienie parametrów IP.
- 2. Ustawienie kolejek wydruku.
- 3. Druk pliku testowego.

W kolejnych sekcjach podano szczegółowe opisy każdego kroku.

Krok 1. Ustawienie parametrów IP

Konfigurowanie parametrów IP serwera druku HP Jetdirect opisuje Rozdział 3. Dodatkowe informacje o sieciach TCP/IP zawiera Dodatek A.

Krok 2. Ustawienie kolejek wydruku

Należy ustawić kolejkę wydruku dla każdej drukarki lub języka drukarki (PCL lub PostScript) używanej w systemie. Ponadto wymagane są różne kolejki dla plików sformatowanych i niesformatowanych. Nazwy kolejek: textiraw, podane w poniżej zamieszczonych przykładach (zobacz znacznik rp), mają specjalne znaczenie.

Tabela 5.2 Nazwy obsługiwanych kolejek

raw, raw1, raw2, raw3	bez przetwarzania
text, text1, text2, text3	z dodaniem powrotu karetki
auto, auto1, auto2, auto3	automatycznie
binps, binps1, binps2, binps3	binarny język PostScript
<definiowane przez<br="">użytkownika></definiowane>	definiowane przez użytkownika; opcjonalnie zawiera ciągi poleceń przed i po danych druku

Demon drukarki wierszowej na serwerze druku HP Jetdirect przetwarza dane w kolejce text jako niesformatowany tekst lub tekst ASCII i dodaje powrót karetki do każdego wiersza, zanim wyśle go na drukarkę. (W rzeczywistości polecenie zakończenia wiersza PCL (wartość 2) wydawane jest na początku każdego zlecenia).

Demon drukarki wierszowej przetwarza dane w kolejce raw jako pliki sformatowane w językach PCL, PostScript lub HP-GL/2 i bez żadnych zmian wysyła dane na drukarkę.

Dane w kolejce auto zostaną odpowiednio automatycznie przetworzone jako "text" lub "raw".

W przypadku kolejki binps interpreter PostScript interpretuje zlecenie druku jako binarne dane PostScript

W przypadku definiowanych przez użytkownika nazw kolejek demon drukarki wierszowej dodaje ciągi definiowane przez użytkownika przed danymi druku lub po nich (kolejki wydruku definiowane przez użytkownika można ustawić przy użyciu usługi Telnet, Rozdział 3, lub wbudowanego serwera sieci web, Rozdział 4).

Jeżeli nazwa kolejki różni się od nazw zamieszczonych powyżej, serwer druku HP Jetdirect przyjmuje, że nazwą tą jest raw1.

Krok 3. Drukowanie pliku testowego

Wydrukuj plik testowy, posługując się poleceniami LPD. Odpowiednie instrukcje znajdują się w materiałach informacyjnych danego systemu.

LPD w systemach UNIX

Konfigurowanie kolejek wydruku w systemach standardu BSD

Dokonaj edycji pliku /etc/printcap, tak aby zawierał następujące wpisy:

```
printer_name|short_printer_name:\
:lp=:\
:rm=node_name:\
:rp=remote_printer_name_argument:\(podstawia się:
text, raw, binps, auto lub definiowane przez użytkownika)
:lf=/usr/spool/lpd/error_log_filename:\
:sd=/usr/spool/lpd/printer_name:
```

gdzie printer_name jest identyfikacją drukarki dla użytkownika, node_name identyfikuje drukarkę w sieci przez nazwę jej węzła, a remote_printer_name_argument określa docelową kolejkę wydruku.

Dodatkowe informacje na temat pliku printcap można znaleźć na stronie dotyczącej tego pliku, wyświetlanej przy użyciu polecenia man.

Przykład: Wpisy drukarek ASCII lub tekstowych w pliku printcap

```
lj1_text|text1:\
:lp=:\
:rm=laserjet1:\
:rp=text:\
:lf=/usr/spool/lpd/lj1_text.log:\
:sd=/usr/spool/lpd/lj1_text:
```

Przykład: Wpisy drukarek PostScript, PCL lub HP-GL/2 w pliku printcap

```
lj1_raw|raw1:\
:lp=:\
:rm=laserjet1:\
:rp=raw:\
:lf=/usr/spool/lpd/lj1_raw.log:\
:sd=/usr/spool/lpd/lj1_raw:
```

Jeżeli dana drukarka nie obsługuje automatycznego przełączania języków PostScript, PCL i HP-GL/2, ustaw język drukarki na panelu sterowania drukarki (jeżeli jest on dostępny w danej drukarce) lub zostanie on automatycznie ustawiony przez używany program za pomocą poleceń zawartych w danych druku.

Należy się upewnić, że użytkownicy znają nazwy drukarek, ponieważ aby móc drukować, będą musieli je wpisywać w wierszu polecenia.

Utwórz katalog buforowania, wpisując poniższe wpisy. W katalogu głównym wpisz:

```
mkdir /usr/spool/lpd
cd /usr/spool/lpd
mkdir printer_name_1 printer_name_2
chown daemon printer_name_1 printer_name_2
chgrp daemon printer_name_1 printer_name_2
chmod g+w printer_name_1 printer_name_2
```

gdzie printer_name_1 oraz printer_name_2 odnoszą się do drukarek, które mają być buforowane. Można buforować kilka drukarek. Poniższy przykład pokazuje polecenie, które tworzy katalogi buforowania dla drukarek używanych do drukowania w trybie text (czyli ASCII) oraz drukowania w języku PCL lub PostScript.

Przykład: Tworzenie katalogu buforowania w przypadku drukarek tekstowych Text i PCL/PostScript

```
mkdir /usr/spool/lpd
cd /usr/spool/lpd
mkdir lj1_text lj1_raw
chown daemon lj1_text lj1_raw
chgrp daemon lj1_text lj1_raw
chmod g+w lj1_text lj1_raw
```

Konfigurowanie kolejek wydruku przy użyciu programu SAM (systemy HP-UX)

W systemach HP-UX do skonfigurowania kolejek wydruku zdalnego w celu drukowania plików typu "text" (ASCII) lub "raw" (PCL, PostScript i inne języki drukowania) można użyć narzędzia SAM.

Przed uruchomieniem programu SAM należy wybrać adres IP serwera druku HP Jetdirect i ustawić dla niego wpis w pliku /etc/hosts na komputerze z systemem HP-UX.

- 1. Uruchom program narzędziowy SAM jako administratora.
- 2. Wybierz polecenie Urządzenia peryferyjne z menu Główne.
- 3. Wybierz polecenie **Drukarki/Plotery** z menu *Urządzenia peryferyjne*.
- 4. Wybierz polecenie **Drukarki/Plotery** z menu *Drukarki/Plotery*.
- 5. Wybierz akcję **Dodaj drukarkę zdalną** z listy *Akcje*, a następnie wybierz nazwę drukarki.

Przykłady: moja_drukarka lub drukarka1

6. Wybierz nazwę systemu zdalnego.

Przykład: jetdirect1 (nazwa węzła serwera druku HP Jetdirect)

7. Wybierz nazwę drukarki zdalnej.

Wpisz text w przypadku ASCII lub raw w przypadku języka PostScript, PCL lub HP-GL/2.

Wpisz auto, aby umożliwić demonowi drukarki wierszowej dokonanie wyboru automatycznego.

Wpisz binps, aby poinformować interpreter PostScript o konieczności interpretowania zlecenia druku jako binarne dane PostScript.

Wpisz nazwę kolejki zdefiniowanej przez użytkownika, aby dołączyć wstępnie zdefiniowane ciągi przed i/lub po danych druku (kolejki wydruku definiowane przez użytkownika można ustawić przy użyciu usługi Telnet, Rozdział 2, i wbudowanego serwera sieci Web, Rozdział 4).

- 8. Sprawdź, czy w systemie BSD jest drukarka zdalna. Należy wpisać Y.
- Kliknij przycisk OK u dołu menu. Jeśli konfiguracja się powiedzie, program wyświetli komunikat:

Drukarka została dołączona i jest gotowa do przyjmowania żądań drukowania.

- 10. Kliknij przycisk **OK** i z menu *Wyświetl* wybierz polecenie **Zakończ**.
- 11. Wybierz polecenie Zakończ program Sam.

Uwaga

Domyślnie program lpsched nie jest uruchomiony. Uruchom ten program szeregujący, gdy konfigurujesz kolejki wydruku.

Drukowanie pliku testowego

Aby sprawdzić, czy drukarka i serwer druku są poprawnie połączone, wydrukuj plik testowy.

1. W wierszu polecenia systemu UNIX wpisz:

```
lpr -Pnazwa_drukarki nazwa_pliku
```

gdzie nazwa_drukarki to wskazana drukarka, a nazwa_pliku odnosi się do pliku, który ma być wydrukowany.

Przykłady (dla systemów BSD):

```
Plik tekstowy: lpr -Ptext1 textfile
Plik PCL: lpr -Praw1 pclfile.pcl
Plik PostScript: lpr -Praw1 psfile.ps
Plik HP-GL/2: lpr -Praw1 hpglfile.hpg
```

W przypadku systemów HP-UX należy użyć polecenia lp -d *zamiast* lpr -P.

2. Aby pobrać stan drukowania, należy w wierszu polecenia systemu UNIX wpisać:

```
lpq -Pnazwa_drukarki
```

gdzie nazwa_drukarki to wskazana drukarka.

Przykłady (dla systemów BSD):

```
lpq -Ptext1
lpq -Praw1
```

W przypadku systemów HP-UX należy użyć polecenia lpstat zamiast lpq - P, aby pobrać stan drukowania.

Na tym kończy się proces konfigurowania serwera HP Jetdirect do używania LPD.

LPD w systemach Windows NT/2000/Server 2003

W niniejszej sekcji opisano sposób konfigurowania sieci Windows NT/2000 do korzystania z usług LPD (Line Printer Daemon, demon drukarki wierszowej) serwera druku HP Jetdirect.

Proces konfiguracji składa się z dwóch części:

- Zainstalowania oprogramowania TCP/IP (jeżeli nie jest jeszcze zainstalowane).
- Skonfigurowania drukarki sieciowej LPD.

Instalowanie oprogramowania protokołu TCP/IP

Ta procedura umożliwia sprawdzenie, czy protokoły TCP/IP są już zainstalowane w danym systemie Windows NT, oraz ich instalację w razie potrzeby.

Uwaga	Do zainstalowania składników TCP/IP mogą być niezbędne
	pliki dystrybucyjne lub dyski CD-ROM systemu Windows.

- 1. W celu sprawdzenia, czy w danym systemie jest obsługiwany protokół drukowania Microsoft TCP/IP i drukowanie za pomocą TCP/IP:
 - Windows 2000/Server 2003

Windows 2000: Kliknij przycisk **Start**, polecenie **Ustawienia**, polecenie **Panel sterowania**. Następnie kliknij dwukrotnie folder **Połączenia sieciowe i telefoniczne**. Kliknij dwukrotnie ikonę **Połączenie lokalne** danej sieci, a następnie kliknij przycisk **Właściwości**.

Server 2003: Kliknij menu **Start**, następnie polecenia **Programy**, **Akcesoria**, **Komunikacja** i otwórz folder **Połączenia sieciowe**. Kliknij dwukrotnie ikonę **Połączenie lokalne** danej sieci, a następnie kliknij przycisk **Właściwości**.

Jeżeli na liście składników używanych przez to połączenie znajduje się protokół internetowy TCP/IP i jest on włączony, to znaczy, że wymagane oprogramowanie jest już zainstalowane. (Przejdź do sekcji "Konfigurowanie drukarki sieciowej w systemach Windows 2000/Server 2003"). Jeżeli oprogramowanie nie zostało jeszcze zainstalowane, przejdź do kroku 2.

■ NT 4.0: Kliknij przycisk **Start**, polecenie **Ustawienia**, polecenie **Panel sterowania**. Następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Sieć**, aby wyświetlić okno dialogowe *Sieć*.

Jeżeli pozycja Protokół TCP/IP jest na liście na karcie **Protokoły**, a pozycja Drukowanie Microsoft TCP/IP widnieje na karcie **Usługi**, to znaczy, że niezbędne oprogramowanie zostało już zainstalowane. (Przejdź do sekcji "Konfigurowanie drukarki sieciowej w systemach Windows NT 4.0"). Jeżeli oprogramowanie nie zostało jeszcze zainstalowane, przejdź do kroku 2.

- 2. Jeżeli oprogramowanie nie zostało jeszcze zainstalowane:
 - Windows 2000/Server 2003 w oknie *Właściwości: Połączenie lokalne* kliknij przycisk **Zainstaluj**. W oknie *Wybieranie typu składnika sieciowego* wybierz pozycję **Protokół**, a następnie kliknij przycisk **Dodaj**, aby dodać **protokół internetowy** (TCP/IP).

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

■ NT 4.0 – kliknij przycisk **Dodaj** na każdej karcie i zainstaluj **Protokół TCP/IP** oraz usługę **Drukowanie Microsoft TCP/IP**.

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Gdy pojawi się monit, wpisz pełną ścieżkę do plików dystrybucyjnych systemu Windows NT (może być potrzebny dysk CD-ROM stacji roboczej lub serwera Windows NT).

- 3. Wprowadź wartości konfiguracyjne TCP/IP komputera:
 - Windows 2000/Server 2003 na karcie **Ogólne** w oknie *Właściwości: Połączenie lokalne* wybierz pozycję **TCP/IP** (**Protokół internetowy**) i kliknij przycisk **Właściwości**.
 - NT 4.0 może automatycznie zostać wyświetlony monit o podanie wartości konfiguracyjnych TCP/IP. Jeżeli nie jest on wyświetlany, wybierz kartę **Protokoły** w oknie *Sieci* i wybierz pozycję **Protokół** TCP/IP. Następnie kliknij przycisk **Właściwości**.

Jeżeli konfigurujesz serwer Windows, w odpowiednich polach wpisz adres IP, adres bramy domyślnej oraz maskę podsieci.

Podczas konfiguracji klienta należy skontaktować się z administratorem sieci, aby dowiedzieć się, czy należy włączyć automatyczną konfigurację TCP/IP czy też wpisać w odpowiednich polach statyczny adres IP, adres bramy domyślnej i maskę podsieci.

- 4. Kliknij przycisk **OK**, aby zakończyć.
- 5. Po wyświetleniu monitu zamknij system Windows i ponownie uruchom komputer, aby zmiany zostały wprowadzone.

Konfigurowanie drukarki sieciowej w systemach Windows 2000/Server 2003

Skonfiguruj drukarkę domyślną, wykonując następujące kroki.

- 1. Sprawdź, czy został zainstalowany moduł Usługi drukowania dla systemu Unix (wymagany do udostępnienia portu LPR):
 - W systemie Windows 2000 kliknij przycisk Start, następnie polecenie Ustawienia i Panel sterowania. Kliknij dwukrotnie folder Połączenia sieciowe i telefoniczne.
 - W systemie Server 2003: Kliknij menu Start, następnie polecenia Programy, Akcesoria, Komunikacja i otwórz folder Połączenia sieciowe.
 - Kliknij menu Zaawansowane i wybierz polecenie Opcjonalne składniki sieci.
 - c. Zaznacz i włącz opcję Inne usługi plików i drukowania w sieci.
 - d. Kliknij kartę Szczegóły i sprawdź, czy opcja Usługi drukowania dla systemu Unix jest włączona. Jeżeli nie jest włączona, to włącz ją.
 - e. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Dalej**.
- 2. W systemie Windows 2000 otwórz folder **Drukarki** (kliknij przycisk **Start**, polecenie **Ustawienia**, **Drukarki**).
 - W systemie Server 2003 otwórz folder **Drukarki i faksy** (kliknij menu **Start**, **Drukarki i faksy**).
- 3. Kliknij dwukrotnie ikonę **Dodaj drukarkę**. Na ekranie powitalnym Kreatora dodawania drukarki kliknij przycisk **Dalej**.
- 4. Wybierz opcję **Drukarka lokalna** i wyłącz automatyczne wykrywanie instalacji drukarki typu "plug and play". Kliknij przycisk **Dalej**.
- Wybierz opcję Utwórz nowy port, a następnie wybierz opcję Port LPR. Kliknij przycisk Dalej.
- 6. W oknie Dodawanie drukarki zgodnej z LPR:
 - a. Wpisz nazwę DNS lub adres IP serwera druku HP Jetdirect.
 - b. W przypadku nazwy drukarki lub kolejki wydruku na serwerze druku HP Jetdirect wprowadź (małymi literami) polecenia raw, text, auto, binps lub nazwę zdefiniowanej przez użytkownika kolejki wydruku (kolejki wydruku definiowane przez użytkownika można ustawić przy użyciu wbudowanego serwera sieci web, zobacz Rozdział 4).
 - c. Następnie kliknij przycisk **OK**.

Uwaga

Serwer druku HP Jetdirect przetwarza pliki tekstowe jako tekst niesformatowany lub pliki ASCII. Pliki formatu "raw" są plikami sformatowanymi w językach drukarki takich jak PCL, PostScript lub HP-GL/2.

W przypadku typu kolejki *binps* interpreter PostScript interpretuje zlecenie druku jako binarne dane PostScript.

- 7. Wybierz nazwę producenta i model drukarki. (Jeśli jest to konieczne, kliknij przycisk **Z dysku** i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik drukarki). Kliknij przycisk **Dalej**.
- 8. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję zachowania istniejącego sterownika. Kliknij przycisk **Dalej**.
- 9. Wprowadź nazwę drukarki i zdecyduj, czy ustawić tę drukarkę jako drukarkę domyślną. Kliknij przycisk **Dalej**.
- 10. Zdecyduj, czy drukarka ma być dostępna dla innych komputerów. Jeżeli będzie ona udostępniana, wprowadź nazwę udziału identyfikującą tę drukarkę dla innych użytkowników. Kliknij przycisk **Dalej**.
- 11. Jeżeli jest to potrzebne, wprowadź lokalizację i inne informacje dotyczące tej drukarki. Kliknij przycisk **Dalej**.
- 12. Zdecyduj, czy wydrukować stronę testową, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 13. Kliknij przycisk **Zakończ**, aby zamknąć kreatora.

Konfigurowanie drukarki sieciowej w systemach Windows NT 4.0

W systemie Windows NT 4.0 drukarkę domyślną konfiguruje się, wykonując następujące kroki.

- 1. Kliknij przycisk **Start**, wybierz polecenie **Ustawienia** i kliknij polecenie **Drukarki**. Zostanie wyświetlone okno *Drukarki*.
- 2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Dodaj drukarkę**.
- 3. Wybierz opcję Mój komputer, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- 4. Kliknij przycisk **Dodaj port**.
- 5. Wybierz pozycję Port LPR i kliknij przycisk Nowy port.
- 6. W polu *Nazwa lub adres serwera obsługującego lpd* wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku HP Jetdirect.

Uwaga

Klienci NT mogą wprowadzić adres IP lub nazwę serwera NT skonfigurowanego do drukowania LPD.

- 7. W polu *Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na serwerze* wpisz (małymi literami) polecenia raw, text, binps, auto lub nazwę definiowanej przez użytkownika kolejki wydruku (kolejki wydruku definiowane przez użytkownika można ustawić przy użyciu wbudowanego serwera sieci Web, zobacz Rozdział 4). Następnie kliknij przycisk **OK**.
 - Serwer druku HP Jetdirect przetwarza pliki typu *text* jako tekst niesformatowany lub pliki ASCII. Pliki formatu *raw* są plikami sformatowanymi w językach drukarki, takich jak PCL, PostScript lub HP-GL/2. W przypadku typu kolejki *binps* interpreter PostScript interpretuje zlecenie druku jako binarne dane PostScript.
- 8. Upewnij się, że port został wybrany na liście dostępnych portów w oknie *Dodawanie drukarki*, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- Wykonaj pozostałe instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć konfiguracje.

Sprawdzanie konfiguracji

W systemie Windows NT wydrukuj plik przy użyciu dowolnej aplikacji. Jeśli plik został wydrukowany poprawnie, to konfiguracja została wykonana pomyślnie.

Jeżeli plik nie został poprawnie wydrukowany, spróbuj go wydrukować bezpośrednio z systemu DOS, stosując następującą składnię:

```
lpr -S<adres_ip> -P<nazwa_kolejki> nazwa_pliku
```

gdzie adres_ip to adres IP serwera druku, nazwa_kolejki to nazwa "raw" lub "text", a nazwa_pliku to plik do wydrukowania. Jeśli plik został wydrukowany poprawnie, to konfiguracja się powiodła. Jeśli plik nie został wydrukowany lub został wydrukowany niepoprawnie, zobacz Rozdział 8.

Drukowanie z klientów Windows

Jeśli drukarka LPD jest udostępniona na serwerze Windows, klienci Windows mogą łączyć się z drukarką na serwerze Windows przy użyciu narzędzia Dodaj drukarkę dostępnego w folderze Drukarki.

LPD w systemach Windows XP

W niniejszej sekcji opisano sposób konfigurowania sieci Windows XP do korzystania z usług LPD (Line Printer Daemon, demon drukarki wierszowej) serwera druku HP Jetdirect.

Proces konfiguracji składa się z dwóch części:

- Dodawanie opcjonalnych składników sieci systemu Windows
- Konfigurowanie drukarki sieciowej LPD

Dodawanie opcjonalnych składników sieci systemu Windows

- 1. Kliknij przycisk Start.
- 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
- 3. Kliknij ikonę Połączenia sieciowe i internetowe.
- 4. Kliknij ikonę Połączenia sieciowe.
- 5. Wybierz menu **Zaawansowane** na górnym pasku menu. Na liście rozwijanej zaznacz pozycję **Opcjonalne składniki sieci**.
- 6. Wybierz składnik Inne usługi plików i drukowania w sieci, a następnie kliknij przycisk Dalej. (Wybranie przycisku Szczegóły przed wybraniem przycisku Dalej spowoduje wyświetlenie składnika "Usługi drukowania dla systemu UNIX (R)" pod pozycją Inne usługi plików i drukowania w sieci). Zostaną pokazane ładowane pliki.
- 7. Zamknij okno Połączenia sieciowe. Teraz port LPR jest opcją na karcie Właściwości drukarki dostępnej po wskazaniu opcji Porty, Dodaj port.

Konfigurowanie drukarki sieciowej LPD

Dodawanie nowej drukarki LPD

- 1. Otwórz folder **Drukarki** (na Pulpicie kliknij przycisk **Start**, polecenie **Drukarki i faksy**).
- 2. Kliknij ikonę **Dodaj drukarkę**. Na ekranie powitalnym Kreatora dodawania drukarki kliknij przycisk **Dalej**.
- 3. Wybierz opcję **Drukarka lokalna** i *wyłącz* automatyczne wykrywanie instalacji drukarki typu "plug and play". Kliknij przycisk **Dalej**.

- 4. Wybierz opcję Utwórz nowy port, a następnie zaznacz w menu rozwijanym polecenie Port LPR. Kliknij przycisk Dalej.
- 5. W oknie Dodawanie drukarki zgodnej z LPR wykonaj następujące czynności:
 - a. Wpisz nazwę systemu DNS (Domain Name System) lub adres IP (Internet Protocol) serwera druku HP Jetdirect.
 - b. Wpisz (małymi literami) nazwę kolejki wydruku dla serwera druku HP Jetdirect (na przykład: raw, text, auto lub binps).
 - c. Kliknij przycisk **OK**.
- Wybierz nazwę producenta i model drukarki. (Jeśli jest to konieczne, kliknij przycisk **Z dysku** i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik drukarki). Kliknij przycisk **Dalej**.
- 7. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk **Tak**, aby wybrać opcję zachowania istniejącego sterownika. Kliknij przycisk **Dalej**.
- 8. Wpisz nazwę drukarki i (jeżeli trzeba) kliknij tę drukarkę jako domyślną. Kliknij przycisk **Dalej**.
- 9. Zaznacz, czy *udostępnić* tę drukarkę innym komputerom w sieci (na przykład jeżeli ten system jest serwerem drukarki). Jeżeli będzie ona udostępniana, wpisz nazwę udziału identyfikującą tę drukarkę dla innych użytkowników. Kliknij przycisk **Dalej**.
- 10. Jeżeli jest to potrzebne, wprowadź lokalizację i inne informacje dotyczące tej drukarki. Kliknij przycisk **Dalej**.
- 11. Kliknij przycisk **Tak**, aby wydrukować stronę testową, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 12. Kliknij przycisk **Zakończ**, aby zamknąć kreatora.

Tworzenie portu LPR zainstalowanej drukarki

- 1. Kliknij polecenia Start, Drukarki i faksy.
- 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Drukarka**, a następnie wybierz polecenie **Właściwości**.
- 3. Wybierz kartę Porty i przycisk Dodaj port.
- 4. Wybierz przycisk **Port LPR** w oknie dialogowym Porty drukarki, a następnie wybierz pozycję **Nowy port**.
- 5. W polu o nazwie *Nazwa lub adres serwera obsługującego lpd* wprowadź nazwę DNS lub adres IP serwera druku HP Jetdirect.

- 6. W oknie dialogowym o nazwie *Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na serwerze* wpisz (małymi literami) nazwę kolejki wydruku serwera druku HP Jetdirect (na przykład: raw, text, auto, binps lub kolejkę wydruku określoną przez użytkownika).
- 7. Wybierz przycisk OK.
- 8. Wybierz przyciski Zamknij i OK, aby zamknąć okno Właściwości.

LPD w systemach Mac OS

Sterownik drukarki LaserWriter 8, w wersji 8.5.1 lub nowszy, jest wymagany do obsługi drukowania za pomocą protokołu IP na komputerach, na których uruchomiono następujące oprogramowanie:

- Mac OS wersja 8.1 lub nowsza
- Mac OS, wersje od 7.5 do 7.6.1
- Program narzędziowy Desktop Printer Utility, wersja 1.0 lub nowsza

Uwaga	Drukowanie za pomocą protokołu IP przy użyciu sterownika
	LaserWriter 8 jest niedostępne w systemie Mac OS 8.0.

Przypisywanie adresu IP

Przed skonfigurowaniem drukarki do drukowania LPR należy przypisać adres IP drukarce lub serwerowi druku. Użyj programu narzędziowego HP LaserJet Utility do skonfigurowania adresu IP drukarki w następujący sposób:

- Kliknij dwukrotnie ikonę Program narzędziowy HP LaserJet Utility w folderze HP LaserJet.
- 2. Kliknij przycisk Ustawienia.
- 3. Wybierz pozycję **TCP/IP** z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk **Edytuj**.
- 4. Wybierz żądaną opcję. Można automatycznie uzyskać konfigurację protokołu TCP/IP z serwera DHCP lub serwera BOOTP albo też ręcznie określić konfigurację protokołu TCP/IP.

Konfigurowanie systemu Mac OS

W celu skonfigurowania komputera do drukowania LPR wykonaj następujące czynności:

- 1. Uruchom program Desktop Printer Utility.
- 2. Wybierz pozycję **Drukarka** (**LPR**) i kliknij przycisk **OK**.
- 3. W sekcji *Plik opisu drukarki PostScript, PPD* kliknij przycisk **Zmień...** i wybierz plik PPD dla drukarki.
- 4. W sekcji *Drukarka internetowa* lub *Drukarka LPR*, w zależności od wersji narzędzia Desktop Printer Utility, kliknij przycisk **Zmień...**
- 5. Wpisz adres IP drukarki lub nazwę domeny w polu Adres drukarki.
- 6. Wprowadź nazwę kolejki, jeżeli jej używasz. Jeżeli nie, zostaw to pole puste.

Uwaga

Nazwą kolejki jest zazwyczaj raw. Inne prawidłowe nazwy kolejek to text, binps, auto lub zdefiniowana przez użytkownika nazwa kolejki (kolejki wydruku definiowane przez użytkownika można ustawić przy użyciu wbudowanego serwera sieci web, zobacz Rozdział 4).

- Kliknij przycisk Sprawdź w celu sprawdzenia, czy drukarka została odnaleziona.
- 8. Kliknij przycisk **OK** lub przycisk **Utwórz** w zależności od wersji narzędzia Desktop Printer Utility.
- Przejdź do menu Plik i wybierz polecenie Zapisz lub użyj wyświetlonego okna dialogowego zapisywania w zależności od wersji narzędzia Desktop Printer Utility.
- 10. Wpisz nazwę i lokalizację ikony drukarki i kliknij przycisk **OK**. Nazwą domyślną jest adres IP drukarki, a lokalizacją domyślną jest pulpit.
- 11. Zamknij program.

W celu uzyskania najnowszych informacji o korzystaniu z usług LPD serwera HP Jetdirect w systemach operacyjnych Mac OS szukaj hasła "LPR printing" w bibliotece dokumentów Apple Computer's Tech Info Library, w witrynie sieci Web pod adresem http://til.info.apple.com.

Drukowanie za pomocą FTP

Wstęp

FTP (File Transfer Protocol, protokół przesyłania plików) jest podstawowym narzędziem komunikacyjnym, opartym na protokole TCP/IP do przesyłania danych między komputerami. Drukowanie za pomocą protokołu FTP polega na wykorzystaniu protokołu FTP do wysyłania plików do wydruku z systemu klienckiego na drukarkę podłączoną za pomocą serwera druku HP Jetdirect. Podczas sesji FTP komputer klient łączy się i wysyła plik do wydruku do serwera HP Jetdirect, obsługującego protokół FTP, który z kolei przekazuje ten plik drukarce.

Serwer HP Jetdirect obsługujący protokół FTP można włączać i wyłączać za pośrednictwem narzędzia konfiguracyjnego, na przykład Telnetu (zobacz Rozdział 3) lub wbudowanego serwera sieci web (zobacz Rozdział 4).

Wymagania

Opisane tu drukowanie za pośrednictwem protokołu FTP wymaga następujących elementów:

• Systemów klienckich opartych na protokole TCP/IP z protokołem FTP zgodnym ze specyfikacją RFC 959.

Uwaqa

Aby uzyskać najnowszą listę przetestowanych systemów, odwiedź internetową pomoc techniczną firmy HP pod adresem www.hp.com/support/net_printing.

PLWW 177

Pliki do wydruku

Serwer FTP HP Jetdirect przesyła pliki do wydruku do drukarki, ale ich nie interpretuje. Aby nastąpił prawidłowy wydruk, pliki do wydruku muszą być wysyłane w języku rozpoznawanym przez drukarkę (takim jak PostScript, PCL lub niesformatowany tekst). W celu wydrukowania zleceń druku zawierających formatowanie należy najpierw wykonać w używanym programie drukowanie do pliku za pomocą sterownika wybranej drukarki, następnie przesłać plik druku do drukarki za pomocą sesji FTP. Do przesyłania do wydruku sformatowanych plików należy używać binarnego (obraz) typu transferu danych.

Korzystanie z drukowania za pomocą protokołu FTP

Połączenia FTP

Podobnie jak w wypadku standardowych transferów plików za pośrednictwem FTP, przy drukowaniu z wykorzystaniem tego protokołu stosowane są dwa połączenia TCP: połączenie sterujące i połączenie do przesyłania danych.

Otwarta sesja FTP pozostaje aktywna, dopóki klient nie zamknie połączenia albo połączenia do przesyłania danych i połączenia sterujące nie będą pozostawać bezczynne przez czas dłuższy niż limit czasu bezczynności (domyślnie 270 sekund). Limit czasu bezczynności można określić za pośrednictwem narzędzi konfiguracyjnych TCP/IP, takich jak BOOTP/TFTP, Telnet, panel sterowania drukarki (zobacz Rozdział 3), wbudowany serwer sieci web (zobacz Rozdział 4) lub oprogramowanie do zarządzania.

Połączenie sterujące

Używając standardowego protokołu FTP, komputer kliencki otwiera połączenie sterujące z serwerem FTP na serwerze druku HP Jetdirect. Połączenia sterujące FTP używane są do wymiany poleceń między komputerem klienckim i serwerem FTP. Serwer druku HP Jetdirect może jednocześnie obsługiwać nie więcej niż cztery połączenia sterujące (czyli sesje FTP). Jeżeli zostanie przekroczona liczba dozwolonych połączeń, nastąpi wyświetlenie komunikatu zawiadamiającego, że usługa nie jest dostępna.

Połączenia sterujące FTP korzystają z portu 21 TCP.

Połączenie do przesyłania danych

Drugie połączenie, do przesyłania danych, zostaje utworzone za każdym razem, kiedy plik jest przesyłany między klientem a serwerem FTP. Klient steruje utworzeniem połączenia do przesyłania danych, wydając polecenia wymagające utworzenia takiego rodzaju połączenia (takie polecenia FTP jak: ls, dir lub put).

Chociaż polecenia 1s i dir są zawsze akceptowane, serwer FTP HP Jetdirect obsługuje jednorazowo jedno połączenie do przesyłania danych.

Transmisja w połączeniu do przesyłania danych FTP z serwerem druku HP Jetdirect odbywa się zawsze w trybie strumieniowania, w którym koniec pliku jest zaznaczany zamknięciem połączenia do przesyłania danych.

Po nawiązaniu połączenia można określić rodzaj transmisji pliku (ASCII lub binarny). Klienci mogą dokonywać prób automatycznej negocjacji rodzaju transmisji, przy czym rodzaj standardowy zależy od systemu klienckiego (na przykład w Windows NT może to być ASCII, natomiast w systemach UNIX – transmisja binarna). Rodzaj transferu określa się przez wpisanie polecenia bin lub ascii po monicie protokołu FTP.

Rozpoczęcie sesji FTP

W celu rozpoczęcia sesji FTP napisz następujące polecenie w wierszu polecenia systemu MS-DOS lub UNIX:

```
ftp <adres IP>
```

gdzie <adres IP> jest prawidłowym adresem IP lub nazwą węzła, skonfigurowanymi dla serwera druku HP Jetdirect. Zobacz Rysunek 6.1.

Rysunek 6.1 Przykład rozpoczęcia sesji FTP

```
Microsoft(R) Windows NT(TM)
(C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp.

C:\>ftp 192.168.45.39
Connected to 192.168.45.39
220 JD FIP Server Ready
User (192.168.45.39:(none)): susan_g
331 Username Ok, send identity (email address) as password.
Password:
230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0
Directory: Description:

PORT1 Print to port 1 HP Color LaserJet 4500

To print a file, use the command: put (filename) [portx]
or 'cd' to a desired port and use: put (filename).

Ready to print to PORT1

230 User logged in.
ftp)
```

Jeżeli ustanawianie połączenia zakończyło się pomyślnie, wyświetlony zostanie komunikat o gotowości ("Ready").

Po udanym nawiązaniu połączenia zostaje wyświetlony monit o podanie nazwy logowania użytkownika i hasła. Nazwą standardową jest nazwa logowania klienta. Serwer FTP Jetdirect pozwala na stosowanie dowolnej nazwy użytkownika. Hasła zostają zignorowane.

Po udanym zalogowaniu się następuje wyświetlenie komunikatu "230" w systemie klienckim. Ponadto zostaną wyświetlene porty HP Jetdirect dostępne do drukowania. Serwery druku HP Jetdirect opisane w tym podręczniku udostępniają jeden port (Port 1). Typowa sesja drukowania FTP przedstawiona jest w części "Przykład sesji FTP".

Zakończenie sesji FTP

W celu zakończenia sesji FTP napisz quit lub bye.

Uwaga	Zaleca się, aby przed zakończeniem sesji FTP nacisnąć klawisze Ctrl+C, tym samym zapewniając, że połączenie
	do przesyłania danych zostanie zamknięte.

Polecenia

<u>Tabela 6.1</u> zawiera zestawienie poleceń dostępnych dla użytkownika podczas sesji drukowania za pośrednictwem protokołu FTP.

Tabela 6.1 Polecenia użytkownika serwera FTP HP Jetdirect (1 z 2)

Polecenie	Opis
user <nazwa użytkownika></nazwa 	<nazwa użytkownika=""> określa użytkownika. Każdy użytkownik zostanie zaakceptowany i może drukować za pośrednictwem wybranego portu.</nazwa>
cd <nr_portu></nr_portu>	<pre><nr_portu> określa numer portu do drukowania. W przypadku obsługiwanych serwerów druku HP Jetdirect dostępny jest tylko port1.</nr_portu></pre>
cd /	/ określa katalog główny serwera FTP HP Jetdirect.
quit	quit lub bye kończy sesję FTP z serwerem druku HP Jetdirect.
bye	
dir	dir lub 1s wyświetla zawartość bieżącego katalogu.
ls	Jeżeli polecenie zostanie wydane, gdy otwarty jest katalog główny, nastąpi wyświetlenie listy dostępnych portów do drukowania. W przypadku obsługiwanych serwerów druku HP Jetdirect dostępny jest tylko port1 .
pwd	Wyświetla bieżący katalog lub bieżący port do drukowania serwera Jetdirect.
put <nazwa_pliku></nazwa_pliku>	<pre><nazwa_pliku> określa plik do wysłania do wybranego portu serwera druku HP Jetdirect (Port 1).</nazwa_pliku></pre>
bin	Konfiguruje binarny (obraz) transfer pliku za pomocą protokołu FTP.

Tabela 6.1 Polecenia użytkownika serwera FTP HP Jetdirect (2 z 2)

Polecenie	Opis
ascii	Konfiguruje transfer kodem ASCII za pomocą protokołu FTP. Serwery druku HP Jetdirect obsługują tylko sterowanie niedrukowanym formatem do przesyłania znaków (używa się standardowych wartości do ustawiania odstępów i marginesów).
Ctrl C	Jednoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl i C na klawiaturze powoduje przerwanie wykonywania polecenia pracy protokołu FTP i transferu danych. Następuje zamknięcie połączenia do przesyłania danych.
rhelp remotehelp	To polecenie zależy od systemu klienckiego (w systemie UNIX stosuje się rhelp, a w systemie Windows NT/2000/Server 2003 – remotehelp). Powoduje wyświetlenie listy systemowych poleceń FTP obsługiwanych przez serwer druku. (Uwaga: wyświetlane polecenia <i>nie</i> są poleceniami użytkownika. Polecenia dostępne dla użytkownika zależą od systemu FTP komputera klienckiego).

Przykład sesji FTP

Oto typowy przykład sesji drukowania za pomocą protokołu FTP:

```
C:\> ftp 192.168.45.39
Connected to 192.168.45.39.
220 JD FTP Server Ready
User <192.168.45.39:<none>>: susan_g
001 Username Ok, send identity <email address> as password
Password:
230 - Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0
Directory: Description:
               Print to port 1 HP color LaserJet 4500
PORT1
To print a file, use the command: put <filename> [portx]
or cd to a desired port and use: put <filename>.
Ready to print to PORT1
230 User logged in.
ftp> pwd
257 "/" is current directory. <"default port is: /PORT1>
HP Color LaserJet 4500"
ftp> cd port1
250 Changed directory to "/PORT1"
ftp> pwd
257 "/PORT1" is current directory. "HP Color LaserJet 4500"
ftp> bin
200 Type set to I. Using binary mode to transfer files.
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection
226 - Ready
226 - Processing job
226 Transfer complete
31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/sec>
ftp> quit
221 Goodbye
C:\>
```

Funkcje zabezpieczeń

Wstęp

Dostępne funkcje zabezpieczeń pomagają ograniczyć nieautoryzowany dostęp do parametrów konfiguracji sieci i innych danych przechowywanych na serwerach druku HP Jetdirect. Funkcje mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania firmowego zainstalowanego na serwerze druku.

PRZESTROGA

Mimo że funkcje te mogą pomóc ograniczyć nieautoryzowany dostęp do przechowywanych danych i parametrów konfiguracji na serwerach druku HP Jetdirect, to nie ma gwarancji, że zapobiegnie to nieautoryzowanemu dostępowi.

Jeżeli istnieje potrzeba użycia zaawansowanych funkcji zabezpieczeń, należy skontaktować się z działem HP Consulting.

<u>Tabela 7.1</u> zawiera opis podstawowych funkcji zabezpieczeń dostarczanych wraz z serwerami druku HP Jetdirect.

PLWW 184

Tabela 7.1 Podsumowanie funkcji zabezpieczeń serwera druku HP Jetdirect (1 z 3)

Bezpieczne zarządzanie wbudowanym serwerem sieci web

- Preinstalowany, autopodpisywany certyfikat cyfrowy zapewnia dostęp przy użyciu protokołu HTTPS (bezpieczny protokół HTTP) do wbudowanego serwera sieci Web za pomocą przeglądarki sieci Web. Protokół HTTPS (bezpieczny protokół HTTP) zapewnia zabezpieczoną, szyfrowaną łączność z przeglądarką.
- Certyfikaty cyfrowe wystawione przez zaufany niezależny podmiot można zainstalować na serwerze druku, co umożliwi skonfigurowanie go jako witryny zaufanej.
- Wbudowany serwer sieci web zapewnia konfigurowanie parametrów i protokołów sieciowych i zarządzanie nimi przez zabezpieczony kanał przy użyciu protokołu HTTPS.
- Kreator HP Jetdirect Security Configuration ma prosty w użyciu interfejs służący do konfigurowania ustawień zabezpieczeń.
- Kreator konfigurowania łączności bezprzewodowej ma prosty w użyciu interfejs służący do konfiguracji ustawień szyfrowania i uwierzytelniania łączności bezprzewodowej.
- Serwery druku z obsługą wszystkich funkcji mogą być konfigurowane przy użyciu uwierzytelniania opartego na serwerze EAP/802.1X.

Kontrola protokołów sieciowych

- Protokoły drukowania w sieci, usług drukowania, wykrywania urządzeń i służące do zarządzania można na serwerze druku HP Jetdirect włączać i wyłączać. Wyłączając nieużywane lub zbędne protokoły, można zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi przez wykorzystujące je aplikacje.
- Protokoły można włączać i wyłączać za pomocą usługi Telnet, wbudowanego serwera sieci web i programu HP Web Jetadmin.

Hasło administratora IP

- Używane przez usługę Telnet, program HP Web Jetadmin i wbudowany serwer sieci web w celu kontrolowania dostępu do parametrów konfiguracji serwera druku HP Jetdirect.
- Można użyć maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych.
- Konfigurowane na serwerze druku HP Jetdirect przy użyciu protokołu TFTP
 (Rozdział 3), usługi Telnet (Rozdział 3), usług wbudowanego serwera sieci web
 (Rozdział 4) lub programu HP Web Jetadmin. Dozwolone jest użycie do 16 znaków
 alfanumerycznych.
- W przypadku konfigurowania przy użyciu wbudowanego serwera sieci web można je zsynchronizować jako nazwę wspólnoty ustawiania SNMP, używaną w poleceniach Set protokołu SNMP v1/v2c programu HP Web Jetadmin.
- Usuwanie odbywa się przez zimne zerowanie serwera druku, które przywraca standardowe ustawienia fabryczne.

Tabela 7.1 Podsumowanie funkcji zabezpieczeń serwera druku HP Jetdirect (2 z 3)

Lista sterowania dostępem IP

- Określa do 10 systemów hostów lub sieci systemów hostów, które mają dostęp do serwera druku HP Jetdirect i podłączonego urządzenia sieciowego.
- Dostęp jest ograniczony do systemów hostów określonych na liście.
- Zgodnie ze standardowymi ustawieniami fabrycznymi systemy hostów wykorzystujące
 protokół HTTP (na przykład wykorzystujące wbudowany serwer sieci web lub protokół
 IPP) nie są sprawdzane pod względem występowania na liście dostępu i mają dostęp.
 Jednakże dostęp hosta HTTP może zostać wyłączony za pośrednictwem
 wbudowanego serwera sieci web.
- Jeżeli lista jest pusta, to wszystkie hosty mają dostęp.
- Konfigurowana na serwerze druku HP Jetdirect przy użyciu protokołu TFTP (Rozdział 3), usługi Telnet (Rozdział 3), wbudowanego serwera sieci web (Rozdział 4) lub oprogramowania do zarządzania.

Kontrola usługi Telnet

 Usługę Telnet można wyłączyć za pośrednictwem wbudowanego serwera sieci Web (zobacz Rozdział 4). Dostęp za pośrednictwem usługi Telnet nie jest bezpieczny.

Uwierzytelnianie i szyfrowanie

- (Serwery druku z obsługą wszystkich funkcji) W przypadku certyfikatów cyfrowych X.509 zarządzanie certyfikatami jest zapewniane przez wbudowany serwer sieci Web zarówno w przypadku uwierzytelniania opartego na kliencie, jak i na serwerze.
 (Objętość zainstalowanych certyfikatów jest ograniczona do 3 KB. Może być zainstalowany pojedynczy certyfikat wystawcy certyfikatów [CA]).
- (Wersje niepełne przewodowych/bezprzewodowych serwerów druku) W trybie bezprzewodowym obsługiwane jest rozszerzone bezprzewodowe uwierzytelnianie i metody szyfrowania, w tym uwierzytelnianie typu WPA-PSK.

Nazwa wspólnoty ustawiania SNMP v1/v2c (IP/IPX)

(Tylko protokół SNMP v1/v2c)

- Hasło na serwerze druku HP Jetdirect zezwalające przychodzącym poleceniom Set protokołu SNMP (na przykład z oprogramowania do zarządzania) zapisywać (czyli ustawiać) parametry konfiguracji serwera druku HP Jetdirect.
- W przypadku nazwy wspólnoty ustawiania przypisanej przez użytkownika polecenia SNMP Set muszą zawierać nazwę przypisaną przez użytkownika, która jest uwierzytelniana przez serwer druku, zanim polecenie zostanie wykonane.
- W sieciach IP uwierzytelnianie poleceń Set protokołu SNMP może być dodatkowo ograniczone do systemów wymienionych na liście sterowania dostępem.
- Konfigurowana na serwerze druku HP Jetdirect przy użyciu protokołu TFTP (Rozdział 3), usługi Telnet (Rozdział 3), wbudowanego serwera sieci Web (Rozdział 4) lub usług aplikacji do zarządzania.
- Protokół SNMP v1/v2c wykorzystuje zwykły tekst i może być wyłączony.

Tabela 7.1 Podsumowanie funkcji zabezpieczeń serwera druku HP Jetdirect (3 z 3)

SNMP v3

(Dotyczy tylko serwerów druku z obsługą wszystkich funkcji)

- Agent SNMP v3 na serwerze druku HP Jetdirect zapewnia zabezpieczoną, szyfrowaną łączność przy użyciu aplikacji do zarządzania protokołem SNMP v3, takiej jak HP Web Jetadmin.
- Serwer druku obsługuje tworzenie konta SNMP v3, gdy ta funkcja jest włączona przy użyciu wbudowanego serwera sieci web. Informacje dotyczące konta można zintegrować w aplikacjach do zarządzania protokołem SNMP v3.
- Serwer druku obsługuje proste tworzenie konta SNMP v3 i zarządzanie nim przy użyciu programu HP Web Jetadmin.

Hasło i profile programu HP Web Jetadmin

- Kontrola dostępu do parametrów konfiguracji serwera druku Jetdirect polega na zastosowaniu hasła administratora Jetdirect IP, które można skonfigurować w programie HP Web Jetadmin, w sesji Telnet lub przy użyciu wbudowanego serwera sieci web. Instrukcje zawiera pomoc online programu HP Web Jetadmin.
- Program HP Web Jetadmin udostępnia kontrolę dostępu przez profile użytkownika.
 Profile użytkownika pozwalają na ochronę hasłem pojedynczych profilów
 i kontrolowany dostęp do serwera HP Jetdirect oraz opcji drukarki. Więcej informacji
 znajduje się w pomocy online programu HP Web Jetadmin.
- (Dotyczy tylko serwerów druku z obsługą wszystkich funkcji) Program HP Web Jetadmin może w prosty sposób włączyć agenta SNMP v3 na serwerze druku, a także utworzyć konto SNMP v3 zapewniające bezpieczne, szyfrowane zarządzanie.

Blokada panelu sterowania drukarki

Wybrane drukarki HP zapewniają blokadę panelu sterowania, która uniemożliwia dostęp do parametrów konfiguracji wewnętrznego serwera druku HP Jetdirect. W wielu przypadkach blokada może być ustawiana zdalnie za pomocą aplikacji do zarządzania (takich jak HP Web Jetadmin). Aby dowiedzieć się, czy drukarka obsługuje blokadę panelu sterowania, należy zapoznać się z dokumentacją drukarki.

Korzystanie z funkcji zabezpieczeń

Dostęp do parametrów konfiguracji serwerów druku HP Jetdirect może być kontrolowany przy użyciu dostępnych funkcji zabezpieczeń. <u>Tabela 7.2</u> przedstawia przykładowe ustawienia i odpowiadający im poziom kontroli dostępu.

Tabela 7.2 Ustawienia kontroli dostępu (1 z 2)

Ustawienia	Poziom kontroli dostępu	
Możliwy dostęp przy użyciu protokołu HTTP (wbudowanego serwera sieci web), aplikacji protokołu SNMP v1/v2c lub usługi Telnet Hasło administratora nie jest ustawione Stosowane są domyślne nazwy wspólnoty SNMP v1/v2c Brak uwierzytelniania i szyfrowania Lista sterowania dostępem jest pusta	Niski Najlepiej dostosowany do środowisk zaufanych. Dowolny system może uzyskać dostęp do parametrów konfiguracji serwera HP Jetdirect przez wbudowany serwer sieci Web, usługę Telnet lub oprogramowanie do zarządzania protokołem SNMP. Hasła nie są wymagane.	
 Ustawione hasło administratora Nazwa wspólnoty ustawiania SNMP v1/v2 określana przez użytkownika jest ustawiona Lista sterowania dostępem zawiera wpisy hostów i sprawdza połączenia HTTP Usługa Telnet i inne niezabezpieczone protokoły są wyłączone 	Średni Ograniczone zabezpieczenia dla niezaufanego środowiska. Jeżeli znane jest hasło administratora i nazwa wspólnoty ustawiania SNMP v1/v2c, to dostęp jest ograniczony do: ■ systemów określonych na liście sterowania dostępem i ■ aplikacji do zarządzania protokołem SNMP v1/v2c	

Tabela 7.2 Ustawienia kontroli dostępu (2 z 2)

Ustawienia	Poziom kontroli dostępu	
 Nieużywane protokoły wyłączone Dostęp HTTPS włączony przy użyciu certyfikatów wystawionych przez zaufane źródła Serwery druku HP Jetdirect z obsługą wszystkich funkcji skonfigurowane do korzystania z uwierzytelniania i szyfrowania opartego na serwerze EAP/802.1x Serwery druku Jetdirect z obsługą wszystkich funkcji z włączonym protokołem SNMP v3 i wyłączonym protokołem SNMP v3 i wyłączonym protokołem SNMP v1/v2c Usługa Telnet wyłączona Hasła ustawione Lista sterowania dostępem zawiera określone wpisy, a połączenia HTTP są sprawdzane Panel sterowania drukarki zablokowany 	Wysoki Zaawansowane zabezpieczenia dla niezaufanych, profesjonalnie zarządzanych środowisk. Dostęp jest ograniczony do uwierzytelnianych hostów, które są określone na liście sterowania dostępem. Szyfrowanie zapewnia poufność danych; komunikacja sieciowa w trybie zwykłego tekstu nie jest używana. PRZESTROGA: Ustawienia związane z włączeniem zasilania (na przykład konfiguracje z serwera BootP/TFTP lub DHCP/TFTP) mogą zmienić ustawienia serwera druku po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu. Zawsze należy potwierdzać zamierzone ustawienia po włączeniu zasilania.	

Diagnostyka serwera druku HP Jetdirect

Wstęp

W tym rozdziale opisane są metody diagnostyki i usuwania problemów związanych z serwerem druku HP Jetdirect.

Schemat diagnostyczny będzie pomocny przy wybieraniu prawidłowej procedury diagnostycznej w następujących przypadkach:

- Problemy z drukarką.
- Problemy z instalacją i podłączeniem sprzętu HP Jetdirect.
- Problemy związane z siecią.

Przy przeprowadzaniu diagnostyki serwera druku HP Jetdirect przydatne mogą się okazać następujące materiały pomocnicze:

- Strona konfiguracji Jetdirect (zobacz Rozdział 9).
- Strona konfiguracji lub diagnostyczna drukarki.
- Dokumentacja towarzysząca drukarce.
- Dokumentacja towarzysząca serwerowi druku HP Jetdirect.
- Diagnostyczne programy narzędziowe dostarczane wraz z oprogramowaniem sieciowym (na przykład programy narzędziowe systemu Novell NetWare, programy narzędziowe TCP/IP lub aplikacje do zarządzania drukarkami sieciowymi, takie jak HP Web Jetadmin).

Uwaga

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące instalowania i konfigurowania serwerów druku HP Jetdirect można znaleźć, wyszukując produkt HP Jetdirect pod adresem http://www.hp.com/support/net_printing.

PLWW 190

Zerowanie do standardowych ustawień fabrycznych

Parametry serwera druku HP Jetdirect (np. adres IP) można wyzerować do standardowych wartości fabrycznych za pomocą następujących czynności:

PRZESTROGA W przypadku bezprzewodowych serwerów druku HP Jetdirect wyzerowanie do standardowych ustawień fabrycznych może spowodować utratę przez serwer bezprzewodowego połączenia z siecią. Może być konieczna ponowna konfiguracja bezprzewodowych ustawień sieciowych i ponowna instalacja serwera druku.

> Certyfikat Jetdirect X.509 zostanie zapisany podczas zimnego zerowania do standardowych wartości fabrycznych. Jednakże certyfikat organu certyfikującego (CA) zainstalowany w celu sprawdzania serwera uwierzytelniania w sieci nie zostanie zapisany.

• Drukarka HP LaserJet z wewnętrznym serwerem druku EIO

W większości przypadków można powrócić do standardowych ustawień fabrycznych wewnętrznego serwera druku HP Jetdirect, przeprowadzając tzw. zimne zerowanie drukarki.

PRZESTROGA Wyzerowanie drukarki spowoduje, że wszystkim ustawieniom drukarki zostaną przywrócone ich domyślne ustawienia fabryczne. Po wyzerowaniu drukarki może okazać się potrzebne użycie jej panelu sterowania w celu ponownej konfiguracji ustawień drukarki, zgodnie z wymaganiami użytkowników.

- W przypadku starszych drukarek HP LaserJet zimne zerowanie odbywa się przez włączenie i wyłączenie drukarki z jednoczesnym przytrzymaniem wciśniętego przycisku Go (Przejdź), Start lub Pause/Resume (Zatrzymaj/Wznów).
- W przypadku najnowszych drukarek LaserJet i urządzeń MFP należy użyć menu Menu, Configure Device (Konfiguruj urządzenie), Resets (Zerowanie) na panelu sterowania.

W przypadku innych drukarek należy zapoznać się z dołączoną do nich instrukcją. Można też odwiedzić witrynę http://www.hp.com/go/support i wyszukać plik dokumentu bpj02300.html.

Uwaga

Po przeprowadzeniu próby wyzerowania do standardowych wartości fabrycznych należy wydrukować stronę konfiguracji urządzenia Jetdirect, aby sprawdzić, czy zostały przypisane wartości ustawień fabrycznych.


• Zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect

Aby wyzerować zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect, należy podczas podłączania kabla zasilającego przytrzymać wciśnięty przycisk **Test** znajdujący się na serwerze druku.

Po wykonaniu zimnego zerowania systemy sieciowe mogą utracić połączenia z drukarką.

Diagnostyka ogólna

Schemat diagnostyczny – ocena problemu



Rysunek 8.1 Ocena problemu

Procedura 1: sprawdzenie, czy drukarka jest włączona i w trybie online

Upewnij się, że drukarka jest gotowa do drukowania, kierując się poniższą lista czynności.

1. Czy drukarka jest podłączona do zasilania i włączona?

Sprawdź, czy drukarka jest podłączona i włączona. Jeśli problem nie ustępuje, może to być wina uszkodzonego kabla zasilającego, źródła zasilania lub samej drukarki.

2. Czy drukarka jest w trybie online?

Kontrolka trybu online **Ready** (Gotowe) powinna się świecić. Jeśli się nie świeci, naciśnij odpowiednie przyciski (na przykład **Start**, **Pause/Resume** (Zatrzymaj/Wznów) lub przycisk ✓ w celu wejścia do menu), aby przełączyć drukarkę w tryb online.

- 3. Czy wyświetlacz panelu sterowania drukarki jest pusty (w przypadku drukarek z wyświetlaczem na panelu)?
 - Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
 - Upewnij się, że serwer druku HP Jetdirect został poprawnie zainstalowany.
 - Upewnij się, że drukarka nie przeszła w tryb oszczędzania energii.
- 4. Czy na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki pojawił się napis inny niż READY (Gotowe)?
 - Lista komunikatów o błędach związanych z siecią oraz sposobach ich usuwania wymieniona jest w ramach procedury 3 w bieżącym podrozdziale.
 - Pełna lista komunikatów wyświetlanych na panelu sterowania i czynności zaradczych powinna być dostępna w dokumentacji drukarki.

Procedura 2: drukowanie strony konfiguracji HP Jetdirect

Strona konfiguracji serwera druku HP Jetdirect stanowi ważne narzędzie diagnostyczne. Informacje na tej stronie ukazują stan sieci oraz serwera druku HP Jetdirect. Możliwość wydrukowania strony konfiguracji stanowi wskazówkę, że drukarka działa poprawnie. Rozdział 9 zawiera informacje dotyczące strony konfiguracji HP Jetdirect.

Uwaga

W przypadku sieci TCP/IP strona konfiguracji Jetdirect może być również przeglądana w przeglądarce z wykorzystaniem wbudowanego serwera sieci web urządzenia Jetdirect. Więcej informacji zawiera Rozdział 4.

Jeżeli strona konfiguracji nie daje się wydrukować, sprawdź następujące elementy:

1. Czy wykonano przy drukarce wszystkie niezbędne czynności, aby wydrukować stronę konfiguracji?

Czynności wymagane w celu wydrukowania strony konfiguracji różnią się w przypadku różnych drukarek i serwerów druku. Zobacz dokumentację dostarczona wraz z serwerem druku.

W przypadku serwerów druku EIO strona Jetdirect jest zazwyczaj drukowana wraz ze stroną konfiguracji drukarki. Skorzystaj z menu panelu sterowania drukarki.

W przypadku zewnętrznych serwerów druku naciśnij przycisk Test znajdujący się na serwerze druku.

2. Czy drukarka właśnie przetwarza zlecenie druku?

Nie można wydrukować strony konfiguracji HP Jetdirect, jeśli drukarka przetwarza zlecenie druku. Poczekaj na zakończenie zlecenia druku i dopiero potem wydrukuj stronę konfiguracji.

- Czy na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki pojawił się komunikat o błędzie?
 - Lista komunikatów o błędach związanych z siecią i sposobów ich usuwania wymieniona jest w ramach procedury 3 w bieżącej sekcji.
 - Pełna lista komunikatów wyświetlanych na panelu sterowania i czynności zaradczych powinna być dostępna w dokumentacji drukarki.

Procedura 3: korygowanie błędów wyświetlonych na wyświetlaczu drukarki

Aby podjąć właściwe środki zaradcze w odpowiedzi na błędy zgłaszane przez wyświetlacz panelu sterowania drukarki, sprawdź wymienione niżej kwestie. *Przyjęto założenie, że strona konfiguracji drukarki została już wydrukowana.*

- W przypadku drukarek LaserJet lub urządzeń MFP należy sprawdzić, czy na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat o błędzie usługi, np. błąd 49.XXXX, 79.XXXX lub 8X.XXXX.
 - Objaśnienia komunikatu o błędzie należy szukać w instrukcji obsługi drukarki.
 - Jeżeli oprogramowanie firmowe serwera druku Jetdirect zostało ostatnio zaktualizowane, wyłącz serwer, a następnie włącz go ponownie.
 W przypadku wewnętrznych kart Jetdirect wyłącz i włącz ponownie drukarkę.
 - Ponownie zainstaluj serwer druku HP Jetdirect, aby uzyskać pewność, że jest poprawnie zainstalowany, a następnie sprawdź, czy wszystkie złącza są właściwie połączone.
 - Jeśli to możliwe, wydrukuj stronę konfiguracji HP Jetdirect i sprawdź wszystkie parametry konfiguracji. Aby zinterpretować informacje zawarte na stronie konfiguracji HP Jetdirect, zobacz Rozdział 9.
 - Jeżeli drukarka ma kilka gniazd EIO, spróbuj użyć innego.
 - Wyłącz drukarkę, usuń serwer druku HP Jetdirect, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli komunikat o błędzie nie jest wyświetlany po wyjęciu serwera druku z drukarki, przyczyną błędu prawdopodobnie był serwer druku. Wymień serwer druku.
 - Zanotuj wszystkie kody błędów i skontaktuj się z serwisem. Gdyby była konieczna wymiana serwera druku HP Jetdirect w ramach gwarancji, do wadliwego serwera dołącz wszystkie strony diagnostyczne i konfiguracji.
- 2. Czy na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat EIOX INITIALIZING/DO NOT POWER OFF (INICJOWANIE EIOX/NIE WYŁĄCZAJ)?

Zaczekaj 10 minut, a następnie sprawdź, czy komunikat zniknął. Jeżeli pozostanie, konieczna może być wymiana serwera druku HP Jetdirect.

3. Czy na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki wyświetlany jest napis 40 BŁĄD?

Serwer druku HP Jetdirect stwierdził przerwę w przesyłaniu danych. Gdy pojawia się ten błąd, drukarka przechodzi w tryb rozłączenia.

Przyczyną przerwy w łączności może być przerwanie fizycznego połączenia w sieci lub wyłączenie serwera. Jeżeli w drukarce jest dostępna opcja automatycznej kontynuacji, która jest nieaktywna lub wyłączona, to po rozwiązaniu problemu z łącznością należy nacisnąć odpowiedni przycisk na drukarce, na przykład Start lub Pause/Resume (Zatrzymaj/Wznów), aby ponownie wprowadzić drukarkę w tryb online. Włączenie funkcji automatycznej kontynuacji wymusza ponowne włączenie się drukarki bez konieczności interwencji ze strony użytkownika. Nie rozwiązuje to jednak problemu zerwanego połączenia.

- 4. Czy na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat o inicjalizacji (INIT)?

 Jest to normalny komunikat. Należy zaczekać około 3 minut,
 aby komunikat zniknął lub pojawił się inny. Gdyby został wyświetlony inny
 komunikat, należy zajrzeć do dokumentacji drukarki lub stron
 konfiguracji, aby znaleźć dodatkowe informacje.
- 5. Czy na wyświetlaczu jest widoczny komunikat inny niż READY (GOTOWE) lub inne komunikaty wymienione w tej sekcji?

Pełna lista komunikatów wyświetlanych na panelu sterowania i czynności zaradczych powinna być dostępna w dokumentacji drukarki.

Procedura 4: rozwiązywanie problemów z łącznością między drukarką a siecią

Sprawdź następujące elementy, aby ustalić, czy łączność między drukarką a siecią jest poprawna. *Przyjęto tu założenie, że strona konfiguracji Jetdirect została już wydrukowana*.

1. Czy występują problemy związane z połączeniem fizycznym między stacją roboczą lub serwerem plików a serwerem druku HP Jetdirect?

Sprawdź kable, połączenia i konfigurację routera sieci. Sprawdź, czy długość kabli sieciowych jest zgodna ze specyfikacją sieci. Sprawdź, czy bezprzewodowe ustawienia sieciowe są poprawnie skonfigurowane.


2. Czy kable sieciowe są należycie podłączone?

Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci za pomocą odpowiedniego portu i kabla serwera druku HP Jetdirect. Sprawdź każde połączenie kablowe, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowane i znajduje się we właściwym miejscu. Jeżeli problem nie ustępuje, spróbuj zastosować inny kabel lub port sieciowy na koncentratorze lub przełączniku.

3. Czy dla serwerów druku 10/100Base-TX uzgadnianie automatyczne zostało prawidłowo skonfigurowane?

Prawidłowe działanie jest możliwe, gdy szybkość i tryb łączności serwera druku są odpowiednie dla ustawień sieci. W przypadku serwerów druku EIO uzgadnianie automatyczne jest konfigurowane za pomocą menu EIO Jetdirect na panelu sterowania drukarki.

Złącze sieciowe RJ-45 serwera druku jest wyposażone we wskaźniki prędkości połączenia. Sprawdź, czy świeci się wskaźnik prędkości 10 Mb/s lub 100 Mb/s.



 Czy serwer druku jest podłączony do sieci 802.1X poprawnie skonfigurowany do działania z protokołem EAP/802.1X?

Skonfigurowana na serwerze druku metoda – oparta na protokole EAP (Extensible Authentication Protocol) – musi być obsługiwana przez sieć.

Sprawdź parametry konfiguracji portu sieciowego 802.1X. Jeśli nie zezwala on na logowanie jako gość lub na dostęp tymczasowy, to przed połączeniem z siecią konieczna może się okazać wstępna konfiguracja serwera druku do działania z protokołem 802.1X. Można to osiągnąć, korzystając z odizolowanej sieci LAN lub bezpośrednio łącząc komputer z drukarką za pomocą kabla z przeplotem.

5. Czy dodano do sieci jakieś oprogramowanie?

Upewnij się, że jest ono zgodne z prawidłowymi sterownikami drukarek i zostało odpowiednio zainstalowane.

6. Czy inni użytkownicy mogą drukować?

Problem może być związany z konkretnym komputerem. Sprawdź sterowniki sieci, sterowniki drukarek i przekierowania (przechwytywanie w systemie Novell NetWare).

7. Jeśli inni użytkownicy mogą drukować, to czy posługują się oni tym samym sieciowym systemem operacyjnym?

Sprawdź, czy w używanym systemie prawidłowo skonfigurowano sieciowy system operacyjny.

8. Czy dany protokół jest włączony na serwerze druku HP Jetdirect?

Sprawdź stan protokołów sieciowych na stronie konfiguracji serwera druku Jetdirect. Informacje dotyczące strony konfiguracji zawiera <u>Rozdział 9</u>. (W sieciach TCP/IP do sprawdzenia stanu innych protokołów można także wykorzystać wbudowany serwer sieci web. Zobacz <u>Rozdział 4</u>.)

Czy na stronie konfiguracji Jetdirect w sekcji protokołu znajduje się komunikat o błędzie?

Listę komunikatów o błędach zawiera <u>Rozdział 9</u> w części "<u>Strona konfiguracji urzadzenia HP Jetdirect</u>".

- 10. W przypadku używania sieci Apple EtherTalk sprawdź, czy drukarka jest wyświetlana w Wybieraczu.
 - Sprawdź ustawienia sieci i urządzenia HP Jetdirect na stronie konfiguracji Jetdirect. Informacje dotyczące strony konfiguracji zawiera Rozdział 9.
 - Potwierdź ustawienia sieciowe drukarki za pomocą jej panelu sterowania (dotyczy drukarek z panelem sterowania).
 - Znajdź rozdział o diagnostyce w pomocy online programu HP LaserJet.
 - Sprawdź, czy w drukarce zainstalowano opcję języka PostScript.

11. Jeżeli jesteś w sieci TCP/IP, to czy możesz używać usługi Telnet do bezpośredniego drukowania na drukarce?

Użyj następującego polecenia usługi Telnet:

```
telnet <adres IP> <port>,
```

gdzie <adres IP> jest adresem IP przypisanym do serwera druku HP Jetdirect, a <port> to 9100, domyślny port drukowania serwera druku.

W sesji usługi Telnet wpisz dane i naciśnij klawisz **Enter**. Powinien nastąpić wydruk danych na drukarce (może zajść potrzeba ręcznego wysunięcia strony).

- 12. Czy nazwa drukarki jest wyświetlana w programie HP Web Jetadmin lub innej aplikacji do zarządzania?
 - Sprawdź ustawienia sieci i urządzenia HP Jetdirect na stronie konfiguracji Jetdirect. Informacje dotyczące strony konfiguracji zawiera Rozdział 9.
 - Potwierdź ustawienia sieciowe drukarki za pomocą jej panelu sterowania (dotyczy drukarek z panelem sterowania).
 - Zapoznaj się z sekcją diagnostyczną w pomocy online programu HP Web Jetadmin.
- 13. W przypadku korzystania z systemu Microsoft Windows NT 4.0 (DLC/LLC) sprawdź, czy drukarka jest wyświetlana w oknie dialogowym Dodaj port peryferyjny sieci Hewlett-Packard.
 - Sprawdź ustawienia sieci i urządzenia HP Jetdirect na stronie konfiguracji Jetdirect. Informacje dotyczące strony konfiguracji zawiera Rozdział 9.
 - Potwierdź ustawienia sieciowe drukarki za pomocą jej panelu sterowania (dotyczy drukarek z panelem sterowania).
 - Upewnij się, że drukarka jest włączona do tej samej fizycznej podsieci i że nie jest podłączona za pośrednictwem routera.
- 14. Czy w obsługiwanych systemach drukarka odpowiada wymaganiom programu HP Web Jetadmin?
 - Sprawdź ustawienia sieci i urządzenia HP Jetdirect na stronie konfiguracji Jetdirect. Informacje dotyczące strony konfiguracji zawiera Rozdział 9.
 - Potwierdź ustawienia sieciowe drukarki za pomocą jej panelu sterowania (dotyczy drukarek z panelem sterowania).
 - Zapoznaj się z sekcją diagnostyczną w pomocy online programu HP Web Jetadmin.

Diagnostyka bezprzewodowych serwerów druku

Nie można nawiązać łączności podczas początkowej konfiguracji

W przypadku używania komunikacji bezprzewodowej do konfigurowania serwera druku sprawdź, co następuje:

• Komputer bezprzewodowy jest skonfigurowany zgodnie z domyślnymi ustawieniami sieci bezprzewodowej serwera druku HP Jetdirect:

Tryb komunikacji: Ad hocNazwa sieci (SSID): hpsetup

■ Szyfrowanie (WEP): <wyłączone>

Uwaga	W nazwie sieci (SSID) uwzględniana jest wielkość liter
	Nazwę "hpsetup" należy wpisać małymi literami.

- Serwer druku HP Jetdirect jest włączony i działa prawidłowo (należy wydrukować stronę konfiguracji urządzenia Jetdirect).
- Użytkownik jest w zasięgu serwera druku HP Jetdirect.
- Łącznie w sieci Ad hoc jest mniej niż sześć urządzeń (o identyfikatorze SSID równym "hpsetup").
- W pobliżu nie ma żadnego punktu dostępu o identyfikatorze SSID równym "hpsetup".
- Nie zachodzi jednoczesne konfigurowanie wielu serwerów druku. Jeśli jest wiele serwerów druku, to należy wyłączyć wszystkie z wyjątkiem konfigurowanego.

Nie można nawiązać łączności po początkowej konfiguracji

Jeśli konfigurowanie połączenia sieciowego bezprzewodowego serwera druku HP Jetdirect z siecią powiodło się, ale komputery w sieci nie mogą komunikować się z drukarką (włącznie z poleceniem ping), należy:

- Wydrukować stronę konfiguracji Jetdirect i sprawdzić wszystkie ustawienia konfiguracji sieci. Często przyczyną błędów są następujące niepoprawne wpisy:
 - Tryb komunikacji (Ad hoc lub Infrastruktura)
 - Nazwa sieci (SSID), w której uwzględniana jest wielkość liter
 - Metoda uwierzytelniania
 - Poziom szyfrowania, wpisy kluczy szyfrowania lub określony klucz transmisji
 - Adres IP
 - Identyfikator BSSID (Basic Service Set Identifier), umożliwiający odróżnienie jednej sieci bezprzewodowej LAN od innej, nawet jeśli mają taki sam identyfikator SSID.
- Sprawdzić, czy drukarka jest w zasięgu sieci. Zobacz sekcję "<u>Udoskonalanie</u> odbioru i zwiększanie wydajności" w tym rozdziale.
- Za pomocą bezprzewodowego komputera PC i jego narzędzi sprawdzić moc sygnału w pobliżu drukarki. Wykryta moc sygnału powinna być podobna do wartości wykrywanej przez serwer druku i wyświetlanej na stronie konfiguracji HP Jetdirect.

Skonfigurowany kanał jest inny niż wyświetlany na stronie konfiguracji

(Dotyczy tylko trybu Ad hoc) Narzędzia konfiguracyjne firmy HP umożliwiają wybranie na bezprzewodowym serwerze druku HP Jetdirect kanału 10 lub 11 (ustawienie standardowe). Ten kanał jest używany tylko wtedy, gdy serwer druku wysyła emisję nazwy sieciowej (SSID) po niepowodzeniu wykrycia istniejącej sieci bezprzewodowej i dołączenia do niej. Jeśli serwer druku może dołączyć do sieci, konfiguruje ponownie swój kanał na kanał używany w sieci.

Na stronie konfiguracji Jetdirect jest określony kanał sieciowy faktycznie używany w sieci. Nie jest na niej wyświetlany kanał służący do emisji w przypadku niewykrycia sieci.

Nie można użyć kreatora Install Network Printer serwera HP Jetdirect

Kreator (w systemie Windows) służy do konfigurowania bezprzewodowego serwera druku HP Jetdirect przy użyciu ustawień połączenia sieci bezprzewodowej zapewniających dostęp do danej sieci.

Jeśli nie można użyć tego kreatora, należy wypróbować inne narzędzia konfiguracyjne. Inne dostępne narzędzia to:

- wbudowany serwer internetowy (zobacz Rozdział 4)
- usługa Telnet (zobacz Rozdział 3)

Uwaga	W przypadku użycia opcjonalnych narzędzi konfigurowanie
	niektórych parametrów może być ograniczone.

Udoskonalanie odbioru i zwiększanie wydajności

Sygnały radiowe sieci bezprzewodowej LAN mogą przenikać wiele konstrukcji we wnętrzach budynków oraz omijać przeszkody dzięki odbiciom. Na zasięg i wydajność łączności bezprzewodowej wpływa jednak wiele różnych czynników, takich jak liczba użytkowników, jakość sprzętu bezprzewodowego i jego fizyczne rozmieszczenie, a także obecność źródeł zakłóceń sygnałów radiowych (na przykład kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe używają podobnych częstotliwości, które mogą zakłócać sygnały sieci LAN). Na ogół szybkość transmisji danych bezprzewodowego serwera druku HP Jetdirect będzie maleć wraz ze wzrostem odległości, liczby przeszkód i zakłóceń.

Objawy

- Moc sygnału (patrz strona konfiguracji urządzenia HP Jetdirect lub wbudowany serwer internetowy) jest niska lub śladowa.
- Zlecenia druku są wykonywane bardzo wolno.

Czynności naprawcze

Zmień pozycję drukarki lub bezprzewodowego serwera druku HP Jetdirect.
 Na ogół skierowanie serwera druku wprost na punkt dostępu lub komputer PC poprawia odbiór i wydajność.

- Zmniejsz liczbę źródeł zakłóceń lub usuń je. Metalowe przedmioty mogą pochłaniać lub tłumić sygnały radiowe, a takie urządzenia, jak kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe, pracują na podobnych częstotliwościach radiowych.
- Zmniejsz odległość między drukarką a punktem dostępu lub bezprzewodowym komputerem PC. Można to osiągnąć przez:
 - przemieszczenie drukarki
 - przemieszczenie punktu dostępu lub bezprzewodowego komputera PC
 - dodanie dodatkowego punktu dostępu (tylko w trybie infrastruktury)
- Podnieś antenę punktu dostępu. W większości pomieszczeń biurowych podniesienie anteny punktu dostępu poprawia zasięg i wydajność wszelkich urządzeń bezprzewodowych.

Niepowodzenie pobierania oprogramowania firmowego

Uaktualnienie oprogramowania firmowego HP ew2400 musi być wykonane przy użyciu połączenia przewodowego/kablowego. Tak jak w przypadku innych serwerów druku HP Jetdirect, uaktualnienia można pobierać za pomocą takich narzędzi, jak programy HP Download Manager (w systemie Windows) i HP Web JetAdmin lub protokół FTP (File Transfer Protocol).

Jeśli pobieranie oprogramowania firmowego na bezprzewodowym serwerze druku HP Jetdirect nie powiedzie się, wystarczy ponownie uruchomić proces pobierania i spróbować ponownie. W przypadku wyłączenia i włączenia zasilania na serwerze druku zostanie przywrócona konfiguracja sprzed awarii pobierania.

Diagnostyka konfiguracji LPD w systemie UNIX

Uwaga

W opisie przyjęto, że dla bezprzewodowych serwerów druku HP Jetdirect zostało ustanowione bezprzewodowe połączenie z siecią.

Poniżej opisano metody diagnostyki problemów z drukowaniem przy użyciu serwera druku HP Jetdirect.

- 1. Wydrukuj stronę konfiguracji Jetdirect.
- 2. Sprawdź, czy wartości konfiguracji IP są poprawne. Jeśli nie, to ponownie skonfiguruj serwer druku HP Jetdirect.
- 3. Zaloguj się na hoście i wpisz:

```
ping <adres IP>
```

gdzie <adres IP> jest adresem IP przypisanym do drukarki.

- 4. Jeśli wynik testu ping jest negatywny, upewnij się, że adres IP na stronie konfiguracji jest poprawny. Jeśli tak, to przyczyna problemu tkwi w sieci.
- 5. Jeśli test ping zakończył się pomyślnie, wydrukuj plik testowy. W wierszu polecenia systemu UNIX wpisz:

```
lpr -Pnazwa_drukarki plik_testowy (systemy standardu
BSD i systemy Linux)
```

gdzie nazwa_drukarki jest nazwą danej drukarki, a plik_testowy to odpowiedni plik (ASCII, PCL, PostScript, HP-GL/2 lub tekstowy) dla drukarki zdefiniowanej przy znaczniku:rp w pliku printcap.

- 6. Jeśli plik testowy nie daje się wydrukować, wykonaj następujące czynności:
 - Sprawdź wpisy w pliku printcap.
 - Sprawdź stan drukarki (za pomocą LPC lub podobnego procesu).
 - Przeanalizuj zawartość pliku dziennika danej drukarki, na przykład: /usr/spool/lpd/nazwa_pliku_dziennika_bledow
 - Sprawdź inne pliki dzienników, takie jak HP-UX: /usr/adm/syslog

- 7. Jeżeli plik testowy został wydrukowany, lecz jest niewłaściwie sformatowany, należy wykonać następujące czynności:
 - Sprawdź znacznik :rp w pliku printcap.
 Przykład 1 (sugerowana nazwa drukarki ASCII lub tekstowej):

```
text | lj1_text:\
:lp=:\
:rm=laserjet1:\
:rp=text:\
:lf=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:\
:sd=/usr/spool/lpd/lj1_text:
```

Przykład 2 (sugerowana nazwa drukarek PostScript, PCL lub HP-GL/2):

```
raw | lj1_raw:\
:lp=:\
:rm=laserjet:\
:rp=raw:\
:lf=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:\
:sd=/usr/spool/lpd/lj1_raw:
```

- 8. Sprawdź, czy drukarka jest ustawiona do druku podanego rodzaju pliku testowego, to znaczy: PCL, PostScript, HP-GL/2 lub ASCII.
- 9. Sprawdź, czy drukarka nie została wyłączona lub czy nie utraciła połączenia LAN w trakcie wykonywania zlecenia druku. Kolejki LPD mogą zostać zablokowane lub przestać przesyłać dane, jeżeli drukarka została wyłączona lub połączenie z siecią LAN zostało zerwane w trakcie wykonywania zlecenia druku przez drukarkę. (Przykład: drukarka mogła zostać wyłączona w celu usunięcia zaciętego papieru).

Wydaj polecenie HP-UX: lpstat - Pqname, aby stwierdzić, czy kolejka została zablokowana po ponownym włączeniu drukarki lub ponownym ustanowieniu połączenia.

Wyłączoną kolejkę można ponownie uruchomić za pomocą następującego polecenia:

```
HP-UX: enable gname
```

Strona konfiguracji urządzenia HP Jetdirect

Wstęp

Strona konfiguracji urządzenia HP Jetdirect jest ważnym narzędziem służącym do zarządzania serwerami druku HP Jetdirect i rozwiązywania dotyczących ich problemów. Na tej stronie znajdują się informacje identyfikacyjne (takie jak: model urządzenia HP Jetdirect, wersja oprogramowania firmowego, adres sprzętowy sieci LAN) oraz parametry stanu i konfiguracyjne obsługiwanych protokołów sieciowych. Dostępne są także statystyki dotyczące sieci, zebrane przez serwer druku.

Strona konfiguracji HP Jetdirect może zostać wydrukowana bezpośrednio na podłączonej drukarce. Format strony konfiguracji Jetdirect zależy od następujących czynników:

- model drukarki
- model HP Jetdirect oraz wersja oprogramowania firmowego

W przypadku drukarek firmy HP z zainstalowanym serwerem druku HP Jetdirect EIO (Enhanced I/O) strona konfiguracji Jetdirect zostanie automatycznie wydrukowana po wydrukowaniu strony konfiguracji drukarki. Aby uzyskać instrukcje, należy zapoznać się z dokumentacją drukarki.

Stronę konfiguracji HP Jetdirect można także przeglądać przez sieć za pomocą narzędzia do zarządzania (na przykład programu HP Web Jetadmin) lub wbudowanego serwera sieci Web serwera druku HP Jetdirect (zobacz Rozdział 4).

Komunikaty o błędach pola Stan


Strona konfiguracji HP Jetdirect zawiera kilka pól stanu dotyczących serwera druku i obsługiwanych protokołów. W polu Stan może być wyświetlanych kilka kodów błędu i związanych z nimi komunikatów o błędach. Aby uzyskać informacje dotyczące każdego z komunikatów o błędach, zobacz <u>Tabela 9.11</u>.

PLWW 207

Format strony konfiguracji

Typową stronę konfiguracji serwera druku Jetdirect przedstawia <u>Rysunek 9.1</u>. Informacje zawarte na stronie konfiguracji będą różne w zależności od serwera druku.

Rysunek 9.1 Typowa strona konfiguracji serwera druku Jetdirect



Strona konfiguracji serwera druku Jetdirect podzielona jest na sekcje zgodnie z poniższą tabelą. W pozostałej części rozdziału zostały opisane szczegółowe opisy parametrów i ich ustawień, łącznie z komunikatami o błędach, dla każdej sekcji.

Nazwa sekcji	Opis
Konfiguracja urządzenia HP Jetdirect lub Informacje ogólne	Określa serwer druku HP Jetdirect i zawiera jego ogólny stan. Więcej informacji na temat elementów w tej sekcji zawiera <u>Tabela 9.1</u> . (Komunikaty o błędach – zobacz <u>Tabela 9.11</u>).
Informacje o drukarce USB	(Dotyczy tylko zewnętrznych serwerów druku HP Jetdirect) Zawiera aktualny stan połączenia USB z drukarką. Zobacz <u>Tabela 9.2</u> . (Komunikaty o błędach – zobacz <u>Tabela 9.11</u>).
802.11 — Bezprzewodowe	Zawiera aktualny stan połączenia bezprzewodowego i określa skonfigurowane parametry bieżącego bezprzewodowego połączenia sieciowego. Zobacz <u>Tabela 9.3</u> . Komunikaty o błędach są także podane w tabeli.
Ustawienia zabezpieczeń	Zawiera bieżący stan parametrów konfiguracyjnych i zabezpieczeń dostępu. Zobacz <u>Tabela 9.4</u> .
Statystyka sieci	(Dotyczy tylko kablowych serwerów druku HP Jetdirect) Zawiera aktualne wartości różnych parametrów sieci monitorowanych przez serwer druku HP Jetdirect. Zobacz <u>Tabela 9.5</u> .
TCP/IP	Zawiera aktualne wartości stanu i parametrów protokołów sieciowych TCP/IP. Zobacz <u>Tabela 9.6</u> . (Komunikaty o błędach – zobacz <u>Tabela 9.11</u>).
IPX/SPX	Zawiera aktualne wartości stanu i parametrów protokołów sieciowych IPX/SPX. Zobacz <u>Tabela 9.7</u> . (Komunikaty o błędach – zobacz <u>Tabela 9.11</u>).
Novell/NetWare	Zawiera aktualne wartości stanu i parametrów sieci Novell NetWare. Zobacz <u>Tabela 9.8</u> . (Komunikaty o błędach – zobacz <u>Tabela 9.11</u>).
AppleTalk	(Tylko w sieci Ethernet) Zawiera aktualne wartości stanu i parametrów protokołów sieciowych AppleTalk. Zobacz <u>Tabela 9.9</u> . (Komunikaty o błędach – zobacz <u>Tabela 9.11</u>).
DLC/LLC	Zawiera aktualne wartości stanu i parametrów protokołów sieciowych DLC/LLC. Zobacz <u>Tabela 9.10</u> . (Komunikaty o błędach – zobacz <u>Tabela 9.11</u>).

Komunikaty strony konfiguracji

Konfiguracja urządzenia HP Jetdirect/informacje ogólne

Informacje w tej sekcji dotyczą ogólnej konfiguracji serwera druku HP Jetdirect zgodnie z opisem, który zawiera <u>Tabela 9.1</u>. Komunikaty o błędach – zobacz <u>Tabela 9.11</u>.

Tabela 9.1 Konfiguracja serwera druku HP Jetdirect (1 z 2)

Komunikat	Opis
STAN:	Aktualny stan serwera druku HP Jetdirect. KARTA I/O GOTOWA lub GOTOWE: serwer druku HP Jetdirect uzyskał połączenie z siecią i oczekuje na dane. INICJACJA KARTY I/O lub INICJOWANIE: serwer druku HP Jetdirect inicjuje protokoły sieciowe. Więcej informacji znajduje się w wierszu stanu każdego z protokołów na stronie konfiguracji. KARTA I/O NIE GOTOWA lub BŁĄD: występuje problem z serwerem druku lub z jego konfiguracją. Jeśli serwer druku nie jest gotowy, zostanie wyświetlony kod błędu oraz komunikat. Więcej informacji – zobacz Tabela 9.11.
NUMER MODELU:	Numer modelu serwera druku HP Jetdirect (na przykład J7951A).
ADRES SPRZĘTOWY:	12-cyfrowy, szesnastkowy sieciowy adres sprzętowy (MAC) serwera druku HP Jetdirect zainstalowanego w drukarce lub urządzeniu. Ten adres jest przypisany przez producenta.
WERSJA OPROGRAMOWANIA FIRMOWEGO:	Numer wydania oprogramowania firmowego serwera druku HP Jetdirect aktualnie zainstalowanego w drukarce.
TYP POŁĄCZENIA SIECIOWEGO	(ew2400) Określa typ połączenia sieciowego: bezprzewodowe lub przewodowe.
WYKRYTA CZĘSTOTLIWOŚĆ DANYCH	(ew2400) Określa częstotliwość przesyłania danych sieciowych zależną od typu połączenia sieciowego: 1 – 54 Mb/s (bezprzewodowe 802.11g) 10 Mb/s, 100 Mb/s (przewodowe 10/100Base-TX)
KONFIGURACJA ŁĄCZA	(ew2400) Określa tryb łączności aktywnego łącza: 802.11: 802.11g – bezprzewodowe 10T HALF: 10 Mb/s, półdupleks (port przewodowy) 10T FULL: 10 Mb/s, pełny dupleks (port przewodowy) 100TX HALF: 100Mb/s, półdupleks (port przewodowy) 100TX FULL: 100Mb/s, pełny dupleks (port przewodowy)

Tabela 9.1 Konfiguracja serwera druku HP Jetdirect (2 z 2)

Komunikat	Opis
WYBÓR PORTU:	(Tylko w sieci Ethernet) Określa port na serwerze druku HP Jetdirect, który został wykryty do użycia: BRAK: serwer druku nie jest włączony do sieci. RJ-45: port sieciowy RJ-45 jest połączony.
LAA	Adres administrowany lokalnie (LAA, Locally Administered Address) identyfikuje określony przez użytkownika adres sprzętowy LAN serwera druku, którego mogą wymagać niektórzy administratorzy sieci. Standardowym adresem jest ustawiany fabrycznie domyślny adres sprzętowy serwera druku w sieci LAN.
KONFIGURACJA PORTU:	Identyfikuje konfigurację łącza portu RJ-45 na serwerze druku HP Jetdirect 10/100Base-TX: 10BASE-T HALF: 10 Mb/s, półdupleks 10BASE-T FULL: 10 Mb/s, pełny dupleks 100TX HALF: 100 Mb/s, półdupleks 100TX-FULL: 100 Mb/s, pełny dupleks NIEZNANE: serwer druku znajduje się w stanie inicjalizacji. ODŁĄCZONE: nie wykryto połączenia sieciowego. Sprawdź kable sieciowe.
NEGOCJACJA AUTOMATYCZNA	Określa, czy automatyczna negocjacja IEEE 802.3u na porcie HP Jetdirect 10/100TX jest włączona (WŁ.) czy wyłączona (WYŁ.). WŁ. (domyślnie): Serwer druku HP Jetdirect będzie próbował automatycznie się skonfigurować w sieci, przyjmując właściwą prędkość (10 lub 100 Mb/s) i tryb (półdupleks lub pełny dupleks). Po zimnym zerowaniu automatyczne uzgadnianie jest włączone. WYŁ.: Należy ręcznie skonfigurować szybkość i tryb, korzystając z menu EIO dostępnego z panelu sterowania drukarki. Jeżeli automatyczne uzgadnianie jest wyłączone, to w celu zapewnienia prawidłowego działania ustawienia muszą odpowiadać ustawieniom sieci.
NR WYROBU:	Kod identyfikacyjny wyrobu do użytku personelu internetowej pomocy technicznej firmy HP.
DATA PRODUKCJI:	Określa datę produkcji serwera druku HP Jetdirect.

Ustawienia drukarek USB

Ta sekcja dotyczy tylko połączeń zewnętrznych serwerów druku HP Jetdirect z drukarką USB. Opis informacji dotyczących USB na stronie konfiguracji urządzenia HP Jetdirect zawiera <u>Tabela 9.2</u>. W przypadku urządzeń firm innych niż HP niektóre informacje mogą być niedostępne.

Tabela 9.2 Ustawienia USB

Komunikat	Opis
Nazwa urządzenia	Nazwa podłączonego urządzenia drukującego USB, dostarczona przez producenta.
Producent	Producent podłączonego urządzenia drukującego.
Numer seryjny	Numer seryjny podłączonego urządzenia drukującego według producenta.
Tryb komunikacji	Bieżący tryb łączności USB: 1284.4: standardowy protokół IEEE, tryb dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych ("wszystko w jednym") umożliwiający łączność przy użyciu wielu kanałów jednoczesnego drukowania, skanowania i przesyłania informacji o stanie.
	MLC: zastrzeżony protokół firmy HP do obsługi wielu kanałów logicznych, tryb dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych ("wszystko w jednym") umożliwiający łączność przy użyciu wielu kanałów jednoczesnego drukowania, skanowania i przesyłania informacji o stanie.
	 Dwukierunkowe: dwukierunkowa łączność drukarki, wysyłanie danych druku na urządzenie drukujące i zwrot informacji o stanie z urządzenia drukującego.
	 Jednokierunkowe: jednokierunkowa łączność z urządzeniem drukującym.
	Device not found (Nie znaleziono urządzenia): nie wykryto połączenia urządzenia drukującego. Należy sprawdzić urządzenie i kable.
	Urządzenie nie jest obsługiwane: podłączone urządzenie nie jest drukarką (na przykład jest to aparat fotograficzny).
PRĘDKOŚĆ USB	(Tylko w serwerach druku z obsługą USB 2.0) Określa automatycznie negocjowaną szybkość komunikacji przez port USB między serwerem druku a urządzeniem. Pełna prędkość: 12 Mbit/s określona w specyfikacjach USB
	v2.0, zgodnie ze specyfikacjami USB v1.1. Duża prędkość: 480 Mbit/s, tylko urządzenia zgodne ze standardem USB v2.0. Odłączone: Port USB nie jest podłączony.

802.11 — ustawienia bezprzewodowe

Stan, parametry konfiguracji i komunikaty o błędach łączności bezprzewodowej zawiera <u>Tabela 9.3</u>.

Tabela 9.3 802.11 — ustawienia bezprzewodowe (1 z 3)

Komunikat	Opis
Stan	Stan bieżącej konfiguracji bezprzewodowego połączenia 802.11.
	Gotowe: połączenie bezprzewodowe z siecią zostało ustanowione.
	Tryb infrastruktury: skojarzony z punktem dostępu i uwierzytelniony w sieci.
	Tryb ad hoc: komunikacja bezprzewodowa została ustanowiona bezpośrednio z innymi urządzeniami sieciowymi (punkty dostępu nie są stosowane w trybie ad hoc).
	Inicjowanie: serwer druku uruchamia się, wykonując autotesty i sprawdzając komunikację wewnętrzną.
	Skanowanie: serwer druku wykonuje skanowanie w poszukiwaniu określonej sieci. Komunikaty o stanie/o błędach, które mogą być wyświetlone, są przedstawione poniżej.
	Tryb infrastruktury: serwer druku skanuje wszystkie kanały, poszukując sieci (punktu dostępu) o określonym identyfikatorze SSID.
	 Tryb ad hoc: serwer druku skanuje wszystkie kanały, poszukując sieci (punktu dostępu) o określonym identyfikatorze SSID albo utworzył grupę roboczą, do której nikt nie dołączył.
	Błąd: wystąpił błąd połączenia bezprzewodowego, który uniemożliwia skojarzenie z punktem dostępu lub uwierzytelnianie w nim (tryb infrastruktury) albo uniemożliwia połączenie z siecią trybu ad hoc. Komunikaty o stanie/o błędach, które mogą być wyświetlone, są przedstawione poniżej.
	Komunikaty o stanie/o błędach
	 NIE WYKRYTO SYGNAŁU: (tylko w trybie infrastruktury) serwer druku nie znalazł punktu dostępu ani nie wykrył sygnału radiowego.
	SKANOWANIE W POSZUKIWANIU SSID: serwer druku skanuje wszystkie kanały w poszukiwaniu urządzeń o określonym identyfikatorze SSID. Sprawdź określony identyfikator SSID, sprawdź stan punktu dostępu (w trybie infrastruktury) albo innych urządzeń bezprzewodowych.
	Serwer druku będzie kontynuować skanowanie w poszukiwaniu określonego identyfikatora SSID.

Tabela 9.3 802.11 — ustawienia bezprzewodowe (2 z 3)

Komunikat	Opis
	TRWA UWIERZYTELNIANIE: wykonywane jest uwierzytelnianie na poziomie łącza. W trybie infrastruktury może się także odbywać uwierzytelnianie na poziomie serwera.
	 NIEUDANE UWIERZYTELNIANIE: serwer druku Jetdirect nie może uzyskać dostępu do sieci, ponieważ wystąpił błąd uwierzytelniania. Błąd zależy od używanej metody uwierzytelniania. Sprawdź metodę uwierzytelniania przy użyciu pola "Rodzaj uwierzytelniania".
	WYMAGANE SZYFROWANIE: szyfrowanie jest wymagane w sieci, ale nie zostało włączone na serwerze druku Jetdirect. Sprawdź konfigurację szyfrowania.
Tryb komunikacji	Określa topologię sieci bezprzewodowej skonfigurowaną na serwerze druku Jetdirect:
	Infrastruktura: połączenie bezprzewodowe z punktem dostępu (brama, most, stacja bazowa), który odbiera i przekazuje dalej ruch w sieci między wszystkimi węzłami sieci.
	Ad hoc: bezpośrednie połączenie bezprzewodowe typu peer-to-peer z wszystkimi węzłami sieci, bez routingu poprzez punkt dostępu.
Nazwa sieci (SSID)	Określa nazwę sieci (identyfikator zestawu usług), z którą połączyła się drukarka.
Moc sygnału (1-5)	Siła sygnału radiowego odbieranego przez serwer druku. Mogą być wyświetlane następujące elementy: Poziom 1 (bardzo słaba), Poziomy 2 i 3 (słaba),
	Poziom 4 (dobra), Poziom 5 (doskonała)
	Brak sygnału: poziom 0, na żadnym z kanałów nie wykryto sygnału radiowego.
	<pusty>: podczas skanowania przez serwer druku nie wykryto żadnego sygnału radiowego.</pusty>
	Nie dotyczy: moc sygnału nie jest brana pod uwagę, jeżeli serwer druku jest w trybie ad hoc.
Punkt dostępu/BSSID	Identyfikator BSSID (Basic Service Set Identifier) jest 6-bajtową liczbą, która odróżnia daną bezprzewodową sieć LAN (WLAN) od innej, nawet jeżeli mają one taką samą nazwę sieci (SSID). Tryb infrastruktury: adres MAC lub nazwa punktu dostępu, z którym jest połączony bezprzewodowy serwer druku Jetdirect. Tryb ad hoc: liczba lub nazwa losowa, generowana przez inicjatora sieci trybu ad hoc.

Tabela 9.3 802.11 — ustawienia bezprzewodowe (3 z 3)

Komunikat	Opis
Kanał	Określa kanał częstotliwości radiowej wykryty i skonfigurowany do komunikacji z siecią przez serwer druku. Ponieważ ten kanał został automatycznie wykryty w sieci, może się różnić od kanału skonfigurowanego przez użytkownika (kanału, który jest używany tylko do emisji, gdy określona sieć/SSID nie została znaleziona). Mogą być wyświetlane wartości numerów kanałów od 1 do 14. W różnych krajach/regionach mogą być dozwolone różne kanały.
Rodzaj uwierzytelniania	Określa metodę uwierzytelniania skonfigurowaną na serwerze druku Jetdirect. Musi być ona zgodna z metodą stosowaną w sieci, z którą będzie się łączyć serwer druku. System otwarty: pozytywny wynik weryfikacji tożsamości urządzenia nie jest koniecznym warunkiem dostępu do sieci, chyba że w sieci istnieje wymóg uwierzytelniania EAP. Niepowodzenie uwierzytelniania może wskazywać, że serwer uwierzytelniania EAP odrzucił żądanie dostępu do sieci. Klucz wspólny: każde urządzenie w sieci musi być skonfigurowane przy użyciu wspólnego tajnego klucza WEP, aby uzyskać dostęp do sieci. Jeżeli zainstalowany klucz jest wadliwy albo jest aktywny zły klucz (kiedy wiele kluczy jest skonfigurowanych i przechowywanych na serwerze druku), może dochodzić do niepowodzeń uwierzytelniania serwera druku Jetdirect. WPA-PSK: jeśli nie jest obsługiwany serwer uwierzytelniania, zazwyczaj w celu rozszerzenia zabezpieczeń jest konfigurowany protokół WPA (Wi-Fi Protected Access) z kluczem wspólnym. Klucz wspólny jest generowany przez serwer druku na podstawie podanej przez użytkownika frazy hasła sieciowego skonfigurowanego na serwerze druku.
Typ szyfrowania	Określa poziom szyfrowania skonfigurowany na serwerze druku Jetdirect. WEP 64-bitowy: określany przez użytkownika statyczny 40/64-bitowy klucz szyfrowania WEP został skonfigurowany przy użyciu 5 znaków alfanumerycznych ASCII lub 10 cyfr szesnastkowych. WEP 128-bitowy: określany przez użytkownika statyczny 104/128-bitowy klucz szyfrowania WEP został skonfigurowany przy użyciu 13 znaków alfanumerycznych ASCII lub 26 cyfr szesnastkowych. Dynamiczny: używane są protokoły szyfrowania dynamicznego WPA. Brak: nie skonfigurowano kluczy szyfrowania.

Ustawienia zabezpieczeń

Opis informacji znajdujących się w tej sekcji strony konfiguracji Jetdirect zawiera <u>Tabela 9.4</u>.

Tabela 9.4 Ustawienia zabezpieczeń (1 z 3)

Komunikat	Opis
Hasło administratora:	Określa, czy na serwerze druku skonfigurowano hasło administratora IP. To hasło, wspólne dla usługi Telnet, wbudowanego serwera sieci Web i programu HP Web Jetadmin, steruje dostępem do parametrów konfiguracyjnych serwera druku. Można użyć maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych z uwzględnieniem wielkości liter. Nie ustawione: hasło administratora nie zostało ustawione. Ustawione: hasło administratora zostało ustawione. (Hasło można usunąć z serwera druku przez zimne zerowanie).
SSL/TLS	Stan protokołów SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Zablokowane: protokół SSL/TLS został wyłączony. <ciąg certyfikatu="">: ciąg znaków, który identyfikuje nazwę wspólną certyfikatu.</ciąg>
Data ważn. certyfikatu:	Określa datę wygaśnięcia certyfikatu cyfrowego szyfrowanych zabezpieczeń SSL/TLS. Data ma format UTC (na przykład 2002-10-02 12:45 UTC"). Nie dotyczy: jest wyświetlane, gdy certyfikat cyfrowy nie został zainstalowany.

Tabela 9.4 Ustawienia zabezpieczeń (2 z 3)

Komunikat	Opis
Wersje SNMP:	Określa wersje protokołu SNMP włączone na serwerze druku.
	Zablokowane: wszystkie wersje protokołu SNMP są wyłączone na serwerze druku. Dostęp do protokołu SNMP jest niedozwolony.
	1;2: protokoły SNMP v.1 i SNMP v.2c są obsługiwane, a protokół SNMP v.3 jest wyłączony lub nieobsługiwany.
	1;2;3-na/np: protokoły SNMP v.1, v.2c i v.3 są włączone. Protokół w wersji v.3 jest włączony z minimalnymi zabezpieczeniami bez uwierzytelniania (na) i bez poufności (np).
	1;2;3-a/np: protokoły SNMP v.1, v.2c i v.3 są włączone. Protokół w wersji v.3 jest włączony z minimalnymi zabezpieczeniami uwierzytelniania (a), ale bez poufności (np).
	1;2;3-a/p: protokoły SNMP v.1, v.2c i v.3 są włączone. Protokół w wersji v.3 jest włączony z minimalnymi zabezpieczeniami uwierzytelniania (a) z poufnością (p).
	3-na/np: protokoły SNMP v.1 i v.2c są wyłączone. Protokół SNMP v.3 jest włączony z minimalnymi zabezpieczeniami bez uwierzytelniania (na) i bez poufności (np).
	3-a/np: protokoły SNMP v.1 i v.2c są wyłączone. Protokół SNMP v.3 jest włączony z minimalnymi zabezpieczeniami uwierzytelniania (a), ale bez poufności (np).
	3-a/p: protokoły SNMP v.1 i v.2c są wyłączone. Protokół SNMP v.3 jest włączony z minimalnymi zabezpieczeniami z uwierzytelnianiem (a) i z poufnością (p).
Nazwa wspólnoty SNMP:	Wskazuje, czy polecenie nazwy wspólnoty SNMP zostało skonfigurowane na serwerze druku HP Jetdirect. Nazwa wspólnoty SNMP jest hasłem potrzebnym do uzyskania dostępu z prawami "zapisu" do funkcji sterujących SNMP (SNMP SetRequests) serwera druku HP Jetdirect.
	Nie określone: Nazwa wspólnoty SNMP nie została ustawiona. Określone: Nazwa wspólnoty SNMP określona przez użytkownika została ustawiona.

Tabela 9.4 Ustawienia zabezpieczeń (3 z 3)

Komunikat	Opis
Lista dostępu:	Informuje, czy na serwerze druku HP Jetdirect jest skonfigurowana lista kontroli dostępu hosta. Lista kontroli dostępu hosta określa adresy IP pojedynczych systemów lub sieci IP systemów, które mogą uzyskać dostęp do serwera druku i urządzenia.
	Określone: lista kontroli dostępu hosta jest skonfigurowana na serwerze druku HP Jetdirect.
	Nie określone: lista kontroli dostępu hosta nie jest skonfigurowana na serwerze druku. Wszystkie systemy mogą uzyskać dostęp.
Zabez. sieć Web:	Określa sposób korzystania z łączności szyfrowanej między przeglądarką a wbudowanym serwerem sieci web urządzenia HP Jetdirect.
	Opcjonalny HTTPS/HTTP: umożliwia nieszyfrowaną łączność przy użyciu standardowych portów HTTP, jak również łączność szyfrowaną przy użyciu protokołu HTTPS (zabezpieczony protokół HTTP).
	Wymagany HTTPS: dozwolona jest tylko łączność szyfrowana przy użyciu protokołu HTTPS.

Statystyka sieci

Opis informacji znajdujących się w tej sekcji strony konfiguracji Jetdirect zawiera <u>Tabela 9.5</u>.

Tabela 9.5 Statystyka sieci

Komunikat	Opis
LICZBA ODEBRANYCH PAKIETÓW:	Całkowita liczba ramek (pakietów) otrzymanych przez serwer druku HP Jetdirect bez błędów. Obejmuje to emisje, pakiety multiemisji i pakiety zaadresowane do serwera druku. Liczba ta nie obejmuje pakietów adresowanych indywidualnie do innych węzłów.
LICZBA ODEBR. PAK. EMISJI POJED.:	Liczba ramek zaadresowanych do danego serwera druku HP Jetdirect. Nie obejmuje ona pakietów emisji ani multiemisji.
LICZBA ODEBRANYCH ZŁYCH PAKIETÓW:	Łączna liczba ramek (pakietów) odebranych przez serwer druku HP Jetdirect z błędami.
LICZBA ODEBRANYCH BŁĘDÓW RAMEK:	Maksymalna liczba błędów CRC (Cyclic Redundancy Check) i błędów tworzenia ramek. Błędy CRC są to ramki odebrane z błędami CRC. Błędy tworzenia ramek, to ramki odebrane z błędami wyrównania. Duża liczba błędów ramek może wskazywać na problem z okablowaniem sieci.
LICZBA PRZESŁANYCH PAKIETÓW OGÓŁEM:	Liczba ramek (pakietów) przesłanych bez błędu.
PAKIETY NIEMOŻLIWE DO PRZESŁANIA:	Liczba ramek (pakietów) niewysłanych z powodu błędów.
PRZESYŁAJ KOLIZJE:	Liczba ramek nieprzesłanych z powodu powtarzających się kolizji.
PRZESYŁAJ PÓŹNE KOLIZJE:	Całkowita liczba ramek nieprzesłanych z powodu późnych kolizji. Do późnych kolizji często dochodzi wówczas, gdy długość kabli jest większa, niż określono w specyfikacji sieci. Duża liczba może wskazywać na problem z okablowaniem sieci.

Informacje o protokole TCP/IP

<u>Tabela 9.6</u> zawiera opis informacji znajdujących się w tej sekcji strony konfiguracji Jetdirect. Komunikaty o błędach – zobacz <u>Tabela 9.11</u>.

Tabela 9.6 Informacje o konfiguracji protokołu TCP/IP (1 z 4)

Komunikat	Opis
STAN:	Aktualny stan TCP. GOTOWE: wskazuje, że serwer druku HP Jetdirect oczekuje przesłania danych z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. ZABLOKOWANE: wskazuje, że protokół TCP/IP został wyłączony ręcznie. INICJOWANIE: wskazuje, że serwer druku poszukuje serwera BOOTP lub usiłuje pobrać plik konfiguracyjny za pomocą protokołu TFTP. Może zostać również wyświetlony dodatkowy komunikat o stanie. Jeśli serwer druku nie jest gotowy, zostanie wyświetlony kod błędu oraz komunikat. Więcej informacji – zobacz Tabela 9.11.
NAZWA HOSTA:	Nazwa komputera głównego, skonfigurowana na serwerze druku. Może być obcięta. NIE OKREŚLONE: Wskazuje, że nie określono żadnej nazwy komputera głównego w odpowiedzi BOOTP lub w pliku konfiguracyjnym TFTP. NPlxxxxxx: Standardowa nazwa to NPlxxxxxx, gdzie xxxxxx to ostatnich sześć cyfr sieciowego adresu sprzętowego (MAC).
ADRES IP:	Adres protokołu internetowego (IP), przypisany do serwera druku HP Jetdirect. Jest to wpis wymagany do działania serwera druku w sieci TCP/IP. Podczas inicjalizacji wyświetlana jest tymczasowa wartość 0.0.0.0. Po dwóch minutach przypisywany jest domyślny adres IP 169.254/16 lub 192.0.0.192. NIE OKREŚLONE: Wskazuje, że adres IP nie jest przypisany lub jego wartość jest równa zero.
MASKA PODSIECI:	Maska podsieci IP skonfigurowana na serwerze druku HP Jetdirect. Podczas inicjalizacji wyświetlana jest tymczasowa wartość 0.0.0.0. W zależności od parametrów konfiguracyjnych serwer druku może automatycznie przypisać odpowiednią wartość standardową. NIE OKREŚLONE: Wskazuje, że maska podsieci nie jest skonfigurowana.

Tabela 9.6 Informacje o konfiguracji protokołu TCP/IP (2 z 4)

Komunikat	Opis
BRAMA DOMYŚLNA:	Adres IP bramy stosowany przy wysyłaniu pakietów poza sieć lokalną. Można skonfigurować tylko jedną bramę domyślną. Podczas inicjalizacji wyświetlana jest tymczasowa wartość 0.0.0.0. Jeśli nie podano adresu bramy, to zostanie użyty adres IP serwera druku Jetdirect. NIE OKREŚLONE: Wskazuje, że brama domyślna nie jest skonfigurowana.
KONFIGUROWANIE PRZEZ:	Wskazuje, w jaki sposób serwer druku HP Jetdirect uzyskał konfigurację adresu IP: BOOTP: Automatyczna konfiguracja za pośrednictwem serwera BOOTP. BOOTP/TFTP: Automatyczna konfiguracja za pośrednictwem serwera BOOTP i pliku konfiguracyjnego TFTP. DHCP: automatyczna konfiguracja za pośrednictwem serwera DHCP. DHCP/TFTP: automatyczna konfiguracja za pośrednictwem serwera DHCP. DHCP/TFTP: automatyczna konfiguracja za pośrednictwem serwera DHCP i pliku konfiguracyjnego TFTP. RARP: Automatyczna konfiguracja za pośrednictwem protokołu RARP (Reverse Address Resolution Protocol). OKREŚLONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA: Ręczna konfiguracja za pomocą usługi Telnet, panelu sterowania drukarki, programu HP Web Jetadmin, wbudowanego serwera sieci Web lub w inny sposób. IP DOMYŚLNE: Został przypisany domyślny adres IP. Ten adres może nie być prawidłowy w danej sieci. IP AUTOMATYCZNE: Został przypisany lokalny adres IP (169.254.x.x). Jeśli sieć jest siecią lokalną, adres powinien być poprawny. NIESKONFIGUROWANE: Nie zostały skonfigurowane parametry adresu IP serwera druku. Należy sprawdzić, czy protokół TCP/IP jest włączony, lub sprawdzić, czy występuje stan błędu.
SERWER BOOTP: lub SERWER DHCP: lub SERWER RARP:	Wyświetlane, gdy do konfiguracji TCP/IP używany jest serwer BOOTP, DHCP lub RARP. Określa adres IP systemu, który odpowiada na żądania serwera druku HP Jetdirect dotyczące automatycznej konfiguracji TCP/IP przez sieć. NIE OKREŚLONE: Wskazuje, że adres IP serwera konfiguracji nie może zostać określony lub został ustawiony na wartość zero w pakiecie odpowiedzi.
SERWER BOOTP/DHCP:	Wyświetlany podczas inicjalizacji, gdy serwer druku HP Jetdirect próbuje uzyskać swoją konfigurację TCP/IP z serwera BOOTP lub DHCP. Wyświetlany jest adres tymczasowy 0.0.0.0.

Tabela 9.6 Informacje o konfiguracji protokołu TCP/IP (3 z 4)

Komunikat	Opis
SERWER TFTP:	Adres IP systemu, w którym znajduje się plik konfiguracyjny TFTP. Podczas inicjalizacji wyświetlany jest tymczasowy adres 0.0.0.0. NIE OKREŚLONE: Wskazuje, że serwer TFTP nie został ustawiony.
PLIK KONFIGURACYJNY:	Nazwa pliku konfiguracyjnego HP Jetdirect. Nazwa ścieżki dostępu do pliku może zostać obcięta, aby mieściła się w dwóch wierszach. NIE OKREŚLONE: Wskazuje, że plik nie został określony w odpowiedzi BOOTP przesłanej przez hosta.
NAZWA DOMENY:	Nazwa DNS domeny, w której znajduje się serwer druku HP Jetdirect (na przykład obsluga.firma.com). Nie jest to w pełni kwalifikowana nazwa DNS (na przykład drukarka1.obsluga.firma.com), ponieważ nie zawiera nazwy hosta drukarki. NIE OKREŚLONE: Wskazuje, że nazwa domeny nie została skonfigurowana na serwerze druku.
SERWER DNS:	Adres IP serwera DNS. NIE OKREŚLONE: Wskazuje, że adres IP serwera DNS nie został skonfigurowany na serwerze druku.
SERWER WINS:	Adres IP serwera WINS (Windows Internet Naming Service). NIE OKREŚLONE: Wskazuje, że adres IP serwera WINS nie został skonfigurowany na serwerze druku.
SERWER SYSLOG:	Adres IP serwera syslog skonfigurowanego na serwerze druku. NIE OKREŚLONE: Wskazuje, że serwer syslog nie został skonfigurowany.
LIMIT PRZESTOJU:	Okres wyrażony w sekundach, po którym serwer druku zamyka bezczynne połączenie TCP przesyłania danych druku. Dopuszczalne wartości to liczby całkowite od 0 do 3600. Wartość zero wyłącza mechanizm limitu przestoju. Standardowa wartość jest równa 270 sekund.
SLP:	Określa, czy serwer druku HP Jetdirect wysyła pakiety SLP wykorzystywane przez aplikacje systemowe do automatycznej instalacji. WŁĄCZONE: serwer druku wysyła pakiety SLP. ZABLOKOWANE: serwer druku nie wysyła pakietów SLP.

Tabela 9.6 Informacje o konfiguracji protokołu TCP/IP (4 z 4)

Komunikat	Opis
ADRES URL WEB JETADMIN:	Jeśli serwer druku HP Jetdirect został znaleziony w sieci przez program HP Web Jetadmin, wyświetlany jest adres URL hosta usług programu HP Web Jetadmin. Adres URL jest ograniczony do dwóch wierszy i może zostać obcięty. NIE OKREŚLONE: Wskazuje, że adres URL hosta programu Web Jetadmin nie może zostać zidentyfikowany lub nie jest skonfigurowany.

Informacje o protokole IPX/SPX

Opis informacji znajdujących się w tej sekcji strony konfiguracji Jetdirect zawiera <u>Tabela 9.7</u>. Komunikaty o błędach – zobacz <u>Tabela 9.11</u>.

Tabela 9.7 Informacje o konfiguracji protokołu IPX/SPX (1 z 2)

Komunikat	Opis
STAN:	Wskazuje aktualny stan protokołu IPX/SPX.
	GOTOWE: wskazuje, że serwer druku HP Jetdirect oczekuje danych przesyłanych z wykorzystaniem protokołu IPX/SPX.
	ZABLOKOWANE: wskazuje, że protokół IPX/SPX został wyłączony ręcznie.
	INICJOWANIE: wskazuje, że serwer druku rejestruje adres lub nazwę węzła. Może być również wyświetlony dodatkowy komunikat o stanie.
	Jeśli serwer druku nie jest gotowy, zostanie wyświetlony kod błędu oraz komunikat. Więcej informacji – zobacz <u>Tabela 9.11</u> .
PODSTAWOWY	Określa typ ramki wybrany na serwerze druku Jetdirect.
RODZAJ RAMKI:	WYBÓR AUTOMATYCZNY: serwer druku automatycznie
	wykrywa typ ramki. Typ ramki zostaje ograniczony do pierwszego wykrytego typu.
	EN_8023: ogranicza typ ramek do protokołu IPX z ramkami IEEE 802.3. Wszystkie inne ramki będą zliczane i odrzucane.
	EN_II: ogranicza typ ramek do protokołu IPX z ramkami Ethernet. Wszystkie inne ramki będą zliczane i odrzucane.
	EN_8022: ogranicza typ ramek do protokołu IPX przez IEEE 802.2 z ramkami IEEE 802.3. Wszystkie inne ramki będą zliczane i odrzucane.
	EN_SNAP: ogranicza typ ramek do protokołu IPX przez SNAP z ramkami IEEE 802.3. Wszystkie inne ramki będą zliczane i odrzucane.

Tabela 9.7 Informacje o konfiguracji protokołu IPX/SPX (2 z 2)

Komunikat	Opis
SIEĆ XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pierwsza kolumna (Sieć) wskazuje numer sieci skojarzony z typem ramki protokołu wykorzystywanym do komunikacji między serwerem i serwerem druku HP Jetdirect. NIEZNANE: Wskazuje, że serwer druku HP Jetdirect wciąż próbuje określić numer sieci, którego ma użyć.
RODZAJ RAMKI XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	Druga kolumna (Rodzaj ramki) określa typ ramki używany wraz ze skojarzonym numerem sieci: EN_8023, EN_8022, EN_II, EN_SNAP. Jeżeli nie skonfigurowano określonego typu ramki ręcznie, serwer druku automatycznie określa typ ramki protokołu, pobierając stosowną informację z danych przesyłanych w sieci. ZABLOKOWANE: Wskazuje, że typ ramki dla tej sieci został skonfigurowany ręcznie.
PRZYJĘTE XXXX XXXX XXXX XXXX	Trzecia kolumna (Przyjęte) wskazuje liczbę odebranych pakietów dla każdego z typów ramki.

Parametry sieci Novell NetWare

<u>Tabela 9.8</u> zawiera opis informacji znajdujących się w tej sekcji strony konfiguracji Jetdirect. Komunikaty o błędach – zobacz <u>Tabela 9.11</u>.

Tabela 9.8 Informacje o konfiguracji sieci Novell NetWare (1 z 2)

Komunikat	Opis
STAN:	Wskazuje aktualny stan konfiguracji sieci Novell NetWare. GOTOWE: wskazuje, że serwer druku HP Jetdirect oczekuje na dane. ZABLOKOWANE: wskazuje, że protokół IPX/SPX został wyłączony ręcznie. INICJOWANIE: wskazuje, że serwer druku rejestruje adres lub nazwę węzła. Może zostać również wyświetlony dodatkowy komunikat o stanie. Jeśli serwer druku nie jest gotowy, zostanie wyświetlony kod błędu oraz komunikat. Więcej informacji – zobacz Tabela 9.11.
NAZWA WĘZŁA:	Tryb serwera kolejki: nazwa serwera druku. Nazwa ta musi być zgodna z rozpoznanym serwerem druku na stosownym serwerze plików NetWare. Nazwa standardowa: NPIXXXXXX, gdzie XXXXXX to ostatnie sześć cyfr sieciowego adresu sprzętowego (MAC). Tryb drukarki zdalnej: nazwa przypisana drukarce sieciowej podczas konfigurowania drukarki sieciowej. Nazwą standardową jest NPIXXXXXX.
TRYB SIECI NETWARE:	Tryb wykorzystywany przez serwer druku HP Jetdirect. SERWER KOLEJEK: Wskazuje, że serwer otrzymuje dane bezpośrednio z kolejki. ZDALNA DRUKARKA (z numerem drukarki): Wskazuje, że serwer druku emuluje drukarkę zdalną Novell NetWare. Jeśli drukarka nie jest skonfigurowana, to w tym polu widnieje komunikat SERWER KOLEJEK.
NAZWA DRZEWA NDS:	Wyświetla nazwę drzewa NDS (Novell Directory Services) dla tej drukarki. NDS jest bazą danych obiektów w sieci NetWare zorganizowaną w hierarchiczną strukturę drzewa. NIE OKREŚLONE lub puste: usługi NDS są wyłączone.
KONTEKST NDS:	Wyświetla pełną kwalifikowaną nazwę NDS, pod którą w drzewie NDS znajdują się obiekty serwera druku HP Jetdirect. Na przykład: CN=lj_serwerd.OU=obsluga.OU=moje_miasto.OU=moja_firma NIE OKREŚLONE lub puste: usługi NDS są wyłączone.

Tabela 9.8 Informacje o konfiguracji sieci Novell NetWare (2 z 2)

Komunikat	Opis
PODŁĄCZONY SERWER:	Pole Podłączony serwer wskazuje metodę wykrywania stosowaną przez serwer druku Jetdirect: [NSQ] (Nearest Service Query) lub [GSQ] (General Service Query) oraz nazwę serwera plików proxy wykorzystywanego do lokalizowania skonfigurowanych serwerów informacyjnych (bindery). NIE OKREŚLONE lub puste: serwer NetWare nie został skonfigurowany.
INTERWAŁ SONDOWANIA KOLEJEK	(Interwał sondowania zleceń) Określa interwał czasu (w sekundach), który serwer druku HP Jetdirect musi odczekać przed sprawdzeniem zadań druku w kolejce wydruku. Wartość domyślna to 2 sekundy.
INTERWAŁ SAP:	Określa interwał czasu (w sekundach), jaki serwer druku HP Jetdirect musi odczekać przed wysłaniem emisji SAP w sieci. Wartość domyślna to 60 sekund.
SERWER x:	Identyfikuje serwer plików NetWare, do którego jest podłączony serwer druku HP Jetdirect.

Informacje o protokole AppleTalk

<u>Tabela 9.9</u> zawiera opis informacji znajdujących się w tej sekcji strony konfiguracji Jetdirect (tylko w sieci Ethernet). Komunikaty o błędach – zobacz <u>Tabela 9.11</u>.

Tabela 9.9 Informacje o konfiguracji protokołu AppleTalk

Komunikat	Opis
STAN:	Wskazuje aktualny stan konfiguracji protokołu AppleTalk.
	GOTOWE: wskazuje, że serwer druku HP Jetdirect oczekuje na dane.
	ZABLOKOWANE: wskazuje, że protokół AppleTalk został wyłączony ręcznie.
	INICJOWANIE: wskazuje, że serwer druku rejestruje adres lub nazwę węzła. Może zostać również wyświetlony dodatkowy komunikat o stanie.
	Jeśli serwer druku nie jest gotowy, zostanie wyświetlony kod błędu oraz komunikat. Więcej informacji – zobacz <u>Tabela 9.11</u> .
NAZWA:	Nazwa drukarki w sieci AppleTalk. Numer po nazwie wskazuje, że jest więcej niż jedno urządzenie o tej nazwie i jest to n-te wystąpienie tej nazwy.
STREFA:	Nazwa strefy sieci AppleTalk, w której znajduje się drukarka.
TYP:	Typ drukarki anonsowany w sieci. Wyświetlane mogą być dwa typy.
NUMER SIECI:	NUMER SIECI: określa numer sieci AppleTalk, w której aktualnie działa serwer druku HP Jetdirect.
NUMER WĘZŁA:	NUMER WĘZŁA: identyfikuje numer węzła AppleTalk, który serwer druku wybrał dla siebie w ramach sekwencji inicjalizującej.
	Uwaga: parametr AppleTalk phase 2 (P2) jest wstępnie konfigurowany na serwerze druku HP Jetdirect.

Informacje o protokole DLC/LLC

<u>Tabela 9.10</u> zawiera opis informacji znajdujących się w tej sekcji strony konfiguracji Jetdirect.

Tabela 9.10 Informacje o konfiguracji protokołu DLC/LLC

Komunikat	Opis
STAN:	Wskazuje aktualny stan protokołu DLC/LLC. GOTOWE: wskazuje, że serwer druku HP Jetdirect oczekuje na dane. ZABLOKOWANE: wskazuje, że protokół DLC/LLC został wyłączony ręcznie. INICJOWANIE: wskazuje, że serwer druku rejestruje adres lub nazwę węzła. Może zostać również wyświetlony dodatkowy
	komunikat o stanie. Jeśli serwer druku nie jest gotowy, zostanie wyświetlony kod błędu oraz komunikat. Więcej informacji – zobacz <u>Tabela 9.11</u> .

Komunikaty o błędach

Opis kodów błędów i komunikatów, które mogą pojawić się w sekcjach stanu strony konfiguracji Jetdirect, zawiera <u>Tabela 9.11</u>.

Tabela 9.11 Komunikaty o błędach (1 z 11)

Kod błędu i komunikat	Opis
02 BŁĄD LAN – WEWN SPRZĘŻEN ZWROTNE	Podczas przeprowadzania autotestu serwer druku HP Jetdirect wykrył błąd testu wewnętrznego sprzężenia zwrotnego. Serwer druku może być wadliwy. Jeśli błąd nie ustępuje, wymień serwer druku HP Jetdirect.
03 BŁĄD LAN – ZEWN SPRZĘŻEN ZWROTNE	Serwer druku HP Jetdirect jest niewłaściwie podłączony do sieci lub jest wadliwy. Sprawdź, czy serwer druku HP Jetdirect jest prawidłowo podłączony do sieci. Dodatkowo sprawdź okablowanie i złącza.
05 NIE WYKRYTO SYGNAŁU	(802.11 – bezprzewodowe, tylko w trybie infrastruktury) Serwer druku nie znalazł punktu dostępu ani nie wykrył sygnału radiowego. Sprawdź, czy w pobliżu nie znajdują się źródła sygnałów radiowych mogących powodować zakłócenia. Jeśli to możliwe, ustaw serwer druku lub antenę zewnętrzną wyżej. Sprawdź, czy pozostałe urządzenia bezprzewodowe są włączone i znajdują się w zasięgu sygnału serwera druku.
06 WYMAGANE SZYFROWANIE	W danej sieci wymagane jest szyfrowanie, serwer druku nie może jednak nawiązać komunikacji ze względu na niewłaściwe ustawienia szyfrowania. Sprawdź ustawienia szyfrowania skonfigurowane na serwerze druku.
07 BŁĄD LAN – UKŁAD KONTROLERA	Sprawdź połączenia sieci. Jeśli połączenia są prawidłowe, przeprowadź autotest po włączeniu zasilania: wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli błąd nie ustępuje, wymień serwer druku HP Jetdirect.
07 NIEUDANE UWIERZYTELNIANIE	Serwer druku Jetdirect nie może połączyć się z siecią z powodu błędu uwierzytelniania. Błąd zależy od używanej metody uwierzytelniania. Sprawdź metodę uwierzytelniania i ustawienia skonfigurowane na serwerze druku Jetdirect.
08 BŁĄD LAN – NIESKOŃCZ OPÓŹNIENIE	Wystąpił problem przeciążenia sieci. Uwaga: Jeżeli serwer druku nie jest podłączony do sieci, ten błąd nie ma prawa wystąpić.
08 TRWA UWIERZYTELNIANIE	Wykonywane jest uwierzytelnianie na poziomie łącza.

Tabela 9.11 Komunikaty o błędach (2 z 11)

Kod błędu i komunikat	Opis
09 BŁĄD LAN – NIEISTOTNY SYGNAŁ	Sprawdź połączenia sieci. Jeśli połączenia są prawidłowe, to przeprowadź autotest po włączeniu zasilania: wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli błąd nie ustępuje, to wymień serwer druku HP Jetdirect. Informację o wymianie serwera druku można znaleźć w podręczniku instalacji sprzętu dołączonym do serwera.
09 SKANOWANIE W POSZUKIWANIU SSID	(802.11 – bezprzewodowe) Serwer druku skanuje wszystkie kanały w poszukiwaniu urządzeń o określonym identyfikatorze SSID (lub nazwie sieciowej). Sprawdź określony identyfikator SSID, sprawdź stan punktu dostępu (w trybie infrastruktury) albo innych urządzeń bezprzewodowych. Serwer druku będzie kontynuować skanowanie w poszukiwaniu określonego identyfikatora SSID.
0A BŁĄD LAN – BRAK SQE	(Ethernet przewodowy) Sprawdź połączenia sieci. Jeśli połączenia są prawidłowe, przeprowadź autotest po włączeniu zasilania: wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli błąd nie ustępuje, wymień serwer druku HP Jetdirect.
OC BŁĄD LAN – ODBIORNIK WYŁĄCZONY	Być może wystąpił problem z okablowaniem sieciowym lub z serwerem druku HP Jetdirect. Sprawdż okablowanie i złącza w sieci Ethernet. Jeśli nie możesz znaleźć uszkodzenia okablowania sieci, to przeprowadź autotest po włączeniu zasilania: wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli błąd nie ustępuje po ponownym włączeniu drukarki, występuje problem z serwerem druku HP Jetdirect.
OD BŁĄD LAN – NADAJNIK WYŁĄCZONY	Być może wystąpił problem z okablowaniem sieciowym lub z serwerem druku HP Jetdirect. Sprawdź okablowanie i złącza w sieci Ethernet. Jeśli nie możesz znaleźć uszkodzenia okablowania sieci, to przeprowadź autotest po włączeniu zasilania: wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli błąd nie ustępuje, występuje problem z serwerem druku HP Jetdirect.
OE BŁĄD LAN – UTRATA POŁĄCZENIA	Sprawdź połączenia sieci. Jeśli połączenia są prawidłowe, to przeprowadź autotest po włączeniu zasilania: wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli błąd nie ustępuje, wymień serwer druku HP Jetdirect.
10 BŁĄD LAN – NIEDOMIAR	(Ethernet przewodowy) Być może występuje problem z okablowaniem sieciowym lub z serwerem druku HP Jetdirect. Sprawdź okablowanie i złącza w sieci. Jeśli nie możesz znaleźć uszkodzenia okablowania sieci, to przeprowadź autotest po włączeniu zasilania: wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli ten błąd nie ustępuje, występuje problem z serwerem druku HP Jetdirect.
11 BŁĄD LAN — NIEUDANE PONOWIENIA	(Ethernet przewodowy) Występuje problem z okablowaniem sieci lub zewnętrzną konfiguracją sieci. Sprawdź także działanie koncentratora lub portu przełącznika.

Tabela 9.11 Komunikaty o błędach (3 z 11)

Kod błędu i komunikat	Opis
12 BŁĄD LAN – BRAK CYKLU ŁĄCZĄCEGO	Przy połączeniu z portem 10/100 Base-TX komunikat ten jest wyświetlany, gdy system nie wykrywa sygnału cyklu łączącego. Sprawdź kable sieci oraz upewnij się, że koncentrator podaje sygnał cyklu łączącego.
13 REKONFIG SIECI – URUCHOM PONOWNIE	Należy wyzerować lub wyłączyć i włączyć serwer druku HP Jetdirect, aby włączyć nowe wartości konfiguracji.
14 ROZŁĄCZONY	Protokół Novell NetWare jest rozłączony. Sprawdź serwer oraz serwer druku.
15 BŁĄD KONFIGURACJI	(Sieć Ethernet) Informacja o konfiguracji funkcji NetWare nie jest poprawnie zapisana na serwerze druku HP Jetdirect. Należy użyć oprogramowania instalacyjnego, wbudowanego serwera sieci Web lub innych narzędzi do ponownego skonfigurowania serwera druku. Jeśli ten błąd nie ustępuje, być może występuje problem z serwerem druku HP Jetdirect.
16 NIESKONFIGURO- WANE	(Sieć Ethernet) Serwer druku HP Jetdirect nie został skonfigurowany do sieci NetWare. Należy użyć oprogramowania instalacyjnego, wbudowanego serwera sieci web lub innych narzędzi do skonfigurowania serwera druku dla sieci NetWare.
17 NIE MOŻNA ZNALEŹĆ SERWERA	(Sieć Ethernet) Serwer druku HP Jetdirect nie mógł znaleźć serwera druku NetWare (w trybie drukarki zdalnej) lub serwera plików (w trybie serwera kolejki). (Nie było odpowiedzi na kwerendy usług od anonsujących się serwerów druku lub serwerów plików, których nazwy pasują do skonfigurowanej nazwy serwera druku lub serwera plików).
	Sprawdź, czy serwer druku lub serwer plików jest uruchomiony i czy jego nazwa skonfigurowana na serwerze druku HP Jetdirect odpowiada rzeczywistej nazwie danego serwera druku lub serwera plików. Sprawdź także, czy wszystkie kable i routery działają poprawnie.
18 BŁĘDNE HASŁO	Serwer druku HP Jetdirect wykrył, że hasło obiektu serwera druku NetWare jest nieprawidłowe. Użyj narzędzia NetWare (takiego jak PCONSOLE) do wymazania hasła obiektu serwera druku. Gdy serwer druku HP Jetdirect zostanie ponownie zalogowany, ustawi on nowe hasło.
	Uwaga: Jeśli skonfigurowano wiele serwerów plików, niniejszy komunikat o błędzie zostaje wyświetlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, gdy żaden z tych serwerów nie został prawidłowo podłączony.

Tabela 9.11 Komunikaty o błędach (4 z 11)

Kod błędu i komunikat	Opis
19 BRAK PRZYPISANEJ KOLEJKI	Serwer druku HP Jetdirect wykrył, że do obiektu serwera druku nie przypisano żadnej kolejki do obsługi. Przypisz kolejki obiektowi serwera druku za pomocą programów narzędziowych do instalacji drukarki lub do obsługi systemu NetWare. Uwaga: Jeśli skonfigurowano wiele serwerów plików, niniejszy komunikat o błędzie zostaje wyświetlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, gdy żaden z tych serwerów nie został prawidłowo podłączony.
1A NIE OKREŚLONO NUMERU DRUKARKI	Dla tej drukarki nie skonfigurowano numeru drukarki NetWare. Należy przypisać prawidłowy numer drukarki serwerowi druku HP Jetdirect. Należy użyć narzędzia NetWare (takiego jak PCONSOLE), wbudowanego serwera sieci Web serwera druku Jetdirect lub innego narzędzia w celu przypisania numeru drukarki.
1B NUMER DRUKARKI JEST W UŻYCIU	Przypisany numer drukarki NetWare jest już używany przez inną drukarkę. Przypisz nieużywany numer drukarki. Może to również wystąpić po wyłączeniu i włączeniu drukarki. Błąd znika, gdy serwer druku po upływie limitu czasu wykrywa utracone połączenie.
1C NIE OKREŚLONO SERWERA DRUKU	Serwer plików nie ma obiektu serwera druku, który odpowiadałby określonej nazwie węzła NetWare. Należy użyć oprogramowania instalacyjnego drukarki, narzędzia NetWare (takiego jak PCONSOLE) lub innego narzędzia w celu utworzenia obiektu serwera druku. Jeśli serwer druku HP Jetdirect jest skonfigurowany do obsługi wielu serwerów plików, niniejszy komunikat o błędzie zostaje wyświetlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, gdy żaden z tych serwerów nie został prawidłowo podłączony.
1D BRAK POŁĄCZENIA Z SERWEREM	Błąd trybu drukarki zdalnej: serwer druku HP Jetdirect nie mógł ustanowić połączenia SPX z serwerem druku NetWare. Sprawdź, czy serwer druku NetWare jest uruchomiony i czy wszystkie kable i routery działają poprawnie.
1E NIEUDANE NADANIE NR DRUKARKI	Połączenie SPX z serwerem druku zostało utracone, gdy serwer druku HP Jetdirect usiłował zastrzec numer drukarki. Wskazuje to na możliwy problem z siecią lub problem z serwerem druku. Należy sprawdzić, czy wszystkie kable i routery działają poprawnie. Spróbuj ponownie uruchomić serwer druku.
1F BŁĄD W NEGOCJ ROZMIARU BUFORU	Wykryto niepowodzenie wybierania rozmiaru buforu służącego do odczytu danych druku z serwera plików. Może to wskazywać na problem z siecią. Jeśli serwer druku HP Jetdirect jest skonfigurowany do obsługi wielu serwerów plików, niniejszy komunikat o błędzie zostaje wyświetlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, gdy żaden z tych serwerów nie został prawidłowo podłączony.

Tabela 9.11 Komunikaty o błędach (5 z 11)

Kod błędu i komunikat	Opis
20 NIE MOŻNA PRZEPROWADZ LOGOWANIA	Wykryto niepowodzenie logowania serwera druku HP Jetdirect do serwera plików. Ten błąd może być spowodowany brakiem obiektu serwera druku na serwerze plików lub funkcją zabezpieczeń, która uniemożliwia zalogowanie serwera druku. Sprawdź, czy nazwa serwera plików i nazwa obiektu serwera druku są poprawne. Za pomocą narzędzia PCONSOLE wymaż hasło obiektu serwera druku. Utwórz nowy obiekt serwera druku. Jeśli serwer druku HP Jetdirect jest skonfigurowany do obsługi wielu serwerów plików, niniejszy komunikat o błędzie zostaje wyświetlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, gdy żaden z tych serwerów nie został prawidłowo podłączony.
21 NIE MOŻNA USTAWIĆ HASŁA	Serwer druku HP Jetdirect nie mógł ustawić hasła obiektu serwera druku. (Za każdym razem, gdy serwer druku HP Jetdirect może zalogować się bez hasła, jego hasło ustawiane jest automatycznie). Wskazuje to na problem z siecią lub na problem z zabezpieczeniami. Utwórz nowy obiekt serwera druku. Jeśli skonfigurowano wiele serwerów plików, niniejszy komunikat o błędzie zostaje wyświetlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, gdy żaden z tych serwerów nie został prawidłowo podłączony.
22 BRAK POŁĄCZENIA Z SERWEREM	Błąd trybu serwera kolejki: serwer druku HP Jetdirect nie mógł ustanowić połączenia NCP z serwerem plików. Sprawdź, czy podłączone są właściwe serwery plików. Jeśli skonfigurowano wiele serwerów plików, niniejszy komunikat o błędzie zostaje wyświetlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, gdy żaden z tych serwerów nie został prawidłowo podłączony.
23 BRAK POŁĄCZENIA Z KOLEJKĄ	Wykryto niepowodzenie, gdy serwer druku HP Jetdirect próbował przyłączyć się do jednej z kolejek przypisanych do obiektu serwera druku. Powodem może być zakaz przyłączania jakichkolwiek serwerów do tej kolejki. Być może występuje także problem z siecią lub z zabezpieczeniami. Za pomocą narzędzia PCONSOLE można: sprawdzić, czy serwerom wolno przyłączać się do kolejki, usunąć obiekt serwera druku z listy serwerów kolejki, jeżeli serwer druku HP Jetdirect ma obsługiwać inne kolejki, lub usunąć kolejkę i utworzyć nową (obiekt serwera druku musi być dodany do listy serwerów kolejki). Jeśli serwer druku HP Jetdirect jest skonfigurowany do obsługi wielu serwerów plików, niniejszy komunikat o błędzie zostaje wyświetlony na stronie konfiguracji tylko wtedy, gdy żaden z tych serwerów nie został prawidłowo podłączony.
24 SERW DRUKU MA ZAMKN POŁĄCZENIE	Serwer druku NetWare zażądał zakończenia połączenia z serwerem druku HP Jetdirect. Nie istnieje ani też nie jest wskazany żaden błąd. Należy sprawdzić, czy serwer druku NetWare jest uruchomiony, i w razie potrzeby uruchomić go ponownie.

Tabela 9.11 Komunikaty o błędach (6 z 11)

Kod błędu i komunikat	Opis
25 ROZŁĄCZANIE – LIMIT CZASU SPX	Połączenie SPX z serwerem druku zostało ustanowione, a następnie utracone. Wskazuje to na możliwy problem z siecią lub problem z serwerem druku. Sprawdź, czy wszystkie kable i routery pracują poprawnie. Spróbuj ponownie uruchomić serwer druku.
26 NIEZNANY KOD ZWROTNY NCP	Serwer druku HP Jetdirect napotkał nieoczekiwany nieodwracalny błąd po pomyślnym połączeniu się z serwerem plików. Ten komunikat o błędzie może mieć rozmaite przyczyny, w tym nieczynny serwer plików lub awarię routera sieci.
27 OTRZYMANO NIESP DANE SERW DRUKU	Serwer druku wysłał dane, na których wysłanie serwer druku HP Jetdirect nie dał mu zezwolenia. Wskazuje to na możliwy problem z serwerem druku, zapewne problem z oprogramowaniem.
28 BRAK BUFORÓW	Serwer druku HP Jetdirect nie potrafił przydzielić buforów ze swojej pamięci wewnętrznej. Wskazuje to, że wszystkie bufory są zajęte, zapewne z powodu nasilenia ruchu emisji lub dużego ruchu w sieci skierowanego do serwera druku.
29 NIE MOŻNA ROZPOZNAĆ NR SIECI	Serwer druku HP Jetdirect przez ponad 3 minuty próbował określić protokół stosowany w sieci NetWare. Sprawdź, czy wszelkie serwery plików i routery działają poprawnie. Sprawdź też, czy ustawienia typu ramki NetWare i routing źródła są poprawne.
2A BŁĄD NDS: ZA DUŻO SERWERÓW	Serwerowi druku HP Jetdirect przypisano za dużo kolejek do obsługi. Usuń jedną lub więcej kolejek wydruku z listy kolejek obsługiwanych przez tryb serwera kolejki.
2B BŁĄD NDS: NIE MOŻNA LOGOWAĆ	Nie można się zalogować do drzewa katalogów NetWare. Sprawdź, czy obiekt serwera druku jest zdefiniowany w katalogu we właściwym kontekście. Wyczyść hasło serwera druku, używając NWADMIN lub podobnego narzędzia NetWare.
2C BŁĄD WERYFIKACJI NDS	Nie można się zalogować do drzewa katalogów NetWare. Sprawdź, czy obiekt serwera druku jest zdefiniowany w katalogu we właściwym kontekście.
2D BŁĄD NDS: NIEUDANA ZMIANA HASŁA	Nie można zmienić hasła serwera druku na wartość oczekiwaną przez serwer druku HP Jetdirect.
2E BŁĄD NDS PUBLICZ KLUCZA SERWERA	Niezgodność nazwy obiektu serwera druku. Nie można odczytać klucza publicznego serwera plików. Sprawdź nazwy obiektów lub skontaktuj się z administratorem NDS.
2F BŁĄD NDS: NIEROZPOZN NAZWA SERW	Nie można znaleźć serwera plików w tej sieci. Być może serwer nie jest obecnie uruchomiony lub występują problemy z łącznością.
30 BŁĄD NDS NAZWY SERWERA DRUKU	Nie można znaleźć obiektu serwera druku HP Jetdirect w określonym kontekście NDS.

Tabela 9.11 Komunikaty o błędach (7 z 11)

Kod błędu i komunikat	Opis
31 BŁĄD NDS LISTY DRUKAREK PS	Nie można znaleźć listy obiektów drukarek, które powinny być przypisane do obiektu serwera druku.
32 BŁĄD NDS POWIAD OBIEKTU DRUKARKI	Nie można znaleźć listy obiektów powiadomień przypisanych do obiektu drukarki.
33 BŁĄD NDS LISTY KOL OBIEKTÓW DRUK	Nie można znaleźć listy kolejek wydruku przypisanych do obiektów drukarek.
34 BŁĄD NDS: NIEROZPOZN OBIEKT DRUK	Nie można znaleźć obiektu drukarki w katalogu NDS.
35 BŁĄD NDS: NIEPRAWIDŁOWA WER SERW	Bieżąca wersja serwera plików NetWare nie jest obsługiwana.
36 BŁĄD NDS: BRAK OBIEKTÓW DRUKARKI	Do obiektu serwera druku skonfigurowanego dla tego serwera druku HP Jetdirect nie przypisano żadnych obiektów drukarek.
37 BŁĄD NDS: MAKS ILOŚĆ OB DRUKARKI	Do obiektu serwera druku przypisano zbyt wiele obiektów drukarek. Korzystanie z programów użytkowych NetWare (takich jak NWADMIN) pozwala obniżyć liczbę obiektów drukarki przypisanych do serwera druku.
38 BŁĄD NDS: BRAK OBIEKTÓW KOLEJKI	Do obiektów drukarek znajdujących się w tym katalogu NDS nie przypisano żadnych obiektów kolejek wydruku.
39 BŁĄD NDS: MAKS ILOŚĆ OB KOLEJKI	Do drukarki przypisano zbyt wiele obiektów kolejek wydruku. Zmniejsz liczbę przypisanych kolejek.
3A BŁĄD NDS: NIE MOŻNA ZNAL DRZEWA	Nie można znaleźć drzewa NDS. Ten komunikat może zostać wyświetlony, gdy serwer plików nie działa lub gdy występuje problem z łącznością w sieci.
3B BŁĄD NDS STANU POŁĄCZENIA	Serwer druku HP Jetdirect nie może zmienić stanu połączenia NDS. Sprawdź licencje na serwerze buforującym.
3C BŁĄD NDS: NIEROZPOZNANA KOLEJKA	W określonym kontekście NDS nie można znaleźć obiektu kolejki wydruku.
3D BŁ NDS: NIE MOŻNA CZYT KOL HOSTA	Nie można znaleźć serwera plików w tej sieci. Być może serwer nie jest obecnie uruchomiony lub występują problemy z łącznością.
3E BŁ NDS PUBLICZ KLUCZA SERW DRUKU	Niezgodność nazwy obiektu serwera druku. Nie można odczytać klucza publicznego serwera druku. Sprawdź nazwy obiektów. Sprawdź, czy klucz obiektu przypisany do serwera druku HP Jetdirect jest obiektem serwera druku, a nie drukarką lub innym obiektem.
3F NIE MOŻNA UZYSKAĆ ADR NDS SERW	Nie można znaleźć adresu serwera NDS lub też nie można uzyskać do niego dostępu.

Tabela 9.11 Komunikaty o błędach (8 z 11)

Kod błędu i komunikat	Opis
40 ZDUPLIKOWANY ADRES IP ARP	Warstwa ARP wykryła inny węzeł sieci, używający tego samego adresu IP, co serwer druku HP Jetdirect. Rozszerzona informacja o błędzie pod tym komunikatem wskazuje adres sprzętowy drugiego węzła.
41 BŁĄD NOVRAM	Serwer druku HP Jetdirect nie może odczytać zawartości swojej pamięci NOVRAM.
42 NIEPRAWIDŁOWY ADRES IP	Adres IP, określony dla serwera druku HP Jetdirect (za pomocą protokołu BOOTP), jest niewłaściwy do określenia pojedynczego węzła. Sprawdź, czy w pliku Bootptab są prawidłowe wpisy.
43 NIEPRAWIDŁOWA MASKA PODSIECI	Adres IP maski podsieci, określony dla serwera druku HP Jetdirect (za pomocą protokołu BOOTP), jest niewłaściwy do określenia pojedynczego węzła. Sprawdź, czy w pliku Bootptab są prawidłowe wpisy.
44 NIEPRAWIDŁOWY ADRES BRAMKI	Adres IP bramy domyślnej, określony dla serwera druku HP Jetdirect (za pomocą protokołu BOOTP), jest niewłaściwy do określenia pojedynczego węzła. Sprawdź, czy w pliku Bootptab są prawidłowe wpisy.
45 NIEPRAWIDŁOWY ADRES SYSLOG	Adres IP serwera syslog, określony dla serwera druku HP Jetdirect (za pomocą protokołu BOOTP), jest niewłaściwy do określenia pojedynczego węzła. Sprawdź, czy w pliku Bootptab są prawidłowe wpisy.
46 NIEPRAWIDŁOWY ADRES SERWERA	Adres IP serwera TFTP, określony dla serwera druku HP Jetdirect (za pomocą protokołu BOOTP), jest niewłaściwy do określenia pojedynczego węzła. Sprawdź, czy w pliku Bootptab są prawidłowe wpisy.
47 NIEPRAWID ADRES DOCELOWY PUŁAPKI	Adres docelowy IP jednej z pułapek SNMP (pułapki PDU), określony dla serwera druku HP Jetdirect (za pomocą protokołu TFTP), jest niewłaściwy do określenia pojedynczego węzła. Sprawdź plik konfiguracyjny TFTP.
48 BŁĄD CF – NIEKOMPLETNY PLIK	Plik konfiguracyjny TFTP zawierał niekompletny ostatni wiersz, nie zakończony znakiem nowego wiersza.
49 BŁĄD CF – ZA DŁUGI WIERSZ	Wiersz przetwarzany w pliku konfiguracyjnym TFTP był dłuższy, niż może przyjąć serwer druku HP Jetdirect.
4A BŁĄD CF – NIEZNANE SŁOWO KLUCZOWE	Plik konfiguracyjny TFTP zawiera wiersz z nieznanym słowem kluczowym.
4B BŁĄD CF – BRAK PARAMETRU	Brakuje odpowiedniego parametru w wierszu pliku konfiguracyjnego TFTP.
4C BŁĄD CF – NIEPRAWIDŁOWY PARAMETR	Wiersz w pliku konfiguracyjnym TFTP zawiera niewłaściwą wartość jednego z parametrów w tym wierszu.

Tabela 9.11 Komunikaty o błędach (9 z 11)

Kod błędu i komunikat	Opis
4D BŁ CF – PRZEKROCZONA LISTA DOSTĘPU	Konfiguracja TFTP sygnalizuje zbyt wiele wpisów z użyciem słowa kluczowego "allow:" na liście dostępu.
4E BŁ CF – PRZEKROCZONA LISTA PUŁAPKI	W pliku konfiguracji TFTP określono na liście docelowej pułapek zbyt wiele wpisów ze słowem kluczowym "trap-destination:".
4F BŁĄD ZDALNEGO TFTP	Transfer TFTP pliku konfiguracyjnego z hosta do serwera druku HP Jetdirect nie powiódł się, gdyż host zdalny wysyłał do serwera druku pakiet TFTP ERROR.
50 BŁĄD LOKALNEGO TFTP	Transfer TFTP pliku konfiguracyjnego z hosta do serwera druku HP Jetdirect nie udał się, gdyż lokalny serwer druku osiągnął limit czasu bezczynności lub też nastąpiła zbyt duża liczba powtórzeń transmisji.
51 PRZEKROCZONA ILOŚĆ PONOWIEŃ TFTP	Ogólna liczba powtórzeń przesłań TFTP pliku konfiguracyjnego z hosta do serwera druku HP Jetdirect przekroczyła limit.
52 ZŁA ODPOWIEDŹ BOOTP/DHCP	W odpowiedzi BOOTP lub DHCP otrzymanej przez serwer druku HP Jetdirect wykryto błąd. Odpowiedż albo zawierała za mało danych w datagramie UDP i nie zawierała minimalnej liczby 236 bajtów w nagłówku BOOTP/DHCP, albo miała pole operacji inne niż BOOTPREPLY(0X02), albo miała pole nagłówka nie pasujące do adresów sprzętowych serwerów druku, albo też miała port źródłowy UDP nie będący portem serwera BOOTP/DHCP (67/udp).
53 ZŁY ROZMIAR ZNACZNIKA BOOTP/DHCP	Rozmiar znacznika jest polem charakterystycznym dla producenta w odpowiedzi BOOTP i jego wartość albo jest równa zeru, albo jest większa niż pozostała liczba nieprzetworzonych bajtów w obszarze określonym przez producenta.
54 DZIAŁA BOOTP/RARP	Serwer druku HP Jetdirect obecnie uzyskuje swą podstawową konfigurację IP przy użyciu protokołu BOOTP/DHCP.
55 DZIAŁA BOOTP/DHCP	Serwer druku HP Jetdirect obecnie uzyskuje swoją podstawową konfigurację IP przy użyciu protokołu BOOTP/DHCP i nie wykrył żadnych błędów.
56 DHCP NAK	Serwer druku HP Jetdirect otrzymał negatywny komunikat potwierdzenia od serwera DHCP w odpowiedzi na żądanie konfiguracji.
57 NIE MOŻNA PODŁĄCZYĆ SERWERA DHCP	Serwer druku HP Jetdirect otrzymał parametry IP z serwera DHCP, lecz łączność z serwerem DHCP została utracona. Sprawdź stan serwera DHCP.
	Został przypisany nieskończony czas najmu. Serwer druku będzie korzystać z adresu IP z ostatnio używanego serwera DHCP, ale działanie może być zakłócone do czasu, gdy serwer DHCP odpowie.

Tabela 9.11 Komunikaty o błędach (10 z 11)

Kod błędu i komunikat	Opis
58 NIE WYBRANO TRYBU POSTSCRIPT	Drukarka nie obsługuje protokołu AppleTalk lub jego rozszerzeń.
59 NIEKOMPLETNE – TRZEBA POBRAĆ	Komunikat pobierania oprogramowania firmowego. Obecnie wykonywane jest pobieranie oprogramowania firmowego do serwera druku HP Jetdirect lub pobieranie nie zakończyło się prawidłowo.
5A WYŁĄCZ I WŁĄCZ DRUKARKĘ	Komunikat pobierania oprogramowania firmowego. Pobieranie oprogramowania firmowego zostało ukończone. Wyłącz i włącz serwer druku HP Jetdirect.
5C ZŁA ODPOWIEDŹ DHCP	Z serwera DHCP otrzymano niewłaściwą odpowiedź. Sprawdź ustawienia serwera DHCP dla tego serwera druku.
5D ZA KRÓTKI OKRES NAJMU DHCP	Czas trwania najmu DHCP w ustawieniach konfiguracyjnych TCP/IP tego serwera druku jest zbyt krótki. Zmień czas najmu DHCP w konfiguracji serwera DHCP.
5E WYDANE WYMAGANIA NAJMU DHCP	Najem ustawień parametrów konfigurowanych przy udziale serwera DHCP, w tym adresu IP, został zwolniony metodą konfiguracji ręcznej, na przykład za pośrednictwem panelu sterowania drukarki.
5F NIEUDANA REJESTRACJA WINS	Nie powiodła się próba zarejestrowania nazwy serwera druku na serwerze WINS. Sprawdź, czy nazwa nie jest powielona oraz czy serwer WINS ma poprawną konfigurację.
61 SKONFIGUROWANE IP AUTOMATYCZNE	Nie powiodła się próba uzyskania adresu IP przez sieć. Serwer druku domyślnie przyjmie adres IP z zastosowaniem adresowania lokalnego w postaci 169.254.x.x.
62 SKONFIGUROWANE IP DOMYŚLNE	Nie powiodła się próba uzyskania adresu IP przez sieć. Serwer druku domyślnie przyjmie domyślny adres IP starszego typu 192.0.0.192.
63 DZIAŁA IP AUTOMATYCZNE	Serwer druku automatycznie przyjmuje adres IP z zastosowaniem adresowania lokalnego w postaci 169.254.x.x.
64 NIEPRAWIDŁOWE HASŁO	Podano nieprawidłowe hasło przez TFTP. Sprawdź, czy hasło zawiera najwyżej 16 drukowalnych znaków.
65 POBIERANIE W SIECI BEZPRZEWODOWEJ JEST NIEDOZWOLONE	Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego tego serwera druku przez połączenie sieci bezprzewodowej jest niedozwolone.

Tabela 9.11 Komunikaty o błędach (11 z 11)

Kod błędu i komunikat	Opis
83 ROZŁĄCZANIE Z SERWEREM	Serwer został zamknięty z powodu żądania zmiany konfiguracji lub wyzerowania. Ten komunikat automatycznie znika po kilku sekundach z wyjątkiem sytuacji, gdy drukarka jest w stanie rozłączenia, w stanie błędu lub obsługuje inny port I/O lub inny protokół sieciowy.
84 DOSTOSOWANE CZASY NAJMU DHCP	Serwer druku wykrył błąd najmu DHCP spowodowany jednym z następujących warunków: Czas odnowienia najmu jest krótszy niż 30 sekund.
	Czas ponownego wiązania jest krótszy niż 52 sekundy.
	Czas ponownego wiązania jest krótszy lub równy czasowi odnawiania najmu.
	Czas trwania najmu jest krótszy lub równy czasowi ponownego wiązania.
86 WYMAGANE PONOWNE UAKTUALNIENIE WERSJI WIELOJĘZYCZNYCH	Może zaistnieć potrzeba ponownego uaktualnienia obsługiwanego serwera druku, jeśli urządzenie zawiera oprogramowanie sprzętowe w wersji starszej niż X.24.00. Będzie to konieczne, jeśli serwer druku ma obsługiwać narzędzia do zarządzania (na przykład wbudowany serwer sieci Web) w językach innych niż angielski.
F1 PRÓBA POŁĄCZENIA Z SERWEREM	Serwer druku HP Jetdirect próbuje połączyć się z serwerami NetWare. Jest to komunikat normalny. Czekaj, aż zostanie nawiązane połączenie lub pojawi się inny komunikat o stanie.
F2 DZIAŁA TFTP	Serwer druku próbuje użyć protokołu TFTP w celu uzyskania przez sieć ustawień konfiguracyjnych TCP/IP.
F3 DZIAŁA BOOTP/RARP	Serwer druku próbuje użyć protokołów BootP lub RARP w celu uzyskania przez sieć ustawień konfiguracyjnych TCP/IP.
F4 DZIAŁA BOOTP/DHCP	Serwer druku próbuje użyć protokołów BootP lub DHCP w celu uzyskania przez sieć ustawień konfiguracyjnych TCP/IP.

Omówienie protokołu TCP/IP

Wstęp

Celem tego dodatku jest zapewnienie informacji ułatwiających zrozumienie podstaw protokołu TCP/IP.

Tak jak ludzie używają wspólnego języka do porozumiewania się, zestaw protokołów TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) określa sposób, w jaki komputery i inne urządzenia komunikują się między sobą przez sieć.

Protokół TCP/IP w szybkim tempie staje się najpowszechniej stosowanym zestawem protokołów. Główną tego przyczyną jest fakt, że na protokole TCP/IP oparta jest sieć Internet. Do sieci Internet można podłączyć dowolną sieć pod warunkiem, że do komunikacji użyje się protokołu TCP/IP.

Protokół IP (Internet Protocol)

W celu wysłania informacji przez sieć dane są dzielone na małe pakiety. Każdy pakiet jest wysyłany niezależnie od innych pakietów. Każdy pakiet jest kodowany przy użyciu informacji protokołu IP, takich jak adres IP nadawcy i odbiorcy. Pakiety protokołu IP można przesyłać przez routery i bramy, czyli urządzenia łączące daną sieć z innymi sieciami.

Łączność protokołu IP jest tzw. łącznością bezpołączeniową. Gdy wysyłane są pakiety IP, nie ma gwarancji, że dotrą one do celu we właściwej kolejności. Zadanie porządkowania pakietów mogą wykonać protokoły i aplikacje wyższego poziomu, co zapewnia wydajną łączność przy użyciu protokołu IP.

Każdy węzeł lub urządzenie, które ma bezpośrednio komunikować się w sieci, wymaga adresu IP. Dotyczy to również urządzeń podłączonych do serwera HP Jetdirect.

PLWW 241

Protokół TCP (Transmission Control Protocol)


Protokół TCP obsługuje dzielenie danych na pakiety i ponowne łączenie pakietów po stronie odbiorcy, zapewniając zorientowaną połączeniowo, niezawodną i gwarantowaną usługę dostarczania danych do innego węzła w sieci. Po odebraniu pakietów danych w miejscu docelowym protokół TCP oblicza sumę kontrolną każdego z pakietów, służącą do weryfikowania poprawności danych. Jeśli dane zawarte w pakiecie zostały uszkodzone podczas transmisji, protokół TCP odrzuca pakiet i żąda jego ponownego wysłania.

Protokół UDP (User Datagram Protocol)

Protokół UDP zapewnia usługi podobne jak protokół TCP. Protokół UDP nie obsługuje natomiast potwierdzeń odbioru danych, a jedynie transakcje żądania/odpowiedzi, i dlatego nie zapewnia niezawodności ani nie daje gwarancji dostarczenia danych. Protokół UDP jest używany wówczas, gdy potwierdzenia i niezawodność nie są wymagane, na przykład podczas "emisji w celu wykrycia".

Adres IP

Każdy host (stacja robocza lub węzeł) w sieci IP wymaga unikatowego adresu IP dla każdego interfejsu sieciowego. Jest to adres programowy, służący do identyfikowania zarówno sieci, jak i określonych hostów znajdujących się w tej sieci. Każdy adres IP można podzielić na dwie odrębne część: część sieciową i część hosta. Host może uzyskiwać dynamiczny adres IP z serwera przy każdym uruchomieniu urządzenia (na przykład przy użyciu protokołów DHCP i BootP).



Adres IP: (część sieciowa)

Adresami sieciowymi zarządza organizacja InterNIC z Norfolk w stanie Virginia (USA). Organizacja InterNIC została wynajęta przez fundację National Science Foundation do zarządzania adresami i domenami sieci Internet. Adresy sieciowe są rozdzielane wśród organizacji, które z kolei ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe numerowanie podłączonych do sieci urządzeń lub hostów. Więcej informacji na temat części sieciowej adresu IP zawierają sekcje "Budowa i klasa adresu IP" i "Podsieci" dalej w tym dodatku.

Adres IP: (część hosta)

Adresy hostów to numeryczne identyfikatory określonych interfejsów sieciowych w sieci IP. Zazwyczaj host ma tylko jeden interfejs sieciowy, a zatem również tylko jeden adres IP. Ponieważ żadne dwa urządzenia nie mogą używać naraz tego samego numeru, administratorzy zazwyczaj stosują tablice adresów, zapewniające prawidłowe przydzielanie adresów w sieci hostów.

Budowa i klasa adresu IP

Adres IP składa się z 32 bitów informacji podzielonych na 4 sekcje, zawierające po 1 bajcie każda, czyli łącznie 4 bajty: xxx.xxx.xxx

Aby zwiększyć wydajność routingu, sieci zostały podzielone na trzy klasy, dzięki czemu routing może się rozpocząć już po zidentyfikowaniu wiodącego bajtu informacji zawartych w adresie IP. Przydzielane przez organizację InterNIC adresy IP to adresy klasy A, B i C. Klasa sieci określa znaczenie zawartości każdej z czterech sekcji adresu IP – zobacz Tabela A.1:

Tabela A.1 Format klasy adresu IP

Klasa	Pierwszy bajt adresu xxx.	Drugi bajt adresu xxx.	Trzeci bajt adresu xxx.	Czwarty bajt adresu xxx
Α	Sieć.	Host.	Host.	Host
В	Sieć.	Sieć.	Host.	Host
С	Sieć.	Sieć.	Sieć.	Host

Jak pokazuje <u>Tabela A.2</u>, każdą z klas sieci odróżnia identyfikator bitu wiodącego, zakres adresów, liczba dostępnych sieci i maksymalna liczba hostów.

Tabela A.2 Cechy klas sieci

Klasa	Identyfikator bitu wiodącego	Zakres adresów	Maksymalna liczba sieci w klasie	Maksymalna liczba hostów w sieci
А	0	od 0.0.0.0 do 127.255.255.255	126	Ponad 16 milionów
В	10	od 128.0.0.0 do 191.255.255.255	16 382	65 534
С	110	od 192.0.0.0 do 223.255.255.255	Ponad 2 miliony	254

Konfigurowanie parametrów protokołu IP

Parametry konfiguracyjne protokołu TCP/IP (takie jak adres IP, maska podsieci, brama domyślna) można na serwerze HP Jetdirect skonfigurować na wiele różnych sposobów. Wartości te można skonfigurować ręcznie (na przykład przy użyciu usługi Telnet, wbudowanego serwera sieci web, poleceń arp i ping, a także oprogramowania firmy HP do zarządzania) albo pobrać automatycznie przy użyciu protokołów DHCP lub BOOTP po każdym włączeniu zasilania serwera druku. Więcej informacji na temat metod konfigurowania zawiera Rozdział 3.

Po włączeniu zasilania nowy serwer druku HP Jetdirect, który nie może uzyskać z sieci prawidłowego adresu IP, automatycznie przypisze do siebie domyślny adres IP. Domyślny adres IP jest zależny od typu sieci, do której podłączony jest dany serwer druku. W małych sieciach prywatnych technika zwana adresowaniem lokalnym umożliwia przypisanie unikatowego adresu IP z zakresu od 169.254.1.0 do 169.254.254.255; taki adres powinien być prawidłowy. W dużych sieciach lub sieciach należących do przedsiębiorstw następuje przypisanie tymczasowego adresu 192.0.0.192, który obowiązuje do momentu odpowiedniego skonfigurowania adresu w danej sieci. Adres IP skonfigurowany na danym serwerze druku można ustalić, sprawdzając stronę konfiguracji Jetdirect serwera druku.

Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protokół DHCP umożliwia grupie urządzeń używanie zestawu adresów IP zapewnianego przez serwer DHCP. Urządzenie lub host wysyła na serwer żądanie, a jeśli dostępny jest adres IP, to serwer przypisuje go temu urządzeniu.

Protokół BOOTP

BOOTP jest to protokół ładowania początkowego, służący do pobierania z serwera sieciowego parametrów konfiguracyjnych i informacji dotyczących hosta. Do transportu protokołu BOOTP służy protokół UDP. Aby urządzenia mogły wykonać rozruch i załadować do pamięci RAM informacje dotyczące konfiguracji, muszą one łączyć się z serwerem jako klienci przy użyciu protokołu ładowania początkowego BOOTP.

Aby skonfigurować urządzenie, klient wykonuje emisję pakietu żądania rozruchu, zawierającego co najmniej adres sprzętowy urządzenia (adres sprzętowy serwera druku HP Jetdirect). Serwer odpowiada pakietem odpowiedzi rozruchu, zawierającym informacje niezbędne do skonfigurowania urządzenia.

Podsieci

Po przydzieleniu organizacji adresu sieci IP określonej klasy przyjmuje się, że w danej lokacji jest nie więcej niż jedna sieć. Administratorzy sieci lokalnych dzielą sieci na kilka różnych podsieci. Podział sieci na podsieci zazwyczaj umożliwia zwiększenie wydajności i lepsze wykorzystanie ograniczonej przestrzeni adresów sieciowych.

Maska podsieci

Maska podsieci jest to mechanizm służący do podziału jednej sieci IP na kilka różnych podsieci. Część adresu IP normalnie (w przypadku danej klasy sieci) służąca do identyfikowania węzła jest używana do identyfikowania podsieci. Maska podsieci jest stosowana do każdego adresu IP w celu określenia części służącej do identyfikowania podsieci i części służącej do identyfikowania węzła. Przykład zawiera Tabela A.3.

Tabela A.3 Przykład: maska podsieci 255.255.0.0 zastosowana do sieci klasy A

Adres sieci klasy A	15	xxx	xxx	xxx
Maska podsieci	255	255	0	0
Pola adresu IP z zastosowaną maską podsieci	Sieć	Podsieć	Host	Host
Przykład adresu IP węzła w podsieci 1	15	1	25	7
Przykład adresu IP węzła w podsieci 254	15	254	64	2

W przykładzie, który zawiera <u>Tabela A.3</u>, adres IP sieci klasy A "15" został przypisany firmie ABC. Obsługę dodatkowych sieci w siedzibie firmy ABC zapewnia zastosowanie maski podsieci równej 255.255.0.0. Ta maska podsieci określa, że do identyfikowania maksimum 254 podsieci będzie używany drugi bajt adresu IP. Dzięki temu każde urządzenie ma unikatowy adres w swojej podsieci, a firma ABC może utworzyć maksimum 254 podsieci, nie naruszając przydzielonej przestrzeni adresowej.

Bramy

Bramy (routery) służą do łączenia różnych sieci. Bramy są to urządzenia działające jako tłumacze między systemami, mającymi różne protokoły komunikacyjne, formaty danych, budowę, języki lub architekturę. Bramy tworzą ponownie pakiety danych i zmieniają składnię zgodnie z wymaganiami systemu docelowego. Gdy sieci są podzielone na podsieci, bramy są wymagane w celu łączenia podsieci.

Brama domyślna

Brama domyślna jest to brama czy router, który, jeśli nie zostanie określony, będzie używany do przesyłania pakietów między sieciami. Bramę domyślną określa adres IP.

W razie istnienia wielu bram czy routerów bramę domyślną zazwyczaj określa adres pierwszego, czyli najbliższego, routera czy bramy. Jeśli nie ma żadnych bram ani routerów, jako brama domyślna przyjmowany jest zazwyczaj adres IP węzła sieciowego (takiego jak stacja robocza lub serwer druku HP Jetdirect).

Serwer syslog

Serwer syslog jest to komputer w sieci (zazwyczaj z systemem UNIX), który może odbierać i rejestrować komunikaty syslog z innych urządzeń znajdujących się w sieci. Komunikaty syslog umożliwiają administratorom monitorowanie stanu lub rozwiązywanie problemów z urządzeniami sieciowymi.

Serwer syslog wymaga oprogramowania z funkcjami dziennika systemu (syslog), działającego na serwerze. Systemy UNIX zawierają demona, syslogd, który monitoruje komunikaty przychodzące na porcie 514 protokołu UDP (User Datagram Protocol). Komunikaty są przetwarzane w zależności od priorytetu i od tego, jak skonfigurowano działanie demona syslogd.

Serwer druku HP Jetdirect można skonfigurować przy użyciu adresu IP serwera syslog. Po skonfigurowaniu serwera syslog zarówno serwer druku HP Jetdirect, jak i podłączone do niego urządzenie mogą wysyłać komunikaty syslog przy użyciu protokołu UDP.

Serwer syslog może nie odbierać wszystkich zdarzeń syslog z serwera druku HP Jetdirect:

- Protokół UDP nie gwarantuje dostarczania komunikatów.
- Serwer druku HP Jetdirect próbuje wyeliminować zduplikowane komunikaty (aby zminimalizować zbędny ruch w sieci).
- Ilość komunikatów wysyłanych przez serwer druku HP Jetdirect można konfigurować.

Metody konfigurowania parametrów syslog urządzenia HP Jetdirect to protokoły BOOTP, DHCP i Telnet, wbudowany serwer sieci web i oprogramowanie do zarządzania. W przypadku niektórych drukarek ograniczone możliwości konfigurowania usługi syslog zapewnia menu EIO dostępne z panelu sterowania drukarki. Wpisy poleceń lub parametrów konfiguracyjnych usługi syslog mogą się różnić w zależności od użytej metody. Więcej informacji zawierają odpowiednie sekcje tego przewodnika.

Niektóre parametry syslog serwera druku HP Jetdirect zawiera Tabela A.4.

Tabela A.4 Parametry syslog urządzenia HP Jetdirect

Element	Opis
Adres IP serwera syslog	Adres IP serwera syslog, służący do wysyłania komunikatów syslog. Jeśli jest równy zeru (0.0.0.0) lub nieokreślony, komunikaty syslog są wyłączone.
Maksymalna liczba komunikatów syslog	Dozwolona liczba komunikatów syslog wysyłanych przez serwer druku HP Jetdirect w ciągu jednej minuty, od 0 do 1000. Ten parametr ułatwia kontrolowanie rozmiaru pliku syslog. Ustawieniem standardowym jest 10 komunikatów na minutę. Jeśli ta wartość jest równa 0, liczba komunikatów syslog jest nieograniczona.
Priorytet syslog	Metoda filtrowania komunikatów syslog wysyłanych na serwer syslog. Zakres jest równy od 0 do 8, przy czym 0 to najbardziej szczegółowe, a 8 — najbardziej ogólne filtrowanie. Raportowane są tylko komunikaty poniżej określonego poziomu filtru (czyli o wyższym priorytecie). Ustawieniem standardowym jest wartość 8 — wysyłane są wówczas komunikaty o wszystkich priorytetach. Ustawienie równe 0 powoduje, że wszystkie komunikaty syslog zostają wyłączone.
Urządzenie syslog	Kod używany do identyfikacji urządzenia źródłowego komunikatu (np. w celu identyfikacji źródła wybranych komunikatów podczas rozwiązywania problemów). Domyślnie serwer druku HP Jetdirect jako kodu urządzenia źródłowego używa LPR (Line Printer Remote, zdalna drukarka wierszowa), ale można użyć wartości użytkowników lokalnych (od local0 do local7) w celu wyodrębnienia pojedynczych serwerów druku lub ich grup.

Poniżej widnieje przykład typowych wpisów komunikatów syslog w pliku dziennika:

Oct 22 08:10:33 jd08 printer: error cleared Oct 22 15:06:07 jd04 printer: powered up

Oct 22 15:07:56 jd04 printer: offline or intervention needed

Oct 22 15:08:58 jd04 printer: error cleared Oct 24 17:52:27 jd37 printer: powered up

Oct 24 18:28:13 jd37 printer: printer is disconnected

Oct 24 18:37:46 jd07 printer: error cleared Oct 24 18:38:42 jd37 printer: powered up Oct 25 07:50:16 jd04 printer: toner/ink low

Menu panelu sterowania urządzenia HP Jetdirect EIO

Wstęp

Menu konfiguracyjne wewnętrznych serwerów druku HP Jetdirect EIO jest dostępne (jeżeli jest to obsługiwane przez drukarkę) z panelu sterowania drukarki. Przyciski panelu sterowania, umożliwiające dostęp do tego menu, zależą od używanej drukarki. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach dołączonych do drukarki.

Wewnętrzne serwery druku HP Jetdirect obsługują następujące panele sterowania drukarki:

- Wyświetlacz <u>Klasyczny panel sterowania</u> z menu i przyciskami do wyboru parametrów
- Wyświetlacz <u>Graficzny panel sterowania</u> z klawiaturą nawigacyjną i numeryczną (dostępny w nowszych modelach drukarek HP LaserJet)

PLWW 250

Klasyczny panel sterowania

Klasyczne panele sterowania zazwyczaj mogą wyświetlać dwa wiersze po 16 znaków każdy.

Zgodnie z opisem, który zawiera Tabela B.1, menu panelu sterowania urządzenia HP Jetdirect umożliwia włączanie i wyłączanie protokołów sieciowych, a także konfigurowanie wybranych parametrów sieci. Gwiazdka (*) na wyświetlaczu panelu sterowania służy do wskazywania wybranej wartości.



Tabela B.1 Klasyczne menu panelu sterowania urządzenia HP Jetdirect (1 z 3)

Element menu	Opis
KONF SIECI=	Określa, czy pozycje menu Jetdirect mają być dostępne, czy nie. NIE (ustawienie standardowe): pomijanie menu urządzenia HP Jetdirect. TAK: dostęp do menu urządzenia HP Jetdirect. Aby uzyskać dostęp do menu, za każdym razem trzeba zmienić ustawienie na TAK*.
TCP/IP= IPX/SPX= DLC/LLC= ATALK=	Określa, czy stos protokołu jest włączony, czy wyłączony. WŁ. (ustawienie standardowe): protokół jest włączony. WYŁ.: protokół jest wyłączony.

Tabela B.1 Klasyczne menu panelu sterowania urządzenia HP Jetdirect (2 z 3)


Element menu	Opis
KONF TCP/IP=	Określa, czy menu protokołu TCP/IP ma być dostępne i czy będą ustawiane parametry tego protokołu. NIE (ustawienie standardowe): pomijanie elementów menu TCP/IP. TAK: dostęp do elementów menu TCP/IP. BOOTP=TAK* włącza konfigurowanie przy użyciu serwera BootP. DHCP=TAK* włącza konfigurowanie przy użyciu serwera DHCP. Jeśli zostanie określony parametr DHCP=TAK* i istnieje dzierżawa DHCP serwera druku, można skonfigurować następujące ustawienia DHCP: ZWOLNIENIE: wybierz ustawienie TAK, aby zwolnić bieżącą dzierżawę DHCP lub NIE, aby ją zapisać. ODNOWIENIE: wybierz ustawienie TAK, aby odnowić bieżącą dzierżawę DHCP lub NIE, aby jej nie odnawiać. IP AUTOM.=TAK* automatycznie przyjmuje adres z zastosowaniem adresowania lokalnego w postaci 169.254.x.x.
	W przypadku określenia parametrów BOOTP=NIE*, DHCP=NIE* i IP AUTOM.=NIE* można ręcznie ustawić na panelu sterowania następujące parametry protokołu TCP/IP: Każdy z bajtów adresu IP (IP) Maskę podsieci (SM) Serwer syslog (LG) Bramę domyślną (GW) Limit przestoju (standardową wartością jest 270 sekund, wartość 0 wyłącza limit czasu) CFG DNS 1=TAK* umożliwia określenie – po jednym bajcie – adresu IP podstawowego serwera DNS.
	 CFG DNS 2=TAK* umożliwia określenie – po jednym bajcie – adresu IP pomocniczego serwera DNS. W celu sprawdzenia ustawień należy wydrukować stronę konfiguracyjną urządzenia Jetdirect. Należy także zauważyć, że serwer druku może zastąpić wybrane parametry wartościami, które zapewniają prawidłowe działanie.
KON IPX/SPX=	Określa, czy menu protokołu IPX/SPX ma być dostępne i czy będą ustawiane parametry tego protokołu. NIE (ustawienie standardowe): pomijanie elementów menu IPX/SPX. TAK: dostęp do elementów menu IPX/SPX. W menu IPX/SPX można określić parametr <i>Rodzaj ramki</i> używany w danej sieci. AUTO (ustawienie standardowe) automatycznie ustawia i ogranicza rodzaj ramki do pierwszego wykrytego rodzaju. W przypadku kart Ethernet dostępne są następujące wybory rodzajów ramek: EN_8023, EN_II, EN_8022, EN_SNAP.

Tabela B.1 Klasyczne menu panelu sterowania urządzenia HP Jetdirect (3 z 3)

Element menu	Opis
KONF ŁĄCZA=	Umożliwia wybranie opcji ręcznej konfiguracji sieciowego łącza serwera druku HP Jetdirect.
	NIE (ustawienie standardowe): pomijanie elementów menu konfiguracji łącza.
	TAK: dostęp do elementów menu konfiguracji łącza.
	Prędkość łącza i tryb komunikacji muszą być dopasowane do sieci. Można ustawić jedną z poniższych konfiguracji łącza:
	AUTO (ustawienie domyślne): serwer druku automatycznie sam się skonfiguruje, tak aby dostosować się do prędkości łącza i trybu komunikacji danej sieci. Jeżeli się to nie powiedzie, zostanie ustawione łącze typu 100TX Half.
	10T HALF: praca z szybkością 10 Mb/s w półdupleksie
	10T FULL: praca z szybkością 10 Mb/s w pełnym dupleksie
	100TX HALF: praca z szybkością 100 Mb/s w półdupleksie
	100TX FULL: praca z szybkością 100 Mb/s w pełnym dupleksie
WEB=	W celu zarządzania konfiguracją należy określić, czy wbudowany serwer sieci Web będzie akceptować połączenia nawiązane tylko przy użyciu protokołu HTTPS (zabezpieczonego HTTP), czy zarówno protokołu HTTP, jak i HTTPS.
	HTTPS: akceptowane są jedynie połączenia HTTPS, zapewniające zabezpieczoną, szyfrowaną łączność. Serwer druku będzie wyświetlany jako witryna z zabezpieczeniami.
	HTTP/HTTPS: dozwolony jest dostęp zarówno przy użyciu protokołu HTTP, jak i HTTPS.
ZABEZPIECZENIE=	Określa, czy zostaną zapisane bieżące ustawienia zabezpieczeń serwera druku, czy też wskutek zerowania zostaną przywrócone standardowe ustawienia fabryczne.
	ZATRZYM (ustawienie standardowe): bieżące ustawienia zabezpieczeń są zachowywane.
	PRZYWRACAN: ustawienia zabezpieczeń są zerowane do standardowych wartości fabrycznych.

Graficzny panel sterowania

Graficzne panele sterowania zazwyczaj wyświetlają 18 znaków w wierszu i do czterech wierszy naraz. Ponadto obsługiwane może być przewijanie, umożliwiające wyświetlanie dodatkowych wierszy.



Na graficznych panelach sterowania do uzyskiwania dostępu do elementów menu urządzenia HP Jetdirect służą klawiatura numeryczna i przyciski nawigacyjne. Opis elementów i opcji menu zawiera <u>Tabela B.2</u>.

Tabela B.2 Graficzne menu panelu sterowania urządzenia HP Jetdirect (1 z 5)

Element menu	Opcje	Opis ustawień
TCP/IP	WŁĄCZONE	WŁ: włącza protokół TCP/IP. WYŁ: wyłącza protokół TCP/IP.
	NAZWA HOSTA	Ciąg alfanumeryczny o długości maksimum 32 znaków, służący do identyfikowania urządzenia. Nazwa ta jest wyświetlana na stronie konfiguracji urządzenia Jetdirect. Standardowa nazwa to NPlxxxxxx, gdzie xxxxxx to sześć ostatnich cyfr sieciowego adresu sprzętowego (MAC).

Tabela B.2 Graficzne menu panelu sterowania urządzenia HP Jetdirect (2 z 5)

Element menu	Opcje	Opis ustawień
	METODA KONFIGUR.	Określa metodę konfigurowania parametrów protokołu TCP/IP na serwerze druku Jetdirect. BOOTP: opcja BootP (Bootstrap Protocol) służy do ustawiania automatycznego konfigurowania przy użyciu serwera BootP. DHCP: opcja DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) służy do ustawiania automatycznej konfiguracji przy użyciu serwera DHCP. Jeśli ta opcja jest wybrana i istnieje dzierżawa DHCP, to będą dostępne menu ZWOLNIENIE DHCP i ODNOWIENIE DHCP, służące do ustawiania opcji dzierżawy DHCP.
		 IP AUTOM.: Wykorzystywany jest automatyczny schemat adresowania lokalnego. W takim przypadku automatycznie zostanie przydzielony adres w postaci 169.254.x.x. RĘCZNE: Menu USTAWIEN. RĘCZNE służy do konfigurowania parametrów protokołu TCP/IP.
	ZWOLNIENIE DHCP	To menu jest wyświetlane, jeśli ustawiono opcję METODA KONFIGUR. jako DHCP i istnieje dzierżawa DHCP serwera druku. NIE (ustawienie standardowe): zapisywana jest bieżąca dzierżawa DHCP. TAK: bieżąca dzierżawa DHCP zostaje zwolniona wraz z dzierżawionym adresem IP.
	ODNOWIENIE DHCP	To menu jest wyświetlane, jeśli ustawiono opcję METODA KONFIGUR. jako DHCP i istnieje dzierżawa DHCP serwera druku. NIE (ustawienie standardowe): serwer druku nie wymaga odnowienia dzierżawy DHCP. TAK: serwer druku żąda odnowienia bieżącej dzierżawy DHCP.

Tabela B.2 Graficzne menu panelu sterowania urządzenia HP Jetdirect (3 z 5)

Element menu	Opcje	Opis ustawień
	USTAWIEN. RĘCZNE	(Dostępne tylko wówczas, gdy opcja METODA KONFIGUR. ma ustawioną wartość RĘCZNE) Umożliwia konfigurowanie parametrów wprost z panelu sterowania drukarki: ■ ADRES IP n.n.n.n: unikatowy adres IP drukarki; n jest wartością z zakresu od 0 do 255.
		MASKA PODSIECI m.m.m.m: maska podsieci drukarki; m jest wartością z zakresu od 0 do 255.
		SERWER SYSLOG n.n.n.n: adres IP serwera syslog służącego do odbierania i rejestrowania komunikatów syslog.
		BRAMA DOMYŚLNA n.n.n.n: adres IP bramy lub routera używanych do komunikacji z innymi sieciami.
		 LIMIT PRZESTOJU: wyrażony w sekundach czas, po upływie którego zamykane jest bezczynne połączenie TCP danych druku (standardową wartością jest 270 sekund, wartość 0 wyłącza limit czasu).
	IP DOMYŚLNE:	Określa domyślny adres IP używany wtedy, gdy serwer druku nie może uzyskać adresu IP z sieci podczas wymuszonej ponownej konfiguracji TCP/IP (na przykład po ręcznym skonfigurowaniu do używania protokołów BootP lub DHCP).
		IP AUTOM.: Zostanie przypisany lokalny adres IP (169.254.x.x).
		STARSZE: Zostanie przypisany adres 192.0.0.192, spójny ze starszymi produktami Jetdirect.
	PODSTAWOWY DNS	Określa adres IP (n.n.n.n) podstawowego serwera DNS.
	POMOCNICZY DNS	Określa adres IP (n.n.n.n) pomocniczego serwera DNS (Domain Name System, system nazw domen).

Tabela B.2 Graficzne menu panelu sterowania urządzenia HP Jetdirect (4 z 5)

Element menu	Opcje	Opis ustawień
	SERWER PROXY	Określa, kiedy serwer proxy ma być użyty przez aplikacje zainstalowane na drukarce/urządzeniu MFP. Serwer proxy jest zwykle używany przez klientów sieciowych jako dostęp do Internetu. Dla tych klientów stanowi on pamięć podręczną stron sieci web i zapewnia pewien poziom bezpieczeństwa w Internecie. Aby określić serwer proxy, należy wpisać adres IP lub pełną kwalifikowaną nazwę domeny. Nazwa może składać się najwyżej z 255 znaków. W niektórych sieciach konieczne może być skontaktowanie się z niezależnym dostawcą Internetu w celu uzyskania adresu dla serwera proxy.
	PORT PROXY	Wpisz numer portu używanego przez serwer proxy do obsługi klienta. Numer portu określa port zarezerwowany do działania serwera proxy w sieci i jest wartością z zakresu od 0 do 65 535.
IPX/SPX	WŁĄCZONE	WŁ: włącza protokół IPX/SPX. WYŁ: wyłącza protokół IPX/SPX.
	RODZAJ RAMKI	Wybiera ustawienie rodzaju ramki dla danej sieci. AUTO (ustawienie domyślne): typ ramki jest automatycznie ustawiany na pierwszą wykrytą wartość i ograniczany do tej wartości. EN_8023, EN_II, EN_8022, EN_SNAP: opcje typu ramki sieci Ethernet.
APPLETALK	WŁĄCZONE	(Tylko w sieci Ethernet/Fast Ethernet) WŁ: włącza protokół AppleTalk. WYŁ: wyłącza protokół AppleTalk.
DLC/LLC	WŁĄCZONE	WŁ: włącza protokół DLC/LLC. WYŁ: wyłącza protokół DLC/LLC.

Tabela B.2 Graficzne menu panelu sterowania urządzenia HP Jetdirect (5 z 5)

Element menu	Opcje	Opis ustawień
ZABEZP SIECI WEB		W celu zarządzania konfiguracją należy określić, czy wbudowany serwer sieci Web będzie akceptować połączenia nawiązane tylko przy użyciu protokołu HTTPS (zabezpieczonego HTTP), czy zarówno protokołu HTTP, jak i HTTPS. WYMAGANY HTTPS: akceptowane są jedynie połączenia HTTPS, zapewniające zabezpieczoną, szyfrowaną łączność. Serwer druku będzie wyświetlany jako witryna z zabezpieczeniami. OPCJONALNY HTTPS: dozwolony jest dostęp zarówno przy użyciu protokołu HTTP, jak i HTTPS.
RESET UST ZABEZP		Określa, czy zostaną zapisane bieżące ustawienia zabezpieczeń serwera druku, czy też wskutek zerowania zostaną przywrócone standardowe ustawienia fabryczne. NIE (ustawienie standardowe): zachowywane są bieżące ustawienia zabezpieczeń. TAK: ustawienia zabezpieczeń są zerowane do standardowych wartości fabrycznych.
PRĘDKOŚĆ ŁĄCZA		Określa prędkość łącza sieciowego i tryb komunikacji serwera druku standardu 10/100TX. Warunkiem prawidłowej komunikacji jest dopasowanie ustawień urządzenia Jetdirect do parametrów sieci. AUTO: (ustawienie standardowe) serwer druku będzie konfigurowany automatycznie, tak aby dostosowywał się do szybkości łącza i trybu komunikacji w sieci. Jeżeli się to nie powiedzie, zostanie ustawione łącze typu 100TX HALF. 10T HALF: praca z szybkością 10 Mb/s w półdupleksie. 10T FULL: praca z szybkością 10 Mb/s w pełnym dupleksie. 10OTX HALF: praca z szybkością 100 Mb/s w półdupleksie 10OTX FULL: praca z szybkością 100 Mb/s w półdupleksie

Postanowienia OpenSSL

Licencja OpenSSL

Copyright © 1998-2004 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i korzystanie w postaci źródłowej i binarnej, zarówno z modyfikacjami, jak i bez nich, jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że:

- 1. Rozpowszechniany kod źródłowy musi zawierać powyższe powiadomienie dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zrzeczenie się odpowiedzialności.
- 2. Rozpowszechniana postać binarna musi zawierać powyższe powiadomienie dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zrzeczenie się odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach zawartych w danej dystrybucji.
- 3. Wszelkie materiały reklamowe dotyczące funkcji lub użytkowania tego oprogramowania muszą zawierać następujące stwierdzenie:
- "Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez organizację OpenSSL Project do użytku w zestawie narzędzi OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. Nazwy "OpenSSL Toolkit" i "OpenSSL Project" nie mogą zostać użyte do wspierania ani promowania produktów pochodnych tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody. W celu uzyskania pisemnej zgody należy wysłać list e-mail na adres openssl-core@openssl.org.
- 5. Produkty pochodne tego oprogramowania nie mogą nosić nazw "OpenSSL", a nazwa "OpenSSL" nie może pojawić się w ich nazwach bez uprzedniej pisemnej zgody organizacji OpenSSL Project.
- 6. Redystrybucje w dowolnej postaci muszą zawierać następujące stwierdzenie:

"Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez organizację OpenSSL Project do użytku w zestawie narzędzi OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)".

TO OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ OpenSSL PROJECT W STANIE "W JAKIM JEST", A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, WŁACZNIE Z, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI KOMERCYJNEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA. W ŻADNYM PRZYPADKU ORGANIZACJA OpenSSL PROJECT ANI PODMIOTY Z NIA WSPÓŁPRACUJACE NIE BEDA PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE ANI WTÓRNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z, LECZ BEZ OGRANICZEŃ DO, UZYSKIWANIA ZASTEPCZYCH DÓBR LUB USŁUG; UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; ANI PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB I WEDŁUG JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ, ZARÓWNO KARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ, JAK I CYWILNEJ (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM I INNYMI) WYNIKŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI WIADOMO O MOŻLIWOŚCI NASTAPIENIA TAKICH SZKÓD.

Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com). Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).

Oryginalna licencja SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten pakiet stanowi implementację oprogramowania SSL napisaną przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com). Implementacja została napisana zgodnie z oprogramowaniem SSL firmy Netscape.

Tej biblioteki można używać bezpłatnie zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych, jeżeli spełnione są poniższe warunki. Poniższe warunki dotyczą wszelkiego kodu zawartego w tej dystrybucji, również kodu RC4, RSA, lhash, DES itd., a nie tylko kodu SSL. Dokumentacji SSL zawartej w tej dystrybucji dotyczą te same prawa autorskie z następującym wyjątkiem: ich właścicielem jest Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Prawa autorskie pozostają własnością Erica Younga i w związku z tym nie wolno usuwać żadnych uwag dotyczących praw autorskich zawartych w kodzie.

Jeśli ten pakiet jest używany w produkcie, Eric Young musi zostać wspomniany jako autor części używanej biblioteki.

Informacje te mogą mieć postać komunikatu tekstowego wyświetlanego przy uruchamianiu programu albo mogą być zawarte w dokumentacji (ekranowej lub tekstowej) dołączonej do pakietu.

Rozpowszechnianie i korzystanie w postaci źródłowej i binarnej, zarówno z modyfikacjami, jak i bez nich, jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że:

- 1. Rozpowszechniany kod źródłowy musi zawierać powiadomienie dotyczące praw autorskich, niniejsza liste warunków i poniższe zrzeczenie się odpowiedzialności.
- 2. Rozpowszechniana postać binarna musi zawierać powyższe powiadomienie dotyczące praw autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zrzeczenie się odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach zawartych w danej dystrybucji.
- 3. Wszelkie materiały reklamowe dotyczące funkcji lub użytkowania tego oprogramowania muszą zawierać następujące stwierdzenie:
- "Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com)"

Wyraz "kryptograficzne" można pominąć, jeśli procedury z używanej biblioteki nie dotyczą szyfrowania.

4. W przypadku dołączenia jakiegokolwiek kodu systemu Windows (albo pochodnego) z katalogu apps (kodu aplikacji) konieczne jest dołączenie niniejszego stwierdzenia:

"Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com)"

TO OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ ERICA YOUNGA W STANIE "W JAKIM JEST", A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, WŁACZNIE Z. LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI KOMERCYJNEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA. W ŻADNYM PRZYPADKU AUTOR ANI PODMIOTY Z NIM WSPÓŁPRACUJĄCE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE. POŚREDNIE. PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE ANI WTÓRNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z, LECZ BEZ OGRANICZEŃ DO, UZYSKIWANIA ZASTĘPCZYCH DÓBR LUB USŁUG; UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA. DANYCH LUB ZYSKÓW: ANI PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB I WEDŁUG JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ, ZARÓWNO KARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ, JAK I CYWILNEJ (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM I INNYMI) WYNIKŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA. NAWET JEŚLI WIADOMO O MOŻLIWOŚCI NASTAPIENIA TAKICH SZKÓD.

Warunków licencji i rozpowszechniania dowolnej dostępnej publicznie wersji ani pochodnych tego kodu nie wolno zmieniać, co oznacza, że tego kodu nie wolno po prostu kopiować i opatrywać inną licencją na rozpowszechnianie [włącznie z licencją publiczną GNU].

Skorowidz

A adres administrowany lokalnie (LAA) 96, 111, 130, 211 adres IP 220 domyślny 35 konfigurowanie 245 omówienie protokołu TCP/IP 242 panel sterowania drukarki 102 plik Bootptab 43 przywracanie 191 usuwanie przy użyciu usługi Telnet wbudowany serwer sieci web 107, 120 adres MAC, zobacz adres sprzętowy adres sprzetowy domyślna nazwa NetWare drukarki 123 drukowanie LPD 162 identyfikacja 210 plik Bootptab 43 polecenie arp 73 **RARP 72** w domyślnej nazwie użytkownika wbudowany serwer sieci Web 111 Adres URL Web Jetadmin łacze do wbudowanego serwera sieci Web 159

wpis na stronie konfiguracji 223

Apple, Wybieracz 32, 199

konfiguracja oprogramowania 29
konfiguracja panelu sterowania 251,
257
konfiguracja Telnet 95
konfiguracja TFTP 59
Nazwa 30, 228
numer sieci 228
numer węzła 228
sprawdzanie konfiguracji 30
stan 228
strefa 125, 228
TYP 125, 228
Auto IP
zobacz też Domyślny adres IP
wbudowany serwer sieci web 119
Automatyczny adres IP 35, 36
В
bezprzewodowe serwery druku
diagnostyka 201
domyślna konfiguracja protokołu IP
37
komunikaty strony konfiguracji 213
Telnet 82
BŁĄD CF
BRAK PARAMETRU 237
NIEKOMPLETNY PLIK 237
NIEPRAWIDŁOWY PARAMETR
237
NIEZNANE SŁOWO
KLUCZOWE 237
PRZEKROCZONA LISTA
DOSTĘPU 238
PRZEKROCZONA LISTA
PUŁAPKI 238
ZA DŁUGI WIERSZ 237

BŁĄD KONFIGURACJI 232

instalacja oprogramowania 28

AppleTalk

BŁĄD LAN	BRAK
BRAK CYKLU ŁĄCZĄCEGO 232	POŁĄCZENIA Z KOLEJKĄ 234
BRAK SQE 231	POŁĄCZENIA Z SERWEREM
NADAJNIK WYŁĄCZONY 231	233, 234
NIEDOMIAR 231	BRAK BUFORÓW 235
NIEISTOTNY SYGNAŁ 231	BRAK PRZYPISANEJ KOLEJKI 233
NIESKOŃCZ OPÓŹNIENIE 230	brama
NIEUDANE PONOWIENIA 231	NDPS 26
ODBIORNIK WYŁĄCZONY 231	opis 247
UKŁAD KONTROLERA 230	panel sterowania drukarki 102
UTRATA POŁĄCZENIA 231	plik bootptab 44
WEWN SPRZĘŻEN ZWROTNE	wbudowany serwer sieci web 120
230	brama domyślna
ZEWN SPRZĘŻEN ZWROTNE	zobacz też brama
230	strona konfiguracji 221
BŁĄD NDS	brama drukarki IP/IPX 26
BRAK OBIEKTÓW DRUKARKI	brama drukarki, zobacz HP IP/IPX
236	Printer Gateway for NDPS
BRAK OBIEKTÓW KOLEJKI 236	
MAKS ILOŚĆ OB DRUKARKI	C
236	C
MAKS ILOŚĆ OB KOLEJKI 236	certyfikat CA 146
NIE MOŻNA CZYT KOL HOSTA	wbudowany serwer sieci web 157
236	certyfikat Jetdirect 145
NIE MOŻNA LOGOWAĆ 235	certyfikaty 145
NIE MOŻNA ZNAL DRZEWA	okres ważności 148
236	czas przestoju
NIEPRAWIDŁOWA WER SERW	panel sterowania drukarki 102
236	częstotliwość odświeżania
NIEROZPOZN NAZWA SERW	parametr web-refresh usługi Telnet
235	57, 91
NIEROZPOZN OBIEKT DRUK	wbudowany serwer sieci web 140
236	
NIEROZPOZNANA KOLEJKA	D
236	DATA BRODINGH 211
NIEUDANA ZMIANA HASŁA	DATA PRODUKCJI 211
235	Data ważn. certyfikatu 216
ZA DUŻO SERWERÓW 235	DHCP
BŁĄD NOVRAM 237	adres IP 245
BŁĄD W NEGOCJ ROZMIARU	konfiguracja Telnet 85
BUFORU 233	panel sterowania 252, 255
BŁĘDNE HASŁO 232	serwery Windows 64
BOOTP	systemy UNIX 64
konfiguracja Telnet 85	używanie 63
omówienie 245	włączanie lub wyłączanie 69 DHCP NAK 238
używanie 40	DITCY NAK 238
wbudowany serwer sieci web 119	

diagnostyka 190	\mathbf{H}
diagnostyka 190 bezprzewodowe serwery druku 201 komunikaty o błędach strony konfiguracji 230 LPD w systemie UNIX 205 schemat diagnostyczny 193 DLC/LLC komunikaty konfiguracyjne 229 konfiguracja panelu sterowania 251, 257 konfiguracja Telnet 96 konfiguracja TFTP 59 wbudowany serwer sieci web 125 domyślne, zobacz standardowe ustawienia fabryczne domyślny adres IP 35 drukarka, wybór za pomocą Wybieracza Apple 32 drukowanie LPD konfiguracja TFTP 52 omówienie konfiguracji 162 systemy Mac OS 175 UNIX 164 diagnostyka 205 Windows NT/2000 168 drukowanie LPD w sieciach UNIX (HP-UX i Solaris) 160 drukowanie pliku testowego LPD w systemie UNIX 167	hasło administratora 216 funkcje zabezpieczeń 185 konfiguracja Telnet 81 plik konfiguracji TFTP 50 synchronizacja drukarki 145 synchronizacja programu Web Jetadmin 144 wbudowany serwer sieci Web 112, 144 HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 26 HP Jetdirect jak wydrukować stronę konfiguracji 195 komunikaty o błędach 230 komunikaty strony konfiguracji 207 obsługiwany serwer druku 8 ogólne komunikaty konfiguracyjne 210 statystyka sieci 216, 219 ustawienia bezprzewodowe 213 używanie panelu sterowania drukarki 102, 250 zimne zerowanie 191 HP LaserJet Utility uruchamianie 29 zmiana nazwy drukarki 30 HP Web Jetadmin 20
DZIAŁA BOOTP/DHCP 238 DZIAŁA BOOTP/RARP 238	instalacja 21 usuwanie 22
E	z wbudowanym serwerem sieci web 106
EAP	HTTPS
certyfikaty CA 146	przekierowanie z panelu sterowania 253
F	przekierowanie z TFTP 50 przekierowanie z usługi Telnet 81
fraza hasła 84, 117 FTP, drukowanie konfiguracja TFTP 51 polecenia 181	strona konfiguracji 218 wbudowany serwer sieci web 108, 152
przykład 183	I
wstęp 177	IEEE 802.1X 10
zakończenie 181 funkcje zabezpieczeń 184	Konfiguracja 156

instalacja	kolejki LPD
oprogramowanie AppleTalk 28	definiowane przez użytkownika 134,
oprogramowanie HP Web Jetadmin	163
21	Telnet 87
instalacja oprogramowania	wbudowany serwer sieci web 134
AppleTalk (Mac OS) 28	kolejki wydruku SAM (HP-UX) 166
HP Web Jetadmin 21	komunikat INIT 197
Internet Printer Connection	komunikaty
obsługiwane serwery proxy 24	802.11 – bezprzewodowe 213
wstęp 23	AppleTalk 228
wymagania systemowe 24	DLC/LLC 229
Internet Printing Protocol, zobacz IPP	IPX/SPX 224
interwał SAP 227	o błędach 230
interwał sondowania kolejek 227	Ogólne 210
Telnet 95	strona konfiguracji HP Jetdirect 207
TFTP 59	TCP/IP 220
IP AUTOMAT.	komunikaty o błędach 230
strona konfiguracji 221	802.11 – bezprzewodowe 213
IP, zobacz TCP/IP	panel sterowania drukarki 196
IPP	strona konfiguracji HP Jetdirect 207
Internet Printer Connection 17, 23	komunikaty strony konfiguracji
konfiguracja TFTP 52	802.11 – bezprzewodowe 213
IPX/SPX	AppleTalk 228
komunikat STAN 224	DLC/LLC 229
konfiguracja panelu sterowania 251,	IPX/SPX 224
257	komunikaty o błędach 230
konfiguracja Telnet 94	komunikaty ogólne 210
konfiguracja TFTP 58	Novell NetWare 226
	TCP/IP 220
K	USB 212
11	konfiguracja
kanał	bezprzewodowe 115
komunikacja bezprzewodowa 83,	drukowanie LPD 160
116	HP Web Jetadmin 22
karta I/O, komunikat stanu 210	parametry TFTP 50
klucz wspólny	polecenia protokołu Telnet 80
Telnet 84	rozwiązania programowe 15
wbudowany serwer sieci Web 117	sieci TCP/IP 35
wbudowany serwer sieci web 117	konfiguracja łącza
kolejka wydruku	graficzny panel sterowania 258
LPD 87, 163	klasyczny panel sterowania 253
systemy BSD 164	Telnet 98
systemy SAM (HP-UX) 166	TFTP 60
	wbudowany serwer sieci web 129
	konfiguracja panelu sterowania 102, 250

konfiguracja połączenia bezprzewodowego Telnet 82 wbudowany serwer sieci Web 115	Multicast Domain Name System (mDNS) Telnet 89 TFTP 54
KONFIGURACJA PORTU 211 konfiguracja TFTP 58	wbudowany serwer sieci Web 128,
KONFIGUROWANIE PRZEZ 221	multiemisja ipv4 plik konfiguracji TFTP 55
L	Telnet 90
LICZBA ODEBR. PAK. EMISJI POJED. 219	wbudowany serwer sieci Web 128, 155
LICZBA ODEBRANYCH BŁĘDÓW RAMEK 219	N
LICZBA ODEBRANYCH PAKIETÓW 219	nazwa domeny 222 konfiguracja Telnet 86
LICZBA ODEBRANYCH ZŁYCH PAKIETÓW 219	konfiguracja TFTP 51 wbudowany serwer sieci web 120
LICZBA PRZESŁANYCH PAKIETÓW 219	znacznik pliku Boot 44 NAZWA HOSTA 220
limit czasu przestoju plik konfiguracji TFTP 55	plik TFTP 51 Telnet 85
Telnet 90 wbudowany serwer sieci web 121	wbudowany serwer sieci web 119 znacznik BOOTP 44
limit przestoju	Nazwa sieci (SSID)
aktualne ustawienie 222	konfiguracja Telnet 82
lista dostępu	wbudowany serwer sieci Web 116
funkcje zabezpieczeń 186	NAZWA WĘZŁA 226
konfiguracja Telnet 88	nazwa wspólnoty
plik konfiguracji TFTP 53	funkcje zabezpieczeń 186
wbudowany serwer sieci web 151	konfiguracja TFTP 57
wpis na stronie konfiguracji 218	strona konfiguracji 217
lista dostępu hostów, zobacz lista	Telnet 93
dostępu	wbudowany serwer sieci web 126
LPD (Line Printer Daemon), zobacz	nazwa wspólnoty pobierania SNMP
drukowanie LPD	zobacz też nazwa wspólnoty
	konfiguracja TFTP 57
M	wbudowany serwer sieci web 126
	nazwa wspólnoty SNMP
maska podsieci 220	strona konfiguracji 217
konfiguracja Windows 68	nazwa wspólnoty ustawiania SNMP
lista dostępu hostów protokołu	zobacz też nazwa wspólnoty
TFTP 53	funkcje zabezpieczeń 186
omówienie 246	konfiguracja Telnet 94
panel sterowania drukarki 102	konfiguracja TFTP 57, 58
parametr pliku bootptab 44	wbudowany serwer sieci web 126
menu panelu sterowania FIO 251	÷

nazwy kolejek	NUMER DRUKARKI JEST W
drukowanie LPD 87, 135, 163	UŻYCIU 233
NDPS, zobacz HP IP/IPX Printer	numer modelu
Gateway for NDPS	lista produktów 8
NEGOCJACJA AUTOMATYCZNA	strona konfiguracji 210
211	
NIE MOŻNA	0
PODŁĄCZYĆ SERWERA DHCP	
238	obsługiwane protokoły sieciowe 8
PRZEPROWADZ LOGOWANIA	ODEBRANY TYP RAMEK SIECI 225
234	organ certyfikujący, zobacz certyfikat
ROZPOZNAĆ NR SIECI 235	CA
USTAWIĆ HASŁA 234	OTRZYMANO NIESP DANE SERW
UZYSKAĆ ADR NDS SERW 236	DRUKU 235
ZNALEŹĆ SERWERA 232	
NIE OKREŚLONO NUMERU	P
DRUKARKI 233	PAKIETY NIEMOŻLIWE DO
NIE OKREŚLONO SERWERA	PRZESŁANIA 219
DRUKU 233	
NIE WYBRANO TRYBU	panel sterowania drukarki 102, 250
POSTSCRIPT 239	parametry syslog 248 konfiguracja Telnet 88
NIEPRAWIDŁOWA	konfiguracja TFTP 53
MASKA PODSIECI 237	wbudowany serwer sieci web 120
NIEPRAWIDŁOWE	PEAP 11
HASŁO 239	PEM (Privacy Enhanced Mail) 150
NIEPRAWIDŁOWY	PLIK KONFIGURACYJNY 222
ADRES BRAMKI 237	plik printcap 164
ADRES DOCELOWY PUŁAPKI	PODŁĄCZONY SERWER 227
237	podsieci 246
ADRES IP 237	podstawowy typ ramki 224
ADRES SERWERA 237	polecenie arp 73
ADRES SYSLOG 237	polecenie ping 73
NIESKONFIGUROWANE 232	pomoc techniczna HP w trybie online 12
NIEUDANE NADANIE NR	prędkość USB 139
DRUKARKI 233	Protected Extensible Authentication
NIEUDANE UWIERZYTELNIANIE	Protocol, zobacz PEAP
230	protokoły
NIEZNANY KOD ZWROTNY NCP	konfiguracja panelu sterowania 250
235	konfiguracja Telnet 80
NIS (Network Information Service) 41	konfiguracja TFTP 58
Novell NetWare	wbudowany serwer sieci Web 127,
komunikaty o błędach 230	152
stan 226	
strona konfiguracji 226	
wbudowany serwer sieci web 109	
Nr wyrobu 211	

protokół lokalizacji usługi (SLP)	serwer druku
konfiguracja TFTP 54	menu panelu sterowania EIO 251,
Telnet 89	254
wbudowany serwer sieci web 155	obsługiwany 8
wpis na stronie konfiguracji 222	Serwer proxy
protokół UDP (User Datagram	panel sterowania drukarki 257
Protocol) 242	wbudowany serwer sieci web 133
konfiguracja mDNS 128, 155	serwer RARP, identyfikowanie 221
sterowanie portem datagramów 131	serwer SMTP
PRÓBA POŁĄCZENIA Z	Telnet 86
SERWEREM 240	TFTP 51
przeglądarki	wbudowany serwer sieci Web 130
HP Web Jetadmin 20	serwer syslog
wbudowany serwer sieci web 106	identyfikacja 222
PRZESYŁAJ KOLIZJE 219	panel sterowania drukarki 102
PRZESYŁAJ PÓŹNE KOLIZJE 219	
PRZESTŁAJ POZNE KOLIZJE 219	parametr pliku Bootptab 44
	serwer WINS 222
R	DHCP 63
RARP, używanie 71	SERWER x 227
RCFG (NetWare) 143, 156	serwery proxy, oprogramowanie Internet
resetowanie zabezpieczeń	Printer Connection 24
graficzny panel sterowania 258	sieć
klasyczny panel sterowania 253	AppleTalk (Mac OS) 28
Telnet 81	komunikaty o błędach 230
	obsługiwane protokoły 9
TFTP 50	omówienie protokołu TCP/IP 241
wbudowany serwer sieci web 141	parametry statystyczne 219
RODZAJ RAMKI 225	parametry zabezpieczeń 216
ROZŁĄCZANIE	rozwiązania programowe firmy HP
LIMIT CZASU SPX 235	15
Z SERWEREM 240	strona konfiguracji 207
ROZŁĄCZONY 232	SKANOWANIE W POSZUKIWANIU
	SSID 231
\mathbf{S}	SNMP 10
CEDW DDIWLIMA ZAMENI	konfiguracja Telnet 93
SERW DRUKU MA ZAMKN	konfiguracja TFTP 49, 57
POŁĄCZENIE 234	wbudowany serwer sieci web 153
serwer BOOTP 42	wersja 3 153
identyfikacja 221	wpis na stronie konfiguracji 217
konfiguracja 42	SNMP v3 187
serwer DHCP, identyfikowanie 221	wbudowany serwer sieci web 127
serwer DNS 64, 222	SSID (Service Set Identifier) 116
konfiguracja Telnet 86	konfiguracja Telnet 82
konfiguracja TFTP 51	wbudowany serwer sieci Web 116
panel sterowania drukarki 256	wouldwaily serwer sieer web 110
wbudowany serwer sieci web 130	
znacznik pliku Boot 44	

802.11 – bezprzewodowe 213 AppleTalk 228 IPX/SPX 224 Ogólne 210 TCP/IP 220 standardowe ustawienia fabryczne, zerowanie 191 parametry łączności bezprzewodowej 115 parametry zabezpieczeń 50, 81, 253, 258 TCP/IP z usługi Telnet 101 zimne zerowanie 191 zimne zerowanie 191 TCP/IP 34 komunikat STAN konfiguracja LPD konfiguracja panel 254 konfiguracja TFTF metody konfiguracj omówienie 241 strona konfiguracj wbudowany serwe Telnet konfiguracja wiers	
standardowe ustawienia fabryczne, zerowanie do parametry zabezpieczeń 141 strefa AppleTalk HP LaserJet Utility 31 Telnet 95 wbudowany serwer sieci web 125 strona autotestu, zobacz strona konfiguracji strona bannera konfiguracja Telnet 86 konfiguracja TFTP 52 wbudowany serwer sieci web 121 strona konfiguracji drukowanie 195 wbudowany serwer sieci web 158 szybkość USB 97 Szyfrowanie wbudowany serwer sieci Web 118 szyfrowanie obsługiwane szyfry 153 SNMP v3 154 szyfrowanie dynamiczne Telnet 84 wbudowany serwer sieci Web 117 Kontrola zabezpiec usuwanie adresu II używanie 75 TFTP BOOTP 40 DHCP 63 komunikaty o błęd plik konfiguracyjny serwer 42, 222 sterowanie konfiguracyjny serwer 42, 222	D 162 elu sterowania 251 net 85 IP 51 acji 34 eji 220 ver sieci web 119 rsza polecenia 80 eczeń 186 IP 101 edach 238 iny 46 guracją 50 ransfer Protocol), VARE 226 ver sieci Web 116 ver sieci Web 116 ver sieci Web 116 ver sieci Web 116
12	

uaktualnienie oprogramowania	\mathbf{W}
firmowego 12	
konfiguracja TFTP 60	wbudowany serwer sieci web
parametry TFTP 60	HP Web Jetadmin 106
uzyskiwanie 12	konfiguracja LPD 134
wbudowany serwer sieci web 134	obiekty NetWare 109
UDP, zobacz protokół UDP (User	plik konfiguracji TFTP 55
Datagram Protocol)	przeglądanie 107
USB	przeglądarki sieci web 106
konfiguracja Telnet 97	uaktualnianie oprogramowania
konfiguracja TFTP 61	firmowego 134
strona konfiguracji 212	używanie 104
wbudowany serwer sieci Web 139	zabezpieczenia HTTPS 152, 185
USB, prędkość (szybkość) 97, 139	Web Jetadmin URL
USŁUGA NDS	zobacz też HP Web Jetadmin
BŁĄD LISTY DRUKAREK PS 236	WEP
BŁĄD LISTY KOL OBIEKTÓW	konfiguracja Telnet 83
DRUK 236	wbudowany serwer sieci Web 118
BŁĄD NAZWY SERWERA	WERSJA OPROGRAMOWANIA
DRUKU 235	FIRMOWEGO 210
BŁĄD POWIAD OBIEKTU	Wired Equivalent Privacy, zobacz WEP
DRUKARKI 236	WYBÓR PORTU 211
BŁĄD PUBLICZ KLUCZA SERW	Wybieracz Apple 32, 199
DRUKU 236	wymagania
BŁĄD PUBLICZ KLUCZA	Internet Printer Connection 24
SERWERA 235	konfiguracja LPD 162
BŁĄD STANU POŁĄCZENIA 236	wbudowany serwer sieci web 106
BŁĄD WERYFIKACJI 235	
kontekst 226	Z
NAZWA DRZEWA 226	_
	zabezpieczenia sieci Web
ustawienia poufności	konfiguracja Telnet 81
konfiguracja Telnet 92	konfiguracja TFTP 50
ustawienia prywatności	wbudowany serwer sieci web 152
wbudowany serwer sieci Web 114	wpis na stronie konfiguracji 218
uwierzytelnianie 156	ZDUPLIKOWANY ADRES IP ARP
802.1X 10, 156	237
Telnet 83	zerowanie do standardowych ustawień
wbudowany serwer sieci Web 117	fabrycznych 191
uwierzytelnianie klucza wspólnego 117	zimne zerowanie 191
uwierzytelnianie systemu otwartego	ZŁA ODPOWIEDŹ BOOTP/DHCP
Telnet 83	238
wbudowany serwer sieci Web 117	ZŁY ROZMIAR ZNACZNIKA
	BOOTP 238
V	zmiana nazwy drukarki, sieci AppleTalk
Validity Period (Okres ważności)	30, 125
certyfikaty 148	



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Polski